

Lux 9122

LCD TV 22" + TDT HD+Full HD+DVD+USB+REC+Ranura CI



- MANUAL DE USUARIO
- USER MANUAL
- MANUAL DO UTILIZATOR

i-Joy

Manual de Usuario

Lux 9122

SELECCIONA LA FUENTE DE ENTRADA

FUENTE DE ENTRADA

FUENTE
ATV
DTV
HDMI
SCART
AV
VGA
MEDIA

- Usar el botón **ENTRADA** para visualizar la lista de las Fuentes de entrada.
- Usar los botones **▲** / **▼** para seleccionar la fuente de entrada que desea visualizar.
- Usar el botón **ENTER** para entrar en la fuente de entrada.

LA PRIMERA INSTALACIÓN

Si es la primera vez que enciende la TV y no hay programas de TV memorizados, usted visualizará el menú de la **La primera instalación** en la pantalla. En la pantalla aparecerá una solicitud que le solicitará que ejecute una búsqueda automática de canales y recibirá los canales locales.

Usar los cursores **◀▶** para elegir la función operativa, luego use las teclas **◀▶** para trabajar en la función elegida.

Lista de canales

Usar el botón **OK** para hacer salir la LISTA DE CANALES.

LISTA DE CANALES ATV

Información TV

Información del programa

Pulsar el botón **Visualizar** para visualizar la información del programa



1. Número del canal actual
2. El sistema de color del programa actual, puede ser cambiado en el menú del **sintonizador manual** (opción del menú de configuración)
3. Nombre del programa actual
4. El sistema de sonido del programa actual, puede ser cambiado en el menú del **sintonizador manual** (opción del menú de configuración)
5. El modo NICAM del programa actual



Si el icono del modo NICAM esta en rojo, eso quiere decir que el programa suministra varios signos

NICAM, y usted puede elegir cambiar pulsando e botón **NICAM**.

Cuatro modos NICAM y sus iconos:



Mono



Stereo



Dual I



Dual II

IMAGEN

Pulsar el botón **MENU** del control remoto. Usar los cursores **◀ / ▶** para navegar y seleccionar **IMAGEN**.

Usar el botón **▼** para seleccionar MODO DE IMAGEN / CONTRASTE / BRILLO / COLOR / TINTE / NITIDEZ / TEMPERATURA DEL COLOR y REDUCCIÓN DEL RUIDO.

Usar los botones **◀ / ▶** para ajustar la función elegida.

SONIDO

Pulsar el botón **MENU** del control remoto. Usar los cursores **◀ / ▶** para navegar y seleccionar **SONIDO**

Usar el botón **▼** para seleccionar MODO DE SONIDO / BAJOS / TREBLE / BALANCE / AVL

Usar los botones **◀ / ▶** para ajustar la función elegida.

PROGRAMACIÓN

Pulsar el botón **MENU** del control remoto. Usar los cursores **◀ / ▶** para navegar y seleccionar **PROGRAMACIÓN**

Usar el botón **▼** para seleccionar LENGUAJE / HORA DEL OSD / TRANSPARENCIA / OVERSCAN / RESETEAR

Usar los botones **◀ / ▶** para ajustar la función elegida.

FUNCIÓN

Pulsar el botón **MENU** del control remoto. Usar los cursores **◀ / ▶** para navegar y seleccionar **FUNCIÓN**.

Usar el botón **▼** para seleccionar PROGRAMADOR / ASPECTO / LENGUAJE TT / PANTALLA AZUL / SISTEMA DE BLOQUEO / FTI

Usar los botones **◀ / ▶** para ajustar la función elegida.

Cuando se selecciona el SISTEMA DE BLOQUEO, el sistema mostrara una caja de diálogo para que introduzca el código (código por defecto "0000")









ENTER PASSWORD








- Usar el botón **▼** para seleccionar SISTEMA DE BLOQUEO. Navegar usando los botones **◀ / ▶** para Activar y Desactivar. Cuando se establece el sistema de bloqueo como desactivado, los bloqueos serán deshabilitados.
























∴ Usar el botón **▼** para seleccionar el BLOQUEO PARENTAL. Navegar usando los botones **◀ / ▶** para

Activar y Desactivar. Cuando se establece el bloqueo parental como activado, el programa bloqueado no se mostrará en la EDICIÓN DE PROGRAMAS.

- Usar el botón  para seleccionar LLAVE DE BLOQUEO. Navegar usando los botones   para Activar y Desactivar. Cuando se establece como activado, la llave no funciona.
- ⇒ Usar el botón  para seleccionar CAMBIAR CONTRASEÑA. Navegar usando el botón  para cambiar la contraseña del bloqueo del sistema. Aparecerá un diálogo, la contraseña introducida se ha cambiado satisfactoriamente.
- Usar el botón  para seleccionar CAMBIAR CONTRASEÑA. Navegar usando el botón  para cambiar esta opción Activado o Desactivado
- ⇒ Usar el botón MENÚ para volver al menú principal, entonces use  el botón para elegir FTI. La operación puede verse en la página 5.

CANAL

Pulsar el botón MENU del control remoto. Navegar usando los botones   para seleccionar CANAL. Después de acceder se mostrarán las opciones, pulsando  seleccione PAÍS o otras opciones, entonces pulse los botones   del control remoto para seleccionar.

- Usar el botón  para seleccionar PAÍS y AUTOSCAN. La operación de las dos opciones se puede ver en la página 5.
 - ⇒ Usar el botón  para seleccionar PROGRAMA MANUAL. Navegar usando el botón  para entrar en el submenú.
 - Usar el botón  para seleccionar PROGRAMA. Navegar usando el botón  para seleccionar el programa que quiere ver.
 - ⇒ Usar el botón  para seleccionar COLOR DEL SISTEMA. Navegar usando el botón  para seleccionar el color del sistema: AUTO / PAL / SECAM.
 - Usar el botón  para seleccionar SONIDO DEL SISTEMA. Navegar usando el botón  para seleccionar el sonido del sistema: B/G, D/K, L, LL.
 - ⇒ Usar el botón  para seleccionar BUSQUEDA MANUAL. Navegar usando el botón  para seleccionar este.
 - Usar el botón  para seleccionar AFT. Navegar usando el botón  para seleccionar Activar o Desactivar la opción.
 - ⇒ Usar el botón  para seleccionar FINO. Navegar usando el botón  para seleccionar esta opción.
 - Usar el botón  para seleccionar SALTAR. Navegar usando el botón  para seleccionar Activar o Desactivar la opción.
 - ⇒ Usar el botón  para seleccionar SOBRE MODULACIÓN. Navegar usando el botón  para seleccionar Activar o Desactivar la opción.
 - Usar el botón MENÚ para volver al menú principal, entonces se el botón  para seleccionar EDITAR PROGRAMA. Navegar usando el botón  para entrar en el submenú.
- Esta opción tiene cuatro funciones
- ⇒ Usar el botón verde y los botones   para nombrar el canal actual.
 - Usar el botón Amarillo para insertar el canal actual.
 - ⇒ Usar el botón Rojo para establecer como bloqueado el canal actual. Si el canal actual está ya bloqueado, pulse de nuevo el botón azul y será desbloqueado.
 - Usar el botón Azul para establecer el canal actual como canal favorito. Si el canal actual es uno de los canales favoritos, pulse el botón azul otra vez para establecerlo como un canal normal.

TDT

CANAL

En el menú canal usted puede cambiar en el TDT las preferencias configuradas de los canales incluyendo PAÍS, AUTO SCAN, MANUAL, PROGRAMA, EDITAR PROGRAMA, PARENTAL y MENÚ CI.

Como navegar:

Pulsar el botón **MENU** del control remoto. Navegar usando el botón ◀/▶ para seleccionar CANAL. Al mostrar las opciones, pulsar el botón 【▼】 para elegir PAÍS o otras opciones, entonces pulse los botones ◀/▶ del control remoto para seleccionar.

- ▷ Usar el botón 【▼】 para seleccionar PAÍS y AUTO SCAN. La operación de estas dos opciones se pueden ver en la página 5.
- Usar el botón 【▼】 para seleccionar PROGRAMA MANUAL. Navegar usando el botón ▶ para entrar en el submenú.
- ▷ Usar el botón 【▼】 para seleccionar PROGRAMA. Navegar usando el botón ◀/▶ para seleccionar el programa que quiere ver.
- Usar el botón 【▼】 para seleccionar EMPEZAR BUSQUEDA. Navegar usando el botón ▶ para EMPEZAR la búsqueda.
- ▷ Las otras operaciones del menú no están disponibles, estas opciones solo muestran la situación de la señal actual. El CANAL ENCONTRADO mostrará cuantos canales se han encontrado recientemente. La calidad de la señal y la fuerza de la señal muestran la calidad y la fuerza de la señal actual. Y la FRECUENCIA muestra la frecuencia de la señal actual.
- Usar el botón 【▼】 para seleccionar EDITAR PROGRAMA. Navegar usando el botón ▶ para entrar en el submenú siguiente:

FAV:

Esta opción tiene tres funciones

- ▷ Usar el botón ◀/▶ para seleccionar canal
- Usar los botones [1-8] para establecer el canal actual como tus favoritos del grupo 1-8. Si el canal actual ya es uno de los favoritos, usar los botones [1-8] para establecerlo como canal normal.
- ▷ Usar el botón **Amarillo** del control remoto, aparecerá el siguiente menú.
- Pulse los botones ◀/▶ para cambiar entre los canales normales a los canales favoritos de 1 a 8.
- ▷ Usar OK para cambiar o usar el botón **MENÚ** para volver al menú anterior
- Pulse [OK] para establecer el bloqueo del canal actual. Si el canal actual ya está bloqueada al presionar el botón lo desbloquea.
- ▷ Pulse el botón azul para volver al menú anterior.

EDITAR:

- Pulse los botones ◀/▶ para navegar por todas las opciones y pulse [OK] para seleccionar.
- ▷ Pulse los botones [▲] / 【▼】 para seleccionar el canal y pulse el botón [OK] para acceder al menú de información del programa.
- Pulse los botones [▲] / 【▼】 para seleccionar el canal y pulse el botón [OK] para cambiar el nombre del programa.

Hay dos opciones:

- ▷ Pulse los botones numéricos [1-9] para seleccionar un carácter diferente
- Pulse el botón **verde** para cambiar de mayúsculas y minúsculas. Circularmente, pulse el número 2 para

seleccionar a, b, c. y 2 y pulse el botón [OK] para guardar.

SALTAR CANAL:

⇨ Presione Los cursores para seleccionar el canal que desea omitir. Pulse [OK] y mostrará todos los canales seleccionados. Para quitar la función de salto (salto de canal), pulse el botón [OK]. Cuando un canal ha sido seleccionada se puede perder todavía puede desplazarse a través de los botones numéricos.

BORRAR:

● Presione los cursores para seleccionar el canal que desea eliminar. Pulse [OK] y aparecerá ✕ en el canal seleccionado. Para quitar la función de eliminar Pulse [OK].

BUSCAR

⇨ Pulse el botón [OK] para entrar en el menú de búsqueda.

● Pulse los botones numéricos para seleccionar los caracteres correspondientes.

Notas:

1. el menú IMAGEN y descripciones son las mismas que la modalidad de televisión.
 2. menú AUDIO y en la descripción son los mismos que la modalidad de televisión.
 3. menú de ajustes y descripción son los mismos que la modalidad de televisión.
 4. IDIOMA entradas TT no son válidos y AZUL menú de funciones en pantalla y se mostrará en gris.
- Otros menús y las descripciones son las mismas que la modalidad de televisión.

EPG

La guía electrónica de programación es proporcionada por los programadores. Para acceder a la guía electrónica de programación, pulse el botón EPG en el mando a distancia. La EPG proporciona información sobre los programas de horas.

⇨ Presione el botón **rojo** del control remoto para desplegar el menú.

AUDIO

● Pulse el botón **AUDIO** del mando a distancia y el menú de audio aparece como sigue:

⇨ Pulse los botones ◀ / ▶ para seleccionar el modo de audio.

● Pulse los botones ◀ / ▶ para seleccionar estéreo / izquierda / derecha) y pulse [OK] para confirmar.

SUBTÍTULOS

⇨ Pulse el botón **SUBTÍTULOS** del mando a distancia y el menú de subtítulos aparecerá como sigue:

● Pulse los botones ◀ / ▶ para seleccionar el **idioma** y pulse el botón **INTRO** para mostrar los subtítulos.

FAV

⇨ Pulse el botón **FAV** del mando a distancia y el menú aparecerá en la lista de favoritos. Para obtener más información consulte la página 17.

HDMI / SCART / AV

● Pulse el botón **INPUT** para mostrar la lista de fuente de entrada;

⇨ Pulse **▲** / **▼** para seleccionar la fuente de entrada SCART / HDMI / VGA

● Presione **INTRO** para acceder a la fuente de entrada;

1. Menús y las descripciones de imagen / audio / configuración / funciones son las mismas que la modalidad de televisión.
2. El menú de canal y en la descripción no son válidos en estos modos

VGA

IMAGEN

Pulse el botón **MENÚ** en el mando a distancia. Desplácese con las teclas **▲** / **▼** para seleccionar la **imagen**. Pulse el botón de dirección **▼** para seleccionar el **MODO DE IMAGEN**, a continuación pulse los botones **◀/▶** para seleccionar las preferencias de presentación entre las cuatro opciones de fábrica: **STANDARD FILM>> VIVACE> PERSONAL**.

La configuración **estándar** se recomienda para la mayoría de entornos. Dependiendo de la luminosidad de la sala se puede seleccionar el más adecuado entre los presentes.

Para hacer grandes ajustes necesarios para adaptarse a sus necesidades en la voz de personal:

- ⇨ Pulse el botón **▼** para seleccionar el **CONTRASTE**. Desplácese con las teclas **◀/▶** para aumentar o disminuir el contraste.
- Pulse el botón **▼** para seleccionar la opción **BRILLO**. Desplácese con las teclas **◀/▶** para aumentar o disminuir el brillo general.
- ⇨ Pulse el botón **▼** para seleccionar el **COLOR**. Desplácese con las teclas **◀/▶** para aumentar o disminuir la intensidad del color.

CONFIGURACIÓN DEL PC

Pulse el botón **MENÚ** en el mando a distancia. Desplácese con las teclas **◀/▶** para seleccionar el programa de instalación de PC. El acceso a las opciones de visualización y pulse el botón **▼** para seleccionar el **POSICIÓN-H** u otras opciones, a continuación, pulse los botones **◀/▶** del mando a distancia para seleccionar:

- Pulse el botón **▼** para seleccionar el **POSICIÓN-H**. Vaya pulsando los botones de dirección **◀/▶** para seleccionar la **POSICIÓN H**
- ⇨ Pulse el botón **▼** para seleccionar el **POSICIÓN-V**. Desplácese con las teclas **◀/▶** para seleccionar el **POSICIÓN V**.
- Pulse el botón **▼** para seleccionar el **RELOJ**. Desplácese con las teclas **◀/▶** para seleccionar el **RELOJ**
- ⇨ Pulse el botón **▼** para seleccionar el **AJUSTE AUTO (Automático)**. Al presionar el botón **▶▶** se auto regulará la **POSICIÓN V**.

Nota:

1. menú **AUDIO** y en la descripción son los mismos que la modalidad de televisión.
2. menú de **AJUSTES** y descripción son los mismos que la modalidad de televisión.
- 3: menú de **FUNCIONES** y la descripción son los mismos que el modo **TV**

MULTIMEDIA

MULTIMEDIA

Nota: Antes de trabajar en el menú **multimedia**, inserte el dispositivo USB o tarjeta de memoria, a continuación, pulse el botón **INPUT** para seleccionar la **fuentes de entrada** a la **TDT**.

- Pulse el botón [MEDIA] para seleccionar y llamar al menú Multimedia.
- ⇨ Desplácese con las teclas **▲** / **▼** para seleccionar opciones, entre ellas mi álbum, Mi Música, Mis películas y mi grabadora y pulse el botón **[INTRO]** para entrar en el submenú.

Mi Album

Esta opción tiene cuatro funciones.

- Pulse los botones **▲** / **▼** **◀** / **▶** para ir a seleccionar la imagen.
- ⇨ Pulse el botón **[INTRO]** para ver la imagen seleccionada.
- Pulse el botón **[MENÚ]** para salir de las imágenes pre-visualización.
- ⇨ Pulse el botón **Azul** para entrar en la carpeta de las imágenes.

Esta opción tiene cuatro funciones.

- Pulse el botón **[i]** para elegir el dispositivo
- ⇨ Pulse los botones **▲** / **▼** **◀** / **▶** para ir a seleccionar la imagen.
- Pulse el botón **[INTRO]** para ver la imagen seleccionada.
- ⇨ Pulse el botón **[MENÚ]** para salir de las imágenes pre-visualización.

Mi música

Esta opción cuenta con ocho funciones.

- Pulse el botón rojo para reproducir o pausar la canción.
- ⇨ Pulse el botón verde para detener la canción.
- Pulse el botón amarillo para seleccionar el modo de reproducción circular: No repetir, repetir todo y repetir una vez.
- ⇨ Pulse el botón azul para avanzar rápidamente la canción.
- Pulse el botón **[i]** para seleccionar el dispositivo.
- ⇨ Pulse los botones **▲** / **▼** **◀** / **▶** para ir a seleccionar la imagen.
- Pulse el botón **[INTRO]** para ver la imagen seleccionada.
- ⇨ Pulse el botón **[MENÚ]** para salir de las imágenes pre-visualización.

Mis películas

Esta opción tiene cuatro funciones.

- Pulse **[i]** para seleccionar el dispositivo.
- ⇨ Pulse los botones **▲** / **▼** **◀** / **▶** para ver la imagen seleccionada.
- Pulse el botón **[INTRO]** para ver la imagen seleccionada.
- ⇨ Pulse el botón **[MENÚ]** para salir de las imágenes pre-visualización.
- Pulse el botón **rojo** del mando a distancia para hacer una pausa, pulse de nuevo para continuar viendo.

- ⇨ Pulse el botón **verde** del mando a distancia para mostrar el paso a paso, y pulsar el mismo botón para activar la lentitud de la película.
- Pulse el botón **amarillo** del control remoto para operar el dial de velocidad de retroceso.
- ⇨ Pulse el botón **azul** en el control remoto para operar en el avance rápido de velocidad.

Mi grabadora

- Desplácese con las teclas de dirección **▲ / ▼** para seleccionar la lista de opciones, incluidos los registrados, de dispositivos para la grabación, preferencias de grabación, a continuación, pulse el botón [INTRO] para acceder al submenú.

Esta opción tiene cinco funciones

- ⇨ Pulse [i] para seleccionar el dispositivo.
- Pulse los botones **▲ / ▼** para mover y seleccionar el archivo grabado.
- ⇨ Pulse el botón [INTRO] para seleccionar el archivo y pulsar el mismo botón de nuevo para reproducir.
- Pulse el botón rojo para borrar el archivo seleccionado.
- ⇨ Pulse el botón verde para escuchar el archivo seleccionado.
- Pulse el botón [MENU] para salir del menú.

Esta opción tiene cinco funciones

- ⇨ Pulse los botones **▲ / ▼** para mover y seleccionar la grabación.
- Pulse los botones **◀ / ▶** para cambiar la grabación.
- ⇨ Pulse el botón [INTRO] para seleccionar la grabación.
- Pulse el botón rojo para dar formato a la selección de la división seleccionada.
- ⇨ Pulse el botón verde para dar formato a todas las divisiones.
- La capacidad del **tiempo de cambio de tamaño** es de 1,2 GB. Por ejemplo, diferentes dispositivos tienen diferentes capacidades de cambio de tiempo.
- ⇨ Pulse los botones **▲ / ▼** para seleccionar el **cambio de hora**, a continuación, pulse los botones **◀ / ▶** para seleccionar partidas, pausar y coches.
- Pulse los botones **▲ / ▼** para seleccionar **un botón de grabación**, a continuación, pulse los botones **◀ / ▶** para seleccionar los elementos de vez en cuando.
- ⇨ Pulse los botones **▲ / ▼** para seleccionar el **Período de defecto de la grabación**, a continuación, pulse los botones **◀ / ▶** para ajustar. El tiempo máximo de grabación es de 8 horas. La inscripción mínima es de 15 minutos.

CI MANUAL

1. CÓMO RECIBIR PROGRAMAS CODIFICADOS.

Para recibir los programas FTA (abiertos), Cam y Smart Card no son necesarios, pero para los canales codificados, debes insertar la CAM y Smart Card para decodificar los programas. Sin CAM y Smart Card, el programa codificado no puede ser visto, y un cuadro de diálogo como el que aparece en la figura de abajo se mostrará:

Cuando se inserte una CAM, la máquina automáticamente la identificará, entonces el programa será decodificado y se mostrará automáticamente. En realidad, la CAM podría estar insertada en el aparato todo el tiempo, aunque sería suficiente que lo insertase en el aparato cuando se quiera ver un programa codificado.

Si se retira la Smart Card mientras se está reproduciendo el programa codificado, el aparato pediría de inmediato al usuario que insertara la Smart Card.

2.. CÓMO OPERAR LA FUNCIÓN CI

Puede entrar en la función CI a través del menú principal, entrar en TV DIGITAL para elegir el menú Common interface.

Si no se ha insertado la CAM, el display mostrará "No Insertado". Si se ha insertado una CAM, el display mostrará el nombre correspondiente de la CAM. Mover el cursor arriba y abajo en la lista, pulsar "OK" para ir a la parte operativa de la CAM. Esta parte operativa será diferente para cada tipo de CAM.

3. OPERATIVA COMÚN DE UNA CAM NORMAL

Habitualmente diferentes CAM muestran una información totalmente distinta, y la información que muestra la estructura del contenido es también diferente. Pero hay algunas operaciones comunes para todas las CAM.

- Consultar la información de la Smart Card:

En este interface se muestra la información básica de la Smart Card, como el número de tarjeta, version del interface, país ID, etc.

- Consultar información de la CAM:

Aquí, se mostrará información de las versiones hardware y software y la fecha de producción de la CAM.

- Cambiar la contraseña de la TARJETA:

- Cambiar los niveles:

Puede bloquear programas para adultos para evitar que los niños los vean. Se necesitará una contraseña para entrar en el interface.

- Información del sistema

Se mostrará alguna información desde los canales, tal como avisos de tarifas vencidas y pedirá que se recargue, etc.

- El estado de la cartera.

Muestra el estado del depósito que el usuario pagó.

- Otros ajustes y funciones:

Algunas CAM tienen sus propios ajustes y funciones específicos.

Operando su Reproductor de DVD

Operaciones básicas

1. Encendiendo y apagando funciones del reproductor

-Encienda su TV LCD y presione IMPUT repetidas veces, para seleccionar el modo DVD.

2. Inserte el disco en el reproductor

-Inserte el disco (el lado impreso del disco debe estar colocado hacia arriba), el reproductor lo cargará automáticamente. Usted verá en la pantalla las indicaciones “CLOSE” (cerrar) “LOADING” (cargando). Luego de haberse cargado el disco, ingresará automáticamente al modo reproducir. Si el disco está ya colocado dentro del reproductor, se cargará automáticamente.

NOTE: -Con algunos discos, usted tendrá que que presionar el botón (), o seleccionar reproducir en el menú del mismo.

-Asegúrese que el lado impreso del disco esté colocado hacia arriba, de otro modo se podría perjudicar el mecanismo del reproductor.

3. Utilizando el modo *playback*, usted puede seleccionar hasta 16 pistas para reproducir en el orden programado.


Formatos de DVD soportados por el reproductor

Su reproductor puede reproducir los siguientes formatos de DVD:

Tipo de disco	Tamaño (diámetro)	Duración	Contenidos	Aclaraciones
DVD	12cm	Disco simple: 120mins. Aprox.	Formato DVD: Video y audio digital comprimidos	
		Disco doble: 240mins. Aprox.		
Super VCD	12cm	45mins. Aprox	MPEG2 Audio y video digital comprimidos	Incluye SVCD
VCD	12cm	74mins. Aprox	MPEG1 Audio y video digital comprimidos	Incluye: VCD2.0/VCD1.1 VCD1.0/DVCD
CD	12cm	74mins. Aprox	HD-DA: Audio digital	
HD-CD	12cm	74mins. Aprox	HD-DA: Audio digital	
MP3/JPEG	12cm	600mins. Aprox	Audio digital	



Instrucciones de operación del reproductor

1. Reproducir (para DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD y Mp3, tarjetas de memoria y USB)

- Para discos de formato DVD, presione el botón  al principio, o del menú principal. Al reproducir el DVD, usted podrá reproducir su directorio favorito, seleccionando el título, presionando el botón **D.TITLE**.
- Con Super VCD&VCD, usted podrá seleccionar sus pistas favoritas, seleccionándolas con los botones numéricos.

2. Anterior/Posterior (para DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD y discos Mp3/JPEG)

-Al reproducir el disco.

- Presione el botón  para reproducir el título/capítulo/pista anterior.
- Presione el botón  para reproducir el título/capítulo/pista siguiente.

3. Avanzado rápido y rebobinado (para DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD y discos Mp3/JPEG)

-Utilice esta función para avanzar o rebobinar el disco, durante su reproducción.

-El reproductor cuenta con 5 velocidades para avanzado rápido y rebobinado. Utilice los botones  / 

para seleccionar entre distintos tipos de velocidades. (FFx2/FFx4/FFx8/FFx16/FFx32/Reproducir, ó FRx2/FRx4/FRx8/FRx16/FRx32/Reproducir)

4. Cámara lenta (para DVD/Super VCD/VCD)

5. Pausa (para DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD y discos Mp3/JPEG)

6. Repetir (para DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD, discos Mp3/JPEG, tarjetas de memoria y USB)

-Presione el botón **REPEAT** (*REPETIR*) una vez para mostrar el modo de repetición actual.

- Para discos Super VCD, VCD, CD, CD-G, HD-CD, usted podrá repetir la reproducción, al reproducir en secuencia.

Hay 2 modos de repetición, presione REPEAT para seleccionar entre los distintos modos en secuencia. (REPEAT (OFF)/REPEAT (1)/REPEAT (ALL)).

- Para DVD, usted podrá configurar el modo de repetición. Hay 2 modos de repetición, presione REPEAT para seleccionar entre los distintos modos de repetición en secuencia. (REP: (OFF)/ REP: (CHAPTER)/ REP: (TITLE)/ REP: (ALL)).
- Para discos Mp3/JPEG, usted puede aplicar la opción repetir durante la reproducción. Hay 3 tipos de repetición para estos, presione el botón **REPEAT** para seleccionar entre los distintos modos en secuencia. (REPEAT (OFF)/ REPEAT (1)/ REPEAT (DIR)/ REPEAT (ALL)).

7. Información en pantalla (para DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD y discos Mp3/JPEG)

-Presione el botón **D.DISP** para activar el menú en pantalla del actual Título, Capítulo, hora y demás información.

8. Ir a (para DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD, discos Mp3/JPEG, tarjetas de memoria y USB)

-Esta función le permite reproducir su Título/Capítulo/Pista favoritos. Presione GOTO para activar el menú en pantalla a editar. Según las áreas resaltadas, introduzca el número de su Título/Capítulo/Pista favorito utilizando los botones numéricos. Usted puede también ingresar la hora de reproducción. Luego de finalizada la edición, presione **ENTER** para comenzar. Si la configuración ingresada resulta ser incorrecta, la misma no funcionará.

NOTE: Durante la edición, el botón **GOTO** no funcionará.

-Si se está en el modo PBC ON, esta función lo apagará.

-Para discos Mp3/JPEG, utilice los botones numéricos para seleccionar sus canciones y fotos favoritas.

9. AUDIO (para DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD, discos Mp3/JPEG, tarjetas de memoria y USB)

-Presione el botón **AUDIO** una vez para ver el modo de audio actual.

-Presione nuevamente para seleccionar entre los distintos modos de audio en secuencia.

- Para los discos- Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD/Mp3: (L/L, R/R, STEREO, MIX MONO)

NOTA: El cambio al canal Auto L/R puede presentar variaciones según el tipo de disco y sus contenidos. En discos VCD bilingües, se puede utilizar esta función para cambiar de idioma.

10. Idioma (para discos DVD y Super VCD)

-Presione el botón **AUDIO** para ver el idioma actual.

-Presione nuevamente para seleccionar entre los distintos idiomas en secuencia.

NOTA: Para discos DVD y Super VCD con varios idiomas, presione el botón **AUDIO** para seleccionar su idioma favorito.

11. Subtítulos (para discos DVD y Super VCD)

-Presione el botón **SUBTITLE** (*subtítulo*) para ver la subtitulación actual.

-Presione nuevamente para seleccionar entre los distintos subtítulos en secuencia.

NOTA: Para discos DVD y Super VCD subtitulados varios idiomas, presione el botón **AUDIO** para seleccionar su idioma favorito.

12. Ángulo (para DVD)

-Presione el botón **ANGLE** (*ángulo*) una vez, para ver el ángulo de reproducción actual.

-Presione nuevamente para seleccionar entre los distintos modos de ángulo en secuencia. (A saber: Angle/- (Actual/Lleno) ó OFF).

NOTA: Solo para discos DVD con función multi-ángulo, presione el botón **ANGLE** (*ángulo*) para seleccionar su ángulo de reproducción preferido. La variedad de ángulos seleccionables depende de los contenidos del disco.

13. Mudo (para DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD, discos Mp3/JPEG, tarjetas de memoria y USB)

14. ZOOM (para DVD/Super VCD/ discos Mp3/JPEG, tarjetas de memoria y USB)

-Presione el botón **ZOOM** para acercar la imagen.

-Hay 3 modos de **ZOOM**, presione el botón **ZOOM** para seleccionar entre los distintos modos seleccionables en secuencia. (Zoom OFF, Zoomx2, Zoomx4)

-En Zoomx2 y Zoomx4, usted puede utilizar los botones de navegación para centrar la imagen en su posición favorita.

15. A-B (para DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD, discos Mp3/JPEG, tarjetas de memoria y USB)

-Ya sea durante la reproducción, el avanzado rápido o el rebobinado, usted puede presionar el botón **A-B** al principio de la porción que usted desea repetir. Aparecerá entonces en pantalla una indicación que dice "REPEAT A".

- Ya sea durante la reproducción, el avanzado rápido o el rebobinado, usted puede presionar nuevamente el botón **A-B** donde sea que usted desee que finalice la repetición. Aparecerá entonces en pantalla una indicación que dice "REPEAT B".

-La función repetir comenzará automáticamente, de A a B.

-Presione nuevamente el botón **A-B** para cancelar. Aparecerá entonces en pantalla una indicación que dice "A B CANCEL".

16. INTRO (para Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD)

-Introducción/escaneado/reproducción de 9 diapositivas.

REPRODUCCIÓN DE MP3/JPEG

Una vez cargado el disco MP3/JPEG, el reproductor comenzará el escaneo en busca de las carpetas MP3/JPEG almacenadas. Acto seguido, los archivos MP3 se reproducirán primero automáticamente.

-Utilice los botones de navegación para chequear sus carpetas favoritas y reproducir el primer archivo de estas, o bien muévase a su archivo favorito.

NOTA:

-Presione los botones ◀ ▶ para moverse de carpeta, documento o modo de selección.

-Presione los botones numéricos para seleccionar los contenidos directamente. En caso de tener que ingresar números mayores a 10, usted puede utilizar los botones numéricos directamente, o bien presionar primero el botón -/--. (Por ejemplo: Para la pista 15, presione -/-- y luego presione 5).

-Al reproducir archivos MP3, no habrá imagen en la pantalla, sino solamente salida de audio.

Configuración de Funciones

Configuración general de funciones de DVD

-Presione el botón **SETUP** (*configuración*) para activar el menú OSD del reproductor de DVD.

-Presione los botones ◀ / ▶ para moverse entre los distintos sub-menús. Presione los botones ▲ / ▼ y el botón ENTER para ingresar al menú seleccionado.

-Presione el botón **SETUP** nuevamente para salir del menú OSD, o bien vaya a **EXIT SETUP** (*salir de configuración*) para salir.

Configuración del sistema

TV SYSTEM (*sistema del TV*)

Este menú le permite configurar el formato de imagen de su TV/DVD.

NTSC

Este formato es utilizado en varios países, incluyendo los EE.UU.

PAL

Este formato es utilizado en el Reino Unido y en la configuración original.

AUTO

Este formato puede ser utilizado si su TV/DVD es compatible con los formatos PAL y NTSC.

TV TYPE (*tipo de TV*)

Los DVDs son producidos en una variedad de aspectos de radio. Este menú le permite seleccionar uno de los tres

aspectos de radio posibles:

- 4:3 PS
- 4:3 LB
- 16:9

-Seleccione el aspecto de radio más apropiado para el DVD que se desee ver.

4:3 PS

Este formato (*Pan and Scan*) es utilizado por la mayoría de las estaciones de Televisión y está configurado de fábrica de esta manera. Este modo presenta un aspecto de radio de 4:3. Si usted selecciona este modo para ver un DVD, la imagen llenará la pantalla, pero no se verán los bordes de la derecha y de la izquierda.

4:3 LB

Este formato (*Letter Box*) mostrará el DVD en su aspecto de radio original, así dependiendo del tamaño de la pantalla de su televisor, puede que vea bordes negros arriba y abajo de la imagen.

NOTA:

-El tamaño de pantalla de reproducción variarán según los contenidos de los discos.

-Para discos con un contenido dentro del radio 4:3, sólo se podrán reproducir en pantallas 4:3, sin importar el modo que se seleccione.

-La selección de radio de la pantalla debe ser acorde al aspecto de radio del TV/Display conectados.

CONTRASEÑA

-La configuración por defecto está bloqueada. No se pueden seleccionar clasificaciones (o restricciones), ni se puede cambiar la contraseña. Para editar las clasificaciones (o restricciones) por sus configuración, por favor ingrese la contraseña por defecto "8888" utilizando los botones numéricos, y luego presione **ENTER** para confirmar.

-Para cambiar la contraseña, ingrese 4 dígitos cualquiera cuando la opción esté desbloqueada. Una vez ingresados los 4 dígitos, esa será su nueva contraseña de ahí en más.

CLASIFICACIONES Y RESTRICCIONES

-Al reproducir algunos discos que presenten restricciones, usted puede configurar las restricciones según su preferencia. La restricción de las clasificaciones se dividen en ocho categorías diferentes, comenzando por NIÑOS y finalizando en ADULTOS. Esta opción es válida una vez que usted presiona dos veces el botón STOP e ingresa al menú configuración.

NOTA: Esta opción es editable solamente cuando la contraseña está desbloqueada, y puede funcionar solamente cuando la misma se encuentra bloqueada. Sin embargo, esto no re-configura ni la contraseña ni la configuración de restricciones.

CONFIGURACIÓN POR DEFECTO

-Presione el botón **ENTER** para restaurar la configuración original.

Configuración de Idioma

Presione el botón **SETUP** (*configuración*) para ingresar al menú OSD de su DVD.

-Idioma de OSD

Con los botones de navegación, seleccione el ícono de configuración de IDIOMA DE OSD, presione el botón

ENTER para confirmar. Hay 6 idiomas que usted puede seleccionar, con los botones ▲ & ▼ seleccione entre los distintos idiomas (Inglés, Alemán, Español, Francés, Portugués e Italiano). Presione ENTER para confirmar.

NOTA: Si el idioma seleccionado no está incluido en los contenidos de su DVD, el idioma por defecto será

seleccionado automáticamente. El idioma por defecto es el Inglés.

-Idioma del audio

Utilice los botones de navegación para seleccionar el ícono de configuración **AUDIO LANG**. Hay 3 idiomas que usted puede seleccionar. Con los botones ▲ & ▼, seleccione entre los distintos idiomas (a saber: Inglés, Alemán, Español, Francés, Portugués e Italiano).

Presione el botón **ENTER** para confirmar.

NOTA: -Si el idioma seleccionado no está incluido en los contenidos de su DVD, el idioma por defecto será seleccionado automáticamente. El idioma por defecto es el Inglés.

-Esta opción es válida solamente cuando usted presiona el botón (*detener*) dos veces, para ingresar al menú configuración.

-Idioma de subtítulos

Utilice los botones de navegación para seleccionar el ícono de configuración **AUDIO LANG**. Hay 3 idiomas que usted puede seleccionar. Con los botones ▲ & ▼, seleccione entre los distintos idiomas (a saber: Inglés, Alemán, Español, Francés, Portugués e Italiano).

Presione el botón **ENTER** para confirmar.

NOTA: -Si el idioma seleccionado no está incluido en los contenidos de su DVD, el idioma por defecto será seleccionado automáticamente. El idioma por defecto es el Inglés.

-Esta opción es válida solamente cuando usted presiona el botón (*detener*) dos veces, para ingresar al menú configuración.

Idioma del MENÚ

- Utilice los botones de navegación para seleccionar el ícono de configuración **AUDIO LANG**. Hay 3 idiomas que usted puede seleccionar. Con los botones (), seleccione entre los distintos idiomas (a saber: Inglés, Alemán, Español, Francés, Portugués e Italiano). Presione el botón **ENTER** para confirmar. Esta opción es válida solamente cuando usted presiona el botón (*detener*) dos veces, para ingresar al menú configuración.

Configuración de Audio

Salida de Audio

-Use los botones de navegación para seleccionar el ícono de configuración **AUDIO OUT** (*salida de audio*), presione **ENTER** para confirmar.

-Hay 3 modos para su selección; utilice los botones de navegación para seleccionar entre los distintos modos, presione el botón **ENTER** para confirmar. (SPDIF/OFF/ SPDIF/RAW SPDIF/PCM)

-SPDIF/OFF: En este modo, la salida conectora está apagada.

-SPDIF/RAW: Para cuando el conector de salida de audio está enchufado a un amplificador, reproduciendo discos con Dolby o con contenidos MPEG. En este modo, el conector de salida de audio manda la señal directo a su amplificador. Su amplificador deberá tener la correspondiente función de decodificación.

-SPDIF/PCM: Para cuando el reproductor está conectado a un amplificador stereo de 2 canales, reproduciendo discos con Dolby o con contenidos MPEG. En este modo, el conector de salida de audio manda la señal directo a su amplificador. Su amplificador deberá tener la correspondiente función de decodificación.

Tono

-Utilice los botones ▲ & ▼ para ajustar la configuración del Tono.

Configuración Digital Dolby

Rango dinámico

-Ajusta el radio de compresión para obtener diferentes efectos, cuando se conmuta el modo compresión a “Audio Output” (*salida de audio*). Cuando se selecciona FULL (*completo*), la señal de máximo estará al mínimo. Cuando esta función esté apagada, la señal de máximo estará al máximo.

Dual Mono

-Usted puede seleccionar distintos modos de salida de audio: STEREO, MONO L (*izquierda*), MONO R (*derecha*), y MIX MONO (*mezclado*). A continuación, una breve descripción de la salida de audio en cada una de estas opciones:

MODO	PARLANTE IZQUIERDO	PARLANTE DERECHO
STEREO	STEREO-L	STEREO-R
L-MONO	L-MONO	L-MONO
R-MONO	R-MONO	R-MONO
MIX-MONO	L-MONO+R-MONO	L-MONO+R-MONO

Condiciones de garantía

1. Para la tramitación de la garantía todo producto deberá ser **entregado a IJOY EUROPE perfectamente embalado**, preferiblemente en su propio **embalaje original**, junto con todos los accesorios, manuales, cables y drivers que pudiera contener en origen. En caso contrario, IJOY EUROPE no se harán cargo de los desperfectos que se puedan ocasionar durante el transporte.
2. Para poder tramitar la GARANTIA será necesario una copia del **justificante de compra**, preferiblemente una copia de la **FACTURA original**.
3. La reparación de los productos se realizará conforme al problema reportado por el cliente, es por tanto primordial por parte del cliente indicar **de forma clara y lo más específica posible donde se encuentra la incidencia**, para poder solventarla de manera correcta. En el caso de que no exista avería, se podrán aplicar gastos de diagnóstico y envío.
4. El cliente deberá haber realizado una copia de seguridad de los datos ya que durante el proceso de reparación puede existir la posibilidad, de que los datos sean borrados. En cualquier caso **IJOY EUROPE no se hace responsable de la pérdida de información contenida en discos duros**, así como de cualquier accesorio no original, ya sean, **baterías, tarjetas de memoria, CDs, DVDs**
5. En el caso de la imposibilidad de reparación del material, el **producto podrá ser sustituido por otro de características similares o superiores**, teniendo en cuenta el estado en el que llegue el mismo; como marcas de uso, etcétera. En cualquier caso el producto de sustitución siempre habrá sido testado para comprobar su correcto funcionamiento.
6. **La garantía cubre únicamente los fallos causados por deficiencias de fabricación**, por tanto no cubre daños por mal uso, modificación o daños físicos por accidente de cualquier naturaleza u ocasionadas por el cliente. **NO POSEEN GARANTÍA: Accesorios, piezas sometidas a un desgaste por uso natural. La garantía quedará anulada cuando el producto fuera objeto de una utilización diferente para la cual fue concebida.**
7. En el caso de fallos en puntos de pantalla llamados "*píxeles muertos o brillantes*", de las pantallas de TFT, **la norma (ISO 13406/2)**, establece un número máximo de puntos, para declararse las pantallas como defectuosas. Por tanto se seguirá esta normativa como guía, para la consideración de un equipo como defectuoso.
8. **Las fuentes de alimentación, cargadores y baterías solo tendrán una garantía limitada de 6 meses** siempre y cuando hayan sido operadas dentro de las condiciones establecidas para un correcto funcionamiento y no hayan sido sometidas a sobre tensiones y/o sobrecargas.
9. **Será necesario que: el equipo tenga el número de serie legible; que el precinto de seguridad de la garantía se encuentre sin manipular y en perfecto estado; que el equipo disponga de todas las etiquetas de cualquier componente del mismo para poder tramitar la GARANTIA.**
10. El período de garantía comienza en el momento de la adquisición del producto. La reparación o sustitución del mismo no dará lugar a una prorrogación del período cubierto por garantía.

11. En el caso de que el producto no esté cubierto por la garantía, el presupuesto de reparación deberá ser aprobado por el cliente. En caso de no asentimiento del presupuesto, el cliente, deberá abonar los gastos que hubieran podido ocasionarse por diagnóstico, manipulación y transporte.

12. Una vez reparado el producto y tras la notificación al cliente, este dispondrá de 10 días laborables para la recogida del mismo. Una vez pasado este período se podrá cobrar una tarifa de almacenamiento diario establecida en función del volumen.

i-Joy Europe S.L.
Avda. Menéndez Pelayo, 26 · 28007 Madrid · Spain
Tel. +34 91 551 17 87 – Fax: +34 91 433 65 67
e-mail: postventa@ijoy-europe.com
www.ijoy-europe.com

User Manual

Lux 9122

SELECT INPUT SOURCE

INPUT SOURCE

SOURCE

ATV
DTV
HDMI
SCART
AV
VGA
MEDIA

- Use **INPUT** button to display the input source list;
- Use **【▲】 / 【▼】** button to select the input source you want to watch;
- Use **ENTER** button to enter the input source;

First Time Installation

If this is the first time you turn on the TV and there is no TV programs memory, there will display **First Time Installation** menu on screen. A screen will display asking you to run a Channel Auto Scan to search and receive available local channels. And the channels will be stored in the TV tuner.

Use the **◀/▶** arrow key to choose the operating function item, then use **◀/▶** keys to work on the chosen function items.

Channel List


Use down **【OK】** button to call out the CHANNEL LIST.

ATV CHANNEL LIST

TV Information

Program Information

Press **【DISPLAY】** button to display program information.



1. Current Channel Number.
2. The colour system of current program, could be changed on **Manual Tuning** menu(an option of **SETUP** menu).
3. Current program name.
4. The sound system of current program, could be changed in **Manual Tuning** menu(an option of **SETUP** menu).
5. The NICAM mode of current program.



If the icon of NICAM mode is red, it means the current program supplies multiple NICAM signals, and you can change it by pressing **NICAM** button.

Four kinds of NICAM modes and relative icons:



Mono



Stereo



Dual I



Dual II

PICTURE

Press the **MENU** button on the remote control. Navigate using **【◀】 / 【▶】** arrow buttons to select **PICTURE**. Use down **▼** button to select **PICTURE MODE/CONTRAST/BRIGHTNESS/ COLOR/ TINT/SHARPNESS/ COLOR TEMP** and **NOISE REDUCTION**.

Use the **◀/▶** arrow buttons can adjust the chosen function items.

SOUND

Press the **MENU** button on the remote control. Navigate using **◀** / **▶** arrow buttons to select **SOUND**. Press the **▼** arrow button to select **SOUND MODE/Bass/TREBLE/BALANCE/AVL**. Use the **◀** / **▶** arrow buttons can adjust the chosen function items.

SETTING

Press the **MENU** button on the remote control. Navigate using arrow **◀** / **▶** buttons to select **SETTING**. Pressing the down **▼** arrow button to select **LANGUAGE/OSD TIMER/TRANSPARENCE/OVERSCAN/RESET**. Use the **◀** / **▶** arrow buttons can set up the chosen functions.

FUNCTION

Press the **MENU** button on the remote control. Navigate using arrow **◀** / **▶** buttons to select **FUNCTION**. Gain Pressing the down **▼** arrow button to highlight **SLEEP TIMER /ASPECT/TT LANGUAGE/BLUE SCREEN/SYSTEM LOCK /FTI** Use the **◀** / **▶** arrow buttons can set up the chosen functions.

When **SYSTEM LOCK** is chosen, the system display a dialogue box for inputting code (default one is "0000")



- Use down **▼** arrow button to highlight **SYSTEM LOCK**. Navigate using **◀** / **▶** arrow button to select this option **ON** or **OFF**. When set the system lock **OFF**, the locks below will be unavailable.
- Use down **▼** arrow button to highlight **CHILD LOCK**. Navigate using **◀** / **▶** arrow button to select this option **ON** or **OFF**. When set the child lock **ON**, the program locked in the **PROGRAM EDIT** can not be displayed.
- Use down **▼** arrow button to highlight **KEY LOCK**. Navigate using **◀** / **▶** arrow button to select this option **ON** or **OFF**. When set the key lock **ON**, the key can not work.
- Use down **▼** arrow button to highlight **CHANGE CODE**. Navigate using **▶** arrow button to change the password of the system lock. A dialog as above will appear, the enter the new password can change the password successfully.
- Use down **▼** arrow button to highlight **CHANGE CODE**. Navigate using **▶** arrow button to select this option **ON** or **OFF**.
- Use down **MENU** button to return to the main menu, then use down **▼** arrow button to highlight **FTI**. The operation can be referred to page 5.

CHANNEL

Press the **MENU** button on the remote control. Navigate using arrow **◀** / **▶** buttons to select **CHANNEL**. Gain access to display options by pressing the down **▼** arrow button to highlight **COUNTRY** or other options, then press **◀** / **▶** arrow buttons on your remote to select.

- Use down **▼** arrow button to highlight **COUNTRY** and **AUTO SCAN**. The operation of these two options can be referred to page 5.
- Use down **▼** arrow button to highlight **MANUAL PROGRAM**. Navigate using **▶** arrow button to enter the submenu.
- Use down **▼** arrow button to highlight **PROGRAM**. Navigate using **◀** / **▶** arrow button to select the program that you want to watch.
- Use down **▼** arrow button to highlight **COLOR. SYS**. Navigate using **◀** / **▶** arrow button to select the color system: **AUTO>PAL>SECAM**.
- Use down **▼** arrow button to highlight **SOUND. SYS**. Navigate using **◀** / **▶** arrow button to select the sound system: **B/G>D/K>L>LL**.
- Use down **▼** arrow button to highlight **MANUAL SEARCH**. Navigate using **▶** arrow button to select it.

- Use down **【▼】** arrow button to highlight AFT. Navigate using **【◀】 / 【▶】** arrow button to select this option ON or OFF.
- Use down **【▼】** arrow button to highlight FINE. Navigate using **【▶】** arrow button to select this option.
- Use down **【▼】** arrow button to highlight SKIP. Navigate using **【◀】 / 【▶】** arrow button to select this option ON or OFF.
- Use down **【▼】** arrow button to highlight OVER MODULATION. Navigate using **【◀】 / 【▶】** arrow button to select this option ON or OFF.
- Use **MENU** button to return to the main menu, then use down **【▼】** arrow button to highlight PROGRAM EDIT. Navigate using **【▶】** arrow button to enter the submenu.

This option has four functions.

- Use **Green** button and the **【▲】 / 【▼】** arrow button to name the current channel.
- Use **Yellow** button to insert the current channel.
- Use **Red** button to set the current channel to lock. If the current channel already lock, press blue button again will unlock.
- Use **Blue** button set the current channel to your favorite channel. If the current channel already be one of your favorite channel, press **Blue** button again will set it to a normal channel.

DTV

CHANNEL

In the **CHANNEL** menu you may change the channel set up of preferences in DTV that include COUNTRY, AUTO SCAN, MANUAL, PROGRAM, PROGRAM EDIT, PARENTAL and CI MENU.

How to Navigate:

Press the **MENU** button on the remote control. Navigate using arrow **【◀】 / 【▶】** buttons to select CHANNEL. Gain access to display options by pressing the down **【▼】** arrow button to highlight COUNTRY or other options, then press **【◀】 / 【▶】** arrow buttons on your remote to select.

- Use down **【▼】** arrow button to highlight COUNTRY and AUTO SCAN. The operation of these two options can be referred to page 5.
- Use down **【▼】** arrow button to highlight MANUAL PROGRAM. Navigate using **【▶】** arrow button to enter the submenu.
- Use down **【▼】** arrow button to highlight PROGRAM. Navigate using **【◀】 / 【▶】** arrow button to select the program that you want to watch.
- Use down **【▼】** arrow button to highlight START SEARCH. Navigate using **【▶】** arrow button to BEGIN searching.
- The other options in this menu are unavailable, as these options just display to show the current signal situation. The CHANNEL FOUND shows how many channels are found recently. The SIG. QUALITY and SIG. STRENGTH shows the quality and the strength of the current signal. And the FREQUENCY shows the frequency of the current signal.
- Use down **【▼】** arrow button to highlight PROGRAM EDIT. Navigate using **【▶】** arrow button to enter the submenu as following.

FAV:

This option has three functions.

- Use the **【▲】 / 【▼】** arrow button to select channel.
- Use **【1-8】** number buttons to set the current channel to your favorite group 1-8. If the current channel already be one of your favorite group 1-8, use **【1-8】** number buttons again will set it to a normal channel.
- Use **Yellow** button on the remote, the menu will appear as follows:
- Use the **【Ok】** to save the change or Use the **【Menu】** button to return back the previous menu.
- Use **Blue** button to on the remote, the menu will appear as follows:
- Use the **【◀】 / 【▶】** arrow button to switch between all channel and fav 1-8 channel.
- Use the **【Ok】** button to set the current channel to lock. If the current channel already lock, use it again will unlock.
- Use **Blue** button to return back to the previous menu.

EDIT:

- Use the [◀] / [▶] arrow button to switch between all options and use [Ok] button to select.
- Use the [▲] / [▼] arrow button to select channel, then use [Ok] button to enter the program info menu.
- Use the [▲] / [▼] arrow button to select channel, then use [Ok] button to rename the program.

There are two options:

- Use the [1-9] number buttons to select different character.
- Use the **Green** button to Switch between upper and lower case letters. Circularly press the number buttons 2 to select between a, b, c and 2 and use [OK] button to save.

SKIP:

- Use the cursor buttons to select the channel you want to Skip. Use [OK] button and will be shown at the channel selected. To remove the skip function by using [OK] button again. When a channel has been selected to Skip, you still may select that channel with the numeric buttons.

DELETE:

- Use the cursor buttons to select the channel you wish to delete. Use [OK] button and X will be shown at the channel selected. To remove the delete function, use [OK] button.

SEARCH:

- Use [OK] button to enter the search menu.
- Use the number buttons to select the corresponding characters.

Notes: 1. PICTURE menu and description are the same as that for TV mode.
2. SOUND menu and description are the same as that for TV mode.
3. SETTING menu and description are the same as that for TV mode.
4. TT LANGUAGE and BLUE SCREEN are invalid in FUNCTION menu, and it will be shown in gray. Other menu and description are the same as that for TV mode .

EPG

An EPG is provided by the programme providers. To access this press the EPG button on the remote control. The EPG provides programme information for the next number of hours.

- Use the **RED** button on the remote control, the menu will appear.

AUDIO

- Use the **AUDIO** button on the remote control, the audio menu will appear as follows:
- Use the [◀] / [▶] arrow button to select Sound Mode.
- Use the [◀] / [▶] arrow button to select Stereo/Left/Right, then use [OK] button to affirm.

SUBTITLE

- Use the **SUBTITLE** button on the remote control, the subtitle menu will appear as follows:
- Use the [◀] / [▶] arrow button to select **language**, then press **ENTER** button to display subtitle .

FAV

- Use the **FAV** button on the remote control, the TV list menu will appear, for detailed information please refer to page 17.

HDMI / SCART/AV

- Use **INPUT** button to display the input source list;
- Use **【▲】 / 【▼】** button to select the SCART/AV/HDMI/VGA input source
- Use **ENTER** button to enter the input source;

- 1.PICTURE/SOUND/SETTING/FUNCTION menu and description are the same as that for TV mode.
- 2.CHANNEL menu and description are invalid in these modes .

VGA

PICTURE

Press the **MENU** button on the remote control. Navigate using **【◀】 / 【▶】** arrow buttons to select **PICTURE**. Press the down **▼** arrow button to highlight **PICTURE MODE**, then press the **【◀】 / 【▶】** arrow button to select your viewing preference from 4 factory options: **STANDARD > MOVIE > VIVID > PERSONAL**.

The **STANDARD** setting is recommended for most viewing environments. Depending on the ambient light level in the room, you may find one of the other options more pleasing.

To make more critical adjustments based on your own preferences in **PERSONAL**:

- Use down **【▼】** arrow button to highlight **CONTRAST**. Navigate using the **【◀】 / 【▶】** arrow buttons to increase or decrease contrast intensity.
- Use down **【▼】** arrow button to highlight **BRIGHTNESS**. Navigate using the **【◀】 / 【▶】** arrow buttons to increase or decrease overall brightness.
- Use down **【▼】** arrow button to highlight **COLOR**. Navigate using the **【◀】 / 【▶】** arrow buttons to increase or decrease color intensity.

PC SETUP

Press the **MENU** button on the remote control. Navigate using arrow **【◀】 / 【▶】** buttons to select **PC SETUO**. Gain access to display options by pressing the down **【▼】** arrow button to highlight **H-POSITION** or other options, then press **【◀】 / 【▶】** arrow buttons on your remote to select.

- Use down **【▼】** arrow button to highlight **H-POSITION**. Navigate using **【◀】 / 【▶】** arrow button to select the **H-POSITION**.
- Use down **【▼】** arrow button to highlight **V-POSITION**. Navigate using **【◀】 / 【▶】** arrow button to select the **V-POSITION**.
- Use down **【▼】** arrow button to highlight **CLOCK**. Navigate using **【◀】 / 【▶】** arrow button to select the **CLOCK**.
- Use down **【▼】** arrow button to highlight **AUTO ADJUST**. Using **【▶】** arrow button to auto adjust the options above. **V-POSITION**.

- Notes:** 1.SOUND menu and description are the sameas that for TV mode.
- 2.SETTING menu and description are the same as that for TV mode.
3. FUNCTION menuand description are the same as that for TV mode .

MULTIMEDIA

MULTIMEDIA

Note: Before operating **MULTIMEDIA** menu, Plug in USB device or memory card, then press **INPUT** button to set the **Input Source** to **DTV**.

- Use **[MEDIA]** button to highlight call out the **MULTIMEDIA** menu.
- Navigate using the **[▲]** / **[▼]** arrow buttons to select the options including **My Album**, **My Music**, **My Movie** and **My Recorder**, and then use **[ENTER]** to enter the submenus.

•My Album

This option has four functions.

- Use the **[▲]** / **[▼]** / **[◀]** / **[▶]** arrow button to move to select picture.
- Use the **[ENTER]** button to view the picture selected.
- Use the **[MENU]** button to exit the picture preview menu.
- Use the **Blue** button to enter the picture folder as following.

This option has four functions.

- Use the **[i]** button to select device.
- Use the **[▲]** / **[▼]** / **[◀]** / **[▶]** arrow button to move to select picture.
- Use the **[ENTER]** button to view the picture selected.
- Use the **[MENU]** button to exit the picture preview menu.

•My Music

This option has eight functions.

- Use the **Red** button to play or pause the song.
- Use the **Green** button to stop playing songs.
- Use the **Yellow** button to select the play mode roundly: **No Repeat**, **Repeat All** and **Repeat Once**.
- Use the **Blue** button to fast play the song.
- Use the **[i]** button to select device.
- Use the **[▲]** / **[▼]** / **[◀]** / **[▶]** arrow button to move to select picture.
- Use the **[ENTER]** button to view the picture selected.
- Use the **[MENU]** button to exit the picture preview menu.

•My Movie

This option has four functions.

- Use the **[i]** button to select device.
- Use the **[▲]** / **[▼]** / **[◀]** / **[▶]** arrow button to move to select picture.
- Use the **[ENTER]** button to view the picture selected.
- Use the **[MENU]** button to exit the picture preview menu.
- Use **RED** button on the remote control to make a pause, and use **RED** button again to continue playing the movie.
- Use **GREEN** button on the remote control to one-step-play, and use **GREEN** button again, you can set slow-forward speed to see the movie.
- Use **YELLOW** button on the remote control to set the fast-backward speed.
- Use **BLUE** button on the remote control to set the fast-forward speed.

•My Recorder

- Navigate using the **[▲]** / **[▼]** arrow buttons to select the options including **Recorded List**, **Recording Device**, **Recording Preference**, and then use **[ENTER]** button to enter the submenus.

This option has five functions.

- Use the **[I]** button to select device.
- Use the **[▲] / [▼]** arrow button to move to select file recorded.
- Use the **[ENTER]** button to select the file, and use it again to play the file.
- Use the Red button to delete the file selected.
- Use the Green button to preview the file selected.
- Use the **[MENU]** button to exit the menu.

This option has five functions.

- Use the **[▲] / [▼]** arrow button to move to select the recorder.
 - Use the **[◀] / [▶]** arrow button to change the recorder.
 - Use the **[ENTER]** button to select the recorders.
 - Use the Red button to format the select partition selected.
 - Use the Green button to format all partitions.
- This device's **Time Shift Size** is 1.2GB. This is just an example for reference, different device will have different time shift size.
- Use the **[▲] / [▼]** arrow button to move to select **Time Shift**, then Use the **[◀] / [▶]** arrow button to select between off, pause and auto.
 - Use the **[▲] / [▼]** arrow button to select **One Button Recording**, then Use the **[◀] / [▶]** arrow button to select between off and on.
 - Use the **[▲] / [▼]** arrow button to select **Default Recording Period**, then Use the **[◀] / [▶]** arrow button to set. The longest record duration is 8 hours, the shortest record duration is 15 minutes.

CI MANUAL

1. HOW TO RECEIVE ENCODED PROGRAM.

To receive the FTA programs, Cam and Smart Card are not needed, but for Scramble channels, you must insert CAM and Smart Card to decrypt the programs. Without CAM and Smart Card, the Scrambled program cannot be viewed, and a dialogue box pop-up displayed "Scrambled channel" shown as the figure below:

While a CAM inserted, the machine would automatically identified it, then the program would be decrypted and played automatically. As a matter of fact, the CAM could be inserted into the machine all the time, rather than inserting it into the machine when you want to play the Scrambled program.

If the Smart Card is pulled out, while the Scrambled program is playing, the machine would prompt the user to insert the Smart Card.

2.. HOW TO OPERATE THE CI FUNCTION

You can enter the CI function interface via Main MENU, enter Digital TV page to choose Common interface menu.

If there is no CAM inserted, it would display "Not Insert". If there is CAM inserted, it would display the corresponding CAM name. Move the cursor up and down in the interface list, press "OK" to go in the specific CAM operating interface. This operating interface is different from different CAM.

3. COMMON OPERATION OF NORMAL CAM

Usually different CAM displays total different information, and the information display of content structure is different, too. But there are some common operation for all CAM.

- Check the Smart Card information:
In this interface displays basic information of the Smart Card, such as Card Number, interface version, country ID, etc.
- Check CAM information:
In here, it would display the information of hardware and software versions and production date about the CAM.
- Change the CARD password:
- Change the Rating levels:
You can block the adult programs to avoid the kids viewing them. Password is needed to enter the interface.
- System Information
It displays some information from Channel Runners, such as the warning of running out of fare and ask you to recharge, etc.
- The status of wallet.
Display the remains of the deposit the user paid.
- Other setup and functions:
Many CAM has its own specific setups and functions.

DVD Operation

Basic operation

1. Turn ON and OFF the DVD function

- Turn on the LCD TV and then press **INPUT** repeatedly to select DVD mode.

2. Insert Disc to DVD

- Insert the Disc to the Disc slot (printed side of the disc has to face towards front of the unit), the player will load the disc automatically. There will have an on screen indication "**CLOSE**" then "**LOADING**". After loading the disc content, it will switch to play mode automatically. If the disc is already placed inside, the disc will be read automatically.

NOTE: - For some discs, after loading the content of the disc, need to press **▶** or select from the disc menu to start.

- Please make sure when inserting the Disc, the printed side of the disc should be facing you. When inserting the Disc incorrectly, you may damage the DVD mechanism.

- Using Program playback, you can select max. 16 tracks from the disc to playback in programmed order.

Supporting DVD format

This products can play the following format of DVD disc.

Disc Type	Disc Size (Diameter)	Recorded Time	Recorded Content	Remarks
DVD	12cm	Single side:120mins. Approx	DVD format: Compressed digital audio and video	
		Double side:240mins. Approx		
Super VCD	12cm	45mins. Approx	MPEG2 Compressed digital audio and video	Include SVCD
VCD	12cm	74mins. Approx	MPEG1 Compressed digital audio and video	Include: VCD2.0/ VCD1.1 VCD1.0/ DVCD
CD	12cm	74mins. Approx	CD-DA: Digital audio	
HD-CD	12cm	74mins. Approx	HD-DA: Digital audio	
MP3/JPEG	12cm	600mins. Approx	Digital audio	

DVD Functions operating instructions

1. Play (for DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD and Mp3/ JPEG discs, Memory card and USB)

- For DVD disc, press **▶** button from root or title menu; while playing the DVD, you may play your favorite title directly with title selection by pressing the **D.TITLE** button.

- For Super VCD & VCD discs, while playing the disc, you may play your favorite tracks by numeric buttons.

(NOTE: When using the Pr

2. Previous/Next (for DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD and Mp3/ JPEG discs)

- While playing the disc;

- Press **◀** button to play to the last Title / Chapter / track.

- Press **▶** button to play to the next Title / Chapter / track

3. Forward/ Backward (for DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD and Mp3/ JPEG discs)

- While playing the disc, you may use forward or backward function.

- There are 5 speeds for forward or backward. Press **◀** / **▶** button to toggle between different speeds in sequent.

(FFx2 / FFx4 / FFx8 / FFx16 / FFx32 / Play, or FRx2 / FRx4 / FRx8 / FRx16 / FRx32 / Play).

4. Slow motion(for DVD/ Super VCD/ VCDdiscs)

5. Pause (for DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD and Mp3/ JPEG discs)

6. Repeat (for DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD and Mp3/ JPEG discs, Memory card and USB)

- Press **REPEAT** button once to display the current repeat mode.

- For Super VCD, VCD, CD, CD-G, HD-CD, discs, while playing in sequent, you may use the repeat playback.

There are 2 repeat modes, press **REPEAT** to toggle between different modes in sequent. (**REPEAT (OFF)**/ **REPEAT (1)** /**REPEAT (ALL)**).

- For DVD discs, you may setup the repeat playback mode. There are 2 repeat modes, press **REPEAT** to toggle between different modes in sequent. (**REP: (OFF)** / **REP: (CHAPTER)** / **REP: (TITLE)** / **REP: (ALL)**).

- For MP3 / JPEG discs, while playing the disc, you may use the repeat playback. There are 3 repeat modes, press **REPEAT** to toggle between different modes in sequent. (**REPEAT (OFF)** / **REPEAT (1)** / **REPEAT (DIR)** / **REPEAT (ALL)**).

7. Display (for DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD and Mp3/ JPEG discs)

- Press **D.DISP** button to activate the on screen roll-down menu for the current Title, Chapter, time and other information

8. Goto (for DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD and Mp3/ JPEG discs, Memory card and USB)

- This function allows you to play your favorite Title / Chapter / track. Press **GOTO** button to activate the on screen scroll-down menu for edit. According to the highlighted area, input your favorite Title / chapter / Track number by numeric buttons or input the playback time. After editing, press **ENTER** to start. If the input is invalid, it will not function.

NOTE: While editing, the **GOTO** button is not function.

- If it is in **PBC ON** status, this function will switch it to **OFF**.

- For Mp3/JPEG discs, use numeric buttons directly to select your favorite songs or pictures.

9. AUDIO (for DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD and Mp3/ JPEG discs, Memory card and USB)

- Press **AUDIO** button once to display current audio mode.

- Press again to toggle between different audio modes in sequent.

- For Super VCD & VCD, CD, CD-G, HD-CD, MP3 discs: (L/L, R/R, STEREO, MIX MONO)

NOTE: Switching to Auto L / R audio channel may be varied due to different discs contents. Bilingual VCD discs can use **AUDIO** button to switch between different languages.

10. Language (for DVD and Super VCD discs)

- Press **AUDIO** button once to display current language.

- Press again to toggle between different languages mode in sequent.

NOTE: For Multi-languages DVD & Super VCD discs, press **AUDIO** button to select your favorite language.

11. Subtitle (for DVD and Super VCD discs)

- Press **SUBTITLE** button once to display current sub-title.

- Press again to toggle between different subtitle modes in sequent.

NOTE: For Multi-languages subtitle DVD & Super VCD discs, press **SUBTITLE** button to select your favorite subtitle language.

12. Angle for DVD disc

- Press **ANGLE** button once to display current playback angle.
- Press again to toggle between different playback angle codes in sequent. (E.g. Angle -/- (Current/Full) or OFF)

NOTE: Only for DVD with multi-angle, press **ANGLE** button to select your favorite playback angle. Selectable playback angle depends on the availability of the DVD contents.

13. Mute (for DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD and Mp3/ JPEG discs, Memory card and USB)

14. ZOOM (for DVD/ Super VCD/ VCD / Mp3 and JPEG discs, Memory card and USB)

- Press **ZOOM** button to zoom in the picture.
- There are 3 zoom modes, press **ZOOM** button to toggle between different zoom modes in sequent. (Zoom OFF, Zoomx2, Zoomx4)
- In Zoomx2 and Zoomx4, you may use the navigation buttons to pan the picture for your favorite portion.

15. A- B (for DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD and Mp3/ JPEG discs, Memory card and USB)

- In normal Playback, fast forward or fast reverse, press A-B button at where you want to start the repeat portion. There will have an on screen indication "REPEAT A".
- In normal Playback, fast forward or fast reverse, press A-B button again at where you want to stop the repeat portion. There will have an on screen indication "REPEAT A B".
- The repeat function started to playback the portion from A to B automatically.
- Press A-B button again to cancel. There will have an on screen indication "A B CANCEL".

16. INTRO (for Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/ HD-CD)

- Intro/Scan/9 picture displays.

MP3/JPEG Playback

After loading the MP3 / JPEG disc, it will start to scan for the stored MP3 /JPEG folders. Then will firstly display the MP3 contents automatically.

- Using the navigation buttons to check you favorite folder and playback the first file or move to the your favorite file.

NOTE:

- Press ◀ ▶ buttons to move the highlight to folders, documents or mode selection.
- Press numeric buttons to select the contents directly. For number over 10, use numeric buttons directly or press - / - button first(E.g. Track 15, press - / - then 5)
- When playback MP3 files, there is no picture display, only audio output.

Function Settings

DVD Function General setup

- Press **SETUP** button to activate the DVD player OSD menu;
- Press ◀ / ▶ button to move and highlight between different sub-menu. Press ▲ / ▼ ENTER button to enter the highlighted sub-menu.
- Press **SETUP** button to exit the OSD menu, or move the highlight to **EXIT SETUP** then press **ENTER** button to exit.

System Setup

TV SYSTEM

This menu enables you to set the picture format for your TV/DVD.

NTSC

This format is used by some other countries, e.g. USA

PAL

This is the format used in the UK and the default setting.

AUTO

This format can be used if your TV/DVD is capable of both PAL and NTSC formats.

TV TYPE

DVDs are produced in a variety of screen aspect ratios. This menu enables you to select one of the three aspect ratios:

- 4:3 PS
 - 4:3 LB
 - 16:9
- Select the most appropriate aspect ratio for the DVD being viewed.

4:3PS

Pan and Scan is used for most normal television broadcasts and it is the default setting. It has an aspect ratio of 4:3. If you select this setting when viewing a DVD the picture will fill the screen but, you will not see the left and right edges of the picture.

4:3LB

Letter Box will show the DVD in its original aspect ratio so depending on the size of your television screen, you may see black borders above and below the picture.

NOTE:

- Playback screen size may vary according to the discs contents.
- For discs with 4:3 contents, using any mode would only display a 4:3 screen
- Screen ratio selection should be according to the connected TV / Display aspect ratio.

PASSWORD

- The default setting is locked. No Rating selection or change password could be done. To edit the Rating setting, please enter default password "8888" by numeric buttons, then press **ENTER** button to confirm.
- To change password, input any 4 digit number when the lock is unlocked. Once the 4 digit number is entered, that will be your new password.

RATING

- Playback for some discs with rating, you can select the rating setting according to your preference. Rating restriction divided in eight different category from KID SAFE to ADULT. This option is valid when you press stop button twice to playback and then enter setup menu.

NOTE: Only editable when password is unlocked. And only can function when password is locked. It does not, however, reset either the Password or the Rating setting.

DEFAULT SETTING

- Press **ENTER** button to restore factory default.

Language Setup

Press **SETUP** button to enter the DVD OSD menu.

- OSD Language

Use navigation buttons to select the OSD LANGUAGE setup icon, press ENTER button to confirm. There are 6 languages for your selection, press ▲ & ▼ buttons to toggle between different languages (ENGLISH / GERMAN / SPANISH / FRENCH / PORTUGUESE / ITALIAN). Press ENTER button to confirm.

NOTE: If the selected language is not included in you DVD disc content, it will select the default language of the disc automatically. The default language setting is English.

- Audio Language

Use navigation buttons to select the **AUDIO LANG** setup icon, press **ENTER** button to confirm. There are 3 languages for you selection, press ▲ & ▼ buttons to toggle between different languages. (ENGLISH / GERMAN / SPANISH / FRENCH / PORTUGUESE / ITALIAN).

Press **ENTER** button to confirm.

NOTE: -If the selected language is not included in your DVD disc content, it will select the default language of the disc automatically. The default language setting is English.

-Only valid when you press stop button twice to playback and then enter setup menu.

- Subtitle Language

Use navigation buttons to select the **SUBTITLE LANG** setup icon, press **ENTER** button to confirm. There are 3 languages for you selection, press ▲ & ▼ buttons to toggle between different languages. (ENGLISH / GERMAN / SPANISH / FRENCH / PORTUGUESE / ITALIAN / OFF) Press **ENTER** button to confirm.

NOTE: If the selected language is not included in you DVD disc content, it will select the default language of the disc automatically. The default language setting is ENGLISH. Only valid when you press stop button twice to playback and then enter setup menu..

MENU Language

- Use navigation buttons to select the MENU LANG setup icon, press ENTER button to confirm. There are 6 languages for you selection, press ▲ & ▼ buttons to toggle between different languages. (ENGLISH / GERMAN / SPANISH / FRENCH / PORTUGUESE / ITALIAN) Press **ENTER** button to confirm. - Only valid when you press stop button to playback and then enter setup menu.

Audio Setup

Audio Output

- Use navigation buttons to select the **AUDIO OUT** setup icon, press **ENTER** button to confirm.

- There are 3 modes for your selection; use navigation buttons to select different modes, press ENTER button to confirm. (SPDIF / OFF SPDIF / RAW SPDIF / PCM).

- SPDIF / OFF: Coaxial output off.

- SPDIF / RAW: When connected the coaxial output to your audio amplifier, playing back the discs with Dolby, MPEG contents, the coaxial outputs the original signal to your amplifier. Your Amplifier must have the corresponding decoding function.

- SPDIF / PCM: When connected with 2 channels digital stereo amplifier, playing back the discs with Dolby, MPEG contents the coaxial outputs with 2 channel to your amplifier.

Tone

- Use ▲ & ▼ buttons to adjust the Tone setting.

Dolby Digital Setup

Dynamic Range

- When switch the compress mode to "Audio output", adjust the compress ratio for different effect. When selected FULL, the peak signal value is smallest. When selected OFF, the peak signal value is biggest.

Dual Mono

- You can select four different audio output, STEREO, MONO L, MONO R, MIX MONO. The audio out description of these Selections is shown in the table below.

MODE	LEFT SPEAKER	RIGHT SPEAKER
STEREO	STEREO-L	STEREO-R
L-MONO	L-MONO	L-MONO
R-MONO	R-MONO	R-MONO
MIX-MONO	L-MONO+R-MONO	L-MONO+R-MONO

Conditions of Guarantee

1. For the guarantee to be carried out, all products must be delivered to **IJOY EUROPE perfectly packed**, preferably in its own **original packing**, with all accessories, user manuals and drivers that the packaging would originally contain. Otherwise, IJOY EUROPE will not be held responsible for damages that might occur during transportation.
2. To be able to carry out the guarantee it will necessary to have a **copy of the proof of purchase**, preferably with a **copy of the original bill**.
3. The repair of the products will be carried out according to the problem reported by the client; therefore it is essential that the client **indicates in a clear form and in the most specific way possible where the problem lies**, to be able to solve it in the correct manner. In the case that there is not problem with the product a diagnosis and transportation charge can be applied.
4. The client must have carried out a security copy of the data as during the reparation process there exists the possibility that such data may be lost and/or erased. In any case **IJOY EUROPE will not be held responsible for the loss of data contained in hard drives**, as well as any other non -original accessory, might there be batteries , memory cards, CD ´s DVD ´s, etc.
5. In the case that there is no possibility of repair of the product, **it can be replaced by another one of similar or superior characteristics**, taking into consideration the state in which the product is received, such as usage marks , scratches, etc. In any case the product returned to the customer will have been tested to be functioning correctly.
6. **The Guarantee will only cover errors caused by deficiencies in manufacturing**, and does not therefore cover damage caused by mis-use, modifications or damages caused by accidents of any nature of caused by the client. The guarantee does not cover: Accessories, pieces exposed to normal wear and tea. **The Guarantee will not be valid when the product is used for the purpose for which it was originally conceived.**
7. In the case of TFT, there exists what are known as *dead pixels or bright dots* (due to the complexity of the manufacturing process), in such cases, **there exists a maximum limit permitted by law (ISO 13406/02)** that allows this not to be considered defective.
8. **The power supplies or chargers and batteries will have a guarantee limited to six months** as long as they used within the established operating conditions for the correct usage have not been exposed to power surges.
9. **It will be necessary that the equipment has a legible serial number**, that the **guarantee seal has not been manipulated and in perfect state**; that the equipment has all original seals in all components so that the **guarantee is valid**.
10. The guarantee period starts in the moment of first purchase of the product. The reparation or substitution of the product will not imply an extension of the **guarantee period**.
11. In the case that the product is not covered by the guarantee, a budget will be drawn up which has to be approved by the client. In the case that the

budget is not approved by the client, the client must pay for the cost incurred in the transportation, manipulation and diagnosis of the product.

12. Once the product is repaired after notifying the client, the client will have a period of ten working days to pick up the product. After this period of time, a daily storage charge will be applicable depending on the volume of the product.

i-Joy Europe S.L.

Avda. Menéndez Pelayo, 26 · 28007 Madrid · Spain

Tel. +34 91 551 17 87 – Fax: +34 91 433 65 67

e-mail: postventa@ijoy-europe.com

www.ijoy-europe.com

Manual do Utilizador

Lux 9122

SELECIONAR RECURSO DE ENTRADA

RECURSO DE ENTRADA



- Use a tecla **ENTRADA** para display a lista de recurso de entrada;
- Use a tecla **【▲】 / 【▼】** para selecionar o recurso de entrada que quer ver;
- Use a tecla **ENTRAR** para entrar o recurso de entrada.

Instalação Pela Primeira Vez

Se é primeira vez você liga o TV e há nenhuma memória de TV programas, vai display o menu **Instalação pela Primeira Vez** na tela. A tela vai display perguntar-lhe para rodar um Auto Explorar Canal para buscar e receber os canais locais disponíveis. E os canais serão guardados no TV sintonizador.

Use a tecla de flecha **◀/▶** para escolher o item de função de operação, e depois use as teclas **◀/▶** para funcionar os itens de função escolhidos.

Lista de Canal

- Use a tecla **【OK】** para chamar a LISTA DE CANAL.
- LISTA DE ATV CANAL

TV Informação

Informação de Programa

Clique a tecla **【DISPLAY】** para display a informação de programa.



1. Número de Canal Corrente.
2. O sistema de cor de programa corrente, pode ser mudado no menu **Manual Sintonizar** (uma opção de menu **AJUSTE**).
3. Nome de programa corrente.
4. O sistema de som de programa corrente, pode ser mudado no menu **Manual Sintonizar** (uma opção de menu **AJUSTE**).
5. O NICAM modo de programa corrente.

▽ Se o ícone de NICAM modo é vermelho, que significa o programa corrente fornece múltiplo NICAM sinais, e você pode mudar por empurrar a tecla **NICAM**.
Quatro tipos de NICAM modos e ícones relativos:



IMAGEM

Clique a tecla **MENU** no controle remoto. Navegue usar as teclas de flecha **【◀】 / 【▶】** para selecionar **IMAGEM**.

Use a tecla **▼** para selecionar **MODO DE IMAGEM / CONTRASTE / CLARIDADE / COR / MATIZ / AGUDEZ / TEMP DE COR** e **REDUÇÃO DE BARULHO**.

Use as teclas de flecha **◀/▶** para ajustar os itens de função escolhidos.

SOM

Clique a tecla **MENU** no controle remoto. Navegue usar as teclas de flecha **【◀】 / 【▶】** para selecionar **SOM**.

Clique a tecla de flecha **【▼】** para selecionar **SOM MODO/Bass/TRIPLO/BALANÇO/AVL**.

Use as teclas de flecha **◀/▶** para ajustar os itens de função escolhidos.

AJUSTE

Clique a tecla **MENU** no controle remoto. Navegue usar as teclas de flecha **【◀】 / 【▶】** para selecionar **AJUSTE**.

Clique a tecla de flecha **【▼】** para selecionar **LÍNGUA / OSD TIMER / TRANSPARÊNCIA / SOBREEXPLORAR / REAJUSTAR**.

Use as teclas de flecha **◀/▶** para ajustar os itens de função escolhidos.

FUNÇÃO

Clique a tecla **MENU** no controle remoto. Navegue usar as teclas de flecha **【◀】 / 【▶】** para selecionar **FUNÇÃO**.

Clique a tecla de flecha **【▼】** para sublinhar **TIMER DE DORMIR / ASPECTO / TT LÍNGUA / TELA AZUL / SISTEMA TRANCAR / FTI**.

Use as teclas de flecha **◀/▶** para ajustar os itens de função escolhidos.

Quando o **SISTEMA TRANCAR** é escolhido, o sistema display uma caixa de diálogo para entrar código (defaulte é “0000”)



- Use a tecla de flecha **【▼】** para sublinhar **SISTEMA TRANCAR**. Navegue usar as teclas de flecha **【◀】 / 【▶】** para selecionar esta opção **LIGAR** ou **DESLIGAR**. Quando ajusta o sistema trancar **DESLIGAR**, o trancar abaixo será indisponível.
- Use a tecla de flecha **【▼】** para sublinhar **CRIANÇA TRANCAR**. Navegue usar as teclas de flecha **【◀】 / 【▶】** para selecionar esta opção **LIGAR** ou **DESLIGAR**. Quando ajusta criança trancar **LIGAR**, o programa trancado em **EDITAR PROGRAMA** não pode ser editado.
- Use a tecla de flecha **【▼】** para sublinhar **TECLA TRANCAR**. Navegue usar as teclas de flecha **【◀】 / 【▶】** para selecionar esta opção **LIGAR** ou **DESLIGAR**. Quando ajusta o tecla trancar **LIGAR**, a tecla não pode funcionar.
- Use a tecla de flecha **【▼】** para sublinhar **MUDAR CÓDIGO**. Navegue usar a tecla de flecha **【▶】** para mudar a senha de sistema trancar. Um diálogo como acima vai aparecer, entrar a nova senha pode mudar a senha com sucesso.
- Use a tecla de flecha **【▼】** para sublinhar **MUDAR CÓDIGO**. Navegue usar a tecla de flecha **【▶】** para selecionar esta opção **LIGAR** ou **DESLIGAR**.
- Use a tecla **MENU** para voltar ao menu principal, e depois use a tecla de flecha

【▼】para sublinhar FTI. A operação pode ser referida para página 5.

CANAL

Clique a tecla **MENU** no controle remoto. Navegue usar as teclas de flecha 【◀】 / 【▶】 para selecionar **CANAL**. Obta acesso a display as opções por empurrar a tecla de flecha 【▼】 para sublinhar **PAÍS** ou outras opções, e depois clique as teclas de flecha 【◀】 / 【▶】 no seu remoto para selecionar.

- Use a tecla de flecha 【▼】 para sublinhar **PAÍS** e **AUTO EXPLORAR**. A operação de duas opções pode ser referida para página 5.
- Use a tecla de flecha 【▼】 para sublinhar **MANUAL PROGRAMA**. Navegue usar a tecla de flecha 【▶】 para entrar no submenu.
- Use a tecla de flecha 【▼】 para sublinhar **PROGRAMA**. Navegue usar as teclas de flecha 【◀】 / 【▶】 para selecionar o programa que quer ver.
- Use a tecla de flecha 【▼】 para sublinhar **SISTEMA DE COR**. Navegue usar as teclas de flecha 【◀】 / 【▶】 para selecionar o sistema de cor: **AUTO > PAL > SECAM**.
- Use a tecla de flecha 【▼】 para sublinhar **SISTEMA DE SOM**. Navegue usar as teclas de flecha 【◀】 / 【▶】 para selecionar o sistema de som: **B/G > D/K > L > LL**.
- Use a tecla de flecha 【▼】 para sublinhar **MANUAL BUSCA**. Navegue usar a tecla de flecha 【▶】 para selecionar.
- Use a tecla de flecha 【▼】 para sublinhar **AFT**. Navegue usar as teclas de flecha 【◀】 / 【▶】 para selecionar esta opção **LIGAR** ou **DESLIGAR**.
- Use a tecla de flecha 【▼】 para sublinhar **FINO**. Navegue usar a tecla de flecha 【▶】 para selecionar esta opção.
- Use a tecla de flecha 【▼】 para sublinhar **SALTAR**. Navegue usar as teclas de flecha 【◀】 / 【▶】 para selecionar esta opção **LIGAR** ou **DESLIGAR**.
- Use a tecla de flecha 【▼】 para sublinhar **SOBRE MODULAÇÃO**. Navegue usar as teclas de flecha 【◀】 / 【▶】 para selecionar esta opção **LIGAR** ou **DESLIGAR**.
- Use a tecla **MENU** para voltar ao menu principal, e depois use a tecla de flecha 【▼】 para sublinhar **EDITAR PROGRAMA**. Navegue usar a tecla de flecha 【▶】 para entrar no submenu.

Esta opção tem quatro funções.

- Use a tecla Verde e a tecla 【▲】 / 【▼】 para nomear o canal corrente.
- Use a tecla Amarelo para inserir o canal corrente.
- Use a tecla Vermelho para ajustar o canal corrente para trancar. Se o canal corrente já é trancado, clique a tecla azul outra vez para destrancar.
- Use a tecla Azul para ajustar canal corrente para seu canal favorito. Se o canal corrente já é um dos seus favoritos, clique a tecla Azul outra vez para ajustar para um canal normal.

DTV

CANAL

No menu **CANAL**, você pode mudar o ajuste de canal de preferências em DTV que inclui **PAÍS**, **AUTO EXPLORAR**, **MANUAL**, **PROGRAMA**, **EDITAR PROGRAMA** e **CI MENU**.

Como Navegar:

Clique a tecla **MENU** no **MENU** no controle remoto. Navegue usar as teclas de flecha **【◀】 / 【▶】** para selecionar **CANAL**. Obta acesso a display as opções por empurrar a tecla de flecha **【▼】** para sublinhar **PAÍS** ou outras opções, e depois clique as teclas de flecha **【◀】 / 【▶】** no seu remoto para selecionar.

- Use a tecla de flecha **【▼】** para sublinhar **PAÍS** e **AUTO EXPLORAR**. A operação de duas opções pode ser referida para página 5.
- Use a tecla de flecha **【▼】** para sublinhar **MANUAL PROGRAMA**. Navegue usar a tecla de flecha **【▶】** para entrar no submenu.
- Use a tecla de flecha **【▼】** para sublinhar **PROGRAMA**. Navegue usar as teclas de flecha **【◀】 / 【▶】** para selecionar o programa que quer ver.
- Use a tecla de flecha **【▼】** para sublinhar **INICIAR BUSCAR**. Navegue usar a tecla de flecha **【▶】** para **INICIAR** buscar.
- As outras opções neste menu são indisponíveis, como as opções display para mostrar a situação de sinal corrente. O **PROCURAR CANAL** mostra quantos canais são procurados atualmente. E **SIG. QUALIDADE** e **SIG. FORÇA** mostram a qualidade de a força de sinal corrente. E **FREQUÊNCIA** mostra a frequência de sinal corrente.
- Use a tecla de flecha **【▼】** para sublinhar **EDITAR PROGRAMA**. Navegue usar a tecla de flecha **【▶】** para entrar no submenu como o seguinte.

FAV:

Esta opção tem três funções.

- Use a tecla **Verde** e a tecla **【▲】 / 【▼】** para selecionar o canal.
- Use as teclas de número **【1-8】** para ajustar o canal corrente para seu grupo favorito 1-8. Se o canal corrente já é um dos seus grupos favoritos 1-8, use as teclas de número **【1-8】** para ajustar para um canal normal.
- Use a tecla **Amarelo** no remoto, o menu vai aparecer como o seguinte:
- Use **【Ok】** para guardar a mudança ou use a tecla **【Menu】** para voltar ao menu anterior.
- Use a tecla **Azul** no remoto, o menu vai aparecer como o seguinte:
- Use as teclas de flecha **【◀】 / 【▶】** para mudar entre todos os canais e fav 1-8 canal.
- Use **【Ok】** para ajustar o canal corrente para trancar. Se o canal corrente já tranca, use-a outra vez para destrancar.
- Use a tecla **Azul** para voltar ao menu anterior.

EDITAR:

- Use as teclas de flecha **【◀】 / 【▶】** para mudar entre todas as opções e use **【Ok】** para selecionar.
- Use a tecla **Verde** e a tecla **【▲】 / 【▼】** para selecionar o canal, e depois use **【Ok】** para entrar no menu de info de programa.
- Use a tecla **Verde** e a tecla **【▲】 / 【▼】** para selecionar o canal, e depois use **【Ok】** para renomear o programa.

Há duas opções:

- Use as teclas de número **【1-9】** para selecionar diferente carácter.
- Use a tecla **Verde** para Mudar entre todas as letras de caso superior e inferior. Clique circularmente as teclas de número 2 para selecionar entre a, b, c e use **【Ok】** para guardar.

SALTAR:

- Use as teclas de cursor para selecionar o canal que quer Saltar. Use a tecla **【Ok】** e será mostrado no canal selecionado. Para remover a função de saltar por usar a tecla **【Ok】** outra vez. Quando o canal é selecionado para Saltar, você pode selecionar aquele canal com as teclas numéricas.

DELETAR:

- Use as teclas de cursor para selecionar o canal que quer deletar. Use a tecla **【Ok】** e **✕** será mostrado no canal selecionado. Para remover a função de deletar, use a tecla **【Ok】**.

BUSCAR:

- Use a tecla **【Ok】** para entrar no menu de busca.
- Use as teclas de número para selecionar os caracteres correspondentes.

Notas: 1. O menu IMAGEM e a descrição são iguais com o TV modo.

2. O menu SOM e a descrição são iguais com o TV modo.

3. O menu AJUSTE e a descrição são iguais com o TV modo.

4. TT LÍNGUA e TELA AZUL são válidos no menu FUNÇÃO, e será mostrado em cinza. Outro menu e a descrição são iguais com o TV modo.

EPG

Um EPG é fornecido por fornecedor de programa. Para acessar isso, clique a tecla EPG no controle remoto.

O EPG fornece a informação de programa para o próximo número de horas.

- Use a tecla **VERMELHO** no controle remoto, o menu vai aparecer.

AUDIO

- Use a tecla **AUDIO** no controle remoto, o menu de audio vai aparecer como seguinte:
- Use as teclas de flecha **【◀】 / 【▶】** para selecionar o Som Modo.
- Use as teclas de flecha **【◀】 / 【▶】** para selecionar Estéreo/Esquerda/Direito, e depois use a tecla **【Ok】** para afirmar.

SUBTÍTULO

- Use a tecla **SUBTÍTULO** no controle remoto, o menu de subtítulo vai aparecer como seguinte:
- Use as teclas de flecha **【◀】 / 【▶】** para selecionar **língua**, e depois clique a tecla **ENTRAR** para display o subtítulo.

FAV

- Use a tecla **FAV** no controle remoto, o menu de lista de TV vai aparecer, para mais informação detalhada, refera à página 17.

HDMI / SCART / AV

- Use a tecla **ENTRADA** para display a lista de recurso de entrada;
 - Use a tecla **▲** / **▼** para selecionar o recurso de entrada SCART / AV / HDMI / VGA.
 - Use a tecla **ENTRADA** para entrar o recurso de entrada.
1. O menu IMAGEM/SOM/AJUSTE/FUNÇÃO e a descrição são iguais com o TV modo.
 2. O menu CANAL e a descrição são inválidos nestes modos.

VGA

IMAGEM

Clique a tecla **MENU** no controle remoto. Navegue usar as teclas de flecha **◀** / **▶** para selecionar **IMAGEM**. Clique a tecla de flecha **▼** para sublinhar o **MODO DE IMAGEM**. E depois clique as teclas de flecha **◀** / **▶** para selecionar sua preferência de vista de 4 opções de fábrica: **PADRÃO > FILME > VIVO > PESSOAL**.

O ajuste **PADRÃO** é recomendado para mais ambientes de vista. Dependendo de nível de luz de ambiente no quarto, você pode escolher uma das outras opções.

Para fazer mais ajustes críticos baseados na sua preferência própria em **PESSOAL**:

- Use a tecla de flecha **▼** para sublinhar **CONTRASTE**. Navegue usar as teclas de flecha **◀** / **▶** para aumentar ou reduzir a intensidade de contraste.
- Use a tecla de flecha **▼** para sublinhar **CLARIDADE**. Navegue usar as teclas de flecha **◀** / **▶** para aumentar ou reduzir a claridade.
- Use a tecla de flecha **▼** para sublinhar **COR**. Navegue usar as teclas de flecha **◀** / **▶** para aumentar ou reduzir a intensidade de cor.

PC AJUSTE

Clique a tecla **MENU** no controle remoto. Navegue usar as teclas de flecha **◀** / **▶** para selecionar **PC AJUSTE**. Obta acesso a display as opções por empurrar a tecla de flecha **▼** para sublinhar **H-POSIÇÃO** ou outras opções, e depois clique as teclas de flecha **◀** / **▶** no seu remoto para selecionar.

- Use a tecla de flecha **▼** para sublinhar **H-POSIÇÃO**. Navegue usar as teclas de flecha **◀** / **▶** para selecionar **H-POSIÇÃO**.
- Use a tecla de flecha **▼** para sublinhar **V-POSIÇÃO**. Navegue usar as teclas de flecha **◀** / **▶** para selecionar **V-POSIÇÃO**.
- Use a tecla de flecha **▼** para sublinhar **RELÓGIO**. Navegue usar as teclas de flecha **◀** / **▶** para selecionar **RELÓGIO**.
- Use a tecla de flecha **▼** para sublinhar **AUTO AJUSTE**. Navegue usar as teclas de

flecha **【◀】 / 【▶】** para auto ajustar as opções referidas. V-POSIÇÃO

Notas: 1. O menu SOM e a descrição são iguais com o TV modo.

2. O menu AJUSTE e a descrição são iguais com o TV modo.

3. O menu FUNÇÃO e a descrição são iguais com o TV modo.

MULTIMEDIA

MULTIMEDIA

Nota: Antes de operar o menu **MULTIMEDIA**, ligue o USB ou cartão de memória, e depois clique a tecla **ENTRADA** para ajustar o **Recurso de Entrada** para DTV.

- Use a tecla **【MEDIA】** para sublinhar o menu MULTIMEDIA.
- Navegue usar a tecla **【▲】 / 【▼】** para selecionar as opções incluindo Meu Álbum, Minha Música, Meu Filme e Meu Gravador, e depois use **【ENTER】** para entrar no submenu.

• **Meu Álbum**

Esta opção tem quatro funções.

- Use as teclas de flecha **【▲】 / 【▼】 / 【◀】 / 【▶】** para mover a selecionar imagem.
- Use a tecla **【ENTER】** para ver a imagem selecionada.
- Use a tecla **【MENU】** para sair de menu de prevista de imagem.
- Use a tecla Azul para entrar na pasta de imagem como seguinte.

Esta opção tem quatro funções.

- Use a tecla **【i】** para selecionar o aparelho.
- Use as teclas de flecha **【▲】 / 【▼】 / 【◀】 / 【▶】** para mover a selecionar imagem.
- Use a tecla **【ENTER】** para ver a imagem selecionada.
- Use a tecla **【MENU】** para sair de menu de prevista de imagem.

• **Minha Música**

Esta opção tem oito funções.

- Use a tecla Vermelho para play ou pausa a canção.
- Use a tecla Verde para parar play as canções.
- Use a tecla Amarelo para selecionar o modo play: Sem Repetir, Repetir Tudo e Repetir Uma Vez.
- Use a tecla Azul para rapidamente play a canção.
- Use a tecla **【i】** para selecionar o aparelho.
- Use as teclas de flecha **【▲】 / 【▼】 / 【◀】 / 【▶】** para mover a selecionar imagem.
- Use a tecla **【ENTER】** para ver a imagem selecionada.
- Use a tecla **【MENU】** para sair de menu de prevista de imagem.

• **Meu Filme**

Esta opção tem quatro funções.

- Use a tecla **【i】** para selecionar o aparelho.
- Use as teclas de flecha **【▲】 / 【▼】 / 【◀】 / 【▶】** para mover a selecionar imagem.
- Use a tecla **【ENTER】** para ver a imagem selecionada.
- Use a tecla **【MENU】** para sair de menu de prevista de imagem.

- Use a tecla **VERMELHO** no controle remoto para fazer uma pausa, e use a tecla **VERMELHO** outra vez para continuar play o filme.
- Use a tecla **VERDE** no controle remoto para um-passo-play, e use a tecla **VERDE** outra vez para ajustar a velocidade lenta-frente para ver o filme.
- Use a tecla **AMARELO** no controle remoto para ajustar a velocidade rápida-trás.
- Use a tecla **VERDE** no controle remoto para ajustar a velocidade rápida-frente.
- **Meu Gravador**
- Navegue usar a tecla **【▲】 / 【▼】** para selecionar as opções incluindo Lista Gravada, Gravar Aparelho, Preferência de Gravação, e depois use a tecla **【ENTER】** para entrar nos submenus.

Esta opção tem cinco funções.

- Use a tecla **【i】** para selecionar o aparelho.
- Use as teclas de flecha **【▲】 / 【▼】** para mover a selecionar o arquivo gravado.
- Use a tecla **【ENTER】** para selecionar o arquivo, e use-a outra vez para play o arquivo.
- Use a tecla Vermelho para deletar o arquivo selecionado.
- Use a tecla Verde para prever o arquivo selecionado.
- Use a tecla **【MENU】** para sair de menu.

Esta opção tem cinco funções.

- Use as teclas de flecha **【▲】 / 【▼】** para mover a selecionar o gravador.
- Use as teclas de flecha **【▲】 / 【▼】** para mudar o gravador.
- Use a tecla **【ENTER】** para selecionar os gravadores.
- Use a tecla Vermelho para formatar a selecionar a partição selecionada.
- Use a tecla Verde para formatar todas as partições.
- O **Shift Tamanho de Tempo** de aparelho é 1.2GB. É um exemplo para referência, diferente aparelho vai ter diferente shift tamanho de tempo.
- Use as teclas de flecha **【▲】 / 【▼】** para mover a selecionar **Tempo Shift**, e depois use **【◀】 / 【▶】** para selecionar entre desligar, pausa e auto.
- Use as teclas de flecha **【▲】 / 【▼】** para selecionar **Gravação de Uma Tecla**, e depois use **【◀】 / 【▶】** para selecionar entre desligar e ligar.
- Use as teclas de flecha **【▲】 / 【▼】** para selecionar **Default Gravação Período**, e depois use **【◀】 / 【▶】** para ajustar. A duração mais longa de gravação é 8 horas, a duração mais curta é 15 minutos.

CI MANUAL

1. COMO RECEBER O PROGRAMA ENCIFRADO.

Para receber os FTA programas, Cam e Smart Cartão não são necessitados, mas para os canais Scramble, você deve inserir CAM e Smart Cartão para decifrar os programas. Sem CAM nem Smart Cartão, o programa mexido não pode ser visto, e uma caixa de diálogo aparece editado “canal mexido” mostrado como a figura abaixo:

Quando um CAM inserido, a máquina pode identificar automaticamente, e depois o programa pode ser decifrado e reproduzido automaticamente. Como o meio de facto, a CAM pode ser inserido na máquina todo o tempo, do que inserir na máquina quando você quer play o programa mexido.

Se o Smart Cartão é tirado, quando o programa mexido está reproduzindo, a máquina pode tentar inserir o Smart Cartão.

2. COMO OPERAR A CI FUNÇÃO

Você pode entrar na interface de CI função via MENU Principal, entre na Digital TV página para escolher o menu de interface Común.

Se há nenhum CAM inserido, o qual vai display “Não Inserir”. Se há CAM inserido, o qual vai display o nome de CAM correspondente. Mova o cursor para cima e baixo na lista de interface, clique “OK” para ir ao interface de operação de CAM específica. Este interface de operação é diferente de diferente CAM.

3. OPERAÇÃO COMÚM DE CAM NORMAL

Normalmente diferente CAM display informação diferente total, e a informação display de estrutura de conteúdo é diferente. Mas há alguma operação común para tudo CAM.

- Verifique informação de Smart Cartão:
Neste interface display informação básica de Smart Cartão, tais como Número de Cartão, versão de interface, ID de país e etc.
- Verifique CAM informação:
Aqui, o que vai display a informação de versões de hardware e software e data de produção sobre CAM.
- Mude a senha de CARTÃO:
- Mude os níveis de Escala:
Você pode bloquear os programas de adulto para evitar vista de crianças. A senha é necessitada para entrar no interface.
- Informação de Sistema
O qual display alguma informação de Rodadores de Canal, tais como aviso de rodagem de tarifa e perguntar-lhe para recarregar, e etc.
- Estado de carteira.
Display o resto de depósito que o usuário pagou.
- Outro ajuste e funções:
Muitos CAM têm seu ajuste e funções específicas.



DVD Operação

Operação Básica

1. LIGAR e DESLIGAR a DVD função

- Ligue o LCD TV e depois clique **ENTRADA** repetidamente para selecionar o DVD modo.

2. Inserir Disco para DVD

- Inserir o Disco para a fenda de Disco (lado imprimido de disco tem que enfrentar a frente de unidade), o aparelho vai carregar o disco automaticamente. Há uma indicação em tela “**FECHAR**” e depois “**CARREGAR**”. Depois de carregar os conteúdos de disco, o qual vai mudar para play modo automaticamente. Se o disco já é colocado no interior, o disco será lido automaticamente.

NOTA: - Para alguns discos, depois de carregar os conteúdos de disco, precisa de empurrar ► ou selecione de menu de disco para iniciar.

- Assegura que quando está inserindo o Disco, o lado imprimido de disco deve ser enfrentado para você quando está inserindo o Disco incorretamente, você pode danificar o mecanismo DVD.

3. Usar a reprodução de Programa, você pode selecionar máx. 16 trilhas de disco para reproduzir na ordem programada.

Suportar DVD Formato

Estes produtos podem reproduzir o formato seguinte de DVD disco.

Tipo de Disco	Tamanho de Disco (Diâmetro)	Tempo Gravado	Conteúdo Gravado	Observações
DVD	12cm	Tamanho singular 120 mins. Aprox Tamanho duplo: 240 mins. Aprox	DVD Formato: Audio e video digital comprimado	
Super VCD	12cm	45 mins. Aprox	MPEG2 Audio e video digital comprimado	Incluindo SVCD
VCD	12cm	74 mins. Aprox	MPEG1 Audio e video digital comprimado	Incluindo: VCD2.0/VCD1.1 VCD1.0/DVCD
CD	12cm	74 mins. Aprox	CD-DA: Audio digital	
HD-CD	12cm	74 mins. Aprox	HD-DA: Audio digital	
MP3/JPEG	12cm	600 mins. Aprox	Audio Digital	

Instruções de Operação de DVD Funções

- 1. Play (para DVD / Super VCD / VCD / CD / CD-G / HD-CD e MP3 / JPEG discos, Cartão de Memória e USB)**
 - Para DVD disco, clique a tecla **▶** de pé ou menu de título: quando está reproduzindo o DVD, você pode play seu título favorito diretamente com a seleção de título por empurrar a tecla **D.TÍTULO**.
 - Para Super DVD & VCD discos, quando está reproduzindo o disco, você pode reproduzir suas trilhas favoritas por teclas numéricas.
(NOTA: Quando está usando Pr)
- 2. Anterior / Próximo (para DVD / Super VCD / VCD / CD / CD-G / HD-CD e MP3 / JPEG discos)**
 - Quando está reproduzindo o disco:
 - Clique a tecla **◀** para reproduzir o último Título/Capítulo/Trilha.
 - Clique a tecla **▶** para reproduzir o próximo Título/Capítulo/Trilha.
- 3. Frente/Trás (para DVD / Super VCD / VCD / CD / CD-G / HD-CD e MP3 / JPEG discos)**
 - Quando está reproduzindo o disco, você pode usar a função para frente ou trás.
 - Há 5 velocidades para frente ou trás. Clique a tecla **◀◀ / ▶▶** para mudar entre diferentes velocidades na sequência. (FFx2 / FFx4 / FFx8 / FFx16 / FFx32 / Play, ou FRx2 / FRx4 / FRx8 / FRx16 / FRx32 / Play).
- 4. Moção lenta (para DVD / Super VCD / VCD discos)**
- 5. Pausa (para DVD / Super VCD / VCD / CD / CD-G / HD-CD e MP3 / JPEG discos)**
- 6. Repetir (para DVD / Super VCD / VCD / CD / CD-G / HD-CD e MP3 / JPEG discos, Cartão de Memória e USB)**
 - Clique a tecla **REPETIR** uma vez para display o modo de repetição corrente.
 - Para Super VCD, VCD, CD, CD-G, HD-CD, discos, quando está reproduzindo em sequente, você pode usar a reprodução repetida. Há 2 modos de repetição, clique REPETIR para mudar entre os diferentes modos em sequente. (REPETIR (DESLIGAR) / REPETIR (1) / REPETIR (TUDO)).
 - Para os DVD discos, você pode ajustar o modo de repetir reprodução. Há 2 modos de repetição, clique REPETIR para mudar entre os diferentes modos em sequente. (REP: (DESLIGAR) / REP: (CAPÍTULO) / REP: (TÍTULO) / REP: (TUDO)).
 - Para MP3 / JPEG discos, quando está reproduzindo o disco, você pode usar repetir reprodução. Há 3 modos de repetição, clique REPETIR para mudar entre os diferentes modos em sequente. (REPETIR (DESLIGAR) / REPETIR (1) / REPETIR (DIR) / REPETIR (TUDO)).
- 7. Display (para DVD / Super VCD / VCD / CD / CD-G / HD-CD e MP3 / JPEG discos)**
 - Clique a tecla **D.DISP** para activar o menu em tela rolar-baixo para o Título corrente, Capítulo, tempo e outra informação.
- 8. Ir (para DVD / Super VCD / VCD / CD / CD-G / HD-CD e MP3 / JPEG discos, Cartão de Memória e USB)**

- Esta função permite-lhe play seu favorito Título / Capítulo / Trilha. Clique a tecla **IR** para activar o menu em tela rolar-baixo para editar. De acordo com a área sublinhada, entre o número do seu favorito Título / Capítulo / Trilha pelas teclas numéricas ou entre o tempo de reprodução. Depois de editar, clique **ENTRAR** para iniciar. Se a entrada é inválida, não vai funcionar.

NOTA: Quando está editando, a tecla **IR** não funciona.

- Se é no estado PBC LIGAR, esta função vai DESLIGAR.
- Para MP3 / JPEG discos, use as teclas numéricas diretamente para seleccionar suas favoritas canções ou imagens.

9. AUDIO (para DVD / Super VCD / VCD / CD / CD-G / HD-CD e MP3 / JPEG discos, Cartão de Memória e USB)

- Clique a tecla **AUDIO** uma vez para display o modo corrente de audio.
- Clique outra vez para mudar entre os diferentes modos de audio em sequente.
- Para Super VCD & VCD, CD, CD-G, HD-CD, MP3 discos: (E/E, D/D, ESTÉREO, MIX MONO)

NOTA: Mudar para Auto E / D audio canal pode ser variado devido aos conteúdos de discos diferentes. Biligual VCD discos podem usar a tecla **AUDIO** para mudar entre as diferentes línguas.

10. Língua (para DVD e Super VCD discos)

- Clique a tecla **AUDIO** uma vez para display a língua corrente.
- Clique outra vez para mudar entre as diferentes línguas em sequente.

NOTA: Para os DVD & Super VCD discos de multi-línguas, clique a tecla **AUDIO** para seleccionar sua língua favorita.

11. Subtítulo (para DVD e Super VCD discos)

- Clique a tecla **SUBTÍTULO** uma vez para display o sub-título corrente.
- Clique outra vez para mudar entre os modos de diferentes subtítulos em sequente.

NOTA: Para os DVD & Super VCD discos de multi-línguas, clique a tecla **SUBTÍTULO** para seleccionar sua língua favorita de subtítulo.

12. Ângulo para DVD disco

- Clique a tecla **ÂNGULO** uma vez para display o ângulo corrente de reprodução.
- Clique outra vez para mudar entre diferentes modos de ângulo de reprodução em sequente. (por exemplo, Ângulo -/- (Corrente / Cheio) ou DESLIGAR)

NOTA: Apenas para DVD com multi-ângulo, clique a tecla **ÂNGULO** para seleccionar seu ângulo favorito de reprodução. O ângulo de reprodução seleccionável depende de disponibilidade de DVD conteúdos.

13. Mute (para DVD / Super VCD / VCD / CD / CD-G / HD-CD e MP3 / JPEG discos, Cartão de Memória e USB)

14. ZOOM (para DVD / Super VCD / VCD / MP3 e JPEG discos, Cartão de Memória e USB)

- Clique a tecla **ZOOM** para zoom in a imagem.
- Há 3 modos de zoom, clique a tecla **ZOOM** para mudar entre diferentes modos de zoom

em sequente. (Zoom DESLIGAR, Zoom × 2, Zoom × 4)

- Em Zoom × 2 e Zoom × 4, você pode usar as teclas de navegação para colocar a imagem para sua porção favorita.

15. A-B (para DVD / Super VCD / VCD / CD / CD-G / HD-CD e MP3 / JPEG discos, Cartão de Memória e USB)

- Em normal reprodução, rápido para frente ou rápido para trás, clique a tecla A-B em que você quer iniciar a porção de reprodução. Há uma indicação de em tela “REPETIR A”.
- Em normal reprodução, rápido para frente ou rápido para trás, clique a tecla A-B outra vez em que você quer parar a porção de repetição. Há uma indicação em tela “REPETIR A B”
- A função de repetir inicia para reproduzir a porção de A a B automaticamente.
- Clique a tecla A-B outra vez para cancelar, há uma indicação em tela “A B CANCELAR”.

16. INTRO (para Super VCD / VCD / CD / CD-G / HD-CD)

- Intro / Explorar / 9 imagem display.

MP3 / JPEG Reprodução

Depois de carregar MP3/JPEG disco, vai iniciar a explorar as pastas guradas de MP3/JPEG. E depois vai display primeiro os MP3 conteúdos automaticamente.

- Usar as teclas de navegação para verificar sua pasta favorita e reproduzir o primeiro arquivo ou mover para seu arquivo favorito.

NOTA:

- Clique as teclas ◀▶ para mover a sublinhar as pastas, documentos ou seleção de modo.
- Clique as teclas numéricas para selecionar os conteúdos diretamente. Para número mais de 10, use as teclas numéricas diretamente ou clique a tecla -/-- primeiro (por exemplo, Trilha 15, clique -/-- e depois 5)
- Quando reproduz os MP3 arquivos, há nanhum display de imagem, apenas saída de audio.

Ajustes de Função

Ajuste Geral de DVD Função

- Clique a tecla **AJUSTE** para activar o OSD menu de DVD.
- Clique a tecla ◀▶ para mover e sublinhar entre diferente sub-menu. Clique ▲/▼ para entrar no sub-menu sublinhado.
- Clique a tecla **AJUSTE** para sair de OSD menu, ou mova e sublinhar para **SAIR AJUSTE** e depois clique a tecla **ENTRAR** para sair.

Ajuste de Sistema

TV SISTEMA

Este menu permite-lhe ajustar o formato de imagem para seu TV/DVD.

NTSC

Este formato é usado por alguns países, por exemplo, EUA.

PAL

Este é um formato usado em Reino Unido e o default ajuste.

AUTO

Este formato pode ser usado se seu TV/DVD é capaz de ambos PAL e NTSC formatos.

TV TIPO

Os DVDs são produzidos numa variedade de escalas de aspecto de tela. Este menu permite-lhe selecionar uma das três escalas de aspecto:

- 4:3 PS
- 4:3 LB
- 16:9

- Selecione a escala de aspecto mais apropriada para DVD ser visto.

4:3 PS

Explorar é usado para mais transmissões de televisão normal e é ajuste default. O qual tem uma escala de aspecto de 4:3. se você seleciona este ajuste quando está vendo um DVD, a imagem vai preencher a tela mas você não vai ver as margens esquerda e direita de imagem.

4:3 LB

A Caixa de Correio vai mostrar o DVD na sua escala de aspecto original como dependendo de tamanho de tela de televisão, você pode ver as margens pretas e abaixo de imagem.

NOTA:

- O tamanho de tela de reprodução pode variar de acordo com os conteúdos de discos.
- Para os discos com os conteúdos de 4:3, usar qualquer modo pode display uma tela de 4:3.
- A seleção de escala de tela deve ser de acordo com a escala de aspecto de TV/Display ligado.

SENHA

- O default ajuste é trancado. Nenhuma seleção de Escala ou mudar senha pode ser feito. Para editar o ajuste de Escala, entre a senha default "8888" por teclas numéricas, e depois clique a tecla **ENTRAR** para confirmar.
- Para mudar a senha, entre qualquer número de 4 dígito quando o trancar é destrancar. Assim que o número de 4 dígito é entrado, será sua nova senha.

Escala

- Reproduzir para alguns discos com escala, você pode selecionar o ajuste de escala de acordo com sua referência. A restrição de escala dividida em oito categoria diferente de KID SEGURAR para ADULTO. Esta opção é válida quando você empurra a tecla parar duas vezes para reproduzir e depois entrar no menu de ajuste.

NOTA: Apenas editável quando a senha é destrancada. E apenas pode funcionar quando a senha é trancada. Entretanto, reajuste a Senha ou ajuste de Escala.

AJUSTE DEFAULT

- Clique a tecla **ENTRAR** para restaurar o default de fábrica.

Ajuste de Língua

Clique a tecla **AJUSTE** para entrar no OSD menu de DVD.

- OSD Língua
Use as teclas de navegação para selecionar o ícone de ajuste OSD LÍNGUA, clique a tecla **ENTRAR** para confirmar. Há 6 línguas FRANCÊS / PORTUGUÊS / ITALIANO. Clique a tecla **ENTRAR** para confirmar.

NOTA: Se a língua selecionada não é incluída no conteúdo do seu DVD, vai selecionar a default língua de disco automaticamente. A língua default é Inglês.

- Língua de Audio
Use as teclas de navegação para selecionar o ícone de ajuste de **AUDIO LING**, clique a tecla **ENTRAR** para confirmar. Há 3 línguas para sua seleção, clique as teclas **▲** & **▼** para mudar entre as diferentes línguas. (INGLÊS / ALEMÃO / ESPANHOL / FRANCÊS / PORTUGUÊS / ITALIANO).
Clique a tecla **ENTRAR** para confirmar.

NOTA: - Se a língua selecionada não é incluída no conteúdo do seu DVD, vai selecionar a default língua de disco automaticamente. A língua default é Inglês.

- Apenas válida quando você empurra a tecla Parar duas vezes para reproduzir e depois entre no menu de ajuste.

- Língua de Subtítulo
Use as teclas de navegação para selecionar o ícone de ajuste de **LING DE SUBTÍTULO**, clique a tecla **ENTRAR** para confirmar. Há 3 línguas para sua seleção, clique as teclas **▲** & **▼** para mudar entre as diferentes línguas. (INGLÊS / ALEMÃO / ESPANHOL / FRANCÊS / PORTUGUÊS / ITALIANO / DESLIGAR) Clique a tecla **ENTRAR** para confirmar.

NOTA: Se a língua selecionada não é incluída no conteúdo do seu DVD, vai selecionar a default língua de disco automaticamente. A língua default é Inglês. Apenas válida quando você empurra a tecla Parar duas vezes para reproduzir e depois entre no menu de ajuste.

Língua de MENU

- Use as teclas de navegação para selecionar o ícone de ajuste de **LING DE SUBTÍTULO**, clique a tecla **ENTRAR** para confirmar. Há 6 línguas para sua seleção, clique as teclas **▲** & **▼** para mudar entre as diferentes línguas. (INGLÊS / ALEMÃO / ESPANHOL / FRANCÊS / PORTUGUÊS / ITALIANO). Clique a tecla **ENTRAR** para confirmar.
- Apenas válida quando você empurra a tecla Parar duas vezes para reproduzir e depois entre no menu de ajuste.

Ajuste de Audio

Saída de Audio

- Use as teclas de navegação para selecionar o ícone de ajuste de **AUDIO SAÍDA**, clique a tecla **ENTRAR** para confirmar.
- Há 3 modos para sua seleção: use as teclas de navegação para selecionar os diferentes modos, clique a tecla **ENTRAR** para confirmar. (SPDIF / DESLIGAR SPDIF / RAW SPDIF / PCM)
- SPDIF / DESLIGAR: Desligar saída coaxial.
- SPDIF / RAW: Quando ligada a saída coaxial com seu amplificador de audio, reproduzir os discos com Dolby, MPEG conteúdos, as saídas coaxiais o sinal original para seu amplificador. Seu Amplificador deve ter a função de decifra correspondente.

- SPDIF / PCM: Quando ligado com amplificador de estéreo digital de 2 canais, reproduzir os discos com Dolby, MPEG conteúdos, as saídas coaxiais com 2 canal para seu amplificador.

Tom

- Clique as teclas ▲ & ▼ para fazer o ajuste de tom.

Ajuste Digital de Dolby

Escala Dinâmica

- Quando muda o modo de compressar para “Saída de Audio”, ajuste a escala de compressação para diferentes efeitos. Quando selecionado CHEIO, o valor de sinal é o mais pequeno. Quando esleciona DESLIGAR, o valor de sinal de pico é o maior.

Duplo Mono

- Você pode selecionar 4 diferentes saídas de audio, mono L estéreo, Mono R, mix mxmono. A descrição de audio destas seleções é mostrada na tabela abaixo.

Modo	ALTO-FALANTE ESQUERDA	ALTO-FALANTE DIREITO
ESTÉREO	ESTÉREO – E	ESTÉREO – D
E-MONO	E – MONO	E – MONO
D-MONO	D – MODO	D – MONO
MIX-MONO	D-MODO+R-MONO	E-MONO+D-MONO

MODE	LEFT SPEAKER	RIGHT SPEAKER
STEREO	STEREO-L	STEREO-R
L-MONO	L-MONO	L-MONO
R-MONO	R-MONO	R-MONO
MIX-MONO	L-MONO+R-MONO	L-MONO+R-MONO

Condições de Garantia

1. Para a garantia a ser executado, todos produtos devem ser entregados a **i-Joy Europe** **perfeitamente empacotado**, preferivelmente no próprio **original empacota**, com todos acessórios e manuais de operador que a embalagem originalmente conteria. Contrariamente, **i-Joy Europe** não será segurada responsável para estragos que talvez ocorram durante transporte.
2. Para poder executar a garantia que irá necessária ter uma cópia da prova de compra, preferivelmente com uma cópia da conta original.
3. A reparação dos produtos será executada de acordo com o problema informado pelo cliente; Consequente, é essencial para que o cliente **indicar de forma clara e especificamente quanto possível, onde a incidência é a resposta adequada**. No caso que não há problema com o produto que um diagnóstico e carga de transporte podem ser aplicados.
4. O cliente deve ter executado uma cópia de segurança dos dados como durante a reparação processa aí existe a possibilidade que tais dados podem ser perdidos e/ou apagado. Em todo o caso **i-Joy Europe não será segurada responsável pela a perda de dados contidos em disco rígido**, Assim como qualquer outro não – acessório original, aí talvez esteja baterias, cartões de memória, disco laser´s DVD´s, etc.
5. No caso que não há nenhuma possibilidade de reparação do produto, **pode ser substituído por outro um de características semelhantes ou superiores**, tomar em consideração o estado em que o produto é recebido, tal como marcas de uso, arranhões, etc. Em todo o caso o produto retornado ao frequêns terá sido testado estar funcionando corretamente.
6. **A Garantia só cobrirá erros causados por deficiências em fabricação**, E portanto não cobre estrago causado por mau uso, modificações nem estragos causados por acidentes de qualquer natureza de causado pelo cliente. A garantia não cobre: Os acessórios, pedaços expuseram a uso normal. **A Garantia não será válida** quando o produto é usado para o propósito para que originalmente foi concebido.
7. No caso de TFT, aí existe o que são conhecidos como **pixels mortos ou pontos brilhantes** (devido à complexidade do processo industrial), em tais casos, aí existe um **limite máximo permitido por lei (ISO 13406/02)** isso permite que isto não ser considerado defeituoso.
8. **Os estoques de poder ou carregadores e baterias terão uma garantia limitada a seis meses** contanto que usaram dentro do operar estabelecido condições para o uso correto não foram submetidos a mais de tensão e/ou sobrecarga.
9. **Será necessário que o equipamento tenha um número de série legível**, que o **selo de garantia não foi manipulado e em estado perfeito**; Que o equipamento tem todos selos originais em todos componentes de modo que a **garantia seja válida**.
10. O período de garantia começa no momento de primeira compra do produto. A reparação ou substituição do produto não implicarão uma **extensão do período de garantia**.

11. Caso o produto não esteja coberto pela garantia, um orçamento será esboçado que tem que ser aprovado pelo cliente. No caso em que o producto não e coberto pelo orçamento de reparão de garantia deve ser aprovada pelo cliente.
 12. Uma vez o produto é reparado depois de notificar o cliente, o cliente terá um período de dez dias trabalhadores colher o produto. Depois deste período de tempo, uma carga diária de armazenamento será aplicável depender do volume do produto.
-

i-Joy Europe S.L.
Avda. Menéndez Pelayo, 26 · 28007 Madrid · Spain
Tel. +34 91 551 17 87 - Fax: +34 91 433 65 67
e-mail: postventa@ijoy-europe.com
www.ijoy-europe.com



www.ijoy-europe.com

ALL YOUR WORLD