



Libro de instrucciones  
 51 7536  
 (D,F,P,GB,E)

- 1) 03 6011
- 2) 16 2781
- 3) 16 2794
- 4) Inyector 1,7 Kw  
 15 1689  
 G20  
 15 1692  
 G30
- 5) Inyector 3Kw  
 15 1686  
 G20  
 15 1691  
 G30
- 6) Inyector 2,5Kw  
 15 1688  
 G20  
 15 1691  
 G30