


LCD-TV

FR
BE

**Manuel d'utilisation et
informations sur les services**



TARGA[®]
LT 2210 DTV



Panneau arrière de l'appareil

- 1 Bouton de mise sous/hors tension
- 2 Entrée du câble d'alimentation
- 3 Entrée HDMI
- 4 Entrée VGA
- 5 Entrée audio pour la connexion VGA
- 6 Entrée composant (YpbPr)
- 7 Entrée audio pour la connexion composant
- 8 Entrée S-Vidéo
- 9 Entrée vidéo
- 10 Entrée audio pour la connexion S-Vidéo ou vidéo
- 11 Péritel 1
- 12 Péritel 2
- 13 Entrée RF pour TV et TNT
- 14 Prise casque

Panneau de contrôle du téléviseur

- 15 Bouton marche / veille
- 16 Chaîne précédente
- 17 Chaîne suivante
- 18 Afficher/Masquer le menu TV
- 19 Vol -
- 20 Vol +
- 21 Sélection de la source

Panneau avant

- 22 Voyant d'alimentation





Télécommande

- 1 Bouton marche / veille
- 2 Touches numériques (0 à 9)
- 3 Bascule entre la saisie d'un nombre à 1 ou 2 chiffres
- 4 Sélection du canal audio
- 5 Augmenter/Diminuer le volume audio
- 6 Bouton multidirectionnel
- 7 Afficher/Masquer le menu TV
- 8 Sélection des paramètres d'image
- 9 Sélection de la source
- 10 Sélection du format d'image
- 11 Affichage d'informations sur le programme
- 12 Bouton de pause (télétexte et TNT)
- 13 Activation/Désactivation du télétexte
- 14 Zoom avant du télétexte
- 15 Affichage de la page d'index (télétexte)
- 16 Bouton de fonction vert
- 17 Bouton de fonction rouge
- 18 Couper le son
- 19 Rappel de la dernière chaîne regardée (mode TV)
- 20 Quitter le menu TNT
- 21 Chaîne suivante/précédente
- 22 Confirmation de la sélection/entrée
- 23 Affichage du menu TNT
- 24 Sélection des paramètres audio
- 25 Programmation du mode veille
- 26 Bascule entre la réception TV et radio (mode TNT)
- 27 Affichage des favoris (mode TV)
- 28 Sélection de la langue (mode TNT)
Affichage du n° de la page sélectionnée uniquement (télétexte)
- 29 Affichage du guide EPG (mode TNT)
Sélection de la barre des favoris (télétexte)
- 30 Affichage des informations masquées (télétexte)
- 31 Afficher/Masquer les sous-titres (mode TNT)
Affichage de la sous-page (télétexte)
- 32 Bouton de fonction jaune
- 33 Bouton de fonction bleu

Table des matières

Introduction	3
Consignes de sécurité	3
Installation de l'appareil	5
Utilisation correcte	6
Contenu de l'emballage	6
Mise en route	7
Panneau arrière de l'appareil	7
Connexion des périphériques	8
HDMI	8
VGA	8
S-VIDEO	9
Connecteur composant	9
Péritel (Euro AV)	10
RF (connecteur d'antenne)	10
Insertion des piles	11
Mise en marche et arrêt de l'appareil	11
Mise en marche	11
Arrêt	12
Sélection de la source d'entrée	12
Via la télécommande	12
Via le panneau de contrôle de l'appareil	12
Réglage du volume	13
Sélection des chaînes en mémoire	13
Réception des chaînes de télévision	14
Recherche automatique des chaînes	14
Menu TV	15
Navigation dans le menu TV	15
IMAGE	16
SON	17
SOURCE	18
SYSTÈME	19
CHAINE TV	20

Liste de chaînes TV	21
Suppression d'une chaîne	21
Renommage d'une chaîne	22
Reclassement des chaînes	22
Mode TNT	23
<hr/>	
Configuration TNT initiale	23
Menu TNT	23
Navigation dans le menu TNT	23
Liste de chaînes TV	24
Liste de favoris	25
Réglages de système	27
Réglages de temps	27
Réglages de langue	27
Contrôle parental	27
Réglages vidéo	28
Valeurs d'usine	28
Liste timer	29
Info de système	30
Réglage de chaînes TV	30
Recherche chaînes TV	30
Trier chaînes TV	30
EPG (Guide de programme électronique)	31
Fonctions avancées	32
<hr/>	
Télétexte	32
Boutons de fonction de la télécommande	32
Paramètres audio et paramètres d'image	32
Sélection de pistes audio	32
Fonction de veille automatique	33
Accès à la dernière chaîne active	33
Modification du format d'affichage	33
Annexes	34
<hr/>	
Classes d'erreur de pixels	34
Spécifications techniques	35

Introduction

Consignes de sécurité

- Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous.
- Conservez ce manuel d'utilisation en lieu sûr afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Si vous vendez ou cédez cet appareil à une tierce personne, veuillez à lui remettre également ce manuel.
- Respectez tous les avertissements signalés.
- Suivez rigoureusement les instructions indiquées.
- N'utilisez jamais cet appareil à proximité de l'eau.
- Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne bloquez jamais les orifices de ventilation de l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, telles que des radiateurs, fours ou autres appareils émettant de la chaleur (y compris des amplificateurs).
- Branchez uniquement le périphérique sur une prise de courant équipée d'une broche de mise à la terre. Si le connecteur fourni n'entre pas dans la prise de courant, contactez votre électricien qui procèdera au remplacement de votre ancienne prise.
- Placez le câble d'alimentation de manière à ne pas trébucher dessus. Évitez de pincer le câble, notamment au niveau de ses fiches et des ports.
- Le bouton marche / veille de cet appareil ne permet pas de le déconnecter entièrement de l'alimentation secteur. Le périphérique se trouve par conséquent toujours sous tension en mode veille. Pour le déconnecter entièrement du secteur, débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant. Il est également recommandé d'installer l'appareil de façon à ne pas gêner l'accès à la prise de courant afin de pouvoir débrancher rapidement le câble d'alimentation en cas d'urgence. Pour éviter tout risque d'incendie, pensez toujours à débrancher l'appareil de la prise de courant si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée (en vacances, par exemple).
- N'utilisez pas de rallonge.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Utilisez uniquement une table roulante ou classique, ou un autre support stable pour installer l'appareil en toute sécurité et éviter les chutes et les

chocs. Si vous utilisez une table roulante, manipulez-la avec précaution afin d'éviter de faire tomber l'appareil.

- Déconnectez l'appareil de l'alimentation secteur et débranchez l'antenne en cas d'orage ou si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée.
- Pour retirer un câble, tirez toujours sur sa fiche et jamais sur le câble lui-même. Ne manipulez jamais le câble d'alimentation avec des mains mouillées. Vous risqueriez de provoquer un court-circuit ou de vous électrocuter.
- En cas de réparation, faites appel à un personnel qualifié. L'appareil doit être réparé lorsqu'il a été endommagé, si par exemple le câble d'alimentation ou sa fiche a été endommagé(e), si du liquide a pénétré à l'intérieur de l'appareil, si des objets sont tombés dessus, s'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
- Consignes de sécurité relatives aux piles :
Pour éviter toute fuite de pile qui pourrait provoquer des dommages corporels ou matériels :
 - Insérez les piles en respectant la polarité (+) et (-) indiquée sur l'appareil. Ne mélangez pas différents types de piles (neuves et usagées, alcalines et carbone, etc.).
 - Retirez les piles si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée.
 - Respectez l'environnement ! Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers, mais déposées dans des centres de récupération spécialement habilités à cet effet.
- Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, protégez ce produit de l'eau (humidité, pluie, éclaboussures, etc.).
- Évitez de renverser ou de faire pénétrer du liquide à l'intérieur de l'appareil. Ne posez aucun récipient contenant du liquide (boissons, vases, etc.) sur l'appareil.
- Ne placez pas de sources incandescentes (bougies, etc.) sur l'appareil.
- Mise à la terre de l'antenne extérieure :
Si vous connectez une antenne extérieure à l'appareil, assurez-vous de mettre l'antenne à la terre afin de la protéger contre les surtensions et l'électricité statique.
- Si vous utilisez l'appareil dans un pays autre que la République d'Allemagne, veillez à respecter les normes et législations en vigueur dans le pays concerné.

Installation de l'appareil

- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Évitez les lieux poussiéreux et humides.
- Installez l'appareil uniquement sur une surface plane et sans vibrations.
- Évitez de l'installer à proximité d'appareils de chauffage ou de systèmes de climatisation.
- Assurez-vous que la ventilation est suffisante. Les orifices de ventilation de l'appareil ne doivent jamais être bloqués (n'y déposez pas de vêtements, par exemple).
- Ne placez pas l'appareil à proximité de champs magnétiques (haut-parleurs, par exemple).
- L'appareil doit être facilement accessible de tous les côtés.
- Veillez à ne pas y renverser de liquide.
- Évitez les changements brusques de température qui risquent de créer de la condensation, et par conséquent, de l'humidité.

Utilisation correcte

Ce périphérique est un appareil électronique grand public destiné à un usage exclusivement privé, et en aucun cas à un usage industriel ou commercial. Il doit être utilisé en intérieur et dans des climats tempérés. Utilisez uniquement des câbles de connexion et des périphériques externes conformes aux normes de sécurité, de compatibilité électromagnétique et de blindage du LT 2210.



Si le symbole d'une poubelle rayée figure sur un produit, ledit produit est soumis à la directive européenne 2002/96/CE. Les appareils électriques ou électroniques usagés ne doivent en aucun cas être jetés avec les déchets ménagers, mais déposés dans des centres de récupération habilités à cet effet. En respectant les normes de mise au rebut des appareils usagés, vous participerez activement à la protection de l'environnement et à la préservation de votre propre santé.



Cet appareil a été testé et certifié conforme aux exigences de base et autres règlements de la directive sur la compatibilité électromagnétique 2004/108/CE et de la directive concernant les appareils basse tension 2006/95/CE. Toute modification apportée à l'équipement qui ne serait expressément approuvée par le fabricant irait à l'encontre de ces directives. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.

Contenu de l'emballage

Dans un premier temps, vérifiez que l'emballage contient tous les éléments ci-dessous :


1. Targa Visionary LT 2210
2. Câble d'alimentation
3. Télécommande
4. 2 piles AAA
5. Manuel d'utilisation avec informations sur les services

Mise en route

Le LT 2210 offre plusieurs types de connexion qui vous permettent de l'intégrer plus facilement dans un système déjà installé.

Panneau arrière de l'appareil

Les connecteurs d'entrée se trouvent à l'arrière de l'appareil. Sélectionnez le type de connexion le plus adapté en fonction des capacités de l'appareil. Vous pouvez bien sûr connecter plusieurs périphériques de lecture et les activer à l'aide du bouton de sélection SOURCE.




- 1 Bouton de mise sous/hors tension
- 2 Entrée du câble d'alimentation
- 3 Entrée HDMI
- 4 Entrée VGA
- 5 Entrée audio pour la connexion VGA
- 6 Entrée composant (YpbPr)
- 7 Entrée audio pour la connexion composant
- 8 Entrée S-Vidéo
- 9 Entrée vidéo
- 10 Entrée audio pour la connexion S-Vidéo ou vidéo
- 11 Péritel 1
- 12 Péritel 2
- 13 Entrée RF pour TV et TNT
- 14 Prise casque

Connexion des périphériques

HDMI

Source sélectionnée : HDMI


L'interface HDMI (*High Definition Multimedia Interface*) permet la transmission numérique des signaux audio et vidéo. Utilisez un câble HDMI (non fourni) pour relier la sortie d'un périphérique de lecture (récepteur satellite numérique ou lecteur DVD, par exemple) à l'entrée de votre LT 2210.



VGA

Source sélectionnée : VGA


Utilisez un câble VGA (non fourni) pour relier la sortie de la carte graphique d'un ordinateur de bureau ou d'un ordinateur portable à l'entrée VGA de votre LT 2210. Notez que seul le signal vidéo sera transmis à travers ce connecteur. Afin de pouvoir écouter le son émis par l'ordinateur, utilisez un câble audio de type jack de 3,5 mm (non fourni) pour relier la sortie audio (LINE OUT) de votre ordinateur au connecteur d'entrée audio (AUDIO IN) (5) de votre LT 2210.



S-VIDEO

Source sélectionnée : SVIDEO


Permet de transmettre des signaux vidéo vers d'autres périphériques. Notez que le signal audio doit être transmis à travers le connecteur audio spécifique (10).



Connecteur composant

Source sélectionnée : YPBPR


Utilisez un câble triple Cinch (non fourni) pour relier cette entrée à une source vidéo de haute qualité. Branchez les câbles vert, bleu et rouge sur les connecteurs correspondants du périphérique de lecture et du LT 2210. Notez que le signal audio doit être transmis à travers le connecteur audio spécifique (7).



Péritel (Euro AV)

Source sélectionnée : SCART


Vous pouvez utiliser un câble péritel (non fourni) pour connecter d'autres périphériques (un magnétoscope ou un lecteur DVD, par exemple) au LT 2210. Le téléviseur incorpore les deux connecteurs péritel 1 (source : SCART 1) et péritel 2 (source : SCART 2 VIDEO). Si votre périphérique source AV offre également un signal S- Vidéo à travers la sortie péritel, vous pouvez utiliser l'entrée SCART 2 de votre LT 2210 pour transmettre ce signal S-Vidéo. Pour ce faire, sélectionnez la source SCART 2 SVIDEO.



RF (connecteur d'antenne)

Source sélectionnée : TV ou TNT

Vous pouvez y brancher le câble d'une antenne TNT (extérieure ou intérieure) ou le câble de télévision.



Insertion des piles

Insérez les piles fournies (AAA) dans la télécommande. Veillez à respecter la polarité indiquée par les symboles (+) et (-) sur les piles et dans le compartiment des piles de la télécommande.



Retirez les piles de la télécommande si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée. Dans le cas contraire, les piles risquent de couler et d'endommager la télécommande.

Mise en marche et arrêt de l'appareil

Mise en marche

Vérifiez que le LT 2210 se trouve en mode veille. Le voyant d'état (22) du panneau avant doit être allumé en orange. Si ce n'est pas le cas, mettez d'abord l'appareil sous tension à l'aide du bouton correspondant (1) situé à l'arrière de l'appareil.

Pour allumer le LT 2210, appuyez sur le bouton marche / veille (15) situé sur le panneau de contrôle du téléviseur ou appuyez sur le bouton *marche / veille* (1) de la télécommande. Une fois l'appareil allumé, le voyant d'état situé à l'avant de l'appareil (22) s'allume en vert.

Arrêt

Pour éteindre le LT 2210, appuyez sur le bouton marche / veille (15) situé sur le panneau de contrôle du téléviseur ou appuyez sur le bouton *marche / veille* (1) de la télécommande. Le LT 2210 passe alors en mode veille et le voyant d'état (22) à l'avant de l'appareil s'allume en orange.

Pour éteindre complètement l'appareil, appuyez sur le bouton de mise sous/hors tension (1) situé à l'arrière de l'appareil. Le voyant d'état s'éteint.


Sélection de la source d'entrée

Appuyez sur le bouton *Input* (9) de la télécommande ou le bouton *Source* (21) du panneau de contrôle du téléviseur pour sélectionner la source d'entrée.

La sélection de la source d'entrée est également possible lorsqu'un menu est affiché. Le menu TV disparaît automatiquement (s'il était affiché). Le menu TNT reste actif à l'arrière-plan.

Via la télécommande

Appuyez sur le bouton *Input* (9) de la télécommande. Le menu suivant s'affiche :



Appuyez sur les touches de direction ▲ ou ▼ (6) de la télécommande pour sélectionner la source d'entrée désirée. La source sélectionnée est surlignée en jaune. Appuyez sur le bouton *OK* (22) de la télécommande pour confirmer votre sélection. Le LT 2210 bascule instantanément sur la source d'entrée correspondante.

Si vous sélectionnez TNT, un message vous indiquant que la TNT est en cours de chargement s'affiche pendant quelques secondes. Veuillez patienter jusqu'à ce que l'image TV s'affiche.

Via le panneau de contrôle de l'appareil

Appuyez sur le bouton *Source* (21) pour afficher la liste de sélection de la source d'entrée. Appuyez sur les boutons *CH+* (17) et *CH-* (16) de la télécommande pour sélectionner la source d'entrée désirée. La source d'entrée sélectionnée s'affiche dès que le menu disparaît de l'écran.

Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume du LT 2210 à l'aide de la télécommande ou du panneau de contrôle du téléviseur.

Appuyez sur le bouton *VOL+* (5) de la télécommande ou le bouton *VOL+* (20) du panneau de contrôle du LT 2210 pour augmenter le volume.

Appuyez sur le bouton *VOL-* (5) de la télécommande ou le bouton *VOL-* (19) du panneau de contrôle du LT 2210 pour baisser le volume.

Vous pouvez également couper entièrement le son en appuyant sur le bouton *MUTE* (18) de la télécommande. Lorsque le son est coupé, la mention *MUET* s'affiche. Appuyez de nouveau sur ce bouton ou sur le bouton *VOL+* (5) de la télécommande pour rétablir le son.

Sélection des chaînes en mémoire

Vous pouvez sélectionner les chaînes mémorisées sur votre LT 2210 à l'aide de la télécommande ou du panneau de contrôle du téléviseur.

Appuyez sur le bouton *CH+* (21) de la télécommande ou le bouton *CH+* (17) du panneau de contrôle du LT 2210 pour sélectionner les chaînes suivantes.

Appuyez sur le bouton *CH-* (21) de la télécommande ou le bouton *CH-* (16) du panneau de contrôle du LT 2210 pour sélectionner les chaînes précédentes.

Vous pouvez également indiquer directement le numéro de la chaîne à l'aide de la télécommande. Pour sélectionner une chaîne à plusieurs chiffres, appuyez sur les touches numériques dans l'ordre correspondant.



En mode TNT, vous pouvez appuyer sur le bouton OK (22) pour afficher la liste des chaînes par défaut et sélectionner la chaîne désirée.

Réception des chaînes de télévision

Le récepteur incorporé vous permet de regarder des programmes de la télévision terrestre à l'aide d'une antenne extérieure ou intérieure, ainsi que des émissions de télévision transmises depuis le réseau de télévision par câble. Pour ce faire, connectez le câble d'antenne correspondant à l'entrée RF (voir page 7, élément 13) située à l'arrière du LT 2210. Après avoir branché une antenne pour la première fois, vous devez configurer les chaînes ou effectuer une recherche automatique des chaînes.

Recherche automatique des chaînes

Grâce à la recherche automatique des chaînes, votre LT 2210 peut garder en mémoire toutes les chaînes disponibles. Pour effectuer correctement la recherche automatique, le mode TV doit être activé (voir page 12 - Sélection de la source d'entrée). Pour ce faire, procédez comme suit :

- Appuyez sur le bouton *LCD MENU* (7) de la télécommande. Le menu TV s'affiche.
- Appuyez 4 fois sur la touche de direction ► (6) de la télécommande pour afficher le menu *Chaîne TV*.
- Appuyez 4 fois sur la touche ▼ (6) de la télécommande pour sélectionner l'option d'enregistrement automatique.
- Appuyez sur la touche ► (6) de la télécommande pour démarrer la recherche automatique des chaînes.

Dans l'angle supérieur gauche de l'écran s'affiche l'icône correspondant à la fréquence actuelle. Une barre de progression vous informe de l'état d'avancement de la recherche automatique. Toutes les stations syntonisées sont automatiquement gardées en mémoire dans une liste de chaînes prédéfinies, dans l'ordre où elles ont été syntonisées.

Une fois la recherche de toute la bande de fréquences terminée, l'opération de recherche est finalisée. La première chaîne est ensuite syntonisée. Pour annuler ce processus à tout moment, appuyez sur le bouton *LCD MENU* (7) de la télécommande.



Si vous avez déjà effectué une recherche automatique des chaînes antérieurement, toutes les chaînes déjà en mémoire seront remplacées par les nouvelles chaînes syntonisées.

Menu TV

Le menu TV vous permet d'effectuer des réglages spécifiques afin de personnaliser le LT 2210 en fonction de la configuration technique requise et de vos préférences. Le menu se divise en cinq éléments vous permettant de régler ou de modifier le son, l'image, la source, les préférences système et la configuration des chaînes.




Le menu Chaîne TV permettant de configurer les chaînes de télévision n'est pas disponible en mode TNT.

Navigation dans le menu TV

Pour accéder au menu TV ou le quitter, appuyez sur le bouton *LCD MENU* (7) de la télécommande. Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ (6) de la télécommande pour sélectionner une fonction, puis sur les touches ▼ ou ▲ (6) de la télécommande pour sélectionner une fonction. Appuyez sur la touche ▶ (6) de la télécommande pour confirmer votre sélection, puis sur les touches ◀ ou ▶ (6) de la télécommande pour définir la valeur désirée.

Vous pouvez également effectuer les réglages du menu à partir des commandes disponibles sur le panneau supérieur du LT 2210. Pour accéder le menu ou le quitter, appuyez sur le bouton *MENU* (18) du panneau de contrôle, puis sur les boutons *VOL+* (29) (droite), *VOL-* (19) (gauche), *CH+* (17) (haut) ou *CH-* (16) (bas) pour naviguer dans le menu. Appuyez sur le bouton *VOL+* (20) de la télécommande pour confirmer votre sélection, puis sur le bouton *VOL-* (19) ou *VOL+* (20) pour définir la valeur désirée.


Tous les paramètres sont automatiquement enregistrés lorsque vous quittez le menu TV.

IMAGE

- AFFICHAGE** Sélectionnez l'un des paramètres d'image proposés : STANDARD, DYNAMIQUE ou DOUX. Sélectionnez PERSONNALISÉ pour effectuer les réglages désirés manuellement.
- CONTRASTE *** Permet de régler le contraste.
- LUMINOSITÉ *** Permet de régler la luminosité.
- TEINTE *** Permet de régler la teinte des couleurs (uniquement disponible pour le système TV SECAM).
- SATURATION *** Permet de régler la saturation.
- NETTETÉ *** Permet de régler la netteté de l'image.
- RB (Réduction de bruit)** Sélectionnez un niveau de réduction de bruit entre les paramètres FAIBLE, MOYEN et ÉLEVÉ, ou sélectionnez l'option ARRÊT pour désactiver la fonction de réduction de bruit.
- TEMPER. COULEUR** Sélectionnez l'option CHAUDE (image plus rouge), FROIDE (image plus bleue) ou NORMALE (couleurs équilibrées) selon vos préférences.
- FORMAT** Sélectionnez le format d'affichage désiré entre ZOOM 1, ZOOM 2, SOUS-TITRES, PLEIN ÉCRAN et NORMAL. Vous pouvez également sélectionner AUTO pour que le téléviseur configure automatiquement le format d'affichage en fonction du programme de télévision émis.

* Ces options ne sont disponibles qu'après avoir sélectionné le mode d'affichage PERSONNALISÉ.

SON



MODE AUDIO Permet de choisir entre les réglages par défaut STANDARD, ACTUALITÉS, MUSIQUE et THÉÂTRE. Vous pouvez également sélectionner PERSONNEL pour personnaliser vos réglages.


BASSES * Augmente ou diminue le volume des basses fréquences.

AIGUS * Augmente ou diminue le volume des hautes fréquences.


BALANCE Permet de régler la balance du volume entre les haut-parleurs gauche et droit.

AVC Le réglage automatique du volume (*AVC, Automatic Volume Control*) permet d'ajuster automatiquement le niveau du volume (lors de la publicité, par exemple).


* Ces options ne sont disponibles qu'après avoir sélectionné le mode audio PERSONNEL.

SOURCE

TV	Entrée pour la réception de la télévision terrestre ou de la télévision par câble.
TNT	Bascule la réception du signal sur l'entrée RF (13). Entrée TNT pour la réception de la télévision numérique terrestre.
SCART 1	Bascule la réception du signal sur l'entrée RF (13). Premier connecteur péritel (Euro AV). Bascule la réception du signal sur l'entrée SCART 1 (11).
SCART 2 VIDEO	Deuxième connecteur péritel (Euro AV). Bascule la réception du signal sur l'entrée SCART 2 (12).
SCART 2 SVIDEO	Deuxième connecteur péritel (Euro AV) qui utilise la ligne de transmission S- Vidéo du câble péritel. Bascule la réception du signal sur l'entrée SCART 2 (12).
HDMI	Entrée HDMI. Bascule la réception du signal sur l'entrée HDMI (3).
VIDEO	Entrée vidéo. Bascule la réception du signal sur l'entrée vidéo (9).
SVIDEO	Entrée S-Vidéo. Bascule la réception du signal sur l'entrée S-Vidéo (8).
YPBPR	Entrée composant. Bascule la réception du signal sur l'entrée YpbPr (6).
VGA	Entrée VGA. Bascule la réception du signal sur l'entrée VGA (4).

SYSTÈME

LANGUE OSD	Sélectionnez ici la langue désirée pour l'affichage des menus.
LANGUE TTX	Optimise le jeu de caractères pour le télétexte d'Europe orientale, occidentale, russe, arabi ou farsi.
POSITION - H	Déplace horizontalement le menu OSD.
POSITION - V	Déplace verticalement le menu OSD.
DURÉE	Sélectionnez une durée d'affichage du menu OSD comprise entre 5 et 100 secondes.
DEMI-TON (Transparence)	Sélectionnez un niveau de transparence du menu OSD compris entre 0 et 100 %.
VEILLE	Permet de programmer la mise en veille automatique du téléviseur après 15, 30, 45 ou 60 minutes. Sélectionnez ARRÊT pour désactiver la fonction d'arrêt automatique.
INFORMATIONS	Affiche des informations sur le logiciel actuel du téléviseur.
RAPPEL CHAÎNE (Réinitialiser)	Rétablit les paramètres par défaut du menu TV. Attention : tous les paramètres personnalisés seront effacés, à l'exception du mot de passe du contrôle parental (VERR. ENFANTS).
VERR. ENFANTS	Ce paramètre empêche la mise en marche du téléviseur. Ce dernier ne pourra être utilisé qu'après avoir indiqué le mot de passe correct. Par défaut, il s'agit du mot de passe "3308". Si nécessaire, vous pouvez indiquer un mot de passe personnalisé en le saisissant dans les champs NOUV. MOT DE P et CONFIRMER.


CHAINE TV

- | | |
|----------------|--|
| SYST. COULEUR | Sélectionnez le système TV PAL ou SECAM en fonction du pays où vous utilisez l'appareil. Si vous n'êtes pas sûr, conservez le paramètre par défaut AUTO. Assurez-vous néanmoins que le pays sélectionné sous ZONE PROGR. est correct. |
| SYSTÈME AUDIO | Sélectionnez le système audio manuellement ou conservez le paramètre par défaut AUTO. Assurez-vous néanmoins que le pays sélectionné sous ZONE PROGR. est correct. |
| NICAM | Sélectionnez ici un deuxième canal audio (la disponibilité varie selon la station de diffusion). |
| RECH. AUTO | Démarre la recherche automatique des chaînes. |
| RECH. MANUELLE | Cette option vous permet de configurer manuellement une station. Sélectionnez d'abord une chaîne en mémoire, puis lancez la recherche dans la bande de fréquences actuelle. Vous pouvez également indiquer directement la fréquence exacte à l'aide des touches numériques de la télécommande. |
| NOM CHAÎNE | Vous pouvez attribuer des noms spécifiques aux chaînes et définir leur ordre dans la liste (voir page suivante). |
| RÉGLAGE PRÉCIS | Cette option vous permet d'effectuer un réglage fin des stations par incréments de 60 kHz. |

IGNORER	Si vous activez cette fonction, la chaîne en mémoire sera ignorée lors de la sélection des chaînes précédentes ou suivantes.
AFC	Effectue un réglage fin automatique de la fréquence.
ZONE PROGR.	Sélectionnez le pays dans lequel vous utilisez le téléviseur afin de garantir la configuration correcte de tous les paramètres automatiques.

Liste de chaînes TV

Vous pouvez accéder à la liste des chaînes à travers le menu TV. Pour l'afficher, sélectionnez l'option *NOM CHAÎNE* dans le sous-menu *CHAÎNE TV*.



NOM CHAÎNE	
0 1	1 1 2 1
0 2	1 2 2 2
0 3	1 3 2 3
0 4	1 4 2 4
0 5	1 5 2 5
0 6	1 6 2 6
0 7	1 7 2 7
0 8	1 8 2 8
0 9	1 9 2 9
1 0	2 0 3 0

NOM ■ SUPPR. ■ INSÉRER

Suppression d'une chaîne

- Appuyez sur les touches de direction ▼ ou ▲ (6) de la télécommande pour sélectionner la chaîne en mémoire à supprimer.
- Appuyez sur le bouton de fonction vert (16) de la télécommande pour démarrer le processus de suppression.
- Appuyez sur le bouton rouge (17) pour supprimer la chaîne ou sur le bouton vert (16) pour annuler la suppression.

Renommage d'une chaîne

Vous pouvez renommer une chaîne en lui attribuant un nom de 5 caractères maximum. Pour ce faire, procédez comme suit :

- Appuyez sur les touches de direction ▼ ou ▲ (6) de la télécommande pour sélectionner la chaîne en mémoire à renommer.
- Appuyez sur le bouton rouge (17) de la télécommande pour sélectionner le nom actuel. Le premier caractère est mis en surbrillance.
- Appuyez sur les touches de direction ▼ ou ▲ (6) de la télécommande pour sélectionner le caractère désiré.
- Appuyez sur les touches de direction ◀ ou ▶ (6) de la télécommande pour sélectionner le champ du caractère suivant et répétez la procédure ci-dessus jusqu'à ce que vous ayez correctement renommé la chaîne.
- Appuyez sur le bouton rouge (17) pour enregistrer le nom de la chaîne ou sur le bouton vert (16) pour annuler le renommage et rétablir l'ancien nom de la chaîne.

Reclassement des chaînes

Pour réorganiser la liste des chaînes, vous pouvez permuter les chaînes en mémoire. Il est également possible d'utiliser cette fonction pour enregistrer une chaîne à la position d'une autre chaîne ayant été supprimée.

- Appuyez sur les touches de direction ▼ ou ▲ (6) de la télécommande pour sélectionner la chaîne en mémoire à permuter.
- Appuyez sur le bouton de fonction jaune (32) de la télécommande pour démarrer le processus de déplacement. La chaîne en mémoire sélectionnée est surlignée en rouge.
- Appuyez sur les touches de direction ▼ ou ▲ (6) de la télécommande pour déplacer la marque rouge jusqu'à la position à laquelle vous souhaitez déplacer la chaîne précédemment sélectionnée.
- Appuyez sur le bouton rouge (17) pour permuter les chaînes ou sur le bouton vert (16) pour annuler le déplacement.

Mode TNT

Le récepteur incorporé vous permet de recevoir des chaînes TNT (télévision numérique terrestre). Pour ce faire, reliez l'antenne TNT correspondante à l'entrée RF (voir page 7, paragraphe 13) située à l'arrière de l'appareil. Lorsque vous utilisez la fonction TNT pour la première fois, vous devez effectuer une recherche des chaînes.

Configuration TNT initiale

Lorsque vous utilisez la fonction TNT pour la première fois, l'assistant de recherche automatique des chaînes s'affiche. Assurez-vous d'avoir connecté l'appareil à une antenne appropriée et lancez la recherche automatique des chaînes en appuyant sur le bouton *OK* (22) de la télécommande.

Lors de la recherche des chaînes, l'état d'avancement s'affiche ainsi que les chaînes de télévision et stations de radio syntonisées. À la fin de la recherche, ces informations disparaissent et une image TV s'affiche en direct sur l'écran de télévision.

Menu TNT

Le menu TNT vous permet d'effectuer des réglages spécifiques afin de personnaliser l'appareil en fonction de vos besoins. Le menu se divise en cinq éléments permettant d'effectuer ou de configurer différents réglages.

Navigation dans le menu TNT

Pour accéder au menu TNT ou le quitter, appuyez sur le bouton *DVB MENU* (23) de la télécommande.



Appuyez sur les touches de direction ►, ◀, ▲ et ▼ (6) de la télécommande pour naviguer dans le menu. Pour confirmer une entrée ou un réglage, appuyez sur le bouton OK (22) de la télécommande.

Pour monter d'un niveau dans la liste, appuyez sur le bouton *DVB MENU* (23) de la télécommande. Appuyez sur *EXIT* (20) pour quitter le menu. Tous les paramètres sont automatiquement enregistrés lorsque vous quittez le menu TNT.

Le volet inférieur du menu affiche tous les boutons disponibles.

Liste de chaînes TV

Cette liste affiche toutes les chaînes de télévision et stations de radio sintonisées, ainsi que des informations sur la station sélectionnée.



La liste de chaînes TV offre les options suivantes :

Liste de chaînes TV Appuyez sur les touches de direction ▼ ou ▲ (6) de la télécommande pour sélectionner une station dans la liste affichée. Pour les chaînes de télévision, l'image actuellement diffusée s'affiche dans la fenêtre d'aperçu.

TV/Radio Appuyez sur le bouton de fonction rouge (17) de la télécommande pour basculer entre la liste des chaînes de télévision et la liste des stations de radio.

Menu pop-up Appuyez sur la touche ► (6) de la télécommande pour accéder à un sous-menu offrant les options suivantes pour la station sélectionnée :

Supprimer

Appuyez sur le bouton *OK* (22) pour supprimer la chaîne sélectionnée ou sur le bouton *EXIT* (20) pour annuler la suppression. Le menu TNT disparaît et l'image TV en direct s'affiche.

Bloquer & Débl.

Indiquez le mot de passe correct pour le contrôle parental (VERR. ENFANTS) à l'aide des touches numériques (2) de la télécommande pour verrouiller ou déverrouiller une chaîne en mémoire. Une chaîne en mémoire ne s'affiche que si le mot de passe correct a été indiqué.

Déplacer

Utilisez les touches numériques (2) de la télécommande pour accéder à la station à déplacer. Utilisez la touches ◀ (6) de la télécommande pour effacer toute erreur de frappe. Appuyez sur le bouton OK (22) de la télécommande pour supprimer la chaîne sélectionnée ou sur le bouton EXIT (20) pour annuler la suppression.

Liste de favoris

Ce menu vous permet de créer et de modifier vos listes de chaînes de télévision favorites. La liste de favoris classe vos stations préférées en plusieurs catégories afin de pouvoir y accéder plus rapidement.



La liste de favoris offre les options suivantes :

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Liste de chaînes TV | Appuyez sur les touches de direction ▼ ou ▲ (6) de la télécommande pour sélectionner une station dans la liste affichée. Appuyez sur le bouton OK (22) de la télécommande pour basculer sur la chaîne sélectionnée. Le menu disparaît et l'image TV en direct s'affiche. |
| Sélection des catégories de favoris | Appuyez sur le bouton de fonction rouge (17) de la télécommande pour basculer entre les différentes catégories proposées (actualités, films, MTV, finances et autres). |

Menu pop-up Appuyez sur la touche ► (6) de la télécommande pour accéder à un sous-menu offrant les options suivantes pour la station sélectionnée :

Ajouter

Appuyez sur les touches ▼ ou ▲ (6) de la télécommande pour sélectionner une station et appuyez sur le bouton OK (22) pour confirmer votre sélection. Répétez cette procédure si vous souhaitez ajouter plusieurs stations à la catégorie.

Supprimer

Appuyez sur le bouton OK (22) de la télécommande pour confirmer la suppression et effacer la chaîne sélectionnée de la catégorie de favoris. La chaîne ne sera pas supprimée de la liste des chaînes ni des autres catégories auxquelles elle peut appartenir.



Il est également possible d'ajouter une même chaîne dans différentes catégories.

En mode TV, vous pouvez accéder à la liste de favoris en appuyant sur le bouton FAV (27) pour rechercher et sélectionner rapidement une chaîne.

Réglages de système

Vous pouvez définir vos préférences pour la réception TNT sous "Réglages de système".



Réglages de temps

Fuseau horaire

Indiquez ici votre fuseau horaire. Ce paramètre est nécessaire pour la fonction EPG (Guide de programme électronique).

Temps d'affichage des informations

Sélectionnez la durée d'affichage des informations sur la chaîne.

Réglages de langue

Menu

Sélectionnez une langue d'affichage des menus.

Audio

Sélectionnez la langue audio désirée. Si une station est émise dans différentes langues, l'appareil sélectionne automatiquement la langue favorite.

Contrôle parental

Pour modifier les paramètres du contrôle parental, saisissez d'abord le mot de passe correct. Le mot de passe par défaut est "3308".

Modification du mot de passe :

Dans le champ "Mot de passe actuel", saisissez l'ancien mot de passe. Saisissez ensuite le nouveau mot de passe (4 chiffres max.) dans les champs "Nouveau mot de passe" et "Confirmez mot de passe".

Niveau

Sélectionnez un niveau de classification (6, 10, 14 ou 18 ans) pour autoriser l'affichage d'un programme TV en fonction de l'âge en appuyant sur la touche ► (6) et en sélectionnant le niveau désiré à l'aide des touches ▼ ou ▲ (6). Sélectionnez "Désact." pour désactiver la fonction de contrôle parental. Appuyez sur le bouton OK (22) pour confirmer vos réglages.



Des informations sur les niveaux de contrôle parental sont proposées en option par certaines chaînes. La disponibilité de la fonction de contrôle parental dépend par conséquent de la chaîne syntonisée.

Réglages vidéo

Format de TV

Choisissez entre les formats TV 4:3 (standard) et 16:9 (recommandé).

Conversion

Vous pouvez sélectionner le type de remplissage de l'écran en fonction du format d'image diffusé.

Valeurs d'usine

Valeurs d'usine

Rétablit les paramètres par défaut du mode TNT. Pour ce faire, confirmez l'invite de sécurité en appuyant sur le bouton OK (22) de la télécommande, ou sur le bouton EXIT (20) pour quitter le menu sans apporter de modifications.

Effacer chaînes TV

Supprime toutes les chaînes du mode TNT. Cette fonction est particulièrement utile lorsque vous utilisez l'appareil dans une nouvelle région et souhaitez effectuer une nouvelle syntonisation des chaînes.

Pays

Sélectionnez le pays dans lequel vous utilisez l'appareil. Ce paramètre est requis pour les réglages automatiques.

Liste timer

Vous pouvez programmer ici jusqu'à 15 modes différents. Les minuteries sont uniquement disponibles en mode TNT. Il est par conséquent indispensable que l'appareil soit allumé et que le mode TNT ait été antérieurement sélectionné. Toute minuterie programmée sera automatiquement effacée après son démarrage.

À l'aide de la télécommande, procédez comme suit pour effectuer une programmation :

- Dans la liste d'aperçu, sélectionnez une entrée ou l'option d'aucune entrée sélectionnée et appuyez sur le bouton **OK** (22). Un aperçu de l'entrée (le cas échéant) s'affiche. Appuyez sur les touches ▼ ou ▲ (6) pour sélectionner les différentes options.
- Saisissez un numéro d'événement compris entre 1 et 15 en appuyant sur la touche ► (6), puis sélectionnez un chiffre à l'aide des touches ▼ ou ▲ (6). Appuyez sur le bouton **OK** (22) pour confirmer vos réglages.
- Saisissez le numéro d'une chaîne. Pour ce faire, appuyez sur le bouton **OK** (22), puis sur les touches ▼ ou ▲ (6) pour sélectionner une chaîne dans la liste. Appuyez sur le bouton **OK** (22) pour confirmer vos réglages.
- Saisissez un intervalle de répétition en appuyant sur la touche ► (6), puis sur les touches ▼ ou ▲ (6) pour sélectionner l'option désirée. Appuyez sur le bouton **OK** (22) pour confirmer vos réglages.
- Indiquez l'heure de début. Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ (6) pour basculer entre le champ des heures et des minutes. Indiquez l'heure à l'aide des touches numériques (2).
- Indiquez la date de début. Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ (6) pour basculer entre le champ du jour, du mois et de l'année. Indiquez la date à l'aide des touches numériques (2).
- Indiquez la durée à l'aide des touches numériques (2). Utilisez la touche ◀ (6) pour effacer toute erreur de frappe.
- Indiquez un état en appuyant sur la touche ► (6), puis sur les touches ▼ ou ▲ (6) pour activer ou désactiver la minuterie (elle sera alors effacée). Appuyez sur le bouton **OK** (22) pour confirmer vos réglages.

La minuterie est enregistrée et s'affiche dans la liste d'aperçu. Pour effectuer une autre programmation, répétez les étapes ci-dessus. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton **EXIT** (20).

Info de système

Vous pouvez consulter ici la version du logiciel actuelle ainsi que des informations sur l'équipement TNT incorporé.

*Réglage de chaînes TV***Recherche chaînes TV**

Cette fonction permet de rechercher des chaînes manuellement ou automatiquement. Pour ce faire, procédez comme suit :

- Indiquez la méthode de recherche désirée en appuyant sur la touche ► (6), puis sur les touches ▼ ou ▲ (6) pour basculer entre la recherche manuelle et la recherche automatique. Appuyez sur le bouton OK (22) pour confirmer vos réglages.
- Indiquez une chaîne (uniquement pour la recherche manuelle). Pour ce faire, appuyez sur les touches numériques correspondantes (2) ou sur les touches ◀ ou ▶ (6) pour sélectionner la chaîne.
- Indiquez si vous souhaitez également enregistrer des chaînes cryptées en appuyant sur la touche ► (6), puis en sélectionnant l'option "Mémoriser" ou "Pas mémoriser" à l'aide des touches ▼ ou ▲ (6). Appuyez sur le bouton OK (22) pour confirmer vos réglages.
- Indiquez la méthode de recherche désirée en appuyant sur la touche ► (6), puis sur les touches ▼ ou ▲ (6) pour sélectionner l'option "Ajouter" ou "Remplacer". Appuyez sur le bouton OK (22) pour confirmer vos réglages.
- Sélectionnez le bouton "Recherche" et appuyez sur le bouton OK (22) pour lancer la recherche avec les options sélectionnées.

Trier chaînes TV

Cette option permet d'organiser la liste actuelle des chaînes selon différents critères.

EPG (Guide de programme électronique)

La fonction EPG offre des informations sur les programmes diffusés sur les différentes chaînes. Toutes ces informations sont diffusées sous forme de données supplémentaires par chaque station. La disponibilité et le type d'informations offertes dépend par conséquent de la chaîne syntonisée.



Appuyez sur les touches ▼ ou ▲ (6) de la télécommande pour sélectionner la chaîne en mémoire et afficher des informations sur le programme actuellement diffusé. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Appuyez sur les touches de direction ◀ ou ▶ (6) de la télécommande pour sélectionner le programme actuel ou suivant.
- Appuyez sur le bouton OK (22) de la télécommande pour afficher une description du programme sélectionné. Appuyez sur le bouton *DVB Menu* (23) de la télécommande pour revenir à l'aperçu précédent.
- Appuyez sur le bouton de fonction rouge (17) de la télécommande pour afficher le programme de la semaine. Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ (6) pour faire défiler les jours, puis sur les touches ▼ ou ▲ (6) pour basculer entre les différents programmes/émissions.
- Si nécessaire, appuyez une nouvelle fois sur le bouton de fonction rouge (17) pour ajouter directement l'émission sélectionnée à l'enregistrement programmé (pour plus d'informations, voir page 28 – Liste minuterie). Appuyez sur le bouton *DVB Menu* (23) de la télécommande pour revenir à l'aperçu précédent.



En mode TNT, vous pouvez appuyer sur le bouton EPG (29) pour afficher le guide de programme électronique sans avoir à accéder au menu principal.

Fonctions avancées

Que vous soyez en mode TV ou TNT, le téléviseur offre des fonctions supplémentaires garantissant un fonctionnement rapide et efficace du téléviseur. Ces fonctions vous permettent d'accéder directement aux fonctions les plus courantes sans avoir à naviguer à travers les différents menus.

Télétexte

Appuyez plusieurs fois sur le bouton *TXT* (13) de la télécommande pour afficher le télétexte (avec ou sans arrière-plan transparent) ou le masquer.

Vous pouvez contrôler le texte supérieur à l'aide des boutons de couleur (16, 17, 32 et 33). En bas de la fenêtre de télétexte s'affichent des textes d'aide indiquant la fonction de chaque bouton de couleur. Appuyez sur un bouton de fonction pour accéder à la page suggérée du texte supérieur.

Les boutons 12 à 15 et 28 à 31 correspondent aux boutons de contrôle habituels du télétexte.

Boutons de fonction de la télécommande

Paramètres audio et paramètres d'image

Le bouton *PMODE* (8) vous permet d'accéder directement aux paramètres d'image. Appuyez plusieurs fois sur le bouton *PMODE* pour basculer entre les paramètres STANDARD, DYNAMIQUE, DOUX et PERSONNALISÉ. L'option PERSONNALISÉ peut être configurée en fonction de vos besoins (voir aussi page 16 – Paramètres d'image).

Le bouton *SMODE* (24) vous permet d'accéder directement aux paramètres audio. Appuyez plusieurs fois sur le bouton *SMODE* pour basculer entre les paramètres STANDARD, ACTUALITÉS, MUSIQUE, THÉÂTRE et PERSONNEL. L'option PERSONNEL peut être configurée en fonction de vos besoins (voir aussi page 17 – Paramètres audio).

Sélection de pistes audio

Appuyez sur le bouton *AUDIO* (4) pour basculer directement entre les différentes pistes audio (piste audio originale et version convertie, par exemple).

Fonction de veille automatique

Appuyez sur le bouton *SLEEP* (25) pour sélectionner directement la fonction de veille automatique. Appuyez plusieurs fois sur le bouton *SLEEP* pour augmenter le temps restant par incréments de 15 minutes. Vous pouvez définir une valeur comprise entre 15 et 60 minutes. La valeur 0 (minute) désactive la fonction de veille automatique.

Accès à la dernière chaîne active

Cette fonction est uniquement disponible en mode TV.

Appuyez sur le bouton de *rappel de la dernière chaîne regardée* (19) pour basculer rapidement entre deux chaînes (pendant la publicité, par exemple), même si ces deux chaînes n'ont pas été mémorisées dans l'ordre.

Modification du format d'affichage

Le bouton *ZOOM* (10) vous permet d'accéder directement aux paramètres du format d'affichage. Appuyez sur le bouton *ZOOM* pour basculer directement entre les paramètres NORMAL, AUTO, ZOOM 1, ZOOM 2, SOUS-TITRES et PLEIN ÉCRAN.

Annexes

Classes d'erreur de pixels

Les pixels sont des points uniques composant l'image qui apparaît à l'écran. Chaque pixel est composé de trois sous-pixels pour l'affichage des couleurs primaires (rouge, vert, et bleu).

À chaque classe d'erreur de pixels correspond un niveau, compris entre le niveau I (très bonne qualité) et le niveau IV (mauvaise qualité). Votre LT 2210 appartient à la classe d'erreur II et garantit par conséquent un affichage de haute qualité. À l'intérieur de chaque classe d'erreur, un nombre limité de pixels peuvent présenter des erreurs. Il existe trois types d'erreur :

Type 1 : Pixel constamment allumé (un point blanc clair), même lorsqu'il ne devrait pas l'être.

Type 2 : Pixel éteint (un point noir ou sombre) même lorsqu'il devrait être allumé.

Type 3 : Sous-pixels anormaux ou défectueux des couleurs primaires (sous-pixels par exemple toujours allumés avec une intensité moyenne, sous-pixels d'une certaine couleur éteints, sous-pixels clignotant ou tremblant, et n'appartenant pas au Type 1 ni au Type 2).

Par ailleurs, un cluster (matrice de 5x5 pixels) ne peut contenir qu'un nombre limité de pixels incorrects.

En ce qui concerne la classe d'erreur II, pour chaque million de pixels, seuls 2 pixels au maximum peuvent contenir des erreurs de Type 1, Type 2 et Cluster ; et 5 pixels au maximum de Type 3 (voir le tableau ci-dessous).

Classe d'erreur	Type 1	Type 2	Type 3	Cluster
I	0	0	0	0
II	2	2	5	2
III	5	15	50	5
IV	50	150	500	50

La résolution de votre LT 2210 (1680 x 1050) offre un affichage de 1 764 000 pixels. À partir de cette valeur, nous pouvons déduire le nombre maximal de pixels incorrects (voir le tableau ci-dessous).

Classe d'erreur	Type 1	Type 2	Type 3	Cluster
LT 2210	4	4	9	4

Spécifications techniques

Taille d'écran	55,8 cm (diagonale)
Résolution	1680 x 1050 pixels
Luminosité	300 cd/m ² (standard)
Couleurs	16,7 millions
Contraste	1000:1 (standard)
Temps de réponse	5 ms (standard)
Angle d'affichage	160° (horizontal) / 170° (vertical) (standard)
Format TV	16 : 10
Alimentation électrique	220 -240 V c.a., 50/60 Hz
Consommation en mode de fonctionnement	60 W max.
Consommation en mode veille	< 2 W
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C
Système TV	PAL, SECAM, TNT
Format d'entrée vidéo	PAL, SECAM, NTSC
Connecteurs d'entrée vidéo	HDMI, VGA, S-Vidéo, vidéo, péritel (2), composant (YPbPr), antenne
Ports d'entrée audio	Audio D/G pour la connexion composant, Audio D/G pour la connexion vidéo et S-Vidéo, Audio D/G pour la connexion VGA
Puissance de sortie	2 x 2 W
Poids	6,2 kg
Dimensions en cm (socle inclus)	53 x 43,6 x 17,6 (LxHxP)

**Garantie 36 maanden
vanaf koopdatum**



Belangrijke informatie met betrekking tot de garantie



Geachte klant,

Hartelijk dank voor uw beslissing om een TARGA-product te kopen.

U wordt verzocht, vóór ingebruikneming van uw TARGA-product de bijgevoegde documentatie of onlinehulp zorgvuldig door te lezen. Mocht er een keer een probleem ontstaan dat op deze wijze niet kan worden opgelost, adviseren wij u contact op te nemen met onze hotline.

Indien een telefonische oplossing niet mogelijk is, zorgt onze hotline ervoor dat de garantie via een "Pickup- and Return-service" wordt geregeld. Na ontvangst van het apparaat worden aanwezige productie- en materiaalfouten verholpen en wordt het apparaat weer kosteloos naar u teruggezonden.

Actuele informaties en antwoorden op veelgestelde vragen krijgt u in het internet onder:

www.targa-online.com

Deze garantie is geldig in België.

Alle Targa LCD- en TFT-displays voldoen aan de ISO-standaard 13406-2, klasse II.

Uw wettelijke garanties jegens de verkoper bestaan naast deze garantie en worden hierdoor niet beperkt.



**Hotlinenummer:
02-7001643**

(Houd uw serienummer gereed!)

Fabrikant: TARGA GmbH, Postfach 2244,

D-59482 Soest

www.targa-online.com

**36 mois de garantie à
partir de la date d'achat**



Indications importantes concernant la garantie



Cher client,

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'un produit Targa.

Veuillez lire attentivement la documentation jointe ou l'aide en ligne avant la mise en service de votre produit Targa. S'il devait y avoir un problème auquel vous n'avez de solution par ce biais, veuillez vous adresser à notre hot line.

Au cas où une solution ne pourrait être trouvée par téléphone, notre hot line conviendra avec vous d'un service d'enlèvement et de retour de matériel sur site dans le cadre du règlement de la garantie. Après réception du matériel tous les défauts matériels ou de fabrication seront corrigés et l'appareil vous sera retourné sans aucune charge.

Vous trouverez sur notre site Internet des informations actuelles et des réponses utiles aux questions courantes.

www.targa-online.com

Cette garantie est valable pour la France.

Toutes les visualisations LCD et TFT Targa répondent au standard ISO 13406-2, classe II. Les obligations de garantie imposées par la loi au revendeur restent intactes en plus de cette garantie et ne sont pas restreintes par celle-ci.



**Numéro de la hotline:
01-71230283**

(Veuillez avoir votre numéro de série à portée de main!)

Fabrikant: TARGA GmbH, Postfach 2244,

D-59482 Soest

www.targa-online.com