













Pos.	Référence	Désignation	Depuis	Jusqu'à
1	LV0651800	PLAN SUPERIEUR		
2	Z18A013A1	VIS		
3	LV0649700	ENS.AXE		
4	VG6A000B7	CAMBRE COMPRESSION		
5	VG7A000A9	JOINT		
6	VG3A000A8	DISTRIBUTEUR		
7	V66A000G8	TARGETTE		
8	LV0653400	ROULEAU		
10	VA9A000E2	GUIDE		
11	VD7A000B7	BUTEE		
11	VD8A000A9	BUTEE		
12	V87A000B8	JOINT		
15	Z02K016A9	VIS		
16	V53A000C6	PANNEAU LATERAL		
16	V53A000D1	PANNEAU LATERAL		
17	VE1A000A0	SUPPLEMENT		
18	LV0650700	PIED REGLABLE		
19	VE8A000C7	BAC		
20	VC5A000C2	JOINT		
21	VC2A000G2	COLLIER		
22	VE5A000B7	FILTRE		
23	LV0649400	FILTRE		
25	V09A000F1	ENS.FERMETURE		
26	V67A000T1	PORTE		
27	V97B000J6	ENJOLIVEUR		
28	FR1470200	VIS		
29	VF8A000A1	PLINTHE		
30	VF5A000C9	COUVERCLE		
31	LV0652500	AXE		
32	V27D001G8	PORTE-COMMANDES		
33	V73C000D5	COMMANDE PROGRAMMAT		
38	V72A000B4	BOURRELET SUPERIEUR		
39	Z02K017A7	VIS		
40	LV0550100	RONDELLE		
41	V87A000E5	JOINT		
42	VF6A000A5	RESSORT		
43	VC4A000H4	CHARNIERE MOBILE		
44	LV0856200	CONTRE-PORTE		
45	V64I000H5	DOSEUR		
46	VH9I000C9	SUPPORT		
47	VC4A000G8	CHARNIERE MOBILE		
49	VB3I000A5	BOURRELET INFÉRIEUR		
51	LQ1A000A1	CINTREUR		
53	VF1A000A6	ECROU		
54	LV0550100	RONDELLE		
55	LB3H000B7	CONDUIT ECOULEMENT		
56	V77A000L1	TUYAU ENTREE		
57	VD6A000A3	DISTRIBUTEUR		
58	VD4A000A8	BOURRELET		
59	VA6A000A6	BOUCHON		
60	VH2A000E9	ECROU		
61	VH2A000B2	DETARTRANT		
62	V24A000H6	CONDUIT BAC		
63	LV0767100	RONDELLE		
64	VI3A000A9	COLLIER		
65	LA0042205	CONDUIT		
66	LV0806600	RONDELLE		
67	VI3A000A9	COLLIER		
68	V24A000P2	COND.CHAMBRE-BAC		
69	LV0650200	JOINT TORIQUE		
70	VI3A000A9	COLLIER		
71	V24A000G0	COND.POMPE LAVAGE		
72	LV0767100	RONDELLE		
73	LV0648100	ENS.CONDUIT		
74	V87A000F1	JOINT CONDUIT		
75	VF7A000A3	ECROU		
76	VA5A000C0	DISTRIBUTEUR		
77	Z02K022A4	VIS		
78	VA5A000C0	DISTRIBUTEUR		
79	LV0640600	ANNEAU LIXATION		

Pos.	Référence	Désignation	Depuis	Jusqu'à
80	V32B000A0	SORTIE BUEE		
81	LV0645000	ECROU		
83	LV0645500	JOINT		
84	V17A000B8	CAMBRE COMPRESSION		
85	LV0653600	TUYAU		
86	LV0700200	TUYAU		
87	LV0767200	RONDELLE		
88	LV0832000	BRIDE		
89	V24A000M5	COND.CHAMBRE-BAC		
89	V24A000N0	COND.CHAMBRE-FLOTTE		
90	LA0694300	FILTRE ANTI-PARASIT		
91	LB4C007D2	INTERRUPTEUR		
92	FK6B000C5	CABLE ALIMENTATION		
96	LV0652700	POMPE DE LAVAGE		
97	VC6A000A8	AMORTISSEUR		
98	LV0650100	ENS.HYDRAULIQUE		
98	LV0652900	ENS.HYDRAULIQUE		
99	VA8A000B8	JOINT		
100	VH6I000B9	CONDENSATEUR		
100	LV0817100	CONDENSATEUR		
101	V71I000D3	PROGRAMMATEUR		
103	V23I000A3	MICRORRUPTEUR		
104	LV0815000	VOYANT		
105	V12I000A9	RESISTANCE		
106	V95A000A2	BRIDE FIXATION		
107	V95A000C4	SUPPORT		
108	VC3I000A1	PRESSOSTAT DOUBLE		
109	V62I000A8	ELECTROVANNE		
110	V75I000E0	THERMOSTAT		
111	V99I000B6	POMPE D'EVACUATION		
112	LV0656000	PANIER SUPERIEUR		
113	VJ1A000B5	SUPPORT		
114	VE2A000E1	ENS. JT.PANIER		
115	LV0858300	PANIER		
116	VE2A000G3	ENS.ROULPANIER		
117	VH5A000B5	ENTONNOIR		
118	VD9A000M7	PORTE-COUVER		
119	LA5M000A9	BOUTON		
128	LV0162600	JOINT		
142	V98A000D3	APPUI		
154	VA9A000A0	GUIDE		
154	VA9A000C2	GUIDE		
156	Z02K022A4	VIS		
157	VF9A000B5	ADAPTATEUR		
158	VF6B000C3	FEUILLARD		
159	VF9A000E2	GUIDE		
160	VG1A000A2	PROTECTEUR		
161	Z02K018A5	VIS		
162	V75I000D4	THERMOSTAT		
163	V83A000C3	SUPPORT		
166	LV0657600	ELECTROVANNE		
166	LV0653500	ELECTROVANNE		
195	LV0655600	THERMOACTUATEUR		
200	V28B000P9	MANUEL D'INSTALISAT		
200	V28C000I4	NOTICE USAGER		