OKI

INSTRUCCIONES DE MANEJO MANUAL DE INSTRUÇÕES

V19B-PHDUV

TELEVISIÓN COLOR TV A CORES COM REMOTE CONTROLE

Índice

Funciones	4
Accesorios	
Introducción	ד 5
Prenaración	5
Procaucionos do Soguridad	J 5
Frecauciones de Segundad	5
Cable de Carriente	כ ב
	כ ר
Humedad y Agua	c
	c
	5
Fuentes de Calor y Llamas	5
Piezas de Recambio	6
Servicio Técnico	6
Desecho del Aparato	6
Información para usuarios de países de la Uni	ón
Europea	6
Desconexión del Aparato	6
Volumen de los Auriculares	6
Instalación	6
Pantalla LCD	6
Advertencia	6
Descripción General del Mando a Distancia	7
Descripción General del Mando a Distancia	
TV I CD v Botones de Eurocionamiento	o
Vista de las conexiones - Conectores Traseros	10
Vista de las conexiones - Conectores Laterales	10
Conovión Eléctrico	. IZ 12
Conexión de la Antena	נו. 10
	. IJ
	. 14
	. 14
Conexion del TV LCD a un PC	. 15
Conexión a un Reproductor de DVD	. 16
Utilización de Conexiones AV laterales	. 17
Utilización de Otras Conexiones	. 18
Conexión de Otros Equipos a través del Euroco-	
nector	. 19
Introducción de las Pilas en el Mando a Distancia	. 20
Capacidad de Funcionamiento del Mando a Dista	an-
cia	. 20
Encendido/Apagado del televisor	. 20
Encendido del Televisor	. 20
Apagado del Televisor	. 20
Selección de Entrada	. 21
Maneio Básico	. 21
Maneio con los Botones del Televisor	.21
Aiuste del Volumen	21
Selección de Canales	21
Vista del Menú Princinal	21
Modo Auxiliar de Vídeo (AV)	21
Maneio con el Mando a Distancia	21
Aiusto dol Volumon	21
Ajuste del Volument.	.∠1 24
Selección Directo del Carel	.∠1
Selección Directa del Canal	. 21

		Escáner (
Español	- 1 -	

Configuración Inicial	. 22
Funcionamiento General	. 23
ilmportante!	. 23
Barra de Información	. 23
Timeshifting	. 23
Grabación Instantánea	. 23
Ver Programas Grabados	. 24
Avance Lento	. 24
Guía de Programación Electrónica (EPG) /	
Grabación de Programas	25
Opciones de canal	. 25
Seleccionar canal	. 25
Grabación / Borrado de Temporizador	25
Fijar / Borrar Temporizador	26
Mostrar Subtítulos	26
Tolotoxto Digital (** cólo para ol Poino Línido)	. 20
Teletexto Digital (Solo para el Reino Onido)	. 20
Dentelle Denerámice	. 20
Pantalla Panoramica	. 20
Sistema de Menus de Television Digital	~-
Interactiva	. 27
Lista de Canales	. 27
Desplazarse por Toda la Lista de Canales	. 27
Desplazar canales en la lista de canales	. 27
Borrar Canales de la Lista de Canales	. 28
Cambiar el Nombre a los Canales	. 28
Bloqueo de Canales	. 28
Establecer Canales Favoritos	. 29
Cómo Añadir un Canal a una Lista de	
Favoritos	29
Favoritos	.29
Favoritos Quitar un Canal de la Lista de Canales Guía de Programas	.29 .29 29
Favoritos Quitar un Canal de la Lista de Canales Guía de Programas Temporizadores de Grabación	.29 .29 .29 .29
Favoritos Quitar un Canal de la Lista de Canales Guía de Programas Temporizadores de Grabación Añadir Temporizador de Grabación	.29 .29 .29 .29 .29
Favoritos Quitar un Canal de la Lista de Canales Guía de Programas Temporizadores de Grabación Añadir Temporizador de Grabación	.29 .29 .29 .29 .30
Favoritos Quitar un Canal de la Lista de Canales Guía de Programas Temporizadores de Grabación Añadir Temporizador de Grabación Editar Temporizador de Grabación	.29 .29 .29 .29 .30 .30
Favoritos Quitar un Canal de la Lista de Canales Guía de Programas Temporizadores de Grabación Añadir Temporizador de Grabación Editar Temporizador de Grabación Borrar Temporizador de Grabación	.29 .29 .29 .29 .30 .30 .30
Favoritos Quitar un Canal de la Lista de Canales Guía de Programas Temporizadores de Grabación Añadir Temporizador de Grabación Editar Temporizador de Grabación Borrar Temporizador de Grabación Temporizadores Diblicitadores	.29 .29 .29 .30 .30 .30 .30
Favoritos Quitar un Canal de la Lista de Canales Guía de Programas Temporizadores de Grabación Añadir Temporizador de Grabación Editar Temporizador de Grabación Borrar Temporizador de Grabación Temporizadores Biblioteca de Grabaciones	.29 .29 .29 .30 .30 .30 .30 .30 .31
FavoritosQuitar un Canal de la Lista de Canales Quitar un Canal de la Lista de Canales Guía de Programas Temporizadores de Grabación Añadir Temporizador de Grabación Borrar Temporizador de Grabación Borrar Temporizador de Grabación Temporizadores Biblioteca de Grabaciones Acceso Condicional	.29 .29 .29 .30 .30 .30 .30 .31 .31
FavoritosQuitar un Canal de la Lista de Canales Quitar un Canal de la Lista de Canales Guía de Programas Temporizadores de Grabación Añadir Temporizador de Grabación Editar Temporizador de Grabación Borrar Temporizador de Grabación Temporizadores Biblioteca de Grabaciones Acceso Condicional Configuración del Televisor	.29 .29 .29 .30 .30 .30 .30 .31 .31 .31
FavoritosQuitar un Canal de la Lista de Canales Quitar un Canal de la Lista de Canales Guía de Programas Temporizadores de Grabación Añadir Temporizador de Grabación Editar Temporizador de Grabación Borrar Temporizador de Grabación Temporizadores Biblioteca de Grabaciones Acceso Condicional Configuración del Televisor Configuración	.29 .29 .29 .30 .30 .30 .30 .31 .31 .31 .32
FavoritosQuitar un Canal de la Lista de Canales Quitar un Canal de la Lista de Canales Guía de Programas Temporizadores de Grabación Añadir Temporizador de Grabación Editar Temporizador de Grabación Borrar Temporizador de Grabación Temporizadores Biblioteca de Grabaciones Acceso Condicional Configuración del Televisor Configuración Grabaciones	.29 .29 .29 .30 .30 .30 .30 .31 .31 .32 .32
FavoritosQuitar un Canal de la Lista de Canales Guía de Programas Temporizadores de Grabación Añadir Temporizador de Grabación Editar Temporizador de Grabación Borrar Temporizador de Grabación Temporizadores Biblioteca de Grabaciones Acceso Condicional Configuración del Televisor Configuración Grabaciones Iniciar Antes (*)	.29 .29 .29 .30 .30 .30 .31 .31 .32 .32 .32
FavoritosQuitar un Canal de la Lista de Canales Guía de Programas Temporizadores de Grabación Añadir Temporizador de Grabación Editar Temporizador de Grabación Borrar Temporizador de Grabación Temporizadores Biblioteca de Grabaciones Acceso Condicional Configuración del Televisor Configuración Grabaciones Iniciar Antes (*) Finalizar Más Tarde (*)	.29 .29 .29 .30 .30 .30 .31 .31 .32 .32 .32 .32
FavoritosQuitar un Canal de la Lista de Canales Guía de Programas Temporizadores de Grabación Añadir Temporizador de Grabación Editar Temporizador de Grabación Borrar Temporizador de Grabación Temporizadores Biblioteca de Grabaciones Acceso Condicional Configuración de Televisor Configuración Grabaciones Iniciar Antes (*) Finalizar Más Tarde (*)	.29 .29 .29 .30 .30 .30 .31 .31 .32 .32 .32 .32 .32
FavoritosQuitar un Canal de la Lista de Canales Guía de Programas Temporizadores de Grabación Añadir Temporizador de Grabación Editar Temporizador de Grabación Borrar Temporizador de Grabación Temporizadores Biblioteca de Grabaciones Acceso Condicional Configuración de Televisor Configuración Grabaciones Iniciar Antes (*) Finalizar Más Tarde (*) Tiempo (Timeshift) Máximo Formatear Disco	.29 .29 .29 .30 .30 .30 .31 .31 .32 .32 .32 .32 .32 .33 .33
FavoritosQuitar un Canal de la Lista de Canales Quitar un Canal de la Lista de Canales Guía de Programas	.29 .29 .29 .30 .30 .30 .31 .31 .32 .32 .32 .32 .33 .33 .33
FavoritosQuitar un Canal de la Lista de Canales Quitar un Canal de la Lista de Canales Guía de Programas Temporizadores de Grabación Editar Temporizador de Grabación Borrar Temporizador de Grabación Borrar Temporizador de Grabación Biblioteca de Grabaciones Acceso Condicional Configuración del Televisor Configuración del Televisor Configuración Grabaciones Iniciar Antes (*) Finalizar Más Tarde (*) Tiempo (Timeshift) Máximo Formatear Disco Información del Disco Duro Configuración	.29 .29 .29 .30 .30 .30 .31 .31 .32 .32 .32 .32 .33 .33 .33 .33
FavoritosQuitar un Canal de la Lista de Canales Quitar un Canal de la Lista de Canales Guía de Programas Temporizadores de Grabación Editar Temporizador de Grabación Borrar Temporizador de Grabación Borrar Temporizador de Grabación Borrar Temporizador de Grabación Biblioteca de Grabaciones Acceso Condicional Configuración del Televisor Configuración del Televisor Configuración Grabaciones Iniciar Antes (*) Finalizar Más Tarde (*) Tiempo (Timeshift) Máximo Formatear Disco Información del Disco Duro Configuración Sonido AC3 (* sólo para países de la	.29 .29 .29 .30 .30 .30 .31 .32 .32 .32 .33 .33 .33 .33
FavoritosQuitar un Canal de la Lista de Canales Quitar un Canal de la Lista de Canales Guía de Programas Temporizadores de Grabación Añadir Temporizador de Grabación Borrar Temporizador de Grabación Borrar Temporizador de Grabación Borrar Temporizador de Grabación Biblioteca de Grabaciones Acceso Condicional Configuración del Televisor Configuración del Televisor Configuración Grabaciones Iniciar Antes (*) Finalizar Más Tarde (*) Tiempo (Timeshift) Máximo Formatear Disco Información del Disco Duro Configuración Sonido AC3 (* sólo para países de la UE)	.29 .29 .29 .30 .30 .31 .31 .32 .32 .32 .33 .33 .33 .33
Favoritos. Quitar un Canal de la Lista de Canales Guía de Programas Temporizadores de Grabación. Añadir Temporizador de Grabación Editar Temporizador de Grabación Borrar Temporizador de Grabación. Temporizadores Biblioteca de Grabaciones. Acceso Condicional Configuración del Televisor. Configuración. Grabaciones Iniciar Antes (*) Finalizar Más Tarde (*) Tiempo (Timeshift) Máximo Formatear Disco Información del Disco Duro Configuración. Sonido AC3 (* sólo para países de la UE) Dificultades auditivas (* sólo para países	.29 .29 .29 .30 .30 .30 .31 .32 .32 .32 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33
Favoritos. Quitar un Canal de la Lista de Canales Guía de Programas Temporizadores de Grabación. Añadir Temporizador de Grabación Borrar Temporizador de Grabación. Borrar Temporizador de Grabación. Biblioteca de Grabaciones. Acceso Condicional Configuración del Televisor. Configuración. Grabaciones Iniciar Antes (*) Finalizar Más Tarde (*) Tiempo (Timeshift) Máximo Formatear Disco	.29 .29 .29 .30 .30 .30 .31 .32 .32 .32 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33
FavoritosQuitar un Canal de la Lista de Canales Quitar un Canal de la Lista de Canales Guía de Programas Temporizadores de Grabación Editar Temporizador de Grabación Borrar Temporizador de Grabación Borrar Temporizador de Grabación Temporizadores Biblioteca de Grabaciones Acceso Condicional Configuración del Televisor Configuración Grabaciones Iniciar Antes (*) Finalizar Más Tarde (*) Tiempo (Timeshift) Máximo Formatear Disco Información del Disco Duro Configuración Sonido AC3 (* sólo para países de la UE) Dificultades auditivas (* sólo para paíse de la UE) Modo Favorito	.29 .29 .29 .30 .30 .30 .31 .31 .32 .32 .32 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33
FavoritosQuitar un Canal de la Lista de Canales Quitar un Canal de la Lista de Canales Guía de Programas Temporizadores de Grabación Editar Temporizador de Grabación Borrar Temporizador de Grabación Borrar Temporizador de Grabación Temporizadores Biblioteca de Grabaciones Acceso Condicional Configuración del Televisor Configuración Grabaciones Iniciar Antes (*) Finalizar Más Tarde (*) Tiempo (Timeshift) Máximo Formatear Disco Información del Disco Duro Configuración Sonido AC3 (* sólo para países de la UE) Dificultades auditivas (* sólo para países de la UE) Modo Favorito Lista de Canales	.29 .29 .29 .30 .30 .30 .31 .31 .32 .32 .32 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33
Favoritos. Quitar un Canal de la Lista de Canales Guía de Programas Temporizadores de Grabación Añadir Temporizador de Grabación Editar Temporizador de Grabación Borrar Temporizador de Grabación Borrar Temporizador de Grabación Temporizadores Biblioteca de Grabaciones Acceso Condicional Configuración Grabaciones Iniciar Antes (*) Finalizar Más Tarde (*) Tiempo (Timeshift) Máximo Formatear Disco Información del Disco Duro Configuración Sonido AC3 (* sólo para países de la UE) Dificultades auditivas (* sólo para paíse de la UE) Modo Favorito Lista de Canales Antena Activada	.29 .29 .29 .30 .30 .31 .32 .32 .32 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33
Favoritos. Quitar un Canal de la Lista de Canales Guía de Programas Temporizadores de Grabación Añadir Temporizador de Grabación Editar Temporizador de Grabación Borrar Temporizador de Grabación Borrar Temporizador de Grabación Temporizadores Biblioteca de Grabaciones Acceso Condicional Configuración del Televisor Configuración del Televisor Configuración Grabaciones Iniciar Antes (*) Finalizar Más Tarde (*) Tiempo (Timeshift) Máximo Formatear Disco Información del Disco Duro Configuración Sonido AC3 (* sólo para países de la UE) Dificultades auditivas (* sólo para países de la UE) Modo Favorito Lista de Canales Antena Activada	.29 .29 .29 .30 .30 .31 .32 .32 .32 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33

Actualización del Receptor	34
Descarga Directa (OAD)	34
Control Paterno	34
Bloqueo por Edad (*)	34
Bloqueo del Menú	35
Fijar PIN	35
Configuración Horaria	35
Audio Descripción	35
Audio Descripción	35
Idioma Deseado	35
Volumen Relativo	36
Búsqueda en Modo de Espera (*)	36
Idioma	36
Preferido	36
Actual	36
Configuración de Idioma	36
Instalación	37
Búsqueda Automática de Canales	37
Búsqueda Manual de Canales	37
Borrado de Listas de Servicios (*)	38
Instalación Inicial	38
Navegador de Medios	39
Reproducción de Ficheros MP3	39
Visualización de Archivos JPEG	39
Opciones de Reproducción de Diapositivas	40
Reproducción de Vídeo	40
Desplazamiento por el Sistema de Menús de TV	
Analógica	40
Sistema de Menús de TV Analógica	41
Menú de Imagen	41
Modo	41
Brillo/Contraste/Color/Nitidez/Saturación	41
Temperatura del Color	41
Reducción de Ruido	41
Modo Film	41
Modo de Juego	41
Zoom de Imagen	41
Almacenar	41
Reinicio	41
Menú de Sonido	42
Volumen	42
Ecualizador	42
Balance	42
Auriculares	42
Volume	42
Modo de Sonido	42
Nivel Automático de Volumen (AVL)	42
Salida SPDIF	42
Almacenar	43
Menú de Funciones	43
Temporizador de Apagado	43
Bloqueo Infantil	43
Idioma	43
Zoom por Defecto	43
Fondo Azul	43
Fondo del Menú	43
Retroiluminación	43
Idioma del Teletexto	44

Apéndice A: Modos Habituales de Visualización de
Entrada de PC 51
Apéndice B: Compatibilidad de señales HDMI y AV
(tipos de señales de entrada)52
Apéndice C: Especificaciones de las Patillas de
Conexión 53
Características de las patillas del EUROCONEC-
TOR 53
Especificaciones de la clavija de la Interfaz
HDMI53
Entrada de señal 53
Terminal PC RGB (conector D-sub de 15 patil-
las)53
Apéndice D: Formatos de Archivo Admitidos en el
Modo USB 54
Características Técnicas 55

Funciones

- Televisor LCD a color con mando a distancia.
- TV digital totalmente integrada (DVB-T).
- Conexiones HDMI para vídeo y sonido digital. Esta conexión también está diseñada para recibir señales de Alta Definición (HD).
- Entrada USB.
- Grabación de Canales.
- 200 programas de VHF, UHF (analógico).
- 300 canales en modo digital (IDTV).
- Sistema de menús OSD.
- Está equipado con una toma de euroconector para dispositivos externos (tales como vídeos, video-juegos, equipos de audio, etc.).
- Sistema de sonido estéreo (German+Nicam)
- Teletexto, fastext, TOP Text (texto sobre imagen).
- Conexión de auriculares.
- Sistema de programación automático (APS).
- Sintonización manual hacia delante y hacia atrás.
- Temporizador de apagado.
- Bloqueo Infantil (Child Lock).
- Silenciado automático cuando no hay transmisión.
- Reproducción en NTSC.
- Limitación automática de volumen (AVL).
- El televisor accederá automáticamente al modo en espera transcurridos 5 minutos sin recepción de señal válida.
- Búsqueda de Frecuencia mediante Lazos de Seguimiento de Fase (PLL).
- Entrada de PC.
- Función "Conectar y Usar" (Plug&Play) para Windows 98, ME, 2000, XP, Vista.
- Línea de salida de audio.
- Modo de Juego.
- Alimentación de antena activa.

Accesorios



Manual de Instrucciones

Introducción

Gracias por haber elegido este producto. Este

manual le guiará en el manejo adecuado de su televisor. Antes de ponerlo en marcha, le recomendamos que lea detenidamente este manual.



Guarde este manual en un lugar adecuado para consultarlo en el futuro.

Preparación

Para que el equipo se ventile adecuadamente, deje al menos 10 cm. de espacio libre a su alrededor. Para evitar cualquier tipo de avería o situación inestable, no coloque ningún objeto sobre el equipo.

Utilice este aparato en climas moderados.



Precauciones de Seguridad

A fin de evitar accidentes, lea detenidamente estas recomendaciones sobre precauciones de seguridad.

Fuente de Alimentación

Utilice el televisor sólo con una toma de CA a 220-240 V de 50 Hz. Asegúrese de elegir el voltaje adecuado para el aparato.

Cable de Corriente

No sitúe la unidad, ni ningún mueble, etc., sobre el cable de alimentación (toma de corriente), ni lo pise. Agarre el cable de alimentación por la clavija del enchufe. No desenchufe el aparato tirando directamente del cable y nunca lo toque con las manos mojadas: podría provocar un cortocircuito o una descarga eléctrica. No haga nunca un nudo en el cable ni lo empalme con otros cables. Coloque el cable de corriente de manera que nadie pueda pisarlo. Un cable deteriorado puede causar un incendio o provocarle una descarga eléctrica. Cuando el cable esté dañado y deba reemplazarse, esto sólo puede hacerlo personal técnico cualificado.

Humedad y Agua

No utilice este aparato en lugares húmedos y mojados (evite el baño, la pila de la cocina y lugares cercanos a la lavadora). No exponga este aparato a la lluvia o al agua, pues podría ser peligroso. No coloque objetos llenos de líquido, como por ejemplo jarrones, sobre el



aparato. Evite goteos y salpicaduras.

En caso de que algún líquido u objeto sólido se introduzcan en el interior del televisor, desenchúfelo y contacte con personal técnico para que lo revisen antes de ponerlo en marcha de nuevo.

Limpieza

Antes de limpiar el televisor, desenchúfelo de la toma de corriente. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice un paño suave y seco.



Ventilación

Las ranuras y aperturas del televisor están diseñadas para proporcionar ventilación adecuada y garantizar un funcionamiento seguro. Para evitar el sobrecalentamiento del aparato, estas ranuras no deben bloquearse ni taparse en ningún caso.

Fuentes de Calor y Llamas

No coloque el aparato cerca de llamas vivas o fuentes de calor intenso, como por ejemplo un radiador eléctrico. No sitúe fuentes de llamas vivas, como por ejemplo velas encendidas, encima



del televisor. No exponga las pilas a una fuente de calor excesiva: por ejemplo luz solar, fuego o similares.

Rayos

En caso de tormentas y rayos o cuando se vaya de vacaciones, desconecte el cable de corriente de la toma.



Piezas de Recambio

Cuando necesite recambios, asegúrese de que el operario del servicio técnico haya utilizado piezas recomendadas por el fabricante, o bien otras de iguales características que las originales. Los recambios no autorizados podrían causar incendios, descargas eléctricas u otros riesgos.

Servicio Técnico

Acuda a personal cualificado para el mantenimiento técnico del aparato. No retire la cubierta usted mismo; esto podría ocasionarle una descarga eléctrica.



Desecho del Aparato

Instrucciones para el desecho del aparato:

- El embalaje y todos sus accesorios son reciclables, y por tanto deberían reciclarse. Los materiales de embalaje, como por ejemplo las bolsas, deben mantenerse lejos de los niños.
- Las pilas, incluso aquellas que no contienen metales pesados, no deberán desecharse con la basura doméstica. Deseche las pilas usadas de manera segura para el medio ambiente. Infórmese sobre la normativa vigente que sea de aplicación en su región.
- La lámpara fluorescente de cátodo frío del PANEL LCD contiene una pequeña cantidad de mercurio; siga las leyes o normativas locales para su desecho.

Información para usuarios de países de la Unión Europea

Este símbolo situado en el producto o en su embalaje significa que se debe eliminar el aparato electrónico o eléctrico en un lugar distinto de los residuos domésticos. Hay sistemas de recolección de reciclaje en la UE.



Para más información, contacte con las autoridades locales o el vendedor donde adquirió este producto.

Desconexión del Aparato

El enchufe de corriente sirve para desconectar el televisor de la electricidad y, por lo tanto, siempre debe estar accesible.

Volumen de los Auriculares

Un nivel excesivo de volumen en los auriculares puede provocarle la pérdida de capacidad auditiva.



Instalación

En caso de instalar el aparato en la pared, y a fin de evitar cualquier lesión, debe hacerlo correctamente y según las instrucciones de instalación (si la opción está disponible).

Pantalla LCD

La pantalla de LCD es un producto de tecnología punta con aproximadamente un millón de finos transistores de película, lo que le proporciona una excelente definición de imagen. En ocasiones pueden aparecer en la pantalla unos pocos píxeles inactivos, como puntos fijos de color azul, verde o rojo. Tenga en cuenta que esto no afecta al funcionamiento del aparato.

Advertencia

No deje el televisor en modo en espera o en funcionamiento cuando salga de casa.



Descripción General del Mando a Distancia



Descripción General del Mando a Distancia

1.	Standby	30 Cursor bacia la derecha / Subpágina (en
2.	Tamaño de imagen	modo TXT).
3.	Temporizador de apagado	31. Cursor Abajo / Retroceder página (en el
4.	Botones numéricos	modo TXT).
5.	Salir (en modo DTV) / Return / Página	32. Subir volumen.
	Índice (en modo TXT)	33. Bajar volumen.
6.	Cursor Arriba / Avanzar página (en el modo TXT)	34. Activación/desactivación de Subtítulos
7.	Cursor izquierdo	36. Teletevto / Mezclar / PAT (Imagen y Texto)
8.	Avanzar Canal / Retroceder página (en el modo DTV)	37. Sin función
9.	Retroceder canal / Avanzar página (en modo DTV)	38. Sin función39. Sin función
10.	Modo Eavorito (Eavourite Mode)	40. Cambiar a modo DVD
11.	Idioma Actual (en modo DTV) / Mono- Estéreo - Dual I-II	41. Grabación en Timeshift / Pausa (en modo DTV)
12.	Canal Anterior / Swap	42. Saltar al Siguiente (en modo DTV)
13.	Guía (en modo DTV)	43. Saltar al Anterior (en modo DTV)
14.	Sin función	
15.	Sin función	
16.	Detener (en modo DTV).	
17.	Grabar (en modo DTV).	
18.	Buscar Atrás (en modo DTV) / Página Izquierda (en modo DTV).	
19.	Buscar Adelante (en modo DTV) / Página Derecha (en modo DTV).	
20.	Info / Mostrar (en modo TXT)	
21.	Sin función	
22.	Selección de Modo de Imagen.	(*) Sólo disponible para las opciones en los
23.	AV / Fuente	países de la UE
24.	Rojo (Menú de sonido) / Lista de canales (*) (en modo DTV)	
25.	Verde-Menú de Imagen (Picture Menu) / Subtítulos (*) (en modo DTV)	
26.	Amarillo (Menú de Funciones) / Idioma actual (*)	
27.	Mostrar/ocultar el menú	
28.	Azul (Menú de instalación) / Selección de favoritos (*)	
29.	OK (almacenar) / Seleccionar /Congelar imagen.	

TV LCD y Botones de Funcionamiento



VISTA TRASERA

Español - 9 -

Vista de las conexiones - Conectores Traseros



 La toma de EUROCONECTOR permite recibir y enviar señales de aparatos externos. Conecte el cable de EUROCONECTOR entre la toma del televisor y la toma de EUROCONECTOR del aparato externo (por ejemplo, un decodificador, o un reproductor de vídeo o DVD).

Nota: Si se conecta un dispositivo externo a través de la toma de **EUROCONECTOR**, el televisor cambiará automáticamente al modo AV.

 Las Entradas de vídeo de componentes (YPbPr) se utilizan para conectar las señales de vídeo de componentes.

Puede conectar la toma de componentes de audio y vídeo a un aparato que cuente con salida de componentes. Conecte los cables de vídeo de componentes entre las **ENTRADAS DE VÍDEO DE COMPONENTES** del televisor y las salidas de vídeo de componentes del aparato. Cuando realice las conexiones, asegúrese de que las letras "**Y**", "**Pb**", "**Pr**" del televisor se corresponden con las del aparato.

- 3. Las Entradas de Audio PC/YPbPr se utilizan para conectar las señales de sonido de un PC o de cualquier otro aparato que se conecte al televisor a través de una señal YPbPr. Conecte el cable de audio de PC entre las ENTRADAS DE AUDIO del televisor y la salida de audio de su ordenador personal para habilitar el sonido del PC. Conecte el cable de audio entre las ENTRADAS DE AUDIO del televisor y la salida de audio del aparato para habilitar el sonido de componentes.
- Salida S/ PDIF salidas de señales de audio digitales de la fuente que actualmente se esté viendo.

Utilice un **cable coaxial S/PDIF** con el fin de poder transferir las señales de audio a un aparato que tenga una entrada S/PDIF.

Además deberá Activar la opción de "Salida SPDIF" en el menú de Sonido (Sound Menu).

- 5. La Entrada RF permite conectar una antena o una señal de TV por cable. Tenga en cuenta que si utiliza un decodificador o un grabador multimedia, deberá conectar el cable de antena al televisor a través del dispositivo mediante un cable de antena adecuado, tal como se muestra en la ilustración siguiente.
- Las tomas de Salida de Audio emiten la señal de audio del aparato a otro aparato externo como por ejemplo un equipo de sonido alternativo.
 Para conectar unos altavoces externos al televisor, conecte las LÍNEAS DE SALIDA DE AUDIO del televisor al aparato externo mediante un cable de audio. Nota: La función de salida no se puede utilizar con fuentes HDMI. Utilice entonces fuentes SPDIF.
- La Entrada para PC se utiliza para conectar un ordenador personal al televisor. Conecte el cable del PC entre ENTRADA PARA PC del televisor y la salida de PC del ordenador.
- 8. HDMI 1: Entrada HDMI

Las entradas HDMI sirven para conectar aparatos con toma HDMI. Su televisor LCD puede mostrar imágenes de alta definición (High Definition) desde aparatos tales como un receptor de satélite de alta definición o un reproductor de DVD. Deberá conectar estos aparatos a través de la toma HDMI o de la toma de componentes. Dichas tomas pueden admitir señales de tipo 480i, 480p, 576p, 576i, 720p, 1080i y 1080p. Para realizar una conexión entre dispositivos HDMI no es necesario conectar cables de audio.

Si va a instalar el televisor LCD utilizando el soporte para montaje en pared (opcional), le recomendamos encarecidamente que conecte todos los cables en la parte trasera del televisor antes de colocarlo en la pared.

Vista de las conexiones - Conectores Laterales

- La Ranura CI se utiliza para introducir una tarjeta de Interfaz Común (CI). La tarjeta CI le permite ver todos los canales a los que esté abonado. Para más información, vea la sección "Acceso Condicional".
- Entrada USB (operativo sólo en modo DTV). Tenga en cuenta que la grabación de programas sólo está disponible a través de esta entrada USB). Podrá conectar discos duros externos a esta entrada.
- La entrada de auriculares sirve para conectar unos auriculares al aparato. Conéctelos a la toma de AURICULARES para escuchar el sonido del televisor a través de dichos auriculares (opcionales).
- La entrada de vídeo sirve ara conectar la señal de vídeo de un equipo externo, Conecte el cable del vídeo y el enchufe de VIDEO IN en el TV y el enchufe de la SALIDA DE VIDEO en su equipo.
- Las Entradas de Audio se utilizan para recibir señales de audio de aparatos externos. Conecte el cable entre las ENTRADAS DE AUDIO del televisor y la toma de SALIDA DE AUDIO del aparato.

Nota: En caso de conectar cualquier aparato al televisor a través de la ENTRADA DE VÍDEO, también debe conectar ambos aparatos a través de las ENTRADAS DE AUDIO a fin de habilitar el sonido.



Conexión Eléctrica

IMPORTANTE: Este televisor está diseñado para funcionar con corriente alterna de 220-240 V, 50 Hz.

- Tras desembalar el televisor, deje que éste alcance la temperatura ambiente antes de conectarlo a la corriente.
- Enchufe el cable de corriente a la electricidad.

Conexión de la Antena

• Conecte el cable de antena o el cable de TV de pago a la toma de entrada de antena situada en la parte trasera del televisor.



Conexión USB

• Podrá conectar un disco duro o lápiz USB al televisor mediante la entrada USB del mismo. Esta función le permite reproducir ficheros guardados en una unidad USB, o grabar en ella ciertos programas.

• Tenga en cuenta que la opción de grabación sólo será posible utilizando la entrada USB de la izquierda del televisor (visto de frente). Para grabar un programa, primero debe conectar la unidad USB al televisor, mientras éste se encuentre apagado. Para poder grabar, deberá encender el televisor. De no ser así, la opción de grabar no estará disponible.

IMPORTANTE !

• A fin de evitar cualquier pérdida de información o datos, puede realizar una copia de seguridad de los archivos antes de realizar cualquier conexión con el televisor. Tenga en cuenta que el fabricante no se hace responsable de los daños o pérdidas de ficheros, archivos, datos o información.

• Es posible que algunos dispositivos USB (reproductores MP3, por ejemplo), discos o lápices USB no sean compatibles con el televisor.

IMPORTANTE: El televisor sólo admite el formato FAT32 para discos. No admite el sistema NTFS. En caso de conectar un dispositivo USB con formato NTFS, el televisor le pedirá que lo formatee. Lea la sección "Formatear Disco" en las páginas siguientes, a fin de obtener más información relativa al formateo de discos.

Tenga en cuenta que se perderán TODOS los datos almacenados en el dispositivo USB, y que el formato del mismo cambiará al sistema FAT32.

Conexión de Disco USB

Conecte el dispositivo USB a la entrada USB del televisor.

Nota: Conecte o desconecte la unidad USB mientras el televisor esté apagado.

Nota: Si va a conectar un disco duro USB al televisor, el cable a utilizar para la conexión deberá tener el logotipo USB y ser tan corto como sea posible.

VISTA LATERAL M

MEMORIA USB



¡ATENCIÓN !

- Es peligroso conectar y desconectar rápidamente los dispositivos USB. En concreto, no es recomendable realizar estas operaciones de forma repetida. De esta forma puede ocasionar daños físicos al reproductor USB y de forma más concreta, al propio dispositivo USB.
- No extraiga el dispositivo USB mientras esté reproduciendo o grabando un archivo.

Grabación de Canales

• En el modo de TV digital está disponible la opción de grabación de programas.

• Para grabar un programa, primero debe conectar la unidad USB al televisor, mientras éste se encuentre apagado. Para poder grabar, deberá encender el televisor.

• Deberá conectar un dispositivo USB al televisor para poder grabar; deberá tener **al manos 1** GB de capacidad y la deberá tener una compatibilidad 2.0. • Los programas se grabarán en el disco USB en el formato **.TS** (MPEG-2). Es recomendable copiar estas grabaciones en un ordenador personal.

Nota: Es posible que el software del reproductor multimedia no admita aquellos programas que estén grabados en formato *.TS. En tal caso, debe instalar en su ordenador un reproductor multimedia adecuado.

• Una hora de estas grabaciones ocupa unos 2 GB de espacio.

 Para saber más sobre la grabación de programas, lea las secciones "Grabación Instantánea", "Timeshifting", "Guía Electrónica de Programación", "Librería de Grabaciones" o "Temporizadores de Grabación".

Conexión del TV LCD a un PC

Puede conectar su PC al televisor, a fin de poder ver la imagen del ordenador en la pantalla del televisor LCD.

- Antes de realizar cualquier conexión, primero desenchufe de la corriente el televisor y el ordenador.
- Para conectar el PC al televisor LCD utilice un cable de monitor de 15 patillas.
- Cuando haya conectado el cable, cambie la fuente a PC. Lea el apartado "Selección de entrada".
- Establezca la resolución que le sea satisfactoria. En los apéndices podrá encontrar información acerca de la resolución del aparato.



VISTA TRASERA

Conexión a un Reproductor de DVD

Si desea conectar un reproductor de DVD a su televisor LCD, puede utilizar los conectores del televisor. Los reproductores de DVD pueden tener conectores distintos. Consulte el manual de instrucciones del reproductor de DVD para obtener más información. Apague el televisor y el aparato antes de realizar cualquier conexión.

Nota: Los cables que se muestran en la ilustración no están suministrados.

- Si su reproductor de DVD cuenta con una toma HDMI, puede conectarlo a través de HDMI. Cuando conecte el aparato a un reproductor de DVD tal como se ilustra a continuación, cambie a la fuente HDMI. Lea el apartado "Selección de Entrada".
- La mayoría de reproductores de DVD se conectan a través de las TOMAS DE COMPONENTES. Utilice un cable de vídeo de componentes para conectar la entrada de vídeo. Para habilitar el sonido utilice un cable de audio tal como se muestra a continuación. Cuando haya conectado el cable, cambie la fuente a YPbPr. Lea el apartado "Selección de entrada".
- También puede conectarlo a través de la toma de EUROCONECTOR. Utilice el cable de EUROCONECTOR tal como se muestra a continuación.

Nota: Estos tres métodos de conexión realizan la misma función pero con grados de calidad diferentes. No es necesario realizar las conexiones con los tres métodos.



Español - 16 -

Utilización de Conexiones AV laterales

Puede conectar una variedad de equipos opcionales a su televisor. A continuación se muestran las conexiones posibles. Tenga en cuenta que los cables que se muestran en la ilustración no están suministrados.

- Para conectar la video cámara, conéctela al VIDEO IN y a los ENCHUFES DE AUDIO. No conecte la video cámara al VIDEO IN a la misma vez ya que puede causar ruido en la imagen. Para seleccionar la fuente correspondiente, lea el apartado "Selección de Entrada" de los apartados a continuación.
- Utilice la toma de AURICULARES del televisor para escuchar el sonido desde unos auriculares.



VISTA LATERAL

Utilización de Otras Conexiones

Puede conectar una variedad de equipos opcionales a su televisor. A continuación se muestran las conexiones posibles. Tenga en cuenta que los cables que se muestran en la ilustración no están suministrados.

- Utilice un cable de audio para conectar unos altavoces externos. No conecte las clavijas IZQUIERDA y DERECHA de AUDIO a la inversa. Tras haber realizado todas las conexiones, podrá encender el televisor LCD y los altavoces externos. Remítase al manual de instrucciones de los altavoces para cualquier otra cuestión.
- Para conectar el televisor a un dispositivo que admita señales SPDIF, utilice un cable SPDIF adecuado para activar la conexión del sonido. Además deberá Activar (On) la opción de la Salida SPDIF, dentro del Menú de Sonido (Sound Menu).



Altavoces externos

VISTA TRASERA

Español - 18 -

Conexión de Otros Equipos a través del Euroconector

La mayoría de aparatos admiten la conexión a través del EUROCONECTOR. Puede conectar un grabador de DVD, un aparato de vídeo o un decodificador a su televisor LCD a través de los EUROCONECTORES. Tenga en cuenta que los cables que se muestran en la ilustración no están suministrados.

Antes de realizar cualquier conexión, apague los aparatos y el televisor.

Consulte el manual de instrucciones del aparato que desee conectar para obtener más información.



Introducción de las Pilas en el Mando a Distancia

- Retire la tapa de las pilas de la parte trasera del mando a distancia, tirando suavemente hacia abajo en la zona indicada.
- Coloque dos pilas **AAA/R3** o de clase equivalente en su interior. Coloque las pilas respetando las polaridades y vuelva a colocar la tapa.



Nota: Retire las pilas del mando a distancia cuando no lo vaya a utilizar durante un período prolongado. De lo contrario el mando se puede dañar debido a fugas de las pilas.

Capacidad de Funcionamiento del Mando a Distancia

• Apunte con el mando a distancia hacia el INDICADOR (LED) del sensor remoto del televisor LCD mientras presiona un botón.





La distancia de alcance remoto es aproximadamente de 7 metros (23 pies).

Encendido/Apagado del televisor

Encendido del Televisor

- Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente de CA de 220-240 V, a 50 Hz. A continuación se encenderá el LED (Indicador) de modo de espera.
- Para encender el televisor desde el modo de espera puede:
- Pulsar el botón "O", P+ / P- o un botón numérico del mando a distancia.
- Pulse el botón de Modo de Espera, o los botones -P/CH o P/CH+ del televisor. El Televisor se encenderá

Nota: Si enciende el televisor mediante los botones de avance/retroceso de canales del mando a distancia o del televisor, accederá al último canal que estuviera viendo antes de apagarlo.

El televisor se encenderá de cualquiera de los dos modos.

Apagado del Televisor

- Pulse el botón "O" del mando a distancia, o el botón STANDBY del Televisor, para que el televisor cambie a modo en espera.
- Para apagar el televisor por completo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

Nota: Cuando el televisor accede al modo en espera, es posible que el indicador LED parpadee; esto indica que se están llevando a cabo algunas funciones del televisor, como por ejemplo la Búsqueda en Modo de Espera, la Descarga Inalámbrica, o que hay un Temporizador Activo.

Selección de Entrada

Cuando haya terminado de conectar los aparatos externos al televisor, puede alternar entre las distintas fuentes de entrada.

 Pulse el botón FUENTE (SOURCE) del mando a distancia para cambiar directamente la fuente.

о,

 Seleccione la opción "Fuente" del menú principal pulsando los botones "◀" o "▶". Utilice a continuación el botón "▼" o el botón "▲" para resaltar una opción; pulse a continuación el botón "▶" para seleccionarla.

Nota: Puede seleccionar cualquiera de las opciones de fuente pulsando el botón **OK**. Por lo tanto, cuando pulse el botón "AV", sólo estarán disponibles las opciones de la **fuente** seleccionada (salvo para la fuente de TV).



Manejo Básico

Puede manejar el televisor mediante el mando a distancia o los botones del televisor.

Manejo con los Botones del Televisor

Ajuste del Volumen

 Pulse el botón "— — " para bajar el volumen o el botón — + para subirlo. Se mostrará una barra deslizante del nivel de volumen en la pantalla.

Selección de Canales

• Pulse el botón "P/CH +" para seleccionar el próximo canal o el botón "P/CH -" para seleccionar el canal anterior.

Vista del Menú Principal

 Pulse los botones "- " / " +" a la vez para acceder al menú principal (main menu). En el menú principal, seleccione los submenús utilizando los botones "**P/CH** -" o "**P/CH** +" y acceda al submenú utilizando los botones " — — " o " — **+**". Para saber cómo utilizar los diferentes menús, consulte los apartados del Sistema de menús.

Modo Auxiliar de Vídeo (AV)

• Pulse el botón "**TV/AV**" en el panel de control en el televisor para que éste cambie entre los distintos modos Auxiliares de Vídeo.

Manejo con el Mando a Distancia

- El mando a distancia está diseñado para controlar todas las funciones del televisor. Las funciones se describirán de acuerdo al sistema de menús del televisor.
- Las funciones de los distintos menús se describen en los apartados a continuación.

Ajuste del Volumen

 Pulse el botón V+ para aumentar el volumen. Pulse el botón V- para reducir el volumen. Se mostrará en la pantalla una barra deslizante del nivel de volumen.

Selección de Canal Anterior o Siguiente

- Pulse el botón "P -" para seleccionar el canal anterior.
- Pulse el botón "**P** +" para seleccionar el canal siguiente.

Selección Directa del Canal

- Pulse los botones numéricos del mando a distancia para seleccionar los canales entre 0 y
 9. El televisor cambiará al canal seleccionado. Para seleccionar canales entre el 10 y el 299 (en Televisión Interactiva Digital - IDTV), o entre el 10 y el 199 (para TV analógica), pulse los botones numéricos consecutivamente (por ejemplo, para el canal 27, primero pulse el 2 y luego el 7). Si tarda más de lo esperado en introducir el segundo dígito, se mostrará el canal del primer dígito pulsado. El tiempo máximo para pulsar el segundo dígito es de 3 segundos.
- Para seleccionar canales con un sólo dígito, pulse el botón numérico adecuado.

Configuración Inicial

Cuando encienda por primera vez el televisor, éste se encontrará en modo de Televisión Interactiva Digital (IDTV).

Puesto que es la primera vez que utiliza el televisor, no habrá ningún canal memorizado.

Cuando encienda por primera vez el televisor, en la pantalla se mostrará el menú para seleccionar el idioma. De forma secuencial, en todas las opciones de idioma, se mostrará en la pantalla el mensaje: "¡Bienvenido! Por favor seleccione su idioma".

Marque el idioma deseado mediante los botones "♥" o "▲", y pulse el botón OK. A continuación, se mostrará el mensaje: "Instalación Inicial". Pulse los botones "◀" o "▶" para elegir el país que desee fijar y pulse el botón **OK** (* para países de la UE).

Primera Instalación			
;Bienvenido! ◀ ▶ para elegir su país OK para continuar	•	España	

Nota: La función de selección de país no está disponible para el Reino Unido.

Tras esto, aparecerá en la pantalla el menú OSD de selección de antena activa.

Al pulsar los botones "◀" o "▶", se activará o desactivará el modo de antena activa.



Puede activarla si conecta una antena activa al televisor. Tenga en cuenta que si en lugar de una antena activa utiliza una convencional, esta opción debe estar "Desactivada". En las siguientes secciones, consulte el apartado referente al menú de configuración si desea obtener más información.

Pulse OK en el mando a distancia para seguir, y se mostrará el siguiente mensaje:



Para iniciar la búsqueda automática, seleccione "Sí", para cancelar, pulse "No".

 Para seleccionar la opción "Sí" o "No", márquela con los botones "◄" o "▶" y pulse el botón OK.

El televisor digital IDTV iniciará la sintonización automática en la banda de transmisión UHF, entre los canales 21 a 68, en busca de canales de TV digital terrestre (TDT) y mostrará los nombres de los canales encontrados. Este proceso puede durar varios minutos.

Búsq	ueda Automática de Canales
WDR W	: arte
WDR W	: Phoenix
WDR W	: Das Erste
WDR W	: WDR Düsseldorf
Buscando	canalae: 114E 23. Senara. Esta proceso puede tardar unos min
Duscando	canates, orn 25, Espere, Este proceso puede tardar unos min
0%	

Después de que haya terminado el proceso de "Búsqueda automática", en la pantalla se mostrará el mensaje siguiente en el que se le pedirá si quiere realizar la búsqueda de canales analógicos.



Seleccione "Sí" para la búsqueda de canales analógicos. El televisor pasará al modo de TV analógica. Se mostrará el menú siguiente para la realización de la búsqueda de canales analógicos.



Elija el País, Idioma e Idioma de Texto con los botones "◀" o "▶" y "▼" o "▲" . Pulse el botón OK o el botón ROJO para continuar. Para cancelar la operación pulse el botón AZUL.

Para obtener más información sobre este procedimiento, consulte el apartado "Menú de Instalación" .

Nota: Para un correcto funcionamiento del teletexto digital en modo de IDTV, en la función de programación automática debe fijar "UK" como país (sólo para el Reino Unido).

No apague el televisor mientras realice la instalación inicial.

Funcionamiento General

Pulse el botón **FUENTE (SOURCE)** del mando a distancia, y seleccione la opción /DTV/USB para cambiar el televisor a la señal de TDT.

ilmportante!

Si conecta un disco USB al televisor, el proceso de su inicialización tardará entre 1 y 5 minutos, en función de la capacidad y el espacio utilizado.

Barra de Información

- Cada vez que cambia de canal con el botón
 P-/P+, o los botones numéricos, el televisor mostrará la imagen del canal junto a una barra de información en la parte inferior de la pantalla (sólo disponible en modo de TV digital). Esta información permanecerá en la pantalla durante unos segundos.
- También podrá ver la barra de información en el momento en el que lo desee, pulsando el botón INFO del mando a distancia:



Dicha barra muestra la información sobre el canal seleccionado y los programas que se emiten en él. El nombre del canal se mostrará junto al número del canal dentro de la lista.

Consejo: No todos los canales emiten información sobre el programa. En caso de que el nombre y el número del canal no estén disponibles, la barra de información se mostrará en blanco.

 En la barra de información también se muestran una serie iconos, y si el canal es favorito, se muestra el icono de canal favorito.

Si el canal seleccionado está bloqueado, deberá introducir la clave de cuatro dígitos correcta para

poder ver el canal. En la pantalla se mostrará el mensaje "**Introduzca PIN**" (Enter PIN):

Introducir PIN

Timeshifting

IMPORTANTE: Para grabar un programa, primero debe conectar la unidad USB al televisor, mientras éste se encuentre apagado. Para poder grabar, deberá encender el televisor. De no ser así, la opción de grabar no estará disponible.

- Pulse el botón **II** (**PAUSA**) mientras esté viendo la televisión, para pasar al modo timeshifting.
- En el modo timeshifting se detiene el avance del programa y se grabará al mismo tiempo en la unidad USB (*). Pulse el botón **II** (**PAUSA**) otra vez para ver el programa detenido desde el momento en que lo paró.
- Dicha grabación se realizará a velocidad x1. Verá la diferencia de tiempo entre el programa real y el diferido en la barra de información.
- Use los botones (ANTERIOR/ SIGUIENTE) para avanzar o retroceder en la reproducción diferida. Una vez se elimine el tiempo de diferencia, se anulará el modo timeshifting y se volverá a la reproducción normal.

• Pulse ■ (STOP) para salir del timeshifting.

(*) La duración de varias grabaciones similtáneas depende del tamaño del disco USB y de la diferencia de tiempo máxima fijada en la configuración. Lea la sección "Grabaciones" para saber más acerca del Timeshif máximo.

Nota: No será posible cambiar a otro canal o fuente, ni ver el menú principal durante la grabación.

Grabación Instantánea

IMPORTANTE: Para grabar un programa, primero debe conectar la unidad USB al televisor, mientras éste se encuentre apagado. *Para poder grabar, deberá encender el televisor. De no ser así, la opción de grabar no estará disponible.*

 Pulse (RECORD) para empezar immediatamente la grabación mientras vea un programa. Aparecerá en la pantalla el mensaje siguiente:

Grabación	instantánea
Grabación arte	
Familienalbum	25m
Espere, por favor	

- Se mostrará la pantalla OSD de grabación un tiempo y se grabará el programa actual.

Grabación insta	ntánea	
Grabación arte		
Familienalbum	25m	
Gefangen im Kaukasus	16m	
Pulse Record para añadir má	s eventos.	



Seleccione SI con los botones "◀" o "▶" / ú OK para cancelar la grabación instantánea.

Nota: No será posible cambiar a otro canal o fuente, ni ver el Explorador de Medios durante la grabación.

Ver Programas Grabados

En el menú principal, marque la opción Librería de Grabaciones con los botones " $\mathbf{\nabla}$ " o " $\mathbf{\Delta}$ " y pulse **OK**. Se mostrará la Librería de Grabaciones.

IMPORTANTE: Para ver la librería de grabaciones, primero debe conectar la unidad USB al televisor, **mientras éste se encuentre apagado**. Para poder grabar, deberá encender el televisor. De no ser así, la opción de grabar no estará disponible.

Familienalbum	19/08/04	12:50	4m 3s
Wedding Stories	07/06/07	23:20	15m 12s
Newsnight	07/06/07	23:12	7m 37s
Newsnight	07/06/07	23:09	19s
Familienalbum	19/08/04	12:49	1m 24s

Seleccione una grabación de la lista (si se grabó) con los botones " $\mathbf{\nabla}$ " o " $\mathbf{\Delta}$ " . Pulse OK para ver las Opciones de Reproducción. Selecciones una opción con los botones " $\mathbf{\nabla}$ "/" $\mathbf{\Delta}$ " ú OK.



Las opciones disponibles son:

• *Reproducir desde el inicio*: Reproduce la grabación desde el principio.

• Reanudar: Reanuda las grabaciones.

• *Reproducir desde un punto concreto*: Indica un punto concreto de reproducción.

Nota: Durante la reproducción no será posible acceder al menú principal ni a las opciones disponibles.

Pulse ■ (STOP) para detener la reproducción y regresar a la Librería de Grabaciones.

Avance Lento

Si pulsa el botón de **II** pausa mientras ve los programas grabados, estará disponible la opción de avance lento. Puede utilizar el botón ➡ para avanzar lentamente. Pulsando ➡ varias veces se cambiará la velocidad de avance.

Guía de Programación Electrónica (EPG) / Grabación de Programas

- Algunos canales muestran información sobre el programa que estén emitiendo y sobre el siguiente.
- Tenga en cuenta que la información del programa se actualiza automáticamente. Si los canales no ofrecen ninguna información sobre los programas, la guía de información se mostrará en blanco.
- Pulse el botón EPG para ver el menú de Programación Electrónica EPG (EPG menu).
- En la pantalla le aparece la guía electrónica de canales. Puede obtener la información del canal semanalmente con la EPG semanal. Se muestran todos los programas de los canales. El canal actual aparece marcado y se muestra una breve descripción sobre los programas del canal, como por ejemplo: el nombre, una descripción resumida/detalla sobre el programa, la hora de inicio y fin. La escala de tiempo puede cambiarse pulsando los botones derecho o izquierdo. Si los canales no ofrecen ninguna información sobre los programas, sólo se mostrará el nombre y las fechas de emisión de los programas. En la parte inferior de la pantalla se mostrará la barra de información, mostrando los comandos disponibles.

Jue 19/08	12:00		3:00	14:00
1. arte	Arjplog - Lappland	Famil	lienalbu Gefan	gen im Kauka
2. Phoenix	Warum kann ich nic	THEM	1A	
3. Das Erste	ARD Olympia live		T ARD Olym	pia live
4. WDR Düsseldorf	Die Sendu Z Natur	-Nah	Planet Wisse	n
5. ColorBar100/				
6. Codec4:3				
7. Codec16:9				
8. BLUE/Left1kHz				
9. CCIR 18				
10. T.Tennis/Moz				
11. BBC ONE				

Botón ROJO (Encoger): reduce el tamaño de las ventanas de información.

Botón VERDE (Ampliar): aumenta el tamaño de las ventanas de información.

Botón AMARILLO (Día Anterior): muestra los programas del día anterior.

Botón AZUL (Día siguiente): muestra los programas del día siguiente.

INFO (Detailes): Muestra al detaile los canales.

OK (Ver / Temporizador): muestra el canal seleccionado / establece el temporizador o recordatorio para futuros programas.

Botones Numéricos (Saltar): acceden al canal preferido mediante los botones numéricos.

(Grabar): la unidad de vídeo grabará el programa seleccionado.

IMPORTANTE: Para grabar un programa, primero debe conectar la unidad USB al televisor, **mientras éste se encuentre apagado**. Para poder grabar, deberá encender el televisor. De no ser así, la opción de grabar no estará disponible.

Nota: Durante la grabación no será posible cambiar a otro canal o fuente.

✓ / ▶ : Página izquierda /derecha.

 Pulse el botón "0" del mando a distancia para ver el menú de Búsqueda de Guías (Guide Search menu). Mediante esta función podrá buscar en la base de datos de la guía de programas, según el género seleccionado o por coincidencia del nombre. Se listarán los resultados a partir de la información disponible en la guía de programas, en función de los criterios establecidos. Para seleccionar los canales o fijar recordatorios, marque el canal y pulse el botón OK.

Nota: La búsqueda puede realizarse en función de la fecha elegida o del canal.

SWAP: Accede a la emisión actual.

Opciones de canal

En el menú EPG, pulse **OK** para acceder al menú "Opciones de Canal" (programme options menu).



Seleccionar canal

Mediante esta opción del menú EPG, podrá cambiar al canal deseado.

Grabación / Borrado de Temporizador

IMPORTANTE: Para grabar un programa, primero debe conectar la unidad USB al televisor, **mientras** éste se encuentre apagado. Para poder grabar,

deberá encender el televisor. De no ser así, la opción de grabar no estará disponible.

Tras seleccionar un canal en el menú EPG, pulse **OK** y se mostrarán en pantalla las opciones disponibles. Seleccione la opción "Grabar" y pulse **OK**. Tras esto, se fijará una grabación del programa seleccionado.

Para anular una grabación programada, marque el programa en cuestión y pulse OK; a continuación seleccione la opción "Borrar Temporizador De Grabación". Se cancelará la grabación.

Nota: Si hay una grabación activa en el canal actual, no podrá cambiar a ningun otro canal o fuente.

Fijar / Borrar Temporizador

Tras seleccionar un canal en el menú EPG, pulse **OK** y se mostrarán en pantalla las opciones disponibles. Seleccione la opción "Fijar Tempozador" y pulse OK. Puede fijar temporizadores para programas futuros.

Para cancelar uno ya fijado, márquelo y pulse el botón OK. A continuación seleccione la opción "Borrar Temporizador". Se cancelará el temporizador.

Nota: Es posible grabar o fijar recordatorios para dos programas o más en el mismo intervalo de tiempo.

Mostrar Subtítulos

Algunos programas se emiten con subtítulos en la señal de TDT (DVB-T). Puede activar estos subtítulos cuando esté viendo un programa que los emita.

Pulse "**MENU**" para mostrar el menú principal, marque las opciones Menú de **Configuración** y de **Idioma**, con los botones "▼" o "▲"; pulse **OK** para mostrar el menú de Configuración de Idioma.

Marque la opción "Subtítulos" en el menú Configuración de idioma o utilice los botones ◀" o "▶ para fijar el idioma de subtítulos elegido.

Si la opción "Subtítulos" está activada, al pulsar el botón TELETEXT 🗐 le aparecerá el mensaje siguiente en pantalla (** sólo para el Reino Unido):



Teletexto Digital (** sólo para el Reino Unido)

Mientras esté viendo la televisión digital terrestre (DVB-T), además de las imágenes y el sonido también podrá ver el teletexto digital.

El teletexto digital a menudo se emite al mismo tiempo que la emisión convencional.

- Pulse el botón 🗐 .
- Aparecerá la información del teletexto digital.
- Puede manejarlo con los botones de colores, los botones de cursor y el botón **OK**.

La forma de manejo puede variar en función de los contenidos del teletexto digital.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del teletexto digital.

- Cuando aparezca en la pantalla el mensaje "Pulse SELECT" o uno similar, pulse el botón OK.
- Cuando pulse el botón 🗐 , el televisor volverá a la imagen de televisión.
- En la televisión digital terrestre (DVB-T), además de la emisión del teletexto digital junto a la imagen normal, también hay canales que sólo emiten teletexto digital.
- El tamaño de la imagen (configuración de la imagen), mientras esté viendo un canal que sólo emita teletexto digital, es igual al tamaño de la imagen visualizada previamente.
- Si pulsa de nuevo el botón 🗐 , se mostrará la ventana del teletexto digital.

Teletexto Analógico

El uso del teletexto y de sus funciones es idéntico al del teletexto analógico. Consulte el apartado "**TELETEXTO**".

Pantalla Panorámica

Según el tipo de emisión que esté recibiendo, puede visualizar los canales en distintos formatos de imagen. Pulse el botón **SCREEN** las veces necesarias para seleccionar entre Auto, 16:9, 4:3, Panoramic, 14:9, Cinema, zoom o Subtitle. Si selecciona la opción Auto, el formato de visualización de imagen lo determinará la transmisión recibida.

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: El tamaño del menú depende del tamaño de imagen seleccionado.

Sistema de Menús de Televisión Digital Interactiva

El menú IDTV sólo se visualizará cuando esté visualizando señal de televisión digital terrestre. Utilice el botón **FUENTE (SOURCE)** para seleccionar el modo DTV.

Pulse el botón "**MENU**". En la pantalla aparecerá el siguiente menú:



Lista de Canales

Utilice los botones "▼" o "▲" del mando a distancia cuando se encuentre en el menú Principal, asegúrese de que la primera opción, "Lista de canales", aparece marcada y pulse el botón OK para visualizar la Lista de canales.

Mediante este menú podrá realizar las siguientes acciones:

- Desplazarse por toda la lista de canales
- Borrar canales
- Cambiar el nombre de los canales
- Bloquear algunos canales
- Establecer los canales favoritos
- Cambiar la ubicación de los canales

Los canales se gestionan desde la lista de canales.



Desplazarse por Toda la Lista de Canales

Pulse los botones "▼" o "▲" para seleccionar el canal anterior o el siguiente. Puede pulsar los botones **ROJO** o **VERDE** para subir o bajar una página.

Para ver un canal específico, resáltelo mediante los botones "▼" o "▲" y pulse el botón "OK" mientras que esté resaltada la opción "Seleccionar" del menú "lista de canales" usando los botones "◄" o "▶".

El nombre y el número del canal seleccionado se mostrarán en la esquina superior izquierda y derecha de la pantalla, respectivamente.

Desplazar canales en la lista de canales

- Pulse los botones "♥" o "▲" para seleccionar el canal que desea desplazar.
- Pulse los botones "◄" o "▶" para seleccionar la opción "Move" (desplazar) en el menú Channel List (lista de canales).

Junto a la opción "**OK**" le aparecerá el símbolo siguiente para indicarle que debe introducir un número mediante los botones numéricos del mando a distancia y pulsar el botón "**OK**" para confirmarlo.





Nota: Si usted escribe el mismo número de programa del canal que quiere mover, ".... los servicios del canal serán reemplazados. ¿Desea continuar?". en la pantalla OSD. Pulse OK para confirmar o seleccione "No" para cancelar.

Borrar Canales de la Lista de Canales

- Pulse los botones "♥" o "▲" para seleccionar el canal que desea borrar.
- Pulse los botones "◄" o "▶" para seleccionar la opción "Borrar" en el menú "Lista de Canales". Del mismo modo que en el menú "Lista de canales", junto al elemento Delete en la parte inferior de la pantalla aparece la indicación SELECT (Seleccionar) para indicar que si pulsa el botón OK borrará el canal marcado en la lista de canales.



• Pulse el botón **OK** para borrar el canal resaltado de la lista de canales. Aparecerá en la pantalla el siguiente mensaje:



 Pulse los botones "◀" o "▶" para marcar la opción deseada. Si pulsa el botón OK con la opción "Sí" resaltada, se borrará el canal resaltado. Si selecciona "**No**", se cancelará la operación de borrado.

Cambiar el Nombre a los Canales

Para cambiar el nombre a un canal determinado, primero debe seleccionarlo pulsando los botones "▼" o "▲". Resalte a continuación la opción **Editar Nombre** pulsando los botones " ◀" o "▶" tal como se muestra a continuación. Pulse el botón **OK** para activar la función de cambio de nombre.



Para avanzar o retroceder por los caracteres, pulse los botones "◀" o "▶" . Los botones "▼ " ó "▲" permiten cambiar los caracteres, por ejemplo, el carácter 'b' se convierte en 'a' al pulsar "▼" y en 'c' al pulsar "▲". Para sustituir el carácter resaltado con los caracteres de los botones numéricos 0 a 9, pulse el botón las veces necesarias para introducir el carácter deseado.

Pulse el botón "**MENU**" para cancelar la edición o el botón OK para guardar el nuevo nombre.

Bloqueo de Canales

Para que los padres puedan bloquear el acceso a algunos canales, éstos se pueden proteger mediante contraseña. Para poder bloquear un canal deberá conocer la contraseña de bloqueo (la contraseña por defecto es 0000 y sólo podrá cambiarla en el "Menú de Configuración".

Con los botones "**4**" o "**b**", marque el canal que desee bloquear y seleccione la opción Bloquear. Cuando pulse el botón **OK**, le aparecerá un menú en pantalla solicitándole la contraseña.

1. BBC ONE 2. BBC TWO 7. BBC THREE 70. CBBC Channel 80. BBC NEWS 24 105. BBCi 800. colorBar100/-6c 801. Codec4:3	Introducir PIN BBC ON
803. BLUE/Left1kHz	Borrar Nombre Bloquear Favoritos

Introduzca la contraseña mediante el teclado numérico del mando a distancia. El icono de canal bloqueado " in aparecerá junto al nombre del canal. Para cancelar el bloqueo, repita la misma operación.

Establecer Canales Favoritos

Puede establecer algunos canales como favoritos para así desplazarse sólo por estos. Para fijar un favorito debe marcar la opción "Favoritos" de la parte inferior del menú Lista de Canales.

Para fijar un favorito debe marcar la opción "Favoritos" de la parte inferior del menú Lista de Canales. A continuación pulse el botón OK para mostrar el menú Editar Lista de Favoritos.

Mediante la Lista de Favoritos podrá tener una relación de sus canales preferidos.

La pantalla de la Lista de Canales se verá así:



Cómo Añadir un Canal a una Lista de Favoritos

- Pulse los botones "♥" o "▲" para seleccionar el canal que desea añadir a la lista de canales favoritos.
- Pulse el botón OK para que el canal marcado se añada a la lista de canales favoritos seleccionada.
- El icono marcado con una F indica que el canal se añadió en la lista de Favoritos.

Quitar un Canal de la Lista de Canales

- Marque el canal que quiera eliminar de la lista y pulse OK. Si quiere volverlo a incluir, pulse OK de nuevo.

Ayuda En Pantalla

En cualquier menú, cuando pulse el botón **INFO** visualizará información de ayuda sobre las funciones de ese menú. Para el menú Lista de Canales se muestra el siguiente mensaje en pantalla:



Guía de Programas

Este apartado se corresponde con las instrucciones de funcionamiento general. Consulte el apartado Guía Electrónica de Programación (EPG), en la sección Funcionamiento General.

Temporizadores de Grabación

IMPORTANTE: Para ver temporizadores o grabar programas, primero debe conectar la unidad USB al televisor, **mientras éste se encuentre apagado**. Para poder grabar, deberá encender el televisor. De no ser así, la opción de grabar no estará disponible.

Pulse el botón **MENU** para ver el menú principal; marque la opción "Horas de grabación" con los botones "▼" o "▲" y pulse **OK**. Se mostrarán los temporizadores disponibles. Podrá añadir, eliminar o mostrar temporizadores previamente fijados en esta pantalla:

Nombre	Inicio		Duración	
Familienalbum Gefangen im Kaukasus	19/08/04 19/08/04	12:50 13:15	24m 9s 17m 17s	

La barra verde en la parte inferior indica el espacio disponible. La barra roja indica el espacio utilizado.

Nota: No es posible grabar o fijar temporizadores para dos programas en el mismo intervalo de tiempo.

Añadir Temporizador de Grabación

Pulse el botón AMARILLO del mando a distancia para añadir un temporizador a la lista. Aparecerá la siguiente pantalla para añadir el temporizador:

Modo	 Mostrar todos 	▶
Canal	1 - arte	
Tipo de grabación	Hora	
Fecha	19/08/2004	
Inicio	12:50	
Fin	13:50	
Duración	60 mins	
Repetir	Una vez	
Reproducir	Utilizar control pater	Þ
Cambiar/Borrar	Permitido	

Modo: Selecciona el modo de temporizador de grabación.

Canal: Selecciona el canal.

Tipo grab.: Define el tipo de grabación.

Fecha: Introduzca la fecha de inicio con los botones izquierdo y derecho, o los botones numéricos.

Inicio: Introduzca la hora de inicio con los botones izquierdo y derecho, o los botones numéricos.

Fin: Introduzca la hora de fin con los botones izquierdo y derecho, o los botones numéricos.

Duración: Muestra la duración de la grabación.

Repetir: Puede fijar un recordatorio para que éste se repita de forma Puntual, Diaria o Semanal.

Reproducción: Esta opción define el control de reproducción. Se puede fijar como Permitido,

No Permitido, o bien como "Utilizar Parámetros Paternos": Se le podrá solicitar el PIN.

Cambiar / Borrar: Permite activar o prohibir las modificaciones para otros usuarios. Se le podrá solicitar el PIN.

Tras configurar las opciones deberá pulsar el botón **VERDE** para grabar un temporizador. Pulse el botón **ROJO** para cancelar.

Editar Temporizador de Grabación

Seleccione un temporizador de la lista pulsando los botones "▼" o "▲" . Pulse el botón VERDE del mando a distancia y se mostrará la pantalla de modificación de temporizadores.

Puede pulsar el botón **ROJO** para descartar la grabación si el disco está lleno.

Puede configurarlo según desee y cuando acabe, pulse el botón **VERDE** para guardar la configuración.

Borrar Temporizador de Grabación

Seleccione un temporizador de la lista pulsando los botones "♥" o "▲". Pulse el botón **ROJO** en el mando a distancia para borrar. Se mostrará una pantalla de confirmación: "¿**Borrar temporizador**?".

Seleccione SI para borrar el temporizador, o NO para cancelar.

Temporizadores

Nombre Inicio Duración BBC ONE 07/06/07 22:18 1h Om	Temporizadores		Jue 07/06 22	2:13
BBC ONE 07/06/07 22:18 1h 0m	Nombre	Inicio	Duración	
	BBC ONE	07/06/07	22:18 1h 0m	

Para visualizar la ventana de los temporizadores, active el elemento adecuado en el menú principal. Para añadir un temporizador pulse el botón **AMARILLO** del mando a distancia. Aparecerá la ventana "Añadir Temporizador".

Canal: Los botones "◀" o "▶" le permiten desplazarse por la lista de canales de televisión y de radio.

Fecha: Introduzca la fecha de inicio con los botones izquierdo y derecho, o los botones numéricos.

Inicio: Introduzca la hora de inicio con los botones izquierdo y derecho, o los botones numéricos.

Fin: Introduzca la hora de fin con los botones izquierdo y derecho, o los botones numéricos.

Cambiar / Borrar: Permite activar o prohibir las modificaciones para otros usuarios.

Duración: Duración entre la hora de Inicio y de Fin.

Repetir: Puede fijar un recordatorio para que éste se repita de forma Puntual, Diaria o Semanal.

Puede guardar los ajustes pulsando el botón VERDE o cancelar el proceso pulsando el botón ROJO. Puede editar la lista mediante el botón VERDE y bórrela con el botón ROJO.

Biblioteca de Grabaciones

IMPORTANTE: Para ver la librería de grabaciones, primero debe conectar la unidad USB al televisor, **mientras éste se encuentre apagado**. Para poder grabar, deberá encender el televisor. De no ser así, la opción de grabar no estará disponible.

Pulse el botón **MENU** para ver la lista de grabaciones; pulse M para ver el menú principal, y "▼" o "▲" para marcar la opción "Librería de grabación" con los botones; a continuación pulse **OK**. Se mostrará la Librería de Grabaciones, con las grabaciones disponibles.

Bilbioteca de grabación			Jue 19/08 12:46	
Nombre	Inicio		Duración	
Familienalbum	19/08/04	12:50	4m 31s	
Wedding Stories	07/06/07	23:20	15m 12s	
📧 Newsnight	07/06/07	23:12	7m 37s	
📧 Newsnight	07/06/07	23:09	19s	
📧 Familienalbum	19/08/04	12:49	1m 24s	
🔲 Borrar 🔲 Editar 🛄 Ordena	r OK Reprod	ucir 🕨 R	eanudar INFO Detal	les

Todas las grabaciones se guardan en una lista en la biblioteca de grabaciones.

Barra roja: Indica el espacio utilizado por las grabaciones en el disco duro.

Barra verde: Muestra el espacio disponible en el disco USB.

Botón ROJO (borrar) :Borra las grabaciones seleccionadas.

Botón **VERDE** (Editar): Permite realizar modificaciones a las grabaciones.

Botón **AZUL** (Ordenar): Permite cambiar el orden de las grabaciones. Podrá elegir entre varias posibilidades de clasificación.

Botón **OK**: Activa el menu de opciones de reproducción:

• *Reproducir desde el inicio*: Reproduce la grabación desde el principio.

• Reanudar: Reanuda las grabaciones.

• *Reproducir desde un punto concreto*: Indica un punto concreto de reproducción.

Nota: Durante la reproducción no será posible acceder al menú principal ni a las opciones disponibles.

INFO (Detalles): muestra breve información en detalle de los canales indicados.

(Reanudar): Reanuda las grabaciones.

Acceso Condicional

 Pulse el botón MENU para ver el menú principal; marque la opción "Acceso Condicional" con los botones "▼" o "▲" y pulse el botón OK para acceder a este menú:

Menú
Lista de Canales
Guía de Canales
Temporizadores de Grabación
Temporizadores
Bilbioteca de grabación
Acceso condicional
Configuración TV
Configuración
Naveg. de Medios

Algunos canales de TDT funcionan bajo el sistema de Pago Por Visión (PPV). Estos canales requieren que esté abonado a ellos para poderlos ver.

Obtenga un módulo de acceso restringido (CAM, Conditional Access Module) y una tarjeta de visualización suscribiéndose a una empresa de televisión de pago e introdúzcalas, a continuación, en el televisor del siguiente modo.

- Apague el televisor y desenchúfelo de la toma de corriente.
- Introduzca el CAM, y a continuación la tarjeta de visualización, en la ranura situada en la tapa del terminal, a la izquierda del televisor (vista de frente).

- Debe introducir correctamente el Módulo CAM; si lo introduce al revés, no podrá hacerlo hasta el final. El Módulo CAM o el terminal del televisor pueden averiarse si introduce el CAM de forma incorrecta.
- Conecte el televisor a la toma de corriente, enciéndalo y espere unos instantes a que se active la tarjeta.
- Algunos módulos CAM pueden requerir la siguiente configuración. Configure el CAM accediendo al menú IDTV; seleccione la opción Interfaz común y pulse OK. (El menú de configuración del módulo CAM no aparece si no es necesario).
- Para ver la información sobre los servicios contratados: Acceda al modo IDTV; pulse el botón "MENU", marque la opción Acceso condicionado y pulse OK.
- Si no introduce ningún módulo, en la pantalla se mostrará el mensaje "No se ha detectado ningún módulo de Acceso Condicional".
- Consulte el manual de instrucciones del módulo para obtener más información sobre su configuración.

NOTA: Introduzca o extraiga el módulo de Interfaz Común sólo si el televisor está APAGADO o en MODO EN ESPERA.

Configuración del Televisor

Puede utilizar esta opción para mostrar las funciones del televisor.

Desde el menú principal se accede a la pantalla de configuración del televisor. Pulse el botón "**MENU**" para visualizar el menú principal, marque la opción "Configuración de TV" con los botones " $\mathbf{\nabla}$ " o " $\mathbf{\Delta}$ " y pulse el botón **OK** para acceder a este menú.



Encontrará información más precisa sobre los elementos del menú en el apartado "Sistema de Menús de TV Analógica".

Configuración

Los ajustes de este menú son como sigue:

Configuración
Grabaciones
Configuración
Idioma
Instalación

Grabaciones

Seleccione la opción Grabaciones en el menú de configuración para establecer los parámetros de grabación. Se mostrará el siguiente menú de configuración de grabaciones.



Están disponibles las siguientes opciones:

Iniciar Antes (*)

Con esta opción podrá indicar que la grabación se inicie antes.

(*) Sólo disponible para las opciones en los países de la UE.

Finalizar Más Tarde (*)

Con esta opción podrá indicar que la grabación se inicie mas tarde.

(*) Sólo disponible para las opciones en los países de la UE.

Tiempo (Timeshift) Máximo

Esta opción le permite fijar el máximo tiempo de timeshifting.

Formatear Disco

IMPORTANTE: Tenga en cuenta que TODOS los datos del USB se perderán y el disco se formateará en FAT32 si activa esta función.

 Si desea borrar todos los archivos del USB conectado o lápiz USB, utilice la opción Formatear Disco.

• Además, si el USB no funciona bien, puede intentar formatearlo. En la mayoría de casos se restablece el funcionamiento normal al formatearlo; sin embargo, se perderán TODOS los datos almacenados.

• Pulse **OK** cuando se encuentre sobre la línea "Formatear disco". Aparecerá un menú en la pantalla solicitándole que escriban el código pin. Si no lo ha cambiado, el código por defecto es 0000. Tras escribirlo aparecerá una ventana para confirmar el formateado del disco duro; seleccione la opción SI y pulse **OK** para formatearlo. O bien seleccione NO y pulse **OK** para cancelar el proceso. Asegúrese de hacer copias de seguridad de las grabaciones antes de formatear.

Información del Disco Duro

Para ver la información del disco duro, marque la opción "Información del Disco Duro" con los botones "▼" o "▲" y pulse **OK** a continuación. Se mostrará la información del disco USB:

Información del disco duro			
Espacio total	2.1 GB		
Reservado para la reproducción diferi	0.2 GB		
Espacio usado	1.0 GB		
Espacio disponible	0.9 GB		
Espacio estimado para las grabaciones	0.7 GB		
Tiempo restante de grabación estimad	0 h 5 m		

Configuración

Con este menú podrá configurar los parámetros del televisor. Para poder activar este menú, seleccione Configuración en el menú principal; pulse **OK** para verlo. Pulse el botón **RETURN** del mando a distancia para salir.



Sonido AC3 (* sólo para países de la UE)

En el menú de Configuración, marque la opción Audio AC3 mediante los botones "▼" o "▲ ". Utilice los botones "◀" o "▶" para Activar o Desactivar la opción Audio AC3.

Si el canal que está viendo admite Audio AC3, active entonces este ajuste.

Dificultades auditivas (* sólo para países de la UE)

Utilice el botón "▼" o "▲" para seleccionar la opción Personas con Dificultades Auditivas y a continuación pulse el botón "◀" o "▶" para Activar o Desactivar la misma.

Si la emisora habilita alguna señal especial relativa al sonido, puede activar esta opción para recibir dicha señal.

Modo Favorito

Utilice esta función para activar o no los favoritos. Pulse el botón "
" / "
" para activar o desactivar la opción Subwoofer.

Lista de Canales

Para acceder a las opciones de ajuste de la lista de canales, utilice los botones "▼" o "▲ ". Para cambiar a modo de lista de canales, utilice los botones "◀" o "▶". Si selecciona "Sólo TV", con los botones "◀" o "▶" puede desplazarse por los canales de televisión. Si selecciona "Sólo Radio", con los botones "◀ " o "▶" puede desplazarse por los canales de radio. Si selecciona "Sólo Texto", con los botones "◀" o "▶", sólo podrá desplazarse por los canales de texto.

Antena Activada

Utilice los botones "▼" o "▲" para marcar la opción Antena Activa.

Si la opción de alimentación de la antena está Activada pulsando "◀" o "▶", se enviará una corriente de +5 V a la salida de la antena. Esta función le permite utilizar antenas activas.

Nota: Tenga en cuenta que si en lugar de una antena activa utiliza una convencional, esta opción debe estar "Desactivada".

Escáner Codificado

La Búsqueda de Canales Codificados siempre estará ACTIVADA tras realizar la instalación inicial. Cuando esta función esté activada, el proceso de búsqueda también localizará los canales codificados. Si se DESACTIVA manualmente, no se podrán encontrar los canales codificados mientras esté en búsqueda automática o manual.

Utilice el botón "♥" o "▲" para seleccionar la Búsqueda de Canales Codificados y, a continuación, pulse el botón "◀" o "▶" para Activar o Desactivar la misma.

Actualización del Receptor

Descarga Directa (OAD)

Para garantizar que el televisor se mantiene actualizado en información, utilice esta opción. Asegúrese de que el televisor está en modo de espera. El televisor se pondrá en marcha todos los días a las 3 de la madrugada; buscará cualquier información actualizada sobre la programación, y la descargará automáticamente. Esta operación tiene una duración aproximada de 30 minutos. Si tiene programada una grabación importante a las 3 de la madrugada y no quiere cancelarla, desactive la opción OAD con los siguientes pasos:



- Pulse el botón "MENU" y mediante las teclas "▼" o "▲", seleccione "Configuración" y pulse OK.
- Marque el menú de Configuración con los botones "▼" o "▲" y pulse OK.
- Con "▼" o "▲" marque la opción "Actualizar receptor" y pulse **OK**.



- Con los botones "◀" o "▶", active o desactive la función de "Búsqueda automática".
- Marque el parámetro "Búsqueda de actualizaciones" con los botones "▼" y "▲" pulse OK para iniciar la actualización.
- Tras haber terminado la búsqueda, en la pantalla aparecerá el mensaje "Se completó la búsqueda de actualizaciones. No se ha encontrado ningún programa nuevo".
- No se olvide de activar de nuevo la función de actualización del receptor tras realizar la grabación determinada siguiendo los pasos anteriores pero esta vez seleccionando "Activado".

Nota: Tras actualizar los canales, el televisor podrá empezar a funcionar en el Modo de Instalación Inicial.

Control Paterno

Para acceder a las opciones de ajuste del control paterno, utilice los botones "▼" o "▲ ". Pulse el botón OK para acceder al menú. Aparecerá un cuadro de diálogo solicitándole que introduzca el código de bloqueo. La opción inicial será "0000" por defecto. Introducción del PIN. Si el código es incorrecto, en la pantalla se mostrará "PIN incorrecto". Si el código es correcto, aparecerá el menú de configuración de interdicción paterna.



Bloqueo por Edad (*)

(*) La opción de Bloqueo por Edad no será visible en caso de haber elegido el Reino Unido como País durante la Instalación Inicial. Esta opción sólo está disponible para los países de la Unión Europea.

Cuando lo haya fijado, esta opción permite recoger información sobre la emisión y si el bloqueo para adultos está activado y es una emisión no apta para menores, no se mostrará ni imagen ni sonido.

Bloqueo del Menú

Puede bloquear todos los canales o establecer una configuración de acceso restringido a los menús. Si desactiva el bloqueo de menús tendrá libre acceso al menú del sistema. Para acceder a las opciones de ajuste del control paterno, utilice los botones " Ψ " o " \blacktriangle ". Para cambiar a modo de bloqueo del menú, utilice los botones " \P " o " \blacktriangleright ".

DESACTIVADO : El acceso a los menús está desbloqueado.

TODO : Sólo podrá acceder al menú principal introduciendo la clave de bloqueo. De este modo, el usuario no podrá añadir, eliminar, renombrar, desplazar canales ni fijar temporizadores.

MENÚ DE INSTALACIÓN (INSTALL MENU): El menú de instalación está bloqueado. Por lo tanto el usuario no puede añadir canales. Cuando salga del menú de configuración se almacenarán los cambios.

Fijar PIN

Para acceder a la opción "Fijar PIN", utilice los botones "♥" o "▲". Pulse **OK** para activar la ventana "Fijar PIN". Utilice los botones numéricos para introducir una contraseña nueva. Deberá introducir el código una segunda vez para su verificación. Si la contraseña introducida las dos veces coincide y está formada por cuatro dígitos, habrá cambiado la contraseña. El PIN por defecto es 0000, asegúrese de que escribe el pin nuevo y lo guarda bien en caso de cambiarlo.



Configuración Horaria

En el Menú Configuración marque la opción Configuración Horaria mediante los botones " ▲" o "▼".

Pulse OK y se mostrará el submenú de Configuración Horaria en la pantalla. Estarán disponibles las opciones de Hora Actual, Configuración de Zona Horaria y Zona Horaria. Utilice los botones "▲" o "▼" para marcar la opción Configuración de Zona horaria. La Configuración de la Zona Horaria se realiza mediante los botones "◀" o "▶". Puede establecerse como AUTOMÁTICA o MANUAL.

Si selecciona la opción AUTO, no podrá configurar ni la Hora Actual ni la Zona Horaria. Si selecciona la opción MANUAL en la Configuración de la Zona Horaria, ésta podrá modificarse:

 Seleccione Zona Horaria usando el botón " ▲" o "▼".

Utilice los botones "◀" ó "▶" para cambiar la zona horaria entre GMT-12 y GMT+12. La hora actual, que se muestra en la parte superior de la lista de menús, cambiará de acuerdo con la zona horaria elegida.

Audio Descripción

La función de audiodescripción consiste en una pista de narración adicional, durante la emisión de programas y películas, para las personas invidentes o con dificultades de visión. El narrador habla durante la presentación, describiendo lo que sucede en la pantalla durante las pausas naturales del sonido (y a veces también durante el diálogo, si es necesario). Sólo podrá utilizar esta función si el canal emisor admite esta pista de narración adicional. Pulse los botones "♥" o "▲" para seleccionar una opción. Utilice el botón "◀" o " ▶" para fijar las opciones.

Descripción de Audi	0	[Apagado	
Idioma Preferido			Finés	
Volumen Relativo	-100		+10	0

Audio Descripción

Esta función activa o desactiva la función de descripción del audio pulsando los botones " ◀" o "▶".

Idioma Deseado

Pulse los botones "◄" o "▶" para cambiar el idioma preferido para la audiodescripción.

Sólo podrá utilizar esta función si está disponible.
Volumen Relativo

Con esta opción, podrá regular el volumen de la Audiodescripción de acuerdo al volumen general.

Búsqueda en Modo de Espera (*)

(*) Este ajuste es visible sólo cuando el País sea Dinamarca, Suecia, Noruega o Finlandia.

Utilice el botón "♥" o "▲" para seleccionar la Búsqueda en Modo de Espera; a continuación pulse el botón "◀" o "▶" para Activarla o Desactivarla . Esta función de Búsqueda en Modo de Espera no estará disponible si la desactiva.

A fin de utilizar esta opción de Búsqueda en Modo de espera, asegúrese de que la activa .

Idioma

En el menú de Configuración, seleccione la opción ldioma pulsando " $\mathbf{\nabla}$ " o " $\mathbf{\Delta}$ " y pulse **OK**. En este menú, el usuario podrá elegir el idioma preferido. Utilice los botones de cursor para desplazarse por las opciones y pulse OK para confirmar.



Menú: muestra el idioma del sistema.

Preferido

Estos parámetros sólo se mostrarán si se dispone de ellos. De no ser así, se utilizarán los parámetros actuales.

- Audio: mediante los botones "◄" o "▶" puede cambiar el idioma del sonido.
- Subtítulos: puede modificar el idioma de los subtítulos mediante los botones "◀" o "
 ▶". En los subtítulos se mostrará el idioma seleccionado.

Subtítulos de Películas

• Para insertar los subtítulos en pantalla, utilice esta configuración para seleccionar el idioma del subtítulo de películas.

- Para seleccionar el idioma deseado, pulse el botón "◄" o "▶".
- Guía: mediante los botones "◀" o "▶" puede cambiar el idioma de la guía.

Actual

• Audio: si el sistema lo permite, mediante los botones "◀" o "▶" puede cambiar el idioma del sonido.

• Subtítulos: si el sistema lo permite, puede modificar el idioma de los subtítulos mediante los botones "◀" o "▶". En los subtítulos se mostrará el idioma seleccionado.

Nota: Si fija el País como Dinamarca, Suecia, Noruega o Finlandia, el menú de Configuración de Idioma funcionará tal como se describe a continuación:

Configuración de Idioma

Valore de Idioma	
Sistema	< Español ►
Favorito	
Idioma de audio princ.	Español
Idioma audio secundario	Sueco
Idioma subtítulos princ.	Español
Idioma subtítulos secund.	Sueco
película SUBT.	Finés
Idioma teletexto princ.	Finés
Idioma teletexto secund.	Inglés
Guía	Finés

En el Menú de Configuración marque la opción Configuración de Idioma mediante los botones "▼" o "▲". Pulse OK para que aparezca el submenú Configuración de Idioma en pantalla:

Con los botones "▼" o "▲", marque la opción a configurar; a continuación pulse "◀" o "▶" para configurarla.

Notas:

- El Idioma del Sistema determina el idioma del menú en pantalla.
- El Idioma de Audio sirve para seleccionar la banda sonora de los canales.
- La configuración Principal es prioritaria frente a las diversas opciones de un canal. Las configuraciones secundarias son alternativas cuando las primeras opciones no estén disponibles.
- Las funciones de Subtítulos de Películas son las descritas anteriormente.

Instalación

IMPORTANTE!

Si realiza la instalación inicial con un disco USB conectado al aparato, primero debe apagar el televisor tras haber finalizado el proceso. Después podrá encenderlo. Es importance esto para poder acceder al disco USB tras la instalación inicial.

El Menú Instalación puede ayudarle a crear una Lista de canales de una forma eficiente. Para acceder al apartado Instalación del menú Configuración, pulse los botones "▼" o "▲".

En este menú encontramos las opciones siguientes:

- Búsqueda Automática de Canales
- Búsqueda Manual de canales
- Borrado de Listas de Servicios (*)
- Instalación Inicial

(*) Para Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia.



Búsqueda Automática de Canales

Para acceder a esta opción marque la opción Búsqueda automática y pulse el botón OK.

Aparecerá en la pantalla el mensaje siguiente:



Marque la opción "Sí" o "No" mediante los botones "◀" o "▶" y pulse **OK** para confirmar la opción.

Si selecciona "Sí" se iniciará la búsqueda automática.

Si elige "No" cancelará la búsqueda automática. Tras terminar la búsqueda de los canales digitales aparecerá un mensaje preguntándole si desea realizar la búsqueda de los analógicos:

¿Desea realizar la bús analógicos?	queda de canales
Sí	No

Pulse el botón OK para iniciar la búsqueda de canales analógicos. Aparecerá en la pantalla el siguiente menú de búsqueda de canales analógicos.



Elija el **País**, **Idioma** e **Idioma de Texto** con los botones " \P " o " \blacktriangle " y " \P " o " \blacktriangleright " . Pulse el botón **OK** o el botón **ROJO** para continuar. Para cancelar, pulse el botón **AZUL**. Se mostrará el menú siguiente para la realización de la búsqueda de canales (APS):



Tras terminar la función de programación automática APS, aparecerá en la pantalla la lista de canales. En la lista de canales podrá ver los números de canales y los nombres asignados a cada uno de ellos.

Si no está de acuerdo con la posición y/o los nombres de los canales, puede cambiarlos a través de la lista de canales.

Búsqueda Manual de Canales

En la opción de búsqueda manual, se indica el número del multiplexor en el que se realizará la búsqueda de canales. Para cada número de canal válido, en la pantalla se mostrará el número de canal, el nivel de señal y la calidad de la señal. Tanto en la búsqueda manual como en la automática, si se encuentra un canal ya almacenado en la base de datos no se almacenará de nuevo para evitar duplicados.

Borrado de Listas de Servicios (*)

(*) Este ajuste es visible sólo cuando el País sea Dinamarca, Suecia, Noruega o Finlandia.

Utilice este ajuste para borrar los canales almacenados. Pulse el botón " $\mathbf{\nabla}$ " o " $\mathbf{\Delta}$ " para seleccionar el Borrado de Lista de Servicios y a continuación pulse OK. Se mostrará la siguiente información en pantalla:



Pulse OK para cancelar. Seleccione Sí pulsando el botón "◄" o "▶" y pulse OK para borrar todos los canales.

Instalación Inicial

El usuario podrá utilizar esta función para cargar la configuración de fábrica del receptor.

Para cargar los valores de fábrica, marque la opción "Instalación Inicial" del menú y pulse **OK**. A continuación se le pedirá que confirme la eliminación de la configuración. Para borrar la lista de canales actual, marque la opción "Sí" y pulse el botón **OK** mientras esté marcada dicha opción.

Se le pedirán que confirme que desea borrar todos los canales y configuraciones:



Para borrar la tabla de canales, seleccione Sí y pulse **OK**.

Tras haber cargado la configuración de fábrica aparecerá el menú "Instalación Inicial".

En la pantalla se mostrará inicialmente el menú para la selección del idioma. Utilice los botones "♥" o "▲" para seleccionar el idioma deseado y pulse OK para activarlo.

A continuación, se mostrará el mensaje: "Instalación Inicial". Pulse los botones "◀" o "▶ " para eligir el **País** que desee; a continuación pulse **OK** (* sólo para los países de la UE). A continuación verá en pantalla el menú de selección de antena activa. Use "
 " o "
 " para configurarlo y pulse OK para seguir. Lea la sección "Configuración Inicial" para más información.

Tras seleccionar el idioma, aparecerá en pantalla un mensaje preguntándole si quiere iniciar la búsqueda automática:



Para iniciar la instalación, pulse el botón **OK**. Tras terminar la búsqueda de los canales digitales aparecerá un mensaje preguntándole si desea realizar la búsqueda de los analógicos:

Desea realizar la bús Inalógicos?	queda de canales
	No

Pulse el botón **OK** para iniciar la búsqueda de canales analógicos. Aparecerá en la pantalla el siguiente menú de búsqueda de canales analógicos.



Elija su **País**, **Idioma** e **Idioma del teletexto** con los botones "♥" o "▲" y "◀" o "▶" . Pulse el botón **OK** o el botón **ROJO** para continuar. Para cancelar, pulse el botón **AZUL**. Se mostrará el menú siguiente para la realización de la búsqueda de canales (APS):

	APS est	a activo
Е		105.25 MHz
-		7%
P002 C	-04	
		Cancelar

Tras terminar la función de programación automática APS, aparecerá en la pantalla la lista de canales. En la lista de canales podrá ver los números de canales y los nombres asignados a cada uno de ellos.

Si no está de acuerdo con la posición y/o los nombres de los canales, puede cambiarlos a través de la lista de canales.

Navegador de Medios

- Para visualizar la ventana en la que se pueden examinar los ficheros de medios, pulse el botón "MENU" del mando a distancia y selección la opción "Examinar medios" pulsando los botones "▼" o "▲" . Pulse OK para continuar. Le aparecerá el índice del menú del apartado de examen de medios (según el contenido de su dispositivo USB).
- Además, cuando conecte un dispositivo USB también se mostrará la pantalla siguiente:



Seleccione Sí pulsando el botón "**4**" o "**>**" y pulse el botón **OK**. Se mostrará el explorador de medios.

	東京
h Dispositivo USB 1	Dispositivo USB 1

 Puede reproducir ficheros de música, imagen y vídeo de formatos admitidos, desde una memoria USB.

Nota: Si conecta una memoria USB en modo analógico, el televisor cambiará automáticamente al modo de TV digital.

Nota: Es posible que algunos dispositivos USB no puedan utilizarse.

Nota: Si no se reconoce el dispositivo USB tras apagar y encender la alimentación o después de la Instalación inicial, en primer lugar extraiga el dispositivo y apague y encienda la alimentación del televisor. Vuelva a conectar el dispositivo USB.

Reproducción de Ficheros MP3

•€ = /MP3		民意目
/ 0001. # 0002. # 0003. # 0004. # 0005. # 0006. # 0006. #	01 Violin Concerto No.2,KV 21 02 Violin Concerto No.2,KV 21 03 Violin Concerto No.2,KV 21 04 Violin Concerto No.3,KV 21 05 Violin Concerto No.3,KV 21 05 Violin Concerto No.3,KV 21 07 Synfonia Concertante KV 3	01 Violin Concerto N o.2,KV 211,1 All.mp3

Reproducir Éste (botón **OK**) : reproduce el archivo seleccionado.

Reproducir (botón **)** : reproduce todos los archivos multimedia del directorio comenzando por el seleccionado.

Pausa (botón III) : Pausará la reproducción del archivo.

STOP (Botón 🔳) : detiene la reproducción del archivo.

Anterior/siguiente (botones **izquierda**/ **derecha**) : salta al archivo anterior o siguiente a reproducir.

Mezcla (botón **INFO**) : Reproduce los archivos de forma aleatoria. Si activa el modo de reproducción aleatoria, también las funciones anteriores y siguientes alternarán entre las pistas de forma aleatoria.

Bucle (botón **azul**) : reproduce el archivo seleccionado de forma reiterada.

Visualización de Archivos JPEG



Salto (botones numéricos): Avanza hacia el archivo seleccionado mediante los botones numéricos.

OK : podrá ver la imagen seleccionada a pantalla completa.

Reproducir / Diapositivas (botón) : inicia la reproducción de diapositivas con todas las imágenes contenidas en la carpeta.

Opciones de Reproducción de Diapositivas



Pausa (botón II) : Hace una pausa en la reproducción de diapositivas.

Continuar (botón 🕞) : Continúa con la presentación de diapositivas.

Anterior/siguiente (botones **izquierda/derecha**) : lr a la diapositiva anterior o siguiente de la presentación.

Rotar (botones **arriba/abajo**) : Gira la imagen mediante los botones arriba/abajo.

RETORNO : Regresa a la lista de archivos.

Mezcla (botón **rojo**) : Muestra los archivos de forma aleatoria y continuada de la carpeta actual. El icono activa el icono seleccionado. En caso de que durante la reproducción de diapositivas se active el modo shuffle, las siguientes imágenes se escogerán aleatoriamente (en caso de que la función loop (bucle) no esté activada, la reproducción de diapositivas se detendrá al final). En caso de que la función loop (bucle) se encuentre activada, una vez que finalice la proyección de diapositivas, ésta se iniciará de forma repetitiva.

Bucle (botón AZUL) : La reproducción de diapositivas sigue de forma continuada y el icono ba se convierte en el icono seleccionado.

Información : Activa la barra de operaciones.

Reproducción de Vídeo



Reproducir (botón **)** : inicia la reproducción de vídeo.

STOP (Botón **I**) : detiene la reproducción de vídeo.

Pausa (botón II) : pausa la reproducción de vídeo.

Rebobinado / Avance (()) : Rebobina o avanza hacia adelante.

Menú (botón Menu) : fija los subtítulos y el sonido.

 Antes de iniciar la reproducción puede activar los subtítulos pulsando el botón OK. Si lo desea, también puede activarlos pulsando el botón MENU durante la reproducción.

Pulse el botón RETURN para regresar al menú anterior.

Desplazamiento por el Sistema de Menús de TV Analógica



- Pulse el botón "**MENU**" para acceder al menú principal.
- Pulse "◀" o "▶" para seleccionar un icono.
- Utilice el botón "▼" o "▲" para marcar las opciones.
- Pulse los botones "
 o "
 para cambiar los valores.
- Pulse el botón ">" para acceder a más opciones.
- Pulse **OK** para guardar.
- Para salir del menú o regresar de una pantalla de submenú, pulse "**MENU**".

Nota: Estas explicaciones son válidas para desplazarse por todo el sistema de menús de TV analógica. Para seleccionar las opciones que se explican a continuación, consulte el apartado "Desplazarse por el sistema menús".

Sistema de Menús de TV Analógica

Menú de Imagen



Modo

Para modificar las preferencias de visualización, puede configurar la opción Modo.

Para seleccionar el **Modo**, utilice los botones " ▼" o "▲" . Pulse el botón "◀" o "▶" para elegir entre las siguientes opciones: **Cine**, **Dinámico** y **Natural**.

Brillo/Contraste/Color/Nitidez/Saturación

Pulse los botones "▼" o "▲" para marcar la opción deseada. Pulse el botón "◄" o "▶" para fijar el nivel deseado.

Nota: La opción **Matiz** sólo será visible cuando el televisor reciba una señal NTSC.

Temperatura del Color

Para seleccionar **Temperatura del Color**, utilice los botones "▼" o "▲" . Pulse el botón "◀" o "▶" para elegir entre las siguientes opciones: Frío, Normal y Cálido.

Nota:

 Fijando la opción como Frío, los colores blancos se verán con un ligero tono azul.

• Fijando esta opción como **Cálido**, los colores blancos se verán con un ligero tono rojo.

 Para ver los colores con un tono normal, seleccione la opción Normal.

Reducción de Ruido

Si la señal de difusión es débil y la imagen es ruidosa, utilice la opción de **Reducción de Ruido** para reducir la cantidad de ruido.

Para seleccionar el elemento **Reducción de ruido**, utilice los botones "▼" o "▲". Pulse el botón "◀" o "▶" para elegir entre las siguientes opciones: **Bajo**, **Medio**, **Alto** o **Desactivado**.

Modo Film

Las películas se graban con un número de fotogramas por segundo diferente al de los programas de televisión.

Para seleccionar el **Modo película**, utilice los botones "▼" o "▲".

Pulse el botón "◀" o "▶" para Activar o Desactivar esta función.

Active esta opción mientras vea la televisión, Películas, para poder ver de forma más clara las escenas de acción.

Modo de Juego

Pulsando el botón "♥" o "▲", seleccione Game Mode (Modo de juego). Utilice el botón "◀ " o "▶" para fijar la función "Game Mode" en posición Activada (On) o Desactivada (Off). Si el Modo de Juego está activado, se cargarán los parámetros por defecto para la correcta utilización del aparato con videojuegos.

Además, cuando se encuentre en el Modo de Juego, no podrá acceder a la configuración de los parámetros de Modo de Imagen, Contraste, Brillo, Nitidez, Color i Temperatura del Color.

Nota:

Con el modo de juego activado (Game Mode On), el botón de selección del modo de imagen del mando a distancia estará desactivado.

Zoom de Imagen

Pulse el botón "▼" o "▲" para elegir la opción **Zoom de imagen**.

Puede fijar el modo del zoom entre Auto, 16:9, 4:3, Panorámico, 14:9, Cine, Subtítulos o Zoom mediante los botones "◀" o "▶".

Almacenar

Para seleccionar la opción Guardar, utilice los botones "▼" o "▲". Pulse el botón "▶" o el botón **OK** para almacenar los ajustes. En la pantalla se verá el mensaje "**Guardado...**".

Reinicio

Para seleccionar la función **Restablecer**, utilice los botones "▼" o "▲". Pulse el botón "◀" o "▶", o el botón **OK** para restablecer los modos de imagen a los ajustes predeterminados de fábrica.

Menú de Sonido



Volumen

Para seleccionar la función **Volumen**, pulse "▼ " o "▲" . Pulse el botón "◀" o "▶" para cambiar el nivel de volumen.

Ecualizador

Para seleccionar la función **Ecualizador**, utilice los botones "▼" o "▲" . Pulse el botón "▶" para ver el menú del ecualizador.



Pulse el botón "◀" o "▶" para fijar el nivel deseado. En el menú del ecualizador, puede elegir entre las opciones Música, Película, Narración, Plano, Clásico o Usuario.

Seleccione la frecuencia que desee con el botón "▼" o "▲" y aumente o disminuya la ganancia de frecuencia pulsando el botón "◄" o "▶" .

Pulse el botón "**MENU**" para regresar al menú anterior.

Nota: Los valores del menú ecualizador se pueden cambiar sólo cuando el **Modo Ecualizador** está fijado como **Usuario**.

Balance

Esta función se utiliza para dar más énfasis al altavoz derecho o al izquierdo.

Para seleccionar la función **Balance**, utilice los botones " \checkmark " o " \blacktriangle ". Pulse el botón " \blacktriangleleft " o " \triangleright " para cambiar el nivel del balance. El nivel de balance se puede ajustar entre **-32** y **+ 32**.

Auriculares

Para seleccionar la función **Auriculares**, utilice los botones "▼" o "▲". Pulse el botón "▶" para ver el menú de Auriculares (headphone menu).

Nota: Cuando active la fuente SPDIF los auriculares estarán deshabilitados.

Las opciones de submenú de auriculares se describen a continuación:

Volume

Para seleccionar la función **Volumen**, pulse " ∇ " o " \blacktriangle ". Pulse el botón " \triangleright " para subir el volumen de los auriculares. Pulse el botón " \triangleleft " para bajar el volumen de los auriculares. El volumen de los auriculares se puede ajustar entre 0 y 63.

Modo de Sonido

Para seleccionar el Modo de Sonido, pulse " ▼" o "▲" . Pulsando el botón "◀" o "▶" puede seleccionar el modo Mono, Estéreo, Dual I o Dual II sólo si el canal seleccionado admite este modo.

Nivel Automático de Volumen (AVL)

La función Nivel de Volumen Automático (AVL) ajusta el sonido para obtener un nivel de salida fijo entre los programas que tienen diferentes niveles de sonido (por ejemplo, el sonido de los anuncios suele ser más alto que el de los programas).

Para seleccionar la función AVL, pulse "▼" o " ▲" . Pulse "◀" o "▶" para Activar o Desactivar la opción AVL.

Salida SPDIF

Para seleccionar la función **Salida SPDIF**, pulse el botón "▼" o "▲" . Pulse el botón "◀ " o "▶" para **Activar** o **Desactivar** la función **Salida SPDIF**.

Nota: Si activa la función de Salida SPDIF, desactivará los auriculares.

Efectos

Si está viendo una emisión con sonido mono, active la opción Efectos para obtener un efecto similar al sonido estéreo. Si el sistema de sonido actual es estéreo, al activar este efecto le dará un aire más espacial.

Para seleccionar la función Efectos, utilice los botones "▼" o "▲" . Pulse el botón "◀" o "▶" para Activar o Desactivar esta función.

Almacenar

Para seleccionar la opción Guardar, utilice los botones "▼" o "▲" . Pulse el botón "▶" o el botón **OK** para almacenar los ajustes. En la pantalla se verá el mensaje "**Guardado...**" .

Menú de Funciones



Temporizador de Apagado

Para seleccionar la función de **Temporizador de apagado**, **utilice los botones** "▼" o "▲". Pulse el botón "◀" o "▶" para fijar el **tiempo de desconexión**.

Puede programar el temporizador entre los **cero minutos (Desactivado)** hasta los **120** minutos, en escalas de **10** minutos.

Si el **Temporizador de apagado** (Sleep Timer) está activado, al final del tiempo fija el televisor pasará automáticamente al modo en espera.

Bloqueo Infantil

Pulse el botón "**V**" o "**▲**" para seleccionar la opción **Bloqueo Infantil**.

Utilice el botón "◀" o "▶" para Activar o **Desactivar** el Bloqueo Infantil. Si la Activa, el televisor sólo podrá manejarse mediante el mando a distancia. En este caso, los botones del panel de control no funcionarán.

Si se pulsa alguno de estos botones, aparecerá en la pantalla el mensaje **Bloqueo Infantil activo** cuando ésta no esté visible.

Idioma

Para seleccionar la función **Idioma**, utilice los botones "▼" o "▲". Utilice los botones "◀" o "▶" para elegir el **Idioma**.

Zoom por Defecto

Mientras el modo de zoom esté configurado como AUTOMÁTICO, el televisor adaptará el zoom de acuerdo a la señal emitida. Si no existe información alguna sobre el formato de la imagen o WSS, entonces el televisor adoptará este ajuste. Para seleccionar la función **Zoom por defecto**, utilice los botones "▼" o "▲" La función de **Zoom por Defecto** puede ser **Panorámico**, **16:9**, **4:3** y **14:9** pulsando el botón "◀" o "▶".

Fondo Azul

Si la señal es débil o inexistente, el televisor cambiará automáticamente a una pantalla azul. Para habilitar esta opción, **Active** el **Fondo Azul**.

Seleccione la opción **Fondo Azul** pulsando "▼ " o "▲". Pulse el botón "◀" o "▶" para **Activar** o **Desactivar** la función de **Fondo azul**.

Fondo del Menú

Para seleccionar la función de **Fondo del menú**, utilice los botones " $\mathbf{\nabla}$ " o " $\mathbf{\Delta}$ ". Puede configurar el nivel de fondo del menú mediante el botón " $\mathbf{\triangleleft}$ " o " $\mathbf{\blacktriangleright}$ ".

Retroiluminación

Esta función permite controlar el nivel de retroiluminación. Seleccione la opción **Retroiluminación** pulsando el botón "▼" o "▲". Pulse el botón "◀" o "▶" para fijar la función de **Retroiluminación** en la opción **Automática**, **Media**, **Máxima** o **Mínima**.

Desconexión por Tiempo del Menú

Para fijar un intervalo específico de desconexión para las pantallas de menú, establezca un valor para esta opción.

Para seleccionar la función de **Tiempo de Desconexión**, pulse "♥" o "▲". Pulse el botón "◀" o "▶" para cambiar el tiempo de espera del menú a **15**, **30** ó **60 seg**.

Idioma del Teletexto

Para seleccionar la función **Idioma de Teletexto**, pulse "▼" o "▲" . Pulse el botón "◀" o "▶" para cambiar el **Idioma del Teletexto** a **Occidental**, **Oriental**, **Turco/Griego**, **Cirílico**, **Árabe** o **Persa**.

Salida Ext

Para seleccionar la función Salida exterior, pulse el botón "▼" o "▲" . Pulse el botón "◀" o "▶" para Activar o Desactivar la función Salida exterior.

Nota:

Para copiar desde un reproductor de vídeo o DVD, deberá elegir la fuente deseada en el menú de selección de fuente y "activar" la función de salida exterior en el menú de configuración.

La Salida Ext debe estar activada a fin de poder utilizar los Temporizadores en el modo DTV.

Menú de Instalación



Canal

Para seleccionar la función de Canal, utilice los botones "▼" o "▲". Utilice los botones "◀" o "▶" para elegir el número de canal. También puede introducir el número de canal mediante el teclado numérico del mando a distancia. Existen 200 almacenamientos de canales entre 0 y 199.

Banda

Existen dos opciones de selección de banda: "C" o "S". Pulse el botón "◀" o "▶" para seleccionar la Banda.

Canal (Channel)

Puede cambiar el canal pulsando el botón "◄" o "▶" o los botones numéricos.

Sistema de Color

Para seleccionar la función de Sistema de Color, pulse "▼" o "▲" . Pulse el botón "◀" o "▶ " para cambiar el sistema de color a PAL, PAL 60, SECAM o AUTO.

Sistema de Sonido

Para seleccionar el Sistema de sonido, utilice los botones "▼" o "▲" . Pulse el botón "◀" o "► " para cambiar el sistema de sonido a BG,DK, I, L o L'.

Sintonización Fina

Pulse el botón "♥" o "▲" para seleccionar la función de Sintonización Fina. Pulse el botón " ◀" o "▶" para ajustar la sintonización.

Búsqueda

Para seleccionar la función de Búsqueda, utilice los botones "▼" o "▲". Pulse el botón "◀" o " ▶" para comenzar la búsqueda de canales. También puede introducir la frecuencia deseada a través de los botones numéricos mientras esté resaltada la opción de búsqueda.

Almacenar

Para seleccionar la opción Guardar, utilice los botones "▼" o "▲" . Pulse el botón "▶" o el botón **OK** para almacenar los ajustes. En la pantalla se verá el mensaje "**Guardado...**" .

Menú de Instalación en los Modos Auxiliares de Vídeo

La pantalla siguiente aparece en el Menú Instalación mientras el televisor esté en los modos AV. Tenga en cuenta estarán disponibles un número limitado de opciones. Cambie al modo de TV para ver la versión completa del menú **Instalación**.



Sistema de Color

Para seleccionar la función de **Sistema de Color**, pulse "▼" o "▲" . Utilice el botón "◀" o "▶" para cambiar el sistema de color a PAL, **SECAM, PAL60, AUTO, NTSC 4,43** o **NTSC 3,58**.

Almacenar

Para seleccionar la función **Almacenar canal**, utilice los botones "▼" o "▲" . Pulse el botón "▶" o el botón **OK** para almacenar los ajustes. En la pantalla se verá el mensaje "**Guardado...**" .

Lista de Canales

Mediante el botón "▼" o "▲" seleccione Lista de Canales. Pulse "▶" para visualizar la Lista de Canales:

Ō.] 🖪 🌌		
	ÍNDICE DE	CANALES	
P001	BBC 1	P011	
P002	TRT-1	P012	
P003	C-04	P013	
P004		P014	
P005		P015	
P006		P016	
P007		P017	
P008		P018	
P009		P019	
P010		P020	
· · · · ·			
	Nombre	= Ir	isertar
	Suprimir	A	2S

Moviendo el cursor en las cuatro direcciones puede llegar a 20 canales en la misma página. Puede desplazarse hacia arriba o abajo por las páginas pulsando los botones de navegación para ver todos los canales en el modo TV (excepto en los modos AV). Al mover el cursor, la selección de programas se realiza automáticamente.

Nombre

Para cambiar el nombre de un canal, seleccione el canal y pulse el botón **ROJO**.

La primera letra del nombre seleccionado aparecerá resaltada. Pulse el botón "▼" o "▲" para cambiar la letra y el botón "◀" o "▶" para seleccionar las demás letras. Pulsando el botón **ROJO** puede almacenar el nombre.

Cambiar Ubicación

Seleccione el canal que quiera insertar con los botones de navegación. Pulse el botón **VERDE**. Mueva con los botones de navegación el canal

al espacio seleccionado y pulse de nuevo el botón **VERDE**.

Borrar

Para borrar un canal pulse el botón **AMARILLO**. Al pulsar el botón **AMARILLO** de nuevo, se borra el canal seleccionado de la lista y los demás canales avanzan un espacio.

Sistema Automático de Programación (APS)

Cuando pulse el botón **AZUL** para iniciar la Sintonización Automática, aparecerá en pantalla el menú **Sistema de Programación Automática** :

ÍNDICE DE CANALES	
▶ País	Е
ATENCION!	
Todos los programas almacenados	
Sera Borrado	
,	
- Ok	
Cancelár	

País

Pulse el botón "▼" o "▲" para elegir el país en el que se encuentre. Si desea cancelar la Programación Automática (APS), pulse el botón **AZUL**.

Cuando pulse el botón **OK** o el botón **ROJO** para iniciar la Sintonización Automática, se borrarán todos los canales almacenados y el televisor buscará todos los canales disponibles. Durante la búsqueda, se mostrará en pantalla la siguiente información:

	APS	esta	activo
E	_		109.25 MHz
P003	TRT-1		
			Cancelar

Si pulsa el botón **AZUL**, se detendrá la función APS y se mostrará en la pantalla Lista de Canales.

Si espera a que la búsqueda automática (APS) termine, se mostrará la Lista de Canales con los canales que se hayan encontrado.

Menú de Selección de Fuente

Pulse el botón "▼" o "▲" para seleccionar el sexto icono. Pulse el botón "▶" u **OK**. El menú Fuente aparecerá en la pantalla:

	FUENTE : TV
TV DTV/USB DVD/USB EXT-1 FAV HDMI YPbPr PC-VGA	

En el menú de fuentes, resalte un canal pulsando el botón "▼" o "▲" y cambie a ese modo pulsando el botón "▶". Dispone de las siguientes opciones de fuente; TV, DTV/USB, DVD/USB, EXT-1, FAV, HDMI, YPbPr o PC-VGA.

Nota: Una vez que haya conectado sistemas de equipo opcionales al televisor, deberá seleccionar la entrada necesaria para poder ver las imágenes de dicha fuente.

Sistema de Menús en Modo PC

Para conectar un ordenador al televisor, consulte el apartado "Conexión del TV LCD a un PC".

Para cambiar a la fuente de **PC**, pulse el botón "**FUENTE**" (SOURCE) del mando a distancia y seleccione la entrada de PC. También puede usar el menú "**Fuente**" para cambiar al modo **PC**.

Tenga en cuenta que los parámetros del menú del modo PC sólo estarán disponibles mientras el televisor esté en la fuente de PC.

Menú Posición de PC

Pulsando el botón "**4**" o "**>**" seleccione el primer icono. El menú de **Posición de PC** aparecerá en la pantalla:

Posicio	N PC
Posic. Autom. Posición H Posición V Fase Frecuencia Reloj	50 33 31 50
Sin Se	ñal

Posición Automática

Si usted cambia la imagen horizontal o verticalmente a una posición no deseada, utilice esta opción para colocar automáticamente la imagen en su lugar correcto. Así pues, esta configuración optimiza automáticamente la visualización.

Seleccione la opción Posición automática mediante los botones "▼" o "▲" . Pulse el botón OK, o los botones "◀", "▶" .

Advertencia: Asegúrese de realizar el ajuste automático con la imagen a pantalla completa, a fin de garantizar resultados óptimos.

Posición Horizontal

Esta opción desplaza la imagen horizontalmente hacia la derecha o la izquierda de la pantalla.

Seleccione la opción **Posición H** pulsando los botones "▼" o "▲" . Utilice los botones "◀" o "▶" para ajustar el valor.

Posición vertical

Esta opción desplaza la imagen verticalmente hacia la parte inferior o superior de la pantalla.

Seleccione la opción **Posición V** pulsando los botones "▼" o "▲" . Utilice los botones "◀" o "▶" para ajustar el valor.

Fase

Dependiendo de la resolución y la frecuencia de barrido que usted fije en el televisor, usted puede ver una imagen con ruido o con neblina en la pantalla. En dicho caso, usted puede utilizar este elemento para obtener una imagen clara por medio del método de ensayo y error.

Seleccione la opción **Fase** mediante los botones "♥" o "▲" . Utilice los botones "◀" o "▶" para ajustar el valor.

Frecuencia de Reloj

Los ajustes de Frecuencia de Reloj corrigen las interferencias que aparecen como banda vertical en presentaciones que contengan muchos puntos como por ejemplo hojas de cálculo, o párrafos o textos de letra pequeña.

Seleccione la opción **Frecuencia del reloj** mediante los botones "▼" o "▲" . Utilice los botones "◀" o "▶" para ajustar el valor.

Menú de Imagen de PC

Para ajustar los elementos de Imagen de PC, realice lo siguiente:

Pulse "◀" o "▶" para seleccionar el segundo icono. El menú de Imagen de PC aparecerá en la pantalla.

Los ajustes de **Contraste**, **Brillo**, **Color** y **Temperatura de Color** de este menú son idénticos a los definidos en el menú de imagen del televisor del Sistema de Menús de TV Analógica.

Nota: Si fija la opción de Temperatura del color en la posición Usuario, podrá definir los parámetros R, G y B de forma manual.

Menú de Sonido

Los elementos de este menú se describen en el apartado "Menú de sonido" del apartado "Sistema de Menús".

Menú de Funciones

La configuración del menú de características es idéntica a la descrita en el apartado "Menú de Características" del apartado "Sistema de Menús".

Menú de Selección de Fuente

La configuración del Menú de Selección de Fuente es idéntica a la descrita en el apartado "Menú de Selección de Fuente" del apartado "Sistema de Menús".

Visualización de Información de TV

Cuando se accede a un canal nuevo o se pulsa el botón "INFO", se mostrará la información siguiente en pantalla el Número, el Nombre del Canal, el Indicador de Sonido y el Modo de Zoom.

Función de Silenciador

Pulse el botón "🕅" para deshabilitar el sonido. El indicador de silencio se mostrará en la parte superior de la pantalla.

Para cancelar el silenciador existen dos alternativas: la primera es pulsar el botón "送" y la segunda es subir el nivel de volumen.

Selección de Modo de Imagen

Pulsando el botón **PRESETS** podrá cambiar la configuración del **Modo de Imagen** según sus preferencias. Las opciones disponibles son Dinámico, Natural, y Cine.

Nota: Mientras esté en modo PC no podrá cambiar el zoom.

Congelación de Imagen

Puede congelar la imagen en la pantalla pulsando el botón "**OK**" del mando a distancia. Pulse el botón "**OK**" para congelar la imagen. Pulse otra vez para salir del modo congelación de imagen.

Modos de Zoom

Puede cambiar la relación de aspecto del televisor para ver la imagen con distintos modos de zoom.

Pulse el botón **SCREEN** para cambiar el modo de zoom.

A continuación se muestran los modos de zoom disponibles:

Nota:

En modos **YPbPr** y **HDMI**, con resoluciones de 720p-1080i, sólo puede utilizar el modo 16:9.

Mientras esté en modo PC no podrá cambiar el zoom.

Automático

Cuando se incluye una **Señal de Pantalla Amplia (WSS - Wide Screen Signaling)** que muestra el formato de la imagen en la señal de transmisión o la señal de un aparato externo, el televisor cambiará automáticamente el modo de **ZOOM** de acuerdo con la señal **WSS**.

• Cuando el modo **AUTO** no funcione correctamente debido a una señal **WSS** deficiente o cuando desee cambiar el modo de **ZOOM**, cámbielo manualmente.

16:9

Esta opción ensancha uniformemente los lados derecho e izquierdo de una imagen normal (formato 4:3) para cubrir todo el ancho de pantalla del televisor.



• Para imágenes con un formato de imagen 16:9 que se hayan reducido a una imagen normal (formato 4:3), utilice el modo **16:9** para restaurar la imagen a su formato original.

4:3

Utilícelo para ver una imagen normal (formato 4:3) ya que éste es su formato original.



Panorámico

Este modo ensancha los lados derecho e izquierdo de una imagen normal (formato 4:3) para cubrir toda la pantalla de forma que la imagen parezca natural.



Los bordes superior e inferior de la imagen se recortan un poco.

14:9

Este modo amplía los límites superior e inferior de la pantalla ancha (formato 14:9).



Cine

Este modo amplía la pantalla ancha (formato 16:9) a pantalla completa.



Subtítulos

Este modo amplía la pantalla ancha (formato 16:9) con subtítulos a pantalla completa.



Zoom

Esta opción aumenta el tamaño de la imagen.



Nota: En los modos Panorámico, 14:9, Cine o Subtítulos, podrá desplazarse por la pantalla pulsando los botones "▼" / "▲" con la imagen ampliada.

Teletexto

El sistema de teletexto transmite información de actualidad, deportes, meteorológica a su televisor. Tenga en cuenta que si la señal disminuye, como por ejemplo a consecuencia de malas condiciones meteorológicas, podrían aparecer algunos errores tipográficos o incluso puede fallar el modo de teletexto.

A continuación se muestran los botones de la función de teletexto:

" Encendido-apagado del teletexto

Si lo pulsa una vez, activará el modo de teletexto. Si lo pulsa de nuevo, se activará la combinación de mezcla de teletexto e imagen. Si lo pulsa de nuevo, saldrá del modo de teletexto.

"RETURN" - Índice

Seleccione la página de teletexto que desee.

">" Páginas de Subcódigo

Selecciona páginas con subcódigo si está disponible en el teletexto activado.

"INFO" - Mostrar

Muestra información oculta (soluciones a juegos, por ejemplo).

"SCREEN" - Ampliar

Pulse una vez para ampliar la parte superior de la página; púlselo de nuevo para ampliar la parte inferior de la página. Pulse de nuevo este botón para regresar al tamaño normal.

P+ / P- y números (0-9)

Pulse para seleccionar una página.

Nota: La mayoría de canales de televisión utilizan el código 100 para sus páginas de índice.

Botones de Colores

(ROJO/VERDE/AMARILLO/AZUL)

Su televisor admite los sistemas de texto **TEXTO RÁPIDO** (FASTEXT) y **Texto Sobre Imagen** (TOP text). Siempre que estén disponibles, las páginas estarán divididas por grupos y por temas.

Cuando esté disponible el sistema **FASTEXT** (acceso rápido al teletexto), las distintas partes de una página de teletexto aparecen codificadas por color y se pueden seleccionar pulsando los botones de colores. Pulse el botón del color correspondiente a la sección a la que desee acceder.

Aparecerán los nombres de los apartados para cada uno de los colores siempre que esté disponible una transmisión de **texto TOP**. Pulsando los botones **P** - o **P** +, éstos solicitarán la página siguiente o anterior respectivamente.

Subtítulos del Teletexto

Si pulsa el botón **SUBTÍTULOS**, se mostrará la información de subtítulos del teletexto en la parte inferior de la pantalla (en caso de estar disponible esta opción). Podrá elegir la opción que quiera marcándola mediante los botones " $\mathbf{\nabla}$ " o " $\mathbf{\Delta}$ ", y pulsando OK a continuación.

Consejos útiles

Cuidado de la Pantalla

Limpie la pantalla con un paño suave y ligeramente humedecido. No utilice disolventes abrasivos, ya que éstos pueden dañar la capa de protección de la pantalla del televisor.

Por su seguridad, desenchufe el cable de corriente cuando vaya a limpiar el aparato. Cuando cambie el televisor de sitio, agárrelo fuertemente por la parte inferior.

Persistencia de Imágenes

Tenga en cuenta que pueden aparecer imágenes dobles cuando se muestre una imagen persistente. La persistencia de imágenes en un televisor LCD puede desaparecer al cabo de poco tiempo. Apague el televisor durante un rato.

A fin de evitar este fenómeno, no deje que la misma imagen permanezca inmóvil en la pantalla durante mucho tiempo.

Sin Corriente

Si el televisor no tiene corriente, compruebe el cable de corriente y la conexión a la toma de corriente.

Grabación No Disponible

Para grabar un programa, primero debe conectar la unidad USB al televisor, *mientras éste se encuentre apagado.* Para poder grabar, deberá encender el televisor. De no ser así, la opción de grabar no estará disponible. Si no puede grabar, intente apagar el televisor y volver a inserter el dispositivo USB mientras esté apagado.

Mala Calidad de Imagen

¿Ha elegido el sistema adecuado de Televisión? ¿El televisor y la antena de su casa están situados cerca de equipos de audio sin conexión a tierra, luces de neón, ú otros?

Las montañas o edificios muy altos pueden causar el efecto de imágenes dobles o con sombras. A veces, la calidad de la imagen puede mejorar cambiando la orientación de la antena.

¿No se ve bien la imagen o el teletexto? Verifique si la frecuencia introducida es la adecuada. Sintonice los canales de nuevo.

Cuando se conectan al televisor dos equipos periféricos a la vez puede disminuir la calidad de la imagen. En ese caso, desconecte uno de los equipos periféricos.

Sin Imagen

¿La antena está correctamente conectada? ¿Las clavijas están correctamente conectadas a la toma de antena? ¿El cable de antena está dañado? ¿Se están utilizando los enchufes apropiados para conectar la antena? Si tiene dudas, consulte con su distribuidor.

Sin imagen significa que su televisor no está recibiendo señal alguna. ¿Ha pulsado los botones correctos del mando a distancia? Inténtelo de nuevo.

Asegúrese también de haber seleccionado la fuente de entrada correcta.

Sonido

No puede escuchar ningún sonido. ¿Ha interrumpido el sonido pulsando el botón 🕅 ?

El sonido sólo sale por uno de los altavoces. ¿La opción balance está fijada para un solo altavoz? Consulte el **Menú de Sonido** (sound menu).

Mando a Distancia

Su televisor no responde a la señal del mando a distancia. Tal vez se han agotado las pilas. En ese caso, aún puede utilizar los botones específicos ubicados en la parte inferior del televisor.

Fuentes de Entrada

Si no puede seleccionar una fuente de entrada, puede deberse a que no haya conectado ningún dispositivo.

Compruebe los cables y las conexiones AV si ha tratado de conectar un dispositivo.

Apéndice A: Modos Habituales de Visualización de Entrada de PC

Esta pantalla ofrece una resolución máxima de 1600 X 1200. En la tabla siguiente se ilustran algunos de los modos de visualización típica de vídeo.

Es posible que el televisor no admita otras resoluciones. A continuación se muestran los modos de resolución admitidos.

Si utiliza el ordenador con un modo no admitido, aparecerá en la pantalla un mensaje de advertencia.

	Resol	lución	Frecuencia		
Índice	Hor.	Ver.	Vert. (Hz)	Horiz. (kHz)	Estándar
1	640	480	60	31.5	VESA
2	640	480	72	37.9	VESA
3	640	480	75	37.5	VESA
4	800	600	56	35.2	VESA
5	800	600	60	37.9	VESA
6	800	600	70	43.8	
7	800	600	72	48.1	VESA
8	800	600	75	46.9	VESA
9	832	624	75	49.7	MAC
10	1024	768	60	48.4	VESA
11	1024	768	70	56.5	VESA
12	1024	768	72	57.7	
13	1024	768	75	60.0	
14	1152	864	70	64.2	VESA
15	1152	864	75	67.5	VESA
16	1152	870	75	68.9	MAC
17	1280	768	60	47.7	VESA
18	1360	768	60	47.7	
19	1280	960	60	60.0	VESA
20	1280	1024	60	64.0	VESA
21	1280	1024	75	80.0	VESA
22	1600	1200	60	75.0	VESA

Apéndice B: Compatibilidad de señales HDMI y AV (tipos de señales de entrada)

Fuente	Señales admitidas		Disponible	
	PAL 50/60	0		
EXT-1	NTSC 60	0		
(SCART)	RGB 50	0		
	RGB 60		0	
	PAL 50/60		0	
FAV	NTSC 60		0	
	4801	60Hz	0	
	480P	60Hz	0	
	5761	50Hz	0	(e)
	576P	50Hz	0	nibl
VDbDa	720P	50Hz	0	od
TPOPT	720P	60Hz	0	Diŝ
	10801	50Hz	0	ö
	10801	60Hz	0	ble,
	1080P	50Hz	0	oni
	1080P	60Hz	0	isp
	4801	60Hz	0	ро
	480P	60Hz	0	z U
	5761	50Hz	0	0
	576P	50Hz	0	
	720P	50Hz	0	
HDIMI	720P	60Hz	0	
	10801	50Hz	0	
	10801	60Hz	0	
	1080P	50Hz	0	
	1080P	60Hz	0	
	1080P	24 HZ	0	

Nota: Puede que en algunos casos la señal del televisor LCD no se muestre correctamente. El problema puede deberse a una incompatibilidad de las normas en las que emite el equipo fuente (DVD, receptor digital, etc.). Si se encuentra con este tipo de problema, póngase en contacto con su distribuidor y con el fabricante del equipo fuente.

Apéndice C: Especificaciones de las Patillas de Conexión Características de las patillas del EUROCONECTOR

Patilla	Señal de entrada	Patilla	Señal de entrada
1	SALIDA DE AUDIO (DCHA.)	12	Sin uso
2	ENTRADA DE AUDIO (DCHA.)	13	TOMA DE TIERRA RGB-R
3	SALIDA DE AUDIO (IZQ./MONO)	14	TOMA DE TIERRA
4	Toma de tierra de AUDIO	15	ENTRADA CROMINANCIA RGB-R / S-VHS
5	TIERRA RGB-B	16	SEÑAL EN BLANCO
6	ENTRADA DE AUDIO (IZQ./MONO)	17	TOMA DE TIERRA COMPUESTA DE VÍDEO
7	ENTRADA RGB-B	18	TOMA DE TIERRA SEÑAL EN BLANCO
8	INTERRUPTOR AUDIO / RGB / 16:9	19	SALIDA DE VÍDEO COMPUESTO
9	TOMA DE TIERRA RGB-G	20	ENTRADA LUMINANCIA VÍDEO COMPUESTO / S-VHS
10	Sin uso	21	TOMA DE TIERRA / PANTALLA (CHASIS)
11	ENTRADA RGB-G		



Especificaciones de la clavija de la Interfaz HDMI

Patilla	Señal de entrada	Patilla	Señal de entrada
1	TMDS Data2+	11	Protector de Reloj TMDS
2	Protector TMDS Data2	12	Reloj- TMDS
3	TMDS Data 2-	13	CEC
4	TMDS Data 1+	14	Reservado (N.C. en dispositivo)
5	Protector TMDS Data1	15	SCL
6	TMDS Data1-	16	SDA
7	TMDS Data0+	17	Toma de Tierra DDC/CED
8	Protector TMDS Data0	18	Corriente + 5V
9	TMDS Data0-	19	Detección de Hot Plug
10	Reloj+ TMDS		



Entrada de señal Terminal PC RGB (conector D-sub de 15 patillas)

Patilla	Señal de entrada
1	R
2	G o sinc. verde
3	В
4	Sin conexión
5	Sin conexión
6	Toma de Tierra R
7	Toma de Tierra G
8	Toma de Tierra B
9	Sin conexión
10	TOMA DE TIERRA
11	Sin conexión
12	[SDA]
13	Sinc. Horiz. o sinc compuesta Horiz./Vert.
14	Sinc. vertical [V.CLK]
15	[SCL]



Apéndice D: Formatos de Archivo Admitidos en el Modo USB

Madia	Extensión		Formato	Notas
Medio	de Archivo	Video	Autiro	(Resolución máxima/Bit rate, etc.)
	.mpg/ .dat/ .vob	MPEG1	MPEG Layer 1/2/3	
		MPEG2	MPEG2	
Dolíoulo		XviD/ 3ivx	PCM/MP3/WMA	XviD Verson up to: 1.1.2
Felicula		MPEG4	PCM/MP3/WMA	
	.avi	MS ISO MPEG4	PCM/MP3/WMA	Admite SP y ASP
		MJPEG	PCM	30 fps en VGA
	-	-	PCM	Tasa de Muestreo: 8K ~ 48KHz
Música	.mp3		MPEG 1/2	
madioc		-	Layer 1/2/	Tasa de Muestreo: 8K ~ 48KHz, Bit Rate:
			3 (MP3)	32K~32UKDps
			·	W x H = 14592x12288, Hasta 179 Megapíxeles
		Baseline JPEG		Formato admitido: 444/ 440/ 422/ 420/ Escala
	.ipa			de grises
Fotografía	.1-3	JE3	Hasta 4 Wegapixeles	
Č		JPEG Progresivo		Formatos admitidos: 444/ 440/ 422/ 420/ Escala
	.aif	GIE		$W \times H = 14592 \times 12288$. Hasta 179 Megapíxeles
	.bmp	Ma	apa de bits	W x H = 14592x12288. Hasta 179 Megapixeles
	.srt		- 1:	
Subtítulos	.smi			Admite Formatos de Ficheros de Texto, no así
Externos	.sub			con el Formato de Archivos de Imagen



Información para usuarios sobre la eliminación de baterías y equipos viejos

[Sólo para la Unión Europea]

Estos símbolos indican que el equipo que contenga estos símbolos no de ben eliminarse junto con los residuos domésticos. Considere los sistemas de recolección o las instalaciones de reciclaje apropiadas, si quiere deshacerse del producto o de la batería.

Nota: El signo Pb situado bajo el símbolo de las baterías, indica que esta batería contiene plomo.

Características Técnicas EMISIÓN DE TELEVISIÓN

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

CANALES DE RECEPCION

VHF (BANDA I/III)

UHF (BANDA U)

HIPERBANDA

	MOTOR MHEG-5 compatible con normativa ISO/IEC 13522-5, motor UK, perfil 1			
	Admite transmisión de datos "Object carousel" compatible con normativa ISO/EC 135818-6 y perfil UK DTT.	Reino Unido		
	Gama de frecuencia: De 474 a 850 MHz para los modelos del Reino Unido			
Recepción	De 170 a 862 MHz para los modelos de la UE			
digital Estándares de transmisión: DVB-T, MPEG-2				
	Demodulación COFDM con modo 2K/8K FFT			
	FEC: todos los modos DVB			
	Vídeo: MP@ML, PAL, 4:3/16:9			
	Audio: MPEG Laver I y II 32/44,148 kHz			

NÚMERO DE CANALES CONFIGURADOS

200

INDICADOR DE CANAL

Ayuda en Pantalla

ENTRADA DE ANTENA RF

75 Ohm (sin balance)

VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO

220-240V CA, 50 Hz.

USB

Límite actual: 1A.

AUDIO

Alemán +Nicam Estéreo

POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO (W_{RMS.}) (10% THD)

2 x 3

CONSUMO ELÉCTRICO (W)

60 W (max)

< 1 W (En espera)

PANEL

Pantalla Panorámica de 19"

TAMAÑO (mm)

AxAxL (con soporte): 155 x 460 x 354 Peso (Kg): 4,85 AxAxL (sin soporte): 70 x 460 x 315 Peso (Kg): 4,70

Índice

Características	58
Características Básicas	58
Acorea do osto Manual	50
Acerca de este Maridal	50
	50
Observaciones acerca de los Discos	59
	59
Limpieza	59
Notificación de Licencia	59
Cómo Ver un DVD	59
Botones del Panel de Control del DVD	59
Utilización de Conexiones Multimedia Digital	61
Conexión de Tarjetas MC	61
Conexión de Memoria USB	61
Descripción General del Mando a Distancia	62
Reproducción en modos USB v MC	63
Botones Generales de Control para el Modo de	е
Medios	63
Botones de Control en la Reproducción de	00
Vídeo	63
Poproducción do Imágonos	63
Reproducción de un DVD	62
Reproducción de un DVD	03
Reproduccion Basica	03
Para su informacion:	64
Detención de la Reproducción	64
Detención De La Reproducción y Regreso A	•
La Pantalla Del Menú	64
Avance Rápido (Retroceso Rápido)	64
Saltar Capítulos Hacia Adelante o Hacia Atrás	64
Salto hacia delante	64
Salto hacia atrás	64
Imagen Congelada (PAUSA)	64
Avance por Fotogramas (UNO HACIA ADELAN	٧-
TE)	64
Reproducción a Cámara Lenta Hacia Adelante	64
Selección Directa de Escenas	65
Selección de Escenas por Número de	00
Canítulo	65
Selección de Escenas por Número de Título	65
Selección de Escenas por el Tiempo de	00
Poproducción	65
	00
Mostror / Cambiar al Idiama da las Subtítulas	00
Mostrar / Cambiar el lutorna de los Subituios	00
Campiar el Idioma de Audio de la Banda	~-
Sonora	67
Vista Desde Otro Angulo	67
Utilización de Menús de DVD	67
Reproducción Básica	68
Detención de la reproducción	68
Avance Rápido / Retroceso Rápido	68
Saltar Capítulos Hacia Adelante o Hacia Atrás	68
Salto hacia delante	68
Salto hacia atrás	68
Imagen Congelada (PAUSA)	68
Avance de Fotograma (UNO hacia adelante)	.68
Reproducción a Cámara Lenta	68

Selección Directa de Escenas	69
Selección de Escenas por el Tiempo de	
Reproducción	69
Para su comodidad:	69
Funciones Especiales	69
Menú del CD (CD menu)	60
Bonroducción Bácico	60
	09
Archivos MP3/MPEG/DIVX	09
PAUSA	70
Detención de la Reproducción	70
Avance Rápido (Retroceso Rápido)	70
ZOOM	70
Repetir	70
Función de visualización de información	71
Menú de Configuración (Setup Menu)	71
OPCIONES DEL MENIÚ DE DVD (DVD MENIU	•••
ITEMS)	71
	71
PAGINA DE CONFIGURACIÓN DE VIDEO	71
Tipo de TV	71
Vídeo DivX A La Carta (DivX VOD, Vídeo On	1
Demand)	71
CONFIGURACIÓN DE IDIOMA	72
IDIOMA OSD	72
AUDIO	72
MENÚ DEL DISCO (DISC MENU)	72
SUBTITI F	72
PREERENCIAS	72
	72
	72
	72
PASSWORD (Campiar Contrasena):	72
Solución De Problemas	72
La calidad de imagen es mala (DVD)	72
El disco no se reproduce	73
Idioma erróneo del menú en pantalla	73
Algunas funciones (Ángulo, Zoom, etc.) no func	ci-
onan	73
Sin imagen	73
Sin sonido	73
Sonido distorsionado	73
Sonido distorsionado	73
	13
Si no funciona nada	73
Glosario de Términos	73
Angulo	73
Número de capítulo	73
DVD	73
Subtítulos	74
Tiempo	74
Número de Título	74
Número de Pista	7/
Dolby Digital	74
	14
DOIDY Pro Logic	14
	74
MPEG	74
DivX	74

 Ψ



Formatos de Archivo Admitidos en los Modos USE	3
y MC	75
Tipos de Tarjeta de Memoria Admitidos	75
Tipos De Discos Compatibles con Esta Unidad 7	76
Características Técnicas	77

$\mathbf{\Psi}$

Características

Características Básicas

- Reproducción de DVD/CD/CD-R/CD-RW/ MP3/JPEG/MPEG/DivX.
- Entradas USB & MC.
- Reproducción en PAL/NTSC (según el contenido del disco)
- Menú OSD multilingüe de fácil utilización
- **D** I G I T A L, Salidas de sonido LPCM por vía coaxial y óptica digital. (opcional)
- Admite Múltiples Formatos de Pantalla (16:9 Panorámica, 4:3 Letterbox, 4:3 PAN & SCAN)
- Compatible con sonido en múltiples formatos (hasta 8) (según tipo de disco)
- Múltiples subtítulos (hasta 32) (según tipo de disco)
- Múltiples ángulos (hasta 9) (según tipo de disco)
- Control parental de 8 niveles
- Avance y retroceso rápido en 5 diferentes velocidades. (2x, 4x, 8x, 16x, 32x)
- 4 velocidades de reproducción a cámara lenta. (1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x de avance)
- Reproducción fotograma a fotograma.
- Búsqueda por Tiempo
- Repetición
- Repetición A-B
- Función de programación para CD de Audio, MP3 y JPEG.
- Salidas de audio coaxial y digital óptica (opcional)
- Es posible que los discos copiados no sean compatibles.

Nota:

- *** Es posible que algunos discos MP3 no se puedan reproducir debido a su formato de grabación o al tipo de disco.
- *** Lea detenidamente la sección de reproducción de MP3 del manual de usuario.
- *** Este aparato puede reproducir discos CD-R/ CD-RW grabados con el método CD-DA. Algunos discos CD-R/CD-RW pueden ser

incompatibles debido a problemas con la lectura del láser, o al diseño del disco.

- *** Este reproductor puede reproducir discos DVD-R/RW grabados con el método DVD-Vídeo. Algunos discos DVD-R/RW pueden ser incompatibles debido a problemas con la lectura del láser, o al diseño del disco.
- *** Algunos discos pueden resultar incompatibles con la función de visualización de JPEG por su formato de grabación o su estado de conservación.

Acerca de este Manual

Información de Seguridad PRECAUCIÓN

El reproductor DVD es un dispositivo láser de clase 1. Sin embargo, este producto utiliza un haz de láser visible que puede provocar daños al exponerse a su radiación. Asegúrese de utilizar el reproductor de acuerdo con las instrucciones.

PRODUCTO LÁSER CLASE 1

• Fabricado bajo autorización de Dolby Laboratories. "Dolby" y el símbolo de la doble D son marca registrada de Dolby Laboratories.

• "DTS" y "DTS Digital Out" son marcas registradas de Digital Theater Systems, Inc.

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA



El símbolo del relámpago terminado en flecha dentro de un triángulo equilátero sirve para advertir al usuario de la presencia de líneas de tensión peligrosas al descubierto dentro del aparato que pueden provocar descargas eléctricas a las personas.



El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la existencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento importantes en el manual que se suministra con el aparato.

Ψ

Observaciones acerca de los Discos

Manipulación de los discos

- Coja el disco por los bordes a fin de mantenerlo limpio. No toque la superficie.
- No pegue papel sobre los discos, ni cintas o etiquetas adhesivas.
- Retire cualquier resto de suciedad del disco, como pegamento, antes de utilizarlo.





- No exponga el disco a la luz solar directa o a fuentes de calor tales como conductos de aire caliente, ni lo deje en el coche aparcado bajo la luz directa del sol, ya que la temperatura puede aumentar rápidamente y estropear el disco.
- Guarde los discos en los estuches protectores después de utilizarlos.

Limpieza

 Antes de reproducir los discos, límpielos con un paño. Limpie los discos en línea recta, desde el centro hacia los bordes.



• No use disolventes como bencina, aguarrás, limpiadores comerciales o aerosoles antiestáticos para discos de vinilo.

Notificación de Licencia

 Este producto incorpora tecnología de protección de derechos de autor al amparo de algunas patentes de los EE.UU., así como otros derechos sobre la propiedad intelectual de Macrovision Corporation, y de los derechos de otros titulares. El uso de esta tecnología de protección de derechos de autor debe autorizarse por parte de Macrovision Corporation, y está diseñada para uso exclusivo en el hogar y otras proyecciones limitadas, a menos que exista autorización expresa por parte de Macrovision Corporation. Se prohíbe la realización de ingeniería inversa o el desmontaje del aparato.

Cómo Ver un DVD

Cuando coloque un disco en la bandeja, hágalo con la cara impresa del disco arriba:



Cuando encienda el televisor, cambie primero a la fuente DVD mediante el botón **FUENTE** (SOURCE) del mando a distancia. Pulse Play en el mando a distancia, o el botón play del panel frontal. En caso de que no hubiera ningún disco dentro del cargador, coloque en primer lugar un DVD y después pulse play.

Nota: Puede tener la fuente DVD a través del euroconector.

Botones del Panel de Control del DVD



- A. Bandeja Portadiscos
- B. Ranura para Tarjetas de Memoria
- C. Entrada USB
- D. Reproducción / Pausa

Reproduce o pausa la reproducción del disco. Con el menú raíz del DVD (DVD root menu) en pantalla, este botón se utiliza como "botón de selección" si el disco lo admite (selecciona el elemento resaltado en el menú).

V

E. Detener / Expulsar Disco

Detiene la reproducción del disco / Expulsa o Carga el disco. Nota:

• No se puede expulsar el disco con el mando a distancia.

• Para expulsar el disco durante la reproducción, deberá pulsar STOP tres veces.

Utilización de Conexiones Multimedia Digital

- Utilice el botón SWAP del mando a distancia para alternar entre la memoria USB y la tarjeta de memoria.
- Mediante las entradas USB o MMC del televisor podrá conectar este tipo de dispositivos al mismo. Esta función le permite mostrar o reproducir los archivos guardados en un dispositivo USB o una tarjeta MMC.
- Es posible que algunos dispositivos USB (reproductores MP3 por ejemplo) o Tarjetas Multimedia no sean compatibles con el televisor.
- A fin de evitar cualquier pérdida de información o datos, puede realizar una copia de seguridad de los archivos antes de realizar cualquier conexión con el televisor. Tenga en cuenta que el fabricante no se hace responsable de los daños o pérdidas de ficheros, archivos, datos o información.
- No extraiga el dispositivo MMC o USB mientras se esté reproduciendo un archivo.

ATENCIÓN: Es peligroso conectar y desconectar rápidamente los dispositivos USB. En concreto, no es recomendable realizar estas operaciones de forma repetida. De esta forma puede ocasionar daños físicos al reproductor USB y de forma más concreta, al propio dispositivo USB.



Conexión de Tarjetas MC

- Inserte la tarjeta MMC en la Entrada para Tarjetas de Memoria del televisor. Asegúrese de que las áreas de conectores doradas estén boca arriba. La tarjeta está diseñada para una inserción fácil en el sistema y de una sola forma. No doble la tarjeta ni fuerce su inserción en la ranura. Inserte sólo una tarjeta a la vez.
- No agarre de una vez la tarjeta cuando quiera extraerla. Presione ligeramente la tarjeta hacia adentro. Saldrá por sí sola hacia afuera.

Conexión de Memoria USB

· Conecte el dispositivo USB a la entrada USB del televisor.

Nota: Tenga en cuenta que no se admiten discos duros por vía USB.*

• Le recomendamos que conecte directamente el dispositivo USB a la entrada correspondiente del televisor. Podrían surgir problemas de compatibilidad si utiliza un cable de conexión aparte..



Nota: Se mostrará la pantalla de MEDIOS en el modo DVD, de forma automática, cuando conecte un dispositivo o tarjeta USB válidos.

Español - 61 -

Descripción General del Mando a Distancia

- 1. Modo de espera
- 2. Tamaño de imagen
- 3. Temporizador de apagado
- 4. Botones numéricos
- 5. Volver
- 6. Cursor arriba
- 7. Cursor Izquierda
- 8. Avanzar canal
- 9. Retroceder canal
- 10. Sin función en modo DVD
- 11. Selección de idioma de audio
- 12. Swap / selección de medio DVD
- 13. Sin función en modo DVD
- 14. Mostrar hora / menú DVD (DVD menu)
- 15. Borrar
- 16. Detener
- 17. Sin función
- 18. Retroceso Rápido
- 19. Avance Rápido
- 20. Información
- 21. Sin función
- 22. Selección de modo de imagen
- 23. Selección de fuente
- 24. Zoom
- 25. Repetir
- 26. Raíz
- 27. Menú
- 28. Título
- 29. OK / Seleccionar
- 30. Cursor derecha
- 31. Cursor abajo
- 32. Aumentar volumen
- 33. Reducir volumen
- 34. Subtítulos
- 35. Silenciador
- 36. Sin función en modo DVD.
- 37. Sin función
- 38. Ángulo
- 39. Modo de búsqueda



- 40. Reproducción
- 41. Reproducción / Pausa
- 42. Saltar al Siguiente
- 43. Saltar al Anterior



Reproducción en modos USB y MC

Cambie a la fuente DVD mediante los botones **FUENTE** o PLAY del mando a distancia.

Puede conectar dispositivos USB y MMC de forma simultánea al televisor. Pulse el botón SWAP del mando a distancia para mostrar las entradas disponibles en la pantalla.



Seleccione la entrada deseada mediante los cursores y pulse **OK** para ver el contenido. Tras pulsar OK, aparecerá durante unos segundos la siguiente pantalla (en función del formato y contenido del dispositivo):



Podrá ver o reproducir el contenido del dispositivo mediante los correspondientes botones del mando a distancia. Lea las secciones Botones Generales de Control para el Modo RDM y Botones de Control para la Reproducción de Vídeo.

Nota:

- Cuando pulse el botón SWAP se mostrarán las fuentes de medios disponibles.
- Si hubiera una reproducción en curso, deberá pulsar STOP en primer lugar y después la tecla SWAP para mostrar la lista de entradas de RDM disponibles.
- Si sólo ha conectado un aparato, sólo verá a éste como fuente disponible para la selección.
- No extraiga el dispositivo MMC mientras se esté reproduciendo un archivo.
- Es posible que algunos dispositivos MC o USB no sean compatibles con el televisor.

Botones Generales de Control para el				
Modo de Medios				
OK / SELECCIONAR >		Entrar/Ver		
▼/▲	>	Resalta una opción		
al mover el curs	or hacia	arriba o abajo.		
	>	Reproducción		
	>	Pausa		
	>	Detener		
VOLVER	>	Selección de		
fuente de medio	os.			
Botones de Co	ontrol er	n la		
Reproducción	de Víde	90		
◄ ◀/▶►	>	Retroceso rápido /		
		Avance rápido/ .		
BÚSQUEDA	>	Buscar un		
		minuto concreto.		
MOSTRAR	>	Muestra la hora.		
ZOOM	>	Amplía la imagen.		
Reproducción	de Imág	genes		
≪ / >	> Image	n anterior -		
siguiente.	-			
∢ /►	> Girar I	magen		
REPETIR	> Mues	tra las opciones de		
repetición.				
ZOOM	> Amplía la imagen.			
RAÍZ	> Regresar al directorio			
raíz.				

Reproducción de un DVD

Reproducción Básica

- 1. Pulse el botón de encendido.
- 2. Coloque un disco en la bandeja.

El disco se cargará automáticamente y la reproducción se iniciará si el disco no tiene menús grabados.

Tras unos instantes, aparecerá en la pantalla del televisor un menú, o bien la película comenzará de inmediato tras la presentación de la productora cinematográfica. Esto puede variar en función del contenido del disco.

NOTA: Los pasos 3 y 4 están disponibles únicamente cuando el disco disponga de un menú.

3. Pulse " ∇ " / " \triangle " / \triangleleft / \triangleright o los botones numéricos para seleccionar el título deseado.



4. Pulse SELECT.

Se iniciará la reproducción del elemento seleccionado, que bien puede ser una película, una imagen fija u otro submenú en función del disco.

Para su información:

Si la acción correspondiente a un botón no se admite, aparecerá el símbolo " O ".

Detención de la Reproducción

Pulse stop (**II**) dos veces (sólo para archivos de vídeo).

Para detener la reproducción definitivamente, pulse STOP () dos veces. Cuando pulse el botón STOP () por primera vez, en la pantalla le aparecerá el mensaje "PULSE PLAY PARA CONTINUAR" (press play key to continue), para recordarle si desea continuar la reproducción. Para detener totalmente la reproducción, pulse STOP () de nuevo; si desea continuar con la re¬producción, pulse **SELECT**.

Detención De La Reproducción y Regreso A La Pantalla Del Menú

(En casos en los que el disco disponga de menú)

Pulse los botones **MENU** o **TITLE**, según el disco. Se detendrá la reproducción y se mostrará la pantalla con el menú del disco.

Avance Rápido (Retroceso Rápido)

Pulse SEARCH/SLOW (▶) en el mando a distancia durante la reproducción.

Para reanudar la reproducción pulse SELECT, o vuelva a pulsar el botón PLAY/PAUSE (▶/■).

La velocidad de avance (\blacktriangleright 2x, \blacktriangleright 4x, \blacktriangleright 8x, \blacktriangleright 16x, \blacktriangleright 32x) o retroceso (\blacktriangleleft 2x, \blacklozenge \blacklozenge 4x, \blacklozenge 8x, \blacklozenge 16x, \bigstar 32x) cambiará cada vez que pulse los botones \blacktriangleright o \blacklozenge .

Nota: Durante el Avance o Retroceso Rápido no se emitirá ningún sonido.

Saltar Capítulos Hacia Adelante o Hacia Atrás

Salto hacia delante

Pulse SKIP/FRAME (**>>**) en el mando a distancia durante la reproducción.

Cada vez que se pulse el botón se saltará un capitulo hacia delante.

Salto hacia atrás

Pulse SKIP/FRAME (**I**) en el mando a distancia durante la reproducción.

Cuando pulse el botón una sola vez durante la reproducción de un capítulo, la reproducción saltará al capítulo anterior.

Imagen Congelada (PAUSA)

Pulse PAUSE (III) una vez durante la reproducción.

La imagen en pantalla se detiene.

Para reanudar la reproducción normal, pulse PLAY (►).

Avance por Fotogramas (UNO HACIA ADELANTE)

Pulse PAUSE (III) una vez durante la reproducción.

La imagen en pantalla se detiene.

Pulse SKIP/FRAME (**>>**) en el mando a distancia.

Se mostrará el siguiente fotograma de la película.

Puede pulsar SKIP/FRAME (**>>**) para pasar al fotograma siguiente.

Para reanudar la reproducción normal, pulse PLAY (►).

NOTA: No es posible realizar esta operación hacia atrás.

Reproducción a Cámara Lenta Hacia Adelante

Pulse PAUSE (III) una vez durante la reproducción.

La imagen en pantalla se detiene.

Pulse SEARCH/SLOW (▶) en el mando a distancia.

El aparato comienza la reproducción a cuatro velocidades diferentes (1/2, 1/4, 1/4, 1/4, 1/6).

Para aumentar o disminuir la velocidad de reproducción a cámara lenta, pulse SEARCH/ SLOW(\blacktriangleleft o \blacktriangleright).

Cada vez que cambie la velocidad de reproducción a cámara lenta, ésta aparecerá en la pantalla.



Para reanudar la reproducción normal, pulse PLAY (►).

NOTA: Durante la reproducción a cámara lenta no se emitirá ningún sonido.

NOTA: No es posible realizar la reproducción a cámara lenta hacia atrás.

Selección Directa de Escenas

Selección de Escenas por Número de Capítulo

Pulse el botón **SEARCH MODE** una sola vez en el mando a distancia durante la reproducción.

Aparecerá en pantalla el cuadro de búsqueda de capítulos / títulos. En la parte derecha de la pantalla se mostrará el número de capítulo que esté viendo y el número total de capítulos en el formato -- / xx.

Introduzca el número del capítulo usando los botones numéricos.

La reproducción del capítulo seleccionado comenzará justo después de introducir su correspondiente número.

Para su comodidad:

- Si el número de capítulo introducido está entre 0 y 9, el reproductor saltará al siguiente capítulo.
- Si el número introducido es erróneo y desea bo¬rrarlo, pulse el botón **C**.
- Si intenta introducir un número mayor al número total de capítulos en el título actual, el cuadro de búsqueda desaparecerá y se mostrará el mensaje siguiente en la pantalla

"O Entrada incorrecta" (Input Invalid).

- Si tarda cinco segundos sin pulsar ninguna tecla para seleccionar las escenas por número de capítulo, se cancelará la operación.
- Para cancelar la búsqueda de títulos, pulse RETURN.

Selección de Escenas por Número de Título

Pulse el botón SEARCH del mando a distancia durante la reproducción.

Aparecerá en pantalla el cuadro de búsqueda de capítulos / títulos. En la parte derecha de la pantalla podrá ver el número de título que esté viendo, y el número total de títulos, en el formato -- / xx.

Introduzca el número de título usando los botones numéricos.

El título seleccionado se reproducirá justo tras introducir su correspondiente número.

Selección de Escenas por el Tiempo de Reproducción

Podrá empezar a ver el DVD desde el punto que desee.

Pulse SEARCH MODE en el mando a distancia "dos veces" durante la reproducción.

Aparecerá en pantalla el cuadro de búsqueda de tiempo en formato Título **xx/xx Tiempo transcurrido --: --: --**.

Introduzca el tiempo con los botones numéricos.

El título se reproducirá en el momento deseado justo tras introducir el tiempo. a no ser que el DVD no admita esta operación.

Pulse el botón SEARCH MODE "tres veces" en el mando a distancia durante la reproducción.

Aparecerá en la pantalla el cuadro de búsqueda de tiempo en formato Capítulo xx/xx Tiempo transcurrido -- : -- : --.

Introduzca el tiempo con los botones numéricos.

El Capítulo se reproducirá en el momento deseado justo tras haber introducido el tiempo. a no ser que el DVD no admita esta operación.

Para su comodidad:

- Si el número introducido es erróneo y desea bo¬rrarlo, pulse el botón C.
- Si intenta introducir un número mayor al tiempo total del título actual, el cuadro de búsqueda desaparecerá y se mostrará el mensaje " Entrada incorrecta" (Input Invalid).
- Si tarda cinco segundos sin pulsar ninguna tecla para introducir el tiempo, se cancelará la operación de selección de escenas por tiempo.
- Para cancelar la búsqueda de títulos, pulse RETURN.

Funciones Especiales

Visualización de la información del tiempo Pulse DISPLAY durante la reproducción. Cada vez que pulse este botón, verá los datos en pantalla indicando el estado actual del disco. En la pantalla encontrará las siguientes líneas de información:

Línea 1: Modo Contador de Tiempo

Línea 2: Número de Título, Número de Capítulo, Contador de Tiempo

Línea 3: Número de Canales de Audio, Formato de Audio, Número de Canales de Salida, Idioma de Audio

Línea 4: Número e Idioma de Subtítulos

Para seleccionar los diferentes modos de contador de tiempo, pulse la tecla INFO de manera consecutiva.

La secuencia para el contador de tiempo es la siguiente: TIEMPO TRANSCURRIDO DE TÍTULO, TIEMPO RESTANTE DE TÍTULO, TIEMPO TRANSCURRIDO DE CAPÍTULO y TIEMPO RESTANTE DE CAPÍTULO.

- Si se visualiza "TIEMPO TRANSCURRIDO DE TÍTULO", se mostrará el tiempo actual del título.
- Si se visualiza "TIEMPO RESTANTE DE TÍTULO", se mostrará el tiempo que resta del título.
- Si se visualiza "TIEMPO TRANSCURRIDO DE CAPÍTULO", se mostrará el tiempo actual del capítulo.
- Si se visualiza "TIEMPO RESTANTE DE CAPÍTULO", se mostrará el tiempo restante del capítulo.

Al pulsar el botón DISPLAY de nuevo, se cerrará la pantalla de menú. Se verá el mensaje "VISUALIZACIÓN DESACTIVADA" (Display Off).

Mostrar una escena con vista amplia¬da y detallada

La función de zoom le permitirá tener una vista más detallada de la escena que está viendo, y es una función especialmente diseñada para las películas de aventuras o de ciencia ficción.

Pulse ZOOM durante la reproducción.

En la pantalla se mostrará 2X" y la imagen se verá ampliada. Podrá seleccionar diferentes

modos de zoom " **San** 3X", "**San** 4X, **San**

1/2x, 1/3x 1/4x" pulsando el botón ZOOM consecutivamente.

NOTA: Podrá desplazarse por la imagen, p. ej. cambiar la situación del zoom utilizando los botones de flecha "◀" (izquierdo) o "▶" (derecho) / "♥" (abajo) / "▲" (arriba).

Para reanudar la reproducción normal,

vuelva a pulsar ZOOM.

Mostrar / Cambiar el Idioma de los Subtítulos

Podrá cambiar el idioma de los subtítulos, el seleccionado en la configuración inicial, si la opción está disponible.

(Esta operación sólo funciona con discos que dispongan de múltiples subtítulos.)

Pulse el botón SUBTITLE durante la reproducción.

Si no hay subtítulos registrados, se verá "Ø" en lugar del idioma seleccionado.

Pulse el botón SUBTITLE tantas veces como sea necesario hasta seleccionar el idioma deseado.

Al pulsar este botón una sola vez, aparecerá en pantalla el primer subtitulo que haya sido grabado en el disco. El resto de subtítulos grabados irán apareciendo en pantalla conforme se vaya pulsando el botón SUBTITLE.

NOTA:

<?> En algunos casos, el idioma del subtítulo no se cambiará directamente.

Para su comodidad:

- Si tras pulsar el botón varias veces no se mostrase el idioma preferido, significará que el idioma no está disponible en el disco.
- Cuando se reinicie el reproductor o se cambie el disco, la selección de subtítulos volverá automáticamente a la configuración inicial.
- Si selecciona un idioma no disponible en el disco, el idioma de subtítulo será el idioma principal del disco.
- Se producirá una rotación entre idiomas al cambiar de subtítulos; por ello, y para ocultar los subtítulos deberá pulsar este botón tantas veces como sea necesario hasta que aparezca "Subtítulos apagados" (Subtitle Off) en pantalla.

Español - 66 -



Cambiar el Idioma de Audio de la Banda Sonora

Si la opción está disponible, se podrá cambiar el idioma del sonido a otros distintos del de la configuración inicial.

(Esta operación sólo funciona con discos en los cuales estén grabadas múltiples pistas de sonido, si lo admite el DVD.)

Pulse LANG durante la reproducción.

Pulse el botón LANG tantas veces como sea necesario hasta seleccionar el idioma deseado.

Para su comodidad:

- Si tras pulsar el botón varias veces no se mostrase el idioma preferido, significará que el idioma no está disponible en el disco.
- Cuando ponga en marcha el reproductor o retire el disco, el idioma que se escuche será el que se seleccionó en la configuración inicial. Si este idioma no estuviera grabado en el disco, solamente se oirá el idioma disponible en el mismo.

Vista Desde Otro Ángulo

Algunos DVD pueden contener escenas tomadas simultáneamente desde varios ángulos. Para estos discos, la misma escena puede verse desde cada uno de estos ángulos diferentes mediante el botón ÁNGULO.

El número de ángulos registrados varía según el disco.

Se visualizará brevemente " ²² y/x " en la pantalla durante la reproducción. Esto indica que la escena con ángulos múltiples acaba de comenzar. Desde ese momento, se mostrará el ángulo y (de un total de X ángulos), y podrá cambiar el ángulo de visualización hasta el final de la escena multiángulo.

Pulse el botón ANGLE durante la reproducción.

Se cambiará el ángulo actual.

Pulse ANGLE tantas veces como sea necesario hasta seleccionar el ángulo de visualización deseado.

 Esta función estará disponible solo en los discos donde se hayan grabado escenas multiángulo.

Utilización de Menús de DVD

Algunos discos DVD tienen particulares estructuras de menú denominadas "menús de DVD". Por ejemplo, los DVD programados con contenidos complejos ofrecen menús guía, y algunos están grabados en varios idiomas con menús para la selección de idiomas de subtítulos y de audio. Aunque los contenidos y el funcionamiento de los menús DVD dependen del disco, las siguientes instrucciones explican el funcionamiento básico de estos menús.

Pulse TITLE en el mando a distancia.

Se mostrará el menú DVD disponible en el disco.

NOTA:

- Si pulsa MENU, se mostrará el menú principal (root menu) del DVD.
- Si pulsa TITLE, se mostrará el menú del título actual.
- Pulse "◀" / "▶" / "▼" / "▲" para seleccionar la opción deseada.

Pulse SELECT.

Se ejecutará la opción seleccionada.

Para su comodidad:

 También podrá utilizar los botones numéricos para seleccionar una opción del menú del DVD.
 El reproductor ejecutará automáticamente la función seleccio¬nada. Para introducir un número de opción mayor a 1 dígito, pulse la tecla +10 e introduzca después el número de opción.

NOTA:

- Puede que algunos DVD no contengan ni menú raíz (root menu) ni menú de títulos (title menu).
- Para reanudar la reproducción, seleccione la opción PLAY del menú del DVD.



Reproducción de un CD de Vídeo

Reproducción Básica

Los detalles pueden variar dependiendo del disco. Consulte también las instrucciones que se incluyen con el disco.

Pulse los botones numéricos para seleccionar el elemento deseado, y a continuación pulse OK.

El aparato reproducirá entonces el elemento seleccionado.

NOTA:

 Los botones de flecha "◄" / "▶" / "▼" / "▲ " no sirven para seleccionar elementos de Vídeo CD.

Detención de la reproducción

• Para detener la reproducción definitivamente, pulse STOP (■) dos veces. Si pulsa el botón STOP (■) una vez, en la pantalla le aparecerá el mensaje "Pulse Play para continuar" (Press Play Key To Continue) en el que se le preguntará si desea continuar con la reproducción. Si desea de¬tener la reproducción totalmente, vuelva a pul¬sar STOP (■) si desea continuar con la reproducción, pulse PLAY (►).

Avance Rápido / Retroceso Rápido

Durante la reproducción, pulse ◀ (o) ▶ en el mando a distancia.

- Para reanudar la reproducción normal, pulse SELECT o pulse de nuevo el botón PLAY (
 ▶).
- La velocidad de avance (\blacktriangleright 2x, \blacktriangleright 4x, \blacktriangleright 8x, \blacktriangleright 16x, \blacktriangleright 32x) o retroceso (\checkmark 2x, \checkmark 4x, \checkmark 8x, \checkmark 16x, \checkmark 32x) cambiará cada vez que pulse el botón \checkmark (o) \blacktriangleright .

Nota: Durante el Avance o Retroceso Rápido no se emitirá ningún sonido.

Saltar Capítulos Hacia Adelante o Hacia Atrás

Salto hacia delante

Durante la reproducción, pulse (**>>**) en el mando a distancia.

Cada vez que pulse el botón se saltará una pista hacia delante.

Salto hacia atrás

Durante la reproducción, pulse (**H**) en el mando a distancia.

Cada vez que pulse el botón se saltará una pista hacia atrás.

Imagen Congelada (PAUSA)

Pulse PAUSE (III) una vez durante la reproduc¬ción. Se detendrá la imagen en pantalla.

Para reanudar la reproducción normal, vuelva a pulsar PLAY (>).

Avance de Fotograma (UNO hacia adelante)

Pulse PAUSE (III) una vez durante la reproduc¬ción. Se detendrá la imagen en pantalla.

Pulse (►►) en el mando a distancia.

Se mostrará el siguiente fotograma de la película.

Puede pulsar el botón (**>>**) para pasar al fotograma siguiente.

NOTA: No es posible realizar esta operación hacia atrás.

Reproducción a Cámara Lenta

Pulse PAUSE (III) una vez durante la reproduc¬ción. Se detendrá la imagen en pantalla.

Pulse (▶) en el mando a distancia.

Para aumentar o disminuir la reproducción a cámara lenta, pulse SEARCH/SLOW (◀ (o) ➡). Dispone de 4 modos de visualización a cámara lenta: ➡ 1/16, ➡ 1/8, ➡ 1/4.

 \square 1/16, \square 1/8, \square 1/4, \square 1/2.

Cada vez que cambie la velocidad de reproducción a cámara lenta, ésta aparecerá en la pantalla.

Para reanudar la reproducción normal, vuelva a pulsar PLAY (>).

NOTA: Durante la reproducción a cámara lenta no se emitirá ningún sonido.

NOTA: No es posible realizar la reproducción a cámara lenta hacia atrás.

Selección Directa de Escenas

Selección de Escenas por el Tiempo de Reproducción

Podrá ver el CD de vídeo, desde cualquier instante que desee.

Pulse el botón SEARCH MODE una sola vez en el mando a distancia durante la reproducción.

A continuación, aparecerá en la pantalla el cuadro de búsqueda de tiempo en formato SELECCIONAR:__/ xx

A continuación se iniciará la reproducción de la pista indicada.

Pulse el botón SEARCH MODE dos veces en el mando a distancia durante la reproducción.

A continuación, aparecerá en la pantalla el cuadro de búsqueda de tiempo en formato IR A_: __: __:

A continuación, el equipo iniciará la reproducción de la pista a partir del momento indicado.

Introduzca el tiempo con los botones numéricos.

El título se reproducirá en el momento deseado justo tras introducir el tiempo.

Para su comodidad:

- Si trata de introducir un número mayor a la duración total del disco o del título actual, la ventana de búsqueda desaparecerá y en la esquina superior izquierda de la pantalla aparecerá el mensaje "DEntrada incorrecta" (Input Invalid).
- Si prefiere no introducir el tiempo y desea cancelar esta operación, pulse RETURN.

Funciones Especiales

Visualización de la información del tiempo

Pulse INFO durante la reproducción.

Cada vez que pulse este botón aparecerá en pantalla un cuadro diferente de información sobre el tiempo de reproducción.

- Si muestran las palabras "Tiempo Transcurrido", se mostrará el tiempo transcurrido del título actual.
- Si las palabras son "Tiempo Restante", se visualizará el tiempo que resta del título.

Si pulsa el botón INFO de nuevo, cerrará el menú de visualización. Se mostrará el mensaje "DISPLAY OFF".

Mostrar una escena con vista amplia¬da y detallada.

Menú del CD (CD menu)

El menú del CD sirve para ver la estructura de directorios de los discos de datos que puedan contener archivos en formatos como JPEG/ MPEG/MP3/DivX y para visualizar las pistas de un CD de audio.

Reproducción Básica

1.Coloque un CD-R en la bandeja.

En la pantalla aparecerá el mensaje: "Cargando. Por favor espere un momento".

Aparecerá en pantalla el MENÚ del CD (CD MENU). Se mostrarán los directorios y archivos del directorio raíz (en discos de audio, se mostrará la lista de pistas).

2. Pulse "▼" o "▲" para seleccionar archivos o directorios.

Con la reproducción detenida o durante la reproducción de MP3, el usuario puede desplazarse por el directorio actual.

3. Pulse SELECT, "◀" o "▶" para alternar entre directorios y archivos.

Si selecciona un directorio y pulsa SELECT o "▶" , se mostrará el contenido el contenido del directorio tras leerlo.

Para pasar de un subdirectorio a uno superior, pulse SELECT o "▶" mientras selecciona la posición más elevada del directorio ("…") o pulse ""◄"".

4. Para reproducir un archivo, pulse SELECT.

Archivos MP3/MPEG/DivX

Empezará la reproducción del archivo MP3/ MPEG/DivX seleccionado.

Con el botón DISPLAY podrá ver el tiempo transcurrido o restante; para cambiar entre sí, pulse el botón INFO.

Archivos JPEG :

El archivo JPEG seleccionado se muestra a pantalla completa y la exposición de diapositivas se inicia de forma automática.



Pista de CD de audio:

Con el botón DISPLAY podrá ver el tiempo transcurrido o restante; para cambiar entre sí, pulse el botón INFO.

PAUSA

Pulse PAUSE (Ⅲ) una vez durante la reproducción. Se pausará la reproducción.

En la pantalla aparecerá el mensaje PAUSA (Pause).

Para reanudar la reproducción normal, pulse PLAY (►) de nuevo.

Detención de la Reproducción

Pulse STOP (

Se detendrá la reproducción.

NOTA: Si está viendo un archivo JPEG, también puede detener la reproducción pulsando MENU.

Archivos MP3/MPEG/DivX: Se mostrará el MENÚ del CD.

Avance Rápido (Retroceso Rápido)

Pistas de CD de MP3/MPEG/DivX:

Para aumentar o disminuir la velocidad de reproducción, pulse el botón SEARCH/SLOW (◀ o ▶) durante la reproducción.

Las velocidades de reproducción disponibles

son: 🛃 32x. 🛃 16x. 🛃 8x. 🛃 4x. 📢 2x. PLAY. > 2x. > 4x. > 8x. > 16x. ► 32x

Saltar Pistas Hacia Adelante o Hacia Atrás

Pulse SKIP/FRAME (► / ►) durante la reproducción para ir al archivo anterior/ siguiente.

A continuación se reproducirá el siguiente archivo del directorio actual. Pulse SKIP/ FRAME ((I)) durante la reproducción para pasar a la página anterior/siguiente del directorio actual.

ZOOM

MPEG:

La función de zoom le permitirá tener una vista más detallada de la escena que esté viendo, y es una función especialmente diseñada para las películas de aventuras o de ciencia ficción.

Pulse ZOOM durante la reproducción.

En la pantalla se mostrará " 2X" y la imagen se verá ampliada. Podrá seleccionar diferentes

modos de zoom " 3X", " 4X" pulsando el botón ZOOM consecutivamente.

NOTA: Podrá desplazarse por la imagen, p. ej. cambiar la situación del zoom utilizando los botones de $(\blacktriangleleft) / (\blacktriangleright) / (\blacktriangleright) / (\blacktriangle)$.

Para volver al modo normal de reproducción;

Vuelva a pulsar ZOOM.

JPEG :

Pulse PLAY (>) para activar la visualización por diapositivas. Durante la exposición de diapositivas, puede cambiar el tipo de diapositivas (efecto) pulsando el botón ANGLE (ÁNGULO)

Para imágenes JPEG dispone de las funciones de ZOOM in/out y Zoom pan.

Pulse ZOOM para activar/desactivar esta función.

Con este modo activado, le aparecerá un mensaje indicándole el índice de zoom actual. Si el modo zoom está activado.

Pulse *I* / *P* para controlar el tamaño del zoom.

Los tamaños de zoom son 50% y 75% para disminución de zoom, y de 100%, 125%, 150% y 200% para el aumento (el orden es el siguiente: 50%, 75%, 100%, 125%, 150% y 200%, donde el índice inicial es 100%).

Si el modo ZOOM está desactivado, la imagen se reproduce a una proporción que ocupe toda la pantalla.

Nota: Cuando active el modo ZOOM se desactivará el modo presentación de diapositivas.

Repetir

Pulse REPEAT para cambiar el modo de repetición.

En el MENÚ DEL CD aparece en la parte inferior.

Las opciones disponibles son las siguientes:

CARPETA: Con este modo se reproduce una sola vez el contenido de la carpeta actual.

UNA VEZ: Al seleccionar este modo, la pista actual se reproducirá una sola vez.



REPETIR UNA: Al seleccionar este modo, la pista actual se reproducirá de forma continua.

REPETIR CARPETA: Al seleccionar este modo, la carpeta actual se reproducirá de forma continua.

Función de visualización de información

Pulse INFO para cambiar el modo de información temporal que se está visualizando en pantalla.

Hay dos modos de tiempo:

- El Transcurrido Individual (Single Elapsed)
- El Restante Individual (Single Remain)

El tiempo de reproducción se visualiza con archivos MP3, MPEG/WMA, DivX y CD de audio.

Menú de Configuración (Setup Menu)

Pulse el botón DISPLAY del mando a distancia cuando el reproductor no esté en modo de reproducción.

Aparecerá la página principal del menú de configuración (Setup menu main page). Para cerrar el menú de configuración (setup menu), pulse DISPLAY.

PÁGINA PRINCIPAL

En la página principal, aparecerá seleccionada por defecto la primera página.

Seleccione las páginas mediante los botones de flecha ◀/▶.

Cuando la seleccione, la página aparecerá marcada y se mostrarán las opciones de esta página.

Para acceder a la página seleccionada, pulse SELECT o el botón de flecha $\mathbf{\nabla}$.

Cuando acceda a una página, el primer elemento de la página aparecerá marcado y las opciones se mostrarán a la derecha de la pantalla.

NOTA: Para regresar a la página principal, pulse el botón de flecha . Para cerrar el menú de configuración (setup menu), pulse DISPLAY.

USO DE LAS PÁGINAS

Cuando acceda a una página, la primera opción de la misma aparecerá marcada por defecto, y

las opciones de esa sección se mostrarán a la derecha de la pantalla.

Para modificar la opción seleccionada en la página, utilice los botones de flecha.

A la derecha de la pantalla aparecerán los subelementos del menú.

Para seleccionar los subelementos del menú seleccionado pulse SELECT o el botón de flecha \blacktriangleright .

En el menú de la derecha podrá seleccionar el subelemento.

Para modificar el subelemento seleccionado, utilice los botones de flecha $\mathbf{\nabla} / \mathbf{\Delta}$.

Para elegir el subelemento seleccionado en la derecha pulse SELECT.

OPCIONES DEL MENÚ DE DVD (DVD MENU ITEMS) PÁGINA DE CONFIGURACIÓN DE VÍDEO



Tipo de TV

Sólo estará disponible la opción de TV 'PAL'. El televisor también admite señal NTSC; sin embarbo, la misma puede convertirse a PAL al mostrarse en la pantalla.

Vídeo DivX A La Carta (DivX VOD, Video On Demand)

El vídeo DivX a la carta le ofrece la comodidad del video-streaming en términos de calidad de imagen.


CONFIGURACIÓN DE IDIOMA



IDIOMA OSD

Podrá seleccionar el idioma del menú en pantalla por defecto (OSD menu) de los menús del reproductor.

AUDIO

Podrá elegir un idioma de audio que aparezca por defecto en el disco DVD.

MENÚ DEL DISCO (DISC MENU)

Podrá elegir uno de los idiomas dados para el menú de disco del DVD (DVD's disc menu). El menú del disco aparecerá en el idioma seleccionado si el DVD admite esta opción.

SUBTITLE

Podrá elegir el idioma de subtitulado si el DVD lo admite.

PREFERENCIAS



POR DEFECTO

Al seleccionar RESET y pulsar SELECT, se cargarán la configuración por defecto de fábrica. Sin embargo, dichos ajustes por defecto no cambiarán el nivel paternal ni la contraseña.

DOWNMIX

Si utiliza la función de salida digital de audio, puede seleccionar este modo.

SURROUND: Salida de sonido envolvente. ESTÉREO: Estéreo bi-canal.

CONFIGURACIÓN PATERNA (Nivel Parental)

Preferencia		
Predeterminado	1 KID	SAFE
Downmix		
Parental		
Contraseña		13
	5 PGI	
	8 Ad	ulto

La reproducción de algunos DVD puede limitarse en función de la edad de los usuarios. La función "Control Parental" permite a los padres establecer un nivel de limitación a la reproducción.

El Nivel de Control Parental puede establecerse dentro de una escala de ocho grados diferentes. El nivel "8 ADULTO" le permite ver todos los DVD sin tener en cuenta el nivel de control parental del disco. Únicamente podrá ver DVD que tengan el mismo nivel, o inferior, con respecto al del reproductor.

PASSWORD (Cambiar Contraseña):

Esta función le permitirá cambiar la cla¬ve actual.

Antes de poder cambiarla, se le pedirá que introduzca la contraseña actual. Tras introducir su contraseña actual, podrá introducir la nueva de 4 dígitos.

Puede utilizar la tecla C para borrar una entrada incorrecta.

Nota: La clave por defecto es "0000". Cada vez que desee cambiar el nivel de control paternal deberá introducir la contraseña. Si olvida su contraseña, por favor contacte con el servicio técnico.

Solución De Problemas

La calidad de imagen es mala (DVD)

- Asegúrese de que la superficie del disco DVD no esté dañada (arañazos, huellas, etc.).
- Limpie el disco DVD e inténtelo de nuevo.

Consulte las instrucciones del apartado "Observaciones acerca de los Discos" referentes a la limpieza correcta de los discos.

 Asegúrese de que el disco DVD se encuentra bien colocado y con la parte impresa hacia arriba.



• Asegúrese de que el disco DVD se encuentra bien colocado y con la parte impresa hacia arriba. Espere 1 o 2 horas en Modo de Espera hasta que se seque el aparato.

El disco no se reproduce

- No se ha introducido ningún disco. *Coloque un disco en el cargador.*
- El disco está cargado incorrectamente.

Asegúrese de que el disco se encuentra bien colocado y con la parte impresa hacia arriba.

- Tipo de disco equivocado. El equipo no puede reproducir CD-ROM, etc.
- El código de región del DVD debe coincidir con el del reproductor.

Idioma erróneo del menú en pantalla

- Seleccione el idioma en el menú de configuración (set-up menu).
- No se puede cambiar el idioma del sonido o de los subtítulos de un DVD.
- El DVD no dispone de sonido y/o subtítulos multilingües.
- Trate de modificar el sonido o los subtítulos utilizando el menú de títulos del DVD (DVD title menu). Algunos DVD no permiten que el usuario modifique estos ajustes sin utilizar el menú del disco.

Algunas funciones (Ángulo, Zoom, etc.) no funcionan

- Estas funciones no están disponibles en el DVD.
- El ángulo sólo se puede cambiar cuando se muestra el símbolo del mismo.

Sin imagen

• ¿Ha pulsado los botones correctos en su mando a distancia? Inténtelo de nuevo.

Sin sonido

- Compruebe que el volumen esté ajustado a un nivel audible.
- Asegúrese de no haber desconectado el sonido accidentalmente.

Sonido distorsionado

• Compruebe que los ajustes de modo de escucha apropiados son correctos.

El mando a distancia no funciona

- Asegúrese de que el mando a distancia esté en el modo correcto.
- Compruebe que las pilas estén bien colocadas.
- Sustituya las pilas.

Si no funciona nada

Si ha probado las soluciones expuestas más arriba y no parece que nada funcione, intente apagar y encender de nuevo su TV-DVD. Si esto tampoco funcionase, contacte con su proveedor o técnico de reparación del TV-DVD. No intente nunca reparar un TV-DVD defectuoso usted mismo.

Glosario de Términos

Ángulo

En algunos DVD hay escenas grabadas simultáneamente desde varios ángulos (la misma escena desde el frente, desde el lado izquierdo, desde el lado derecho, etc.). Al reproducir ese tipo de discos, se puede usar el botón ANGLE para ver las escenas desde los diferentes ángulos en que fueron grabadas.

Número de capítulo

Los números de los capítulos están grabados en los discos DVD. Un título se subdivide en muchas secciones, cada una de ellas numeradas, y puede buscarse partes específicas de las presentaciones de vídeo rápidamente utilizando estos números.

DVD

Se refiere a un disco óptico de alta densidad en el que se han grabado imágenes y sonido de alta calidad mediante señales digitales. Este tipo de discos incorporan una tecnología de compresión de vídeo (MPEG II) y de grabación de alta densidad. El DVD permite que se pueda grabar video en movimiento estéticamente agradable durante un periodo prolongado de tiempo (por ejemplo, una película completa).

El DVD tiene una estructura que consiste en dos discos delgados de 0,6 mm de grosor, adheridos el uno al otro. Cuanto más delgado sea el disco, mayor será la densidad en la que se graba la información; un disco DVD tiene mucha más capacidad que un simple disco de 1,2mm. de grosor. Puesto que se adhieren dos discos muy



Subtítulos

Los subtítulos son líneas de texto impresas en la parte inferior de la pantalla, cuya función es la de traducir o transcribir el diálogo. Los subtítulos están grabados en los discos DVD.

Tiempo

Indica el tiempo transcurrido desde el comienzo de la reproducción. Sirve para realizar búsquedas rápidas de escenas concretas. (No todos los discos admiten la opción de búsqueda por tiempo. Su disponibilidad la determina el fabricante del disco.)

Número de Título

Los números de los capítulos están grabados en los discos DVD. Cuando un disco contiene dos o más películas, estas películas están numeradas como título 1, título 2, etc.

Número de Pista

Estos números se asignan a las pistas que se graban en los CD de Audio. Permiten localizar rápidamente pistas específicas.

Dolby Digital

Muchos cines están equipados con sistemas de sonido envolvente con canales 5.1. Hoy es posible disfrutar de esa misma tecnología sin moverse de casa. Para disfrutar de canales envolventes 5.1, su reproductor DVD debe estar conectado a un decodificador externo Dolby Digital a través de salidas digitales (bien coaxiales u ópticas).

Dolby Pro Logic

Es la tecnología de Dolby Laboratories que decodifica activamente los programas codificados en Dolby Surround. Los programas Dolby Surround tienen cuatro canales de audio (Izquierdo, Central, Derecho y Envolvente) codificados en una señal estéreo de 2 canales estándar. El canal trasero es monoaural.

LPCM

Las siglas LPCM corresponden a la Modulación de Codificación de Pulso y se refiere al sonido digital.

MPEG

Son las siglas para Moving Picture Experts Group. Es un estándar internacional de compresión de imágenes en movimiento. En algunos DVD el audio digital se ha comprimido y grabado en este formato.

DivX

DivX es una tecnología de compresión de vídeo digital basada en MPEG-4 y desarrollada por DivX Networks Inc.



Formatos de Archivo Admitidos en los Modos USB y MC

Medio	Extensión de Archivo	Formato		Observaciones	
		Vídeo	Audio	(Resolución máxima/Bit rate, etc.)	
Película	.mpg/ .dat/ .vob	MPEG1	MPEG Layer 1/2/3		
		MPEG2	MPEG2		
	.avi	XviD/ 3ivx	PCM/MP3/ WMA	Versión XviD hasta: 1.1.2 / DivX 3.1.x, 4.x, 5.	
		MPEG4	PCM/MP3/ WMA		
		MS ISO MPEG4	PCM/MP3/ WMA	Admite SP y ASP	
Música	-	-	PCM	Tasa de Muestreo: 8K ~ 48KHz	
	.mp3	-	MPEG 1/2 Layer 1/ 2/ 3 (MP3)	Tasa de Muestreo: 8K ~ 48KHz, Bit Rate: 64K~320Kbps	
Fotografía	.jpg	Baseline JPEG		WxH = 8902x8902, Hasta 77 Megapíxeles	
				Formato admitido: 444/ 440/ 422/ 420/ Escala de Grises	
		JPEG Progresivo		Hasta 4 Megapíxeles	
				Formato admitido: 444/ 440/ 422/ 420/ Escala de Grises	
Subtítulos Externos	.srt				
	.smi				
	.sub			Admite Ficheros de Texto, pero no Archivos de Imagen	
	.ssa				
	.ass				

Nota: Los bitrates necesarios para ciertos tipos de archivos de vídeo exceden de los límites propios del USB. Por ello, no se podrán reproducir dichos archivos.

Nota: No se garantiza el que se admitan todos los formatos de DivX.

Tipos de Tarjeta de Memoria Admitidos

- •SD (Secure Digital ™)
- MMC (Multi Media Card ™)
- •MS (Memory Stick ™)
- MS PRO (Memory Stick Pro ™)

"Memory Stick" es marca registrada de Sony Corporation. "Secure Digital" es marca registrada de SD Card Association. "MULTIMEDIACARD" es marca registrada de MultiMediCard Association (MMCA).









Tipos De Discos Compatibles con Esta Unidad

Este reproductor puede reproducir los discos siguientes.

Tipo de Discos (Logos)	Tipos de Grabación	Tamaño del Disco	Tiempo Máximo de Reproducción	Características
DVD	Audio	12 cm	Una sola cara; 240 min. Dos caras; 480 min.	• El DVD posee un sonido y calidad de vídeo excelentes debido a los sistemas Digital Dolby y MPEG-2.
VIDEO	Vídeo	8 c m	Una sola cara; 80 min. Dos caras; 160 min.	 Se pueden seleccionar fácilmente varias funciones de imagen y audio a través del menú en pantalla.
AUDIO-CD	Audio	12 cm	74 m in.	 Un LP se graba como una señal analógica con más interferencias. Un CD se graba como una señal digital
	Addio	8 cm	20 m in .	con mejor calidad de sonido, menos interferencias y menor deterioro de la calidad de sonido con el tiempo.
M P 3 - C D		12 cm	En función de la calidad del	 Un MP3 se graba como una señal digital con mejor calidad de sonido,
	Audio (xxxx.mp3)	8 cm	Мр3. 8 с т	menos interferencias y menos deterioro de la calidad de sonido con el tiempo.
PICTURE-CD	Video (Imagen fija)	12 cm	Depende de la calidad del	 JPEG se graba como una señal
J P E G Readable		8 cm	archivo JPEG.	digital con una mejor calidad de imagen a lo largo del tiempo.
DivX®	Audio +	12 cm	En función de la calidad DivX.	Vídeo y sonido con tecnología de
	Vídeo	8 cm		compresion MPEG-4.

Características Técnicas

Reproductor de DVD / CD / CD-R / CD-RW / MP3 / JPEG / MPEG / DivX ,

 Ψ

Tipo de Disco Medios de grabación	<u>DVD</u> : SS/SL 4.7" (DVD-5) SS/DL 4.7" (DVD-9) DS/SL 4.7" (DVD-10) DS/DL 4.7" (DVD-18) <u>CD-DA</u> <u>CD-R</u> <u>CD-RW</u> <u>MP-3/JPEG</u>				
Formato de vídeo	Estándar de descodificación de vídeo MPEG-2 (compatible con MPEG-1) Visualización a pantalla completa de 720 x 576 (PAL) & 720 x 480 (NTSC) pixels Índices de actualización de fotogramas a 50 y 60 Hz (PAL-NTSC) Índice de procesado digital de bits hasta 108 Mbits/segundo Más de 500 líneas de resolución				
Formado de Sonido	Decodificación Dolby Digital Descodificación multicanal MPEG LPCM				
Salida de Audio	<mark>Salidas digitales de audio:</mark> IEC 958 TOSLINK <u>Salidas analógic</u> as: Muestreo de bajada DAC a 24 Bits/48, 44,1 kHz				