

Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved.

www.siemens.com/gigaset



Gigaset M260 T

Innehåll

Säkerhet	. 2 2 2
Digitalboxen Gigaset M 260 T	. 3 4 5
Starta digitalboxen	. 6 6
Användning	. 8 8 8 9
Använda TV Justera antennen Välja en kanal Kontrollera volymen Välja alternativ EPG (elektronisk programguide) Timer Använda radio	10 . 10 . 10 . 11 . 12 . 12 . 13 . 14
Inställningar	14 . 14 . 15 . 15 . 15 . 16 . 17 . 17 . 18
Bilaga	19 . 19 . 20 . 21 . 22
Index	23

Säkerhet

Den här enheten används uteslutande för att ta emot och spela upp DVB-signaler.

Läs följande information noggrannt för säker användning.

Säkerhetsåtgärder

- Använd endast de medföljande kablarna eller auktoriserade tillbehör enligt uppgifterna i denna handbok, när du ansluter enheten.
- Undvik elektriska stötar genom att inte ansluta enheten vid storm.
- Om du använder en extern antenn ska den installeras professionellt och vara skyddad mot blixtnedslag.
- Undvik risk för brand och elektriska stötar genom att skydda enheten mot fukt, aggressiva vätskor och ånga. Använd inte enheten på fuktiga platser (t. ex. badrum) eller på explosiva platser.
- Enheten och fjärrkontrollen får endast repareras av auktoriserad servicepersonal. Öppna aldrig enheten.
- Förvara dessa instruktioner på en säker plats och se till att de medföljer enheten och levererade tillbehör när du lämnar enheten till någon annan.



Alla elektriska apparater ska avfallshanteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.

Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2002/96/EC för produkten.

Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshanteringstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

Information om installationsplats och användning

- Ställ enheten på en jämn, halkfri yta. Placera inte enheten på en värmekänslig yta. Skydda särskilt känsliga ytor.
- Placera enheten på avstånd från värmekällor och undvik direkt solljus.
- Placera inga föremål på enheten. Se till att luftöppningarna för cirkulation inte blockeras.
- Innan du rengör enheten ska du koppla bort den från elnätet. Använd en mjuk, torr duk när du rengör enheten och fjärrkontrollen.

Digitalboxen Gigaset M 260 T

Din nya digitalbox öppnar en hel värld av tv med hög kvalitet åt dig!

Läs igenom denna användarhandbok så att du kan använda digitalboxens omfattande funktioner och alternativ på bästa möjliga sätt.

Alla funktioner i översikt:

- separat kanallista för TV och radio
- automatisk och manuell kanalsökning
- snabbsökning efter kanaler
- alternativ för direkt frekvensingång
- lättanvänd EPG (elektronisk programguide)
- meny på skärmen
- innehållsrelaterade hjälpfunktioner
- lättanvänt grafiskt användargränssnitt
- volymkontroll för analogt ljud
- mycket korta växelintervaller
- stöd för text-tv
- stöd för bildformaten 4:3, 4:3 letterbox och 16:9
- kompatibel med MPEG-2 digital och DVB

Leveransomfattning

Kontrollera att förpackningens innehåll är komplett och att det inte skadats. Förpackningen innehåller:

- 1 digitalbox
- 1 användarhandbok
- 1 fjärrkontroll och 2 AAA (R6) 1,5 V-batterier för fjärrkontrollen
- 1 SCART-kabel
- ♦ 1 nätdel

Kontrollelement och funktionella komponenter

Framsida



- A **IR-sensor**: Tar emot de infraröda signalerna från fjärrkontrollen.
- B **Ström-LED**: Anger status för digitalmottagaren.

Blinkande grön:	Enheten startas.
Grön:	Enheten är på.
Blinkande orange:	Varje åtgärd med fjärrkontrollen bekräftas.
Röd:	Enheten befinner sig i standby-läget.
Av:	Enheten är frånkopplad från elnätet eller används inte.

Baksida



- A TV: AV-scart-anslutning, optimerad för anslutning till TV
- B Video: AV-scart-anslutning, till exempel för video- eller DVD-spelare
- C S/PDIF: Digital ljudutgång
- D Ljudutgång H: Höger analog stereokanal (cinch, röd)
- E Ljudutgång V: Vänster analog stereokanal (cinch, vit)
- F In: Koxialkontakt för antennanslutning
- G Ut: Koaxialkontakt för överföring av analoga signaler till tv eller en annan enhet (loopthrough, genomföring)
- H 12 V DC: Anslutning för den medföljande AC-adaptern av instickstyp

Fjärrkontroll



٢	Slå på/stänga av enhet
(Ţ)	Växla mellan TV- och radioläge
٩	Visa skärmmenyn
i	Visa informationsfält; Visa hjälp om meny
	Visa alternativmenyn (t.ex. val av ljudspår)
EPG	Öppna EPG (elektronisk programguide)
Exit	Avbryt en process; Lämna en meny
OK Ĉ	Bekräfta val Använda TV: Visa kanallista Skärmmeny: Navigering och val av menyposter EPG: Välj nästa/föregående kanal i listan (ned/upp); välj nästa/föregående program i listan (höger/ vänster);
00	Färgknappar
	röd: ej tilldelad grön: välj ljudalternativ (mono, stereo) blå: information om tid gul: visa alternativmenyn Navigering i text-tv (om aktiv)
Text	Öppna/stäng text-tv
\bigcirc	Volym: Höj/sänk volymen
\bigcirc	Kanaler: Nästa/föregående kanal
.	Numerisk knappsats: Ange text och siffror; välj kanal Kanallista: fram och tillbaka mellan de två senast valda kanalerna Växla mellan kanal- och favoritlistan
(¥)	Stänger av ljudet; tryck igen om du vill slå på ljudet

Starta digitalboxen

Obs! I den här användarhandboken används symbolsekvenser för att visa hur du utför processer. Till exempel:

- > Sök efter kanaler > Automatisk sökning är detsamma som:
- 1. Tryck på 🔦 för att öppna skärmmenyn.
- 2. Markera menyposten Sök efter kanaler med pilknapparna 💭.
- 3. Tryck på (\mathbf{K}) om du vill bekräfta valet.
- 4. Markera menyposten **Automatisk sökning** med pilknapparna 💭
- 5. Tryck på (\mathbf{K}) om du vill bekräfta valet.

Sätta i batteriet i fjärrkontrollen

Sätt in batterierna enligt figuren i batterifacket. Observera polariteten!

Ansluta enheterna

Varning! Innan du ansluter en enhet kontrollerar du att den är avstängd. Gör först alla andra anslutningar och sätt sedan in elkontakten i eluttaget. På så sätt undviker du eventuella skador.

Antennport

→ Anslut digitalboxens antennuttag med din rumsantenn eller antennsystemet i hemmet med en koaxialkabel, som inte medföljer digitalboxen.

Ansluta till en TV

Använd SCART-kabeln och anslut digitalboxen och TV:n.

- 1. Sätt in SCART-kabeln i digitalboxens uttag.
- 2. Den andra kontakten på SCART-kabeln ska anslutas till anslutningen Video In på din TV eller video.

Obs! Om du vill ta emot analoga kanaler utöver de digitala, är du tvungen att mata igenom kanalernas analoga signaler. Därför ska du ansluta digitalboxens uttag med antenningången på TV:n med en koaxialkabel.

Varning! Använd aldrig dekoderingången som finns på vissa TV-apparater. Mer information om detta finns i användarhandboken som tillhör TV:n.



Ansluta till en stereo

- 1. Anslut en cinchkabel (3,5 mm jack till 2x cinch) till utgången för analogt ljud.
- 2. Anslut cinchkontakterna (höger=röd, vänster=vit) med ljudingången på stereon.



Ansluta elkabeln

Varning! Anslut enheten endast till ett eluttag med specifikationerna 230 V ~ 50 Hz som installerats enligt föreskrifterna med rätt säkringar.

Anslut enheten först när anslutningarna till antennen och SCART-kabeln har gjorts.

Anslut digitalboxen och eluttaget med hjälp av nätdelen.

- 1. Sätt först in elkabeln i digitalboxens elanslutning.
- 2. Anslut nätdelen till ett eluttag.

Användning

Slå på digitalboxen

Så snart du anslutit digitalboxens nätdel till ett eluttag slås digitalboxen på och LED-lampan på framsidan lyser grönt.

Obs! Om LED-lampan lyser rött slår du på enheten genom att trycka på 🕑 på fjärrkontrollen.

- 1. Slå på alla enheter som är anslutna till digitalboxen.
- 2. Aktivera AV-kanalen eller signalen till TV:n som digitalboxen anslutits till.

Obs! Mer information om detta finns i användarhandboken som tillhör TV:n.

Använda skärmmenyn

Via skärmmenyn kan du göra inställningar på enheten med fjärrkontrollen.

Obs! Observera även information och hjälpmeddelanden som visas på skärmen.

Så här använder du skärmens funktioner:



Navigering i skärmmenyn och val av menyposter. Den valda menyposten har en färgad ram.





Dölj skärmmenyn eller lämna en aktiverad meny.



Fjärrkontrollens röda, gröna, gula och blå knapp tilldelas olika funktioner, beroende på vilken meny du befinner dig i.

Om en knapp på skärmen har röd, grön, gul eller blå färg utförs respektive funktion genom att du trycker på knappen med motsvarande färg på fjärrkontrollen.

Information visas längst ned på skärmen i menyn om vilka knappar du kan använda för att göra inställningar i den aktuella menyn.

Första installationen

Nu visas menyn för första installationen. Den här menyn visas endast första gången enheten startas eller när du återställt fabriksinställningarna och du kan använda den för att installera digitalboxen.

- 1. Välj önskat *Menyspråk* och bekräfta valet.
- 2. Ange *Land*, *Skärmbildsformat* och *TV-utgångsformat*. Gå till fältet Apply (Tillämpa) och bekräfta ditt val.

3. Ange frekvenser och kanaler. Gå till Starta sökning och bekräfta valet.

Enheten inleder sedan en automatisk kanalsökning.

4. Följ instruktionerna som visas på skärmen tills att den första installationen är slutförd, då enheten övergår till TV-läget.

Kanalsökning

Inledningsvis rekommenderar vi att du genomför en automatisk sökning, eftersom detta sökläge normalt hittar alla tillgängliga kanaler. Läget för expertsökning gör det möjligt att söka efter en viss kanal. Detta är särskilt användbart om du endast vill lägga till en enskild kanal i kanallistan och du har information om kanalen och frekvensen.

Under sökningen läggs upptäckta kanaler till i en lista och information om signalstyrka och signalkvalitet visas.

Obs! Du kan avbryta sökningen när som helst genom att trycka på 🕬

Automatisk kanalsökning

Sök efter kanaler > Automatisk sökning

Obs! Om möjligt, ska du lämna sökvärdena oförändrade, eftersom standardvärdena i allmänhet garanterar att alla kanaler upptäcks.

1. Välj de kanaler som du vill söka efter (rekommenderat: Alla).

Obs! Vi rekommenderar dig att i allmänhet söka efter alla kanaler och inte ändra standardvärdena.

2. Tryck på Starta sökning och bekräfta valet.

Efter sökproceduren visas ett meddelande om att sökningen slutförts.

- Ange huruvida de hittade kanalerna ska läggas till i den aktuella kanallistan eller ersätta den föregående listan, eller huruvida du vill att nya kanaler som upptäckts ska kasseras. Bekräfta valet.
- 4. Om du trycker på 💷 en gång stänger du sökmenyn och återgår till översikten. Om du trycker en gång till stängs skärmmenyn.

Obs! Om inga kanaler hittades ska du kontrollera att antennkabeln är korrekt ansluten.

Läge för expertsökning

🔦 > Sök efter kanaler > Manuell sökning

- Utför alla erfordrade inställningar. De numeriska knapparna gör det möjligt att ange frekvensen. Dessutom kan du välja vilka kanaler du vill söka efter genom att aktivera funktionen *Kanaler som ska sökas* (t.ex. för alla kanaler som är *Gratis kanaler*).
- 2. Välj sedan Starta sökning och bekräfta ditt val.

Efter sökproceduren visas ett meddelande om att sökningen slutförts.

Använda TV

- 3. Ange huruvida de hittade kanalerna ska läggas till i den aktuella kanallistan eller ersätta den föregående listan, eller huruvida du vill att nya kanaler som upptäckts ska kasseras.
- 4. Om du trycker på 💷 en gång stänger du sökmenyn och återgår till översikten. Om du trycker en gång till stängs skärmmenyn.

Använda TV

Justera antennen

I allmänhet tar antenner som placerats nära ett fönster emot bästa möjliga signal. Hitta den bästa positionen för din antenn:

> Teknisk information > Kanalinformation

Nu visas kanalinformation om den aktuella kanalen.

1. Prova olika placeringar för antennen tills att **Signalkvalitet** visar bästa möjliga värde (100 %) eller ett ungefär lika högt värde.

Obs! Tänk på att antennens inriktning kan ha betydelse, beroende på vilken typ av antenn du använder. Om så är fallet ska du vrida runt antennen och prova om detta påverkar signalkvaliteten. Läs antennens användarhandbok för information om den fungerar i alla riktningar.

- 3. När du är nöjd med mottagningskvaliteten trycker du på 💷 för att dölja kanalinformationen och slutföra processen.

Välja en kanal

Allmän användning



växlar till nästa/föregående kanalminne





Slutför inmatning av kanalnummer med färre än 4 siffror. Exempel: Gå till kanal 45 genom att trycka på (4) (5) (0K).

Ett informationsfält visas längst ned i bild när du byter kanal.

Använda listknapparna och knappar för snabbt kanalbyte

Ett alternativ till att aktivera en viss kanal finns i kanal- eller favoritlistan. Genom att skapa en favoritlista blir det lättare att minnas enskilda kanalnummer, eftersom du kan ange kanalerna i minnet med vilket nummer du vill.

ОК

Med viss kanal: Kanallistan körs och den aktuella kanalen markeras med en färg.

4

I kanallistan: Växla mellan hela kanallistan och favoritlistan.

Med viss kanal: Växla från den aktuella kanalen till föregående kanal och tillbaka.

Öppna information om kanaler

Varje gång du byter till en annan kanal visas ett informationsfält kort längst ned i bilden. Informationfältet visar:

- minnesnumret för den valda kanalen och kanalnamnet.
- tiden till vänster på informationsfältet. Stapeln till höger om tiden visar programmets förlopp grafiskt.
- det aktuella programmet och nästa program, samt dess sändningstid.

Efter några sekunder döljs informationsfältet igen. Du kan ange hur länge informationsfältet ska visas, se s. 15.

(i) Visa informationsfält (utan att byta kanaler).

När informationsfältet visas: Visa det utökade informationsfältet med fler detaljer om det aktuella programmet.

Tryck flera gånger: Växla mellan information aktuellt program och nästa program.



Stäng informationsfältet.

Kontrollera volymen

Utöver att ändra volymen på TV:n kan du justera volymen med digitalboxens volymkontroll.



höj/sänk volymen. Den inställda volymen visas med en grafisk stapel.

(I) Stäng av ljudet helt. Om du trycker igen återgår du till föregående volymnivå.

Välja alternativ

Vissa kanaler erbjuder ibland flera kameraperspektiv, ljudspår och/eller text-tv-alternativ. Om en eller flera av dessa alternativ finns för kanalen visas alternativikonen i höger hörn av informationsfältet när kanalen väljs.

Du vet då att du kan välja på flera olika vyer, ljud eller text-tv-alternativ eller en kombination av dessa alternativ.

- 1. Öppna den önskade kanalen.
- 2. (PT) öppnar urvalsmenyn.
- 3. Välj önskat alternativ (perspektiv, ljudspår eller text-tv) och bekräfta ditt val. Det valda alternativet aktiveras.

Obs! Du kanske kan välja både vy och ljudspår. I så fall måste du trycka på 🖭 flera gånger för att komma till menyn där du kan välja ljud.

EPG (elektronisk programguide)

Den elektroniska programguiden (EPG) innehåller en översikt över alla kanaler och program som sänds upp till ett dygn framåt. Notera att det även finns kanaler som inte sänder utförlig EPG-information eller helt saknar EPG-information.

EPG	Öppna EPG.
(Ç)	Ned och upp: Välj nästa/föregående kanal i listan. Genom att trycka på \bigcirc så byter du kanal i bakgrunden. Höger eller vänster: Välj nästa/föregående program. Genom att trycka på \bigcirc så byter du kanal i bakgrunden om du valt ett program som sänds på en annan kanal än den du tittar på.
	Den blå knappen används för timerprogrammering. Du måste först mar- kera ett program, se "Timer" på sidan 13.
(Växla mellan kanal- och favoritlistan. En förutsättning är att du har skapat en favoritlista tidigare.
i	En ny skärm visar en sammanfattning av programinnehållet. Vid lång text- information kan du använda upp- och nedpilarna för att bläddra. Tryck på (Exit) för att lämna menyn.
Exit	Stäng EPG.

Se också hjälpinformationen som visas på skärmen.

Timer

Om du ställer in en timer kan du slå på eller stänga av digitalboxen en viss tid och till exempel titta på ett program som du är särskilt intresserad av. Enheten slås då automatiskt på i standby-läget.

Om enheten redan är aktiverad går enheten automatiskt till det valda programmet.

Lägga till program i timerlistan

Timerfunktionen inkluderas i timerlistan via EPG.

- 1. Tryck på (EPG).
- 2. Markera det önskade programmet.
- 3. Tryck på $\langle \rangle$ och bekräfta.

Det valda programmet lagras i timerlistan.

Redigera timerlistan

🔦 > Timer

Ta bort program

- 1. Välj det önskade programmet i timerlistan.
- 2. Tryck på respektive färgknapp och bekräfta borttagningen:

röd: ta bort det valda programmet

gul: alla program tas bort.

Timerredigering

- 1. I timerlistan väljer du ett program och bekräftar valet.
- Ändra inställningarna för datum, tid (start- och sluttid) och cykel (vid serier och regelbundna program): Välj en inställning i taget och ändra den med nummerknapparna.
- 3. Markera sedan OK bredvid Apply (Tillämpa) och bekräfta inställningarna.

Stänga av aktuella timerfunktioner

När du tittar på ett timerprogram kan du använda endast ett fåtal knappar, dvs. ⊕-volymkontroller @ och 🗹. Du kan inte öppna menyskärmen. Stänga av aktuella timerfunktioner: → Tryck på () på fjärrkontrollen och tryck en gång till på knappen.

Använda radio

Antennanslutningen på digitalboxen gör det möjligt att ta emot radioprogram. Dessa lagras i en separat lista när kanalsökningen genomförs. I radioläget har alla knappar på fjärrkontrollen samma funktioner som när du tittar på TV. Gör så här när du vill gå till radioläget:

- → Tryck på 🗇 om du vill aktivera radioläget.
- → Tryck på 🗇 igen om du vill återgå till TV-läget.

Obs! För närvarande sänds inte radioprogram i alla sändningsområden.

Inställningar

Göra inställningar

I den här menyn kan du ange olika språkinställningar.

Språkinställningar > Språkinställningar

→ Ställ in inställningarna enligt dina behov med pilknapparna.

Menyspråk:	Välj ett språk för skärmmenyn. En rad språk finns tillgängliga, t.ex. engelska, franska, spanska.
Audiospråk:	Välj vilket språk program ska återges på.
Audiospråk 2:	Välj ett alternativt språk som program ska återges på.
	Obs ! Om programmet du tittar på inte återges på språket som du ställt in i Audiospråk , används Audiospråk 2 automatiskt.
Undertextspråk:	Välj ett språk för undertexterna.
	Du väljer ett första och ett andra språk för undertexter på samma sätt som du väljer ett första och andra ljudspråk.
Automatiska under- texter:	Med inställningen På visas undertexter som sänds automatiskt på det valda undertextspråket (standard: Av).

→ Tryck på 🛤 om du vill lämna menyn.

Övriga inställningar

Dialogrutan **Övriga inställningar** gör det möjligt att ställa in format för tid och ljud. Val av ljudspråk och undertext stöds endast om programmet sänds på mer än ett språk.

Tiden på digitalboxen kan uppdateras automatiskt eller manuellt.

Soxinställningar > Övriga inställningar

- 1. Välj typ av tidsändring från vintertid till sommartid eller tvärtom
 - välj Automatisk för alternativet Inställning av tidszon så att digitalboxen hämtar tidsinformation från den aktuella kanalen eller
 - ställ in alternativet Inställning av tidszon på Manuell, och välj På eller Av för Sommartid enligt dina behov, och sedan ange skillnaden i förhållande till Greenwich Mean Time (GMT) med funktionen Tidszon (GMT). För centrala Europa är skillnaden en timme framåt (+01:00).
- 2. Ange det önskade ljudformatet (särskilt viktigt om du anslutit en stereo till digitalboxen).
- 3. Tryck på 🛤 om du vill lämna menyn.

Ange varaktighet för informationsfält

Du kan ställa in hur lång tid informationsfältet, se s. 11, ska visas på skärmen.

🔇 > Boxinställningar > Menyinställningar > Varaktighet för infobanner

- 1. Välj den önskade fördröjningstiden för **Varaktighet för infobanner** efter vilken informationsfältet automatiskt inaktiveras:
 - Permanent: Informationsfältet döljs inte automatiskt.
 - Med alternativet Inga visas inte informationsfältet när du byter kanal.
- 2. Tryck på 🛤 om du vill lämna menyn.

Ange bildformat

Eftersom bildformatet varierar t.ex. för filmer eller allmänna serier kan du välja det lämpliga formatet för det aktuella programmet på inställningsmenyn.

Följande format finns tillgängliga:



16:9-format:

Visar filmer i full storlek på tv-apparater med formatet 16:9.

Inställningar





4:3-format bredbild (letterbox):

Zoomar ut från filmer i formatet 16:9 för TV-apparater med formatet 4:3 genom att lägga till ett svart fält över och under bilden på skärmen.

4:3-format CCO/Pan Scan (förstorad):

Visar filmer i 16:9-formatet över hela skärmen. För TV-apparater med formatet 4:3 skärs vänster och höger kant av.



4:3 (Letterbox 14:9)

Zoomar ut från filmer i formatet 16:9 för TV-apparater med formatet 4:3 genom att lägga till ett svart fält över och under bilden på skärmen.

Dessutom skärs vänster och höger kant av något.

Social sector and the sector of the sector and the

- 1. Välj bildformat.
- 2. Tryck på 💷 om du vill lämna menyn.

Ställa in utformat för bild

I inställningsmenyn kan du bl.a. ange inställningar för bild. Observera:

- Formaten RGB, Video och S-Video gäller för "TV video output" (utformat för TVbild).
- "VCR video output" (utformat för videobandspelare) använder endast inställningarna Video och S-Video.

Obs! Om du inte vet vilket format din TV stöder kan du helt enkelt prova vilken inställningen som ger bäst bild.

🕙 > Boxinställningar > Videoinställningar > TV-utgångsformat / VCR-utgångsformat

- 1. Välj det bildformat som ger bäst bild. **VCR-utgångsformat** gör det möjligt att ställa in bildformat för en videobandspelare om en sådan finns ansluten.
- 2. Tryck på 💷 om du vill lämna menyn.

Återställa fabriksinställningar

Du kan återställa enheten till standardinställningarna. Om du gör det tas din individuella favoritlista bort.

Soxinställningar > Återställ fabriksinställningar

→ I dialogrutan som visas ställer du in alternativet till Ja med pil-knapparna och bekräftar återställningen till fabriksinställningarna.

Enheten stängs av och slås på efter ett ögonblick igen.

Hantera favoritlistan

Efter en kanalsökning lagras de upptäckta kanalerna i en allmän kanallista. Lagringssekvensen för dessa kanaler i listan är fast.

Obs! Om det inställda landet har kanaler med förbestämda platser lagras de på bestämda minnesplatser. Dessa olika platser kan inte utgöra en kontinuerlig sekvens. Sorteringsmetoden kallas LCN (Logic Channel Numbering, logisk kanalnumrering). Alla nya kanaler läggs till efter den senaste LCN-kanalen som hittades.

Ange kanaler som favoriter

Med hjälp av favoritlistan kan du sortera dina favoritkanaler enligt dina behov och aktivera dessa med fjärrkontrollen.

Obs! Du kan inkludera LCN-kanaler (om tillämpligt) i favoritlistan och lagra dem på någon plats i listan och på så sätt undvika att favoritlistan innehåller tomrum. Det är inte säkert att LCN-kanalerna i kanallistan med alla kanaler ligger i en kontinuerlig sekvens.

> Ordna tv-kanaler (symboliseras av en listikon till vänster på skärmen)

Menyn **Ordna tv-kanaler** visas. Listan innehåller alla hittade kanaler och dina favoriter markeras med en stjärna (*).

Obs! Om kanallistan är lång kanske du vill använda en filterfunktion för en mer strukturerad översikt, se s. 18.

- 1. Välj den kanal som du vill markera som favorit och bekräfta valet.
- 2. Upprepa steget ovan om du vill lägga till fler kanaler i favoritlistan.
- 3. Tryck på 🕬 för att stänga fönstret.
- 4. Du blir tillfrågad om du vill spara ändringarna. Bekräfta detta.

Redigera kanallistan

Kanallistan kanske framstår som för komplex eller den kanske innehåller kanaler som du är ointresserad av. Via huvudmenyn kan du redigera kanallistan.

> Ordna tv-kanaler

- 1. Tryck på 🗲 du vill växla mellan kanal- och favoritlistan.
- 2. Gör inställningarna.

Inställningar

- 3. Tryck på 🕬 för att stänga fönstret.
- 4. Du blir tillfrågad om du vill spara ändringarna. Bekräfta detta.

Flytta kanaler

Du kan anpassa kanalordningen i favoritlistan.

- 1. Tryck på 🗲 för att gå till favoritlistan.
- Markera den kanal som du vill flytta och bekräfta valet. Kanalnamnet infogas.
- 3. Flytta den valda kanalen till dess nya plats, enligt dina behov, med pil-knapparna och bekräfta om du vill lagra kanalen på platsen.
- 4. Tryck på (Exit) och bekräfta efterföljande fråga.

Filtrera kanaler

Med denna funktion kan du visa kanallistan enligt önskade villkor.

Obs! Ett filter är alltid tillfälligt och lagras inte. Så snart du stänger skärmen Sortera TVkanaler tas de aktuella filterinställningarna bort.

- 1. Tryck på \bigotimes° för att öppna filterfunktionen.
- 2. Välj de kanaler som ska visas.
- 3. Ställ in sorteringstyp (numeriskt eller alfabetiskt) via Sortering och bekräfta valet.

Obs! Observera respektive information i nedre delen av fönstret. Informationen kan hjälpa dig göra rätt inställningar.

Ta bort kanaler

Du kan inte ta bort kanaler från den allmänna kanallistan. Om du tar bort kanaler från favoritlistan finns de fortfarande kvar i kanallistan.

- 1. Markera kanalen som du vill ta bort.
- 2. Tryck på 🚫 om du vill ta bort endast den valda kanalen. Om du trycker på 🊫 tas alla favoriter bort.
- 3. Stäng kanallistan genom att trycka på knappen 💷 och bekräfta ändringarna.

Systeminformation & uppdatering av programvara

Systeminformationen är viktig om du behöver support. Du kan dessutom söka manuellt efter nya uppdateringar av digitalboxens programvara.

> Teknisk information > Systeminformation

- 1. En dialogruta visas. Välj **Uppgradera mjukvara** och bekräfta om du vill börja söka efter nya uppdateringar av programvaran.
- 2. Tryck på 💷 om du vill lämna menyn.

Bilaga

Felsökning

Alla elektroniska apparater kan ha fel. Men dessa fel behöver inte utgöra defekter i samtliga fall. De orsakas istället ofta av felaktiga sladdar, kopplingen mellan kontakter i uttag eller felaktiga anslutningar.

Innan du söker experthjälp bör du kontrollera följande:

Problem	Möjlig orsak	Åtgärder
Enheten startar inte	Ingen spänning från elnätet (ingen markering på dis- playen)	Kontrollera anslutningska- beln och anslutningen till elnätet
Ingen bild, inget ljud	lngen spänning från elnätet	Kontrollera anslutningska- beln och anslutningen till elnätet
	Ingen kanallista eller felaktig kanallista	Genomför en automatisk kanalsökning
	Förlorad anslutning	Kontrollera anslutningen
Ingen bild eller dålig bild	SCART-kontakten är inte kor- rekt ansluten	Kontrollera SCART- anslutningen
	Felaktig antennposition	Justera antennen, (se s. 10)
	Antennen för liten	Använd en större antenn
	Kanalen sänds med andra parametrar	Använd automatisk kanalsökning (se s. 9)
Ljud tillgängligt, ingen bild	Kanalen sänds med andra parametrar	Använd automatisk kanalsökning (se s. 9)
	SCART-kontakten är inte kor- rekt ansluten	Kontrollera SCART- anslutningen
	Enheten är i radioläget	Växla till TV-läge med 🕥
Ingen mottagning av kanaler som tidigare tagits emot	Kanalen sänds inte längre	Ingen
Ingen reaktion när du trycker på fjärrkon-	Hinder mellan fjärrkontrollen och digitalboxen	Avlägsna hindret
trollen	Felaktig dataström, enheten låses	Ta ut elkabeln och sätt till- baka den efter 10 sekunder.
	Batterierna är förbrukade	Ersätt gamla batterier i fjärr- kontrollen med nya batterier
Flera kanaler tas inte emot då och då	Dessa kanaler sänds inte 24 tir ibland inte tillgängliga. Detta ä	nmar om dygnet och finns ir inget fel.
Enheten kan inte styras.	Hinder mellan fjärrkontrollen och digitalboxen	Avlägsna hindret

Problem	Möjlig orsak	Åtgärder
Dålig bildkvalitet	Felaktig utsignal från TV	Välj ett annat utformat för
	SCART	video (se s. 16)

Fler lösningar och vanliga frågor finns på Internet på <u>http://www.siemens.com/gigaset</u>.

Tekniska data

Modell:	Gigaset M 260 T
TV:	1 DVB-T-mottagare
RF:	INPUT: 1 uttag (IEC) OUTPUT (loop-through): 1 uttag (IEC)
SCART:	2 Euro AV-uttag: TV (OUT): CVBS, RGB, YC VCR (OUT): CVBS, RGB, YC
Cinch:	1 ANALOG OUT (AUDIO R/L)
SPDIF (synlig):	1 digitalt ljud (Dolby Digital, AC3, PCM-stereo)
LED-display	Ström on/off/standby, RCU-aktivitet
Enhetskonfiguration:	Via TV-meny
Försörjningsspänning:	230 V AC / 50 Hz till 12 V DC
Strömförbrukning:	mindre än 10 Watt
Tillåten omgivningstemperatur:	5 °C till 40 °C
Mått:	cirka 250 x 140 x 32 mm
Vikt:	cirka 1,0 kg

Auktorisering

Apparatens överensstämmelse med tillämpliga harmoniserade standarder i LVD-direktiv 73/23/EEC och EMC-direktiv 89/336/EEC bekräftas genom CE-märkningen.

Du kan få en kopia av överensstämmelsedeklarationen på följande Internetadress: <u>http://www.siemens.com/gigasetdocs</u>.

(€

Kundservice (Customer Care)

Vi erbjuder snabb och individuell rådgivning!

Vår onlinesupport på Internet är alltid tillgänglig, överallt:

http://www.siemens.com/gigasetcustomercare

Du får stöd och hjälp för våra produkter dygnet runt. Här finns det ett interaktivt felsökningssystem, en sammanställning av de vanligaste frågorna och svar på dessa. Det finns dessutom bruksanvisningar och aktuella programvaruuppdateringar (om tillgängliga) att ladda ner.

I bilagan till den här bruksansvisningen kan du också hitta vanliga frågor samt svaren på dem.

Du kan få personlig information om vårt sortiment via vår Premium-hotline:

Sverige 0900 204 18 00

Erfaren personal hjälper dig med produktinformation och installation.

Om reparation skulle bli nödvändig och vid ev. garantianspråk kan du få snabb och tillförlig hjälp via vårt servicecentrum:

Sverige 0 87 50 99 11

Se till att du har tillgång till kvittot.

I länder där denna produkt inte säljs av auktoriserade återförsäljare erbjuds ingen bytesrätt eller reparationsservice.

Tillverkarens garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Siemens, efter eget gott-finnande och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knappsats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåtande att följa den information som finns i användarhandboken.
- Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av mjukvara). Användarhandböcker och sådan mjukvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
- Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
- Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Siemens skall övergå till Siemens.
- Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin av Siemens Home & Office Communication Devices AB, Röntgenvägen 2, 171 95 Solna, Sverige.
- Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Siemens är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare mjukvara eller annan information som laddats ned av kunden.
- Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Siemens rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
- Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Siemens telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.

Index

A

Alternativmeny
visa 5
Ansluta
antenn 6
stereo 7
strömförsörjning7
ΤV 6
Anslutningar 4
Antenn
ansluta
justera
Antennuttag 4
Auktorisering
Automatisk kanalsökning
Automatiska undertexter 14

В

Baksida	. 4
Bildformat	15
14:9	16
16:9	15
4:3 bredbild	16
4:3 förstorad	16

С

Cinchkabel	7
------------	---

D
Digitalbox
radioläge
slå på
slå på/stänga av via timer 13
växla till standby-läge

Е

Elektronisk programguide, se EPG	
EPG	. 12
färgknappar	5,8
knapp på fjärrkontroll	5

F

Fabriksinställningar, återställ 17 Favorit
hantera17hantera17kanalordning18Felsökning19Fjärrkontroll5Framsida4Funktioner3
Första installationen meny
G Garanticertifikat
H Hjälp om meny 5
Information om användning.2Informationsfält11ställa in visningstid15Installationsplats2IR-sensor4
J Justering för tidszon15
K Kanal ange som favorit

Index

Kanalsökning
automatisk 9
i expertläge 9
Kundtjänst 21

L

Leveransomfattning	3
Ljud, tyst	6
Ljudspråk	14
andra	14
Ljudutgång	4
Läge för expertsökning	9

Μ

/leny
hantera 8
hjälp 5
stäng
visa 5
Лепуknapp
Menyspråk 14

P

Program	
redigera i timerlista	13
ta bort från timerlista	13
Programförhandstitt	12
stäng	12
Programguide, elektronisk	12
På/av-knapp	. 5

R

Radioläge		5
Radioprogram	14	4
RGB	10	б

S

SCART-kabel	. 6
Service	21
Signalkvalitet	10
Skärmmeny, se Meny	

Slå på8
SPDIF
Språkinställningar 14
Standby-läge
indikering
slå på automatiskt
Stereo
ansluta
Ström 12 V DC
Strömförsörjning
ansluta
Ström-LED
S-Video
Systeminformation
Säkerhetsåtgärder2

Т

Tekniska data)
Гіmer	3
slå på/stänga av13	3
Гimerlista 13	3
ΓV	
ansluta 6	5
ΓV-scart	ł

U

Undertextspråk	14
Uppdatering av programvara	18
Uteffekt ljud	
format	15
Utformat för bild	16

V

Video		• •	 •		•	•			16
Video-scart									. 4
Visningsalternativ									12
Volymkontroll	•	•	 •	•		•			11

Ö

Övriga inställningar		•	•		•		•	•	•		•		•		15	
----------------------	--	---	---	--	---	--	---	---	---	--	---	--	---	--	----	--

Sisältö

Turvallisuus 2 Turvallisuustoimenpiteet 2 Tietoja laitteen asentamisesta sijoittamisesta ja käytöstä 2
Digisovitin Gigaset M 260 T 3 Ohjainlaitteet ja toiminnalliset osat 4 Kauko-ohjain 5
Digisovittimen käyttöönottaminen
Käyttö8Digisovittimen käynnistäminen8Kuvaruutunäytön käyttö8Alkuasennus8Kanavahaku9
TV:n käyttö10Antennin säätö10Kanavan valinta11Äänentason säätö12Vaihtoehtojen valinta12Elektroninen ohjelmaopas (EPG)12Ajastin13Radion käyttö14
Asetukset15Asetusten valinta15Eri asetuksia15Inforuudun näyttöajan määrittäminen16Kuvasuhteen määrittäminen16Videosignaalin lähtömuodon asettaminen17Tehdasasetusten palauttaminen17Suosikkiluettelon hallinta17Järjestelmätiedot & ohjelmistopäivitys19
Liite
Sisallysluettelo

Turvallisuus

Tämä laite on tarkoitettu vain DVB-signaalien vastaanottoon ja toistoon.

Lue seuraavat tiedot huolellisesti jotta osaat käyttää laitetta turvallisesti.

Turvallisuustoimenpiteet

- Käytä laitteen liitännöissä vain laitteen mukana toimitettuja kaapeleita tai hyväksyttyjä varaosia, jotka on mainittu tässä käyttöoppaassa.
- Sähköiskun välttämiseksi älä kytke laitetta sähköverkkoon myrskyn aikana.
- Jos käytät ulkoantennia, anna ammattilaisen asentaa sen ja suojaa se ukkoselta.
- Suojaa laite kosteudelta, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryiltä estääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran. Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa (es im. kylpyhuoneessa) tai tiloissa joissa, on räjähtäviä aineita.
- Laitteen ja kauko-ohjaimen saa korjata vain valtuutettu korjaaja. Älä koskaan avaa laitetta.
- Säilytä nämä ohjeet turvallisessa paikassa ja huolehdi, että annat nämä ohjeet ja sen mukana tulleet lisävarusteet mukaan, mikäli luovutat laitteen toisen henkilön käyttöön.



Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin asianomaisiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.

Kuvatunnus, jossa pyörillä varustetun jäteastian yli on vedetty risti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukainen. Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys. Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöiltä tai laitetta myyvästä liikkeestä.

Tietoja laitteen asentamisesta sijoittamisesta ja käytöstä

- Aseta laite tasaiselle, luistamattomalle alustalle. Älä aseta laitetta kuumanaralle pinnalle. Suojaa erityisen arat pinnat.
- Pidä laite poissa lämmönlähteiden läheisyydestä ja vältä suoraa auringonpaistetta.
- Älä aseta mitään esineitä laitteen päälle. Ilma-aukkojen on oltava vapaita, jotta ilma pääsee kiertämään.
- Irrota laite verkkovirrasta ennen puhdistamista.
 Puhdista laite ja kauko-ohjain pehmeällä, kuivalla liinalla.

Digisovitin Gigaset M 260 T

Uuden digisovittimen ansiosta huipputelevision maailma avautuu sinulle!

Lue nämä käyttöohjeet voidaksesi täysin nauttia digisovittimesi eri toiminnoista ja käyttömahdollisuuksista.

Kaikkien ominaisuuksien lyhyt esittely:

- omat luettelot TV- ja radiokanaville
- automaattinen ja manuaalinen kanavahaku
- kanavien pikahaku
- suora taajuussyöttömahdollisuus
- helppokäyttöinen elektroninen ohjelmaopas (EPG)
- ruutuvalikkonäyttö (OSD)
- sisältöön viittaavat ohjetoiminnot
- helppokäyttöinen graafinen käyttöliittymä
- analogisen äänentoiston äänenvoimakkuuden säätö
- erittäin lyhyet kanavien vaihtovälit
- teksti-TV-tuki television välityksellä
- tukee 4:3-, 4:3 letterbox- ja 16:9-kuvasuhdetta
- yhteensopiva MPEG-2 digital- ja DVB-tiedostomuotojen kanssa

Pakkauksen sisältö

Tarkista, että pakkaus sisältää kaikki osat ja että osat ovat ehjät. Pakkaus sisältää:

- 1 digisovitin
- 1 käyttöohje
- 1 kauko-ohjain ja 2 AAA (R6)-tyyppistä 1,5 V:n paristoa kauko-ohjainta varten
- 1 SCART-johto
- 1 verkkovirtajohto

Digisovitin Gigaset M 260 T

Ohjainlaitteet ja toiminnalliset osat

Etusivu



- A Infrapunatunnistin: Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen
- B Virran merkkivalo: Ilmaisee digitaalivastaanottimen toimintatilan.

Vilkkuu vihreänä: Laite käynnistyy.

Vihreä: Laitteeseen on kytketty virta.

Vilkkuu oranssina: Jokaisen kauko-ohjaimen toiminnon kuittaus.

Punainen: Laite on valmiustilassa.

Off. Laite ei ole kytketty verkkovirtaan tai se ei ole toiminnassa.

Takasivu



- A TV: AV scart-liitin, tarkoitettu TV:n kytkemiseen
- B Videonauhuri: AV scart-liitin esimerkiksi videonauhuria tai DVD-soitinta varten
- C **S/PDIF**: Digitaalisen äänisignaalin lähtö (optinen)
- D Audio Out R: Oikeanpuoleinen analoginen stereokanava (punainen RCA-liitin)
- E Audio Out L: Vasemmanpuoleinen analoginen stereokanava (valkoinen RCA-liitin)
- F In: Antenniliitin antennin kytkemiseksi
- G **Out**: Koaksiaaliantennin liitin analogisten signaalien lähettämiseksi televisioon tai johonkin muuhun laitteeseen (ketjutus)
- H 12 V DC: Istukka laitteen mukana toimitettua pistoketyyppistä muuntajaa varten

Kauko-ohjain



Digisovittimen käyttöönottaminen

Huomaa: Tässä oppaassa osoitetaan peräkkäisten symbolien avulla, mitä toimenpiteitä sinun tulee tehdä. Esimerkiksi:

> Etsi kanavia > Automaattinen haku tarkoittaa:

- 1. Käynnistä kuvaruutunäyttö painamalla 🔦.
- 2. Korosta valikon valikkokohta *Etsi kanavia* käyttämällä nuolinäppäimiä 💭.
- 3. Vahvista valintasi painamalla 🔍.
- Korosta valikon valikkokohta Automaattinen haku käyttämällä nuolinäppäimiä (2).
- 5. Vahvista valintasi painamalla 야.

Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen

→ Aseta paristot paikalleen paristokotelon pohjassa olevan kuvan mukaisesti. Aseta paristot oikein päin!

Laitteiden liittäminen

Varoitus: Ennen laitteen kytkemistä, varmista että siitä on katkaistu virta. Tee ensin kaikki kytkennät, liitä virtajohto sähköpistokkeeseen viimeiseksi. Näin voit välttää vaurioiden syntymisen.

Antenniliitin

→ Kytke digisovittimen antenniliittimen ja sisäantennin tai taloantennin väliin koaksaalikaapeli, joka ei sisälly pakkaukseen.

TV-laitteeseen kytkeminen

Kytke scart-johdon avulla digisovitin TV-laitteeseen.

- 1. Kytke scart-johto digisovittimen pistokkeeseen.
- 2. Kytke scart-johdon toinen pää television tai videonauhurin Video-In-liitäntään.

Huomaa: Jos haluat katsella analogisia kanavia digikanavien lisäksi, sinun täytyy saada syötetyksi näiden kanavien analogiset signaalit läpi. Kytke sitä varten koaksaalikaapeli digisovittimen pistokeliitännästä televisiosi antenniliitäntään.

Varoitus: Älä missään tapauksessa kytke sitä dekooderin liitäntään, jollainen on joissakin televisioissa. Saat lisätietoja television käyttöoppaasta.

Digisovittimen käyttöönottaminen



Kytkeminen stereolaitteeseen

- 1. Kytke RCA-liittimen johto (3.5 mm jakki 2x RCA-liittimeen) analogisen äänen lähtöliitäntään.
- 2. Kytke RCA-liittimet (oikea=punainen, vasen=valkoinen) stereolaitteesi äänen sisääntuloliitäntään.



Virtajohdon kytkeminen

Varoitus: Kytke vain 230 V ~ 50 Hz sähköpistokkeeseen, joka on asennettu määräysten mukaisesti ja jossa on riittävän suuret sulakkeet.

Kytke laite verkkovirtaan vasta kun olet tehnyt antenni- ja scart-johtoliitännät.

Kytke digisovittimen virtajohto pistorasiaan.

- 1. Kytke ensin virtajohto digisovittimen virtajohdon liitäntään.
- 2. Kytke sen jälkeen virtajohto pistorasiaan.

Käyttö

Digisovittimen käynnistäminen

Heti kun olet kytkenyt digisovittimen verkkojohdon pistorasiaan, digisovitin käynnistyy ja digisovittimen etuseinässä oleva merkkivalo palaa vihreänä.

Huomaa: Mikäli merkkivalo palaa punaisena, kytke laitteeseen virta painamalla kauko-ohjaimen paininta 🕑.

- 1. Kytke virta kaikkiin digisovittimeen kytkettynä oleviin laitteisiin.
- 2. Käynnistä AV-kanava tai digisovittimeen kytketyn television kanava.

Huomaa: Saat lisätietoja television käyttöoppaasta.

Kuvaruutunäytön käyttö

Kuvaruutunäytönkautta voit tehdä laitteeseen asetuksia kauko-ohjaimen avulla.

Huomaa: Myös ruudulla näkyvät tiedot ja opastusnäytöt avustavat asetusten teossa. Käytä kuvaruutunäyttöä näin:

())

Navigointi kuvaruutunäytössä ja valikkokohtien valinta. Valitun valikkokohdan ympärillä on värillinen kehys.

(0K) Vahvista valintasi. Valittu valikkokohta suoritetaan.



Voit tällä näppäimellä piilottaa kuvaruutunäytön tai poistua aktiivisesta valikosta.



Kauko-ohjaimen punaisilla, vihreillä, keltaisilla ja sinisillä näppäimillä suoritetaan eri toimintoja, joiden toiminnot vaihtelevat valitun valikon mukaan.

Mikäli kuvaruutunäytössä näkyy punainen, vihreä, keltainen tai sininen väri, niihin määritetty toiminto käynnistyy painamalla kauko-ohjaimen samanväristä painiketta.

Kunkin kuvaruutunäytön alareunassa näkyvät huomautukset, joissa annetaan ohjeita aktiivisena olevan valikon asetusten tekemiseen käytettävistä painikkeista.

Alkuasennus

Näkyviin ilmestyy alkuasennusvalikko. Tämä valikko ilmestyy näkyviin vain kun digisovitin käynnistetään ensimmäisen kerran tai kun olet palauttanut tehdasasetukset, jotta voit tehdä siinä digisovittimen asetukset.

- 1. Määritä haluamasi Valikoiden kieli ja vahvista valintasi.
- 2. Määritä haluamasi *Maa, Kuvaformaatti* ja *TV:n lähtöformaatti*. Siirry vahvistuspalkkiin ja vahvista valintasi.

3. Määritä haluamasi taajuudet ja kanavat. Vahvista valintasi painamalla *Käynnistä haku*-painiketta.

Laite aloittaa automaattisen kanavahaun.

4. Noudata ruudulla näkyviä ohjeita kunnes alkuasetukset on suoritettu loppuun, minkä jälkeen laite siirtyy TV-tilaan.

Kanavahaku

Suosittelemme että annat digisovittimen suorittaa automaattisen kanavahaun, koska sen avulla yleensä löytyvät kaikki tarjolla olevat kanavat. Laajennetussa kanavahaussa voit hakea tiettyä kanavaa. Tämä on kätevää mikäli haluat lisätä kanavaluetteloon vain yhden kanavan ja tiedät kanavan tiedot ja taajuuden.

Kanavahaun edetessä löytyneet kanavat lisätään luetteloon ja kahdella näytöllä ilmaistaan signaalitaso ja laatu.

Huomaa: Voit halutessasi peruuttaa kanavahaun painamalla (ॾःग)-näppäintä.

Automaattinen kanavahaku

🔇 > Etsi kanavia > Automaattinen haku

Huomaa: Mikäli mahdollista, jätä kanavahaun tulokset voimaan koska oletusarvojen käyttö yleensä takaa kaikkien kanavien löytymisen.

1. Valitse haettavat kanavat nuolinäppäimellä (suositus: Kaikki).

Huomaa: Suosittelemme normaalikäytäntönä että haet kaikki kanavat etkä muuta oletusarvoja.

2. Valitse Käynnistä haku ja vahvista valintasi.

Kanavahaun lopuksi näyttöön ilmestyy valintaruutu.

- Määritä, lisätäänkö löytyneet kanavat nykyiseen kanavaluetteloon vai korvataanko edellinen luettelo vai halutako jättää löytyneet kanavat lisäämättä luetteloon. Vahvista valintasi.
- 4. Painamalla Exit-näppäintä kerran poistut kanavahakuvalikosta ja palaat yleisnäkymään. Piilota kuvaruutunäyttö painamalla painiketta uudelleen.

Huomaa: Jos kanavahaussa ei löytynyt yhtään kanavaa, tarkista onko antennijohto kunnolla kiinni.

Laajennettu haku

🔦 > Etsi kanavia > Manuaalinen haku

- Tee kaikki vaaditut asetukset. Voit syöttää taajuutta koskevat tiedot numeronäppäimillä. Voit tämän lisäksi esivalita haettavat kanavat aktivoimalla *Etsittävät kanavat*-toiminnon (esim kaikki kanavat *Ilmaiskanava*).
- 2. Valitse sen jälkeen Käynnistä haku ja vahvista valintasi.

Kanavahaun lopuksi näyttöön ilmestyy valintaruutu.

- 3. Määritä, lisätäänkö löytyneet kanavat nykyiseen kanavaluetteloon vai korvataanko edellinen luettelo vai halutako jättää löytyneet kanavat lisäämättä luetteloon.
- 4. Painamalla **Exit**-näppäintä kerran poistut kanavahakuvalikosta ja palaat yleisnäkymään. Piilota kuvaruutunäyttö painamalla painiketta uudelleen.

TV:n käyttö

Antennin säätö

Periaatteessa ikkunan lähelle asetettu antenni takaa parhaan vastaanoton. Parhaan antennin sijoituskohdan hakeminen:

> Teknisiä tietoja > Kanavatiedot

Ruutuun ilmestyy kyseisestä kanavaa koskevat kanavatiedot.

1. Kokeile antennin sijoittamista eri paikkoihin, kunnes *Signaalin laatu*-näyttö ilmaisee suurinta (100%) arvoa tai jotakin lähes samaa arvoa.

Huomaa: Muista myös, että antennityypistä riippuen antennin oikea suuntaus on tärkeä. Jos tästä on kysymys, käännä antennia eri suuntiin nähdäksesi, miten se vaikuttaa signaaliin. Katso antennin käyttöoppaasta, miten se tulee suunnata.

- 2. Sunnattuasi antennin paina → näppäimiä vaihtaaksesi kanavalta toiselle. Muuta tarpeen vaatiessa antennin suuntausta.
- 3. Jos olet tyytyväinen vastaanoton laatuun, paina 🛤 -näppäintä, jolla saat piilotetuksi kanavaa koskevat tiedot ja voit lopettaa toiminnon.

Kanavan valinta

Normaali käyttö

A Näillä näppäimillä voit siirtyä seuraavaan/edelliseen kanavamuistiin



(ок)

Syötä enintään 4-numeroinen kanavanumero. Esimerkki: Siirry kanavalle 45 painamalla (4) (5) (0K).

Inforuutu ilmestyy näkyviin ruudun alareunaan aina kun vaihdat kanavaa.

Luettelon ja kanavanselailunäppäinten käyttö

Tietyn kanavan aktivoinnin sijasta voit käyttää joko kanava- tai suosikkiluetteloa. Laatimalla suosikkiluettelon voit helpommin muistaa yksittäiset muistipaikkojen numerot, koska voit määrittää siihen haluamasi kanavien muistipaikat.

OK Tietyllä kanavalla: Esiin ilmestyy kanavaluettelo ja näkyvissä oleva kanava on korostettu värillä.

Kanavaluettelossa: Voit tällä siirtyä koko kanavaluettelon ja suosikkiluettelon välillä.

Tietylllä kanavalla: Painamalla tätä voi siirtyä nykyiseltä kanavalta edelliselle kanavalle ja takaisin.

Kanavia koskevan tiedon haku näyttöön

Aina kun vaihdat kanavaa inforuutu ilmestyy näkyviin hetkeksi ruudun alareunaan. Inforuudussa näkyy:

- valitun kanavan muistipaikan numero ja kanavan nimi.
- inforuudun vasemmassa reunassa näkyy kellonaika. Kellonajan vieressä oleva näyttöpalkki osoittaa graafisessa muodossa kuluneen ohjelma-ajan.
- käynnissä olevan ohjelma ja seuraava ohjelma sen lähetysaika.

Muutaman sekunnin kuluttua inforuutu katoaa ruudulta. Voit määritellä kuinka kauan inforuutu on näkyvissä, see page 16.



Tuo inforuudun näyttöön (tarvitsematta vaihtaa kanavaa).

Kun inforuutu on näytössä: Lisätietoruudussa on yksityiskohtaisempia tietoja menossa olevasta ohjelmasta.

Painamalla painiketta uudelleen: Voit siirtyä nykyistä ohjelmaa koskevista tiedoista seuraavaa ohjelmaa koskeviin tietoihin.


TV:n käyttö

Äänentason säätö

Television tai stereolaitteen äänenvoimakkuuden säätimen lisäksi voit säätää äänenvoimakkuutta digisovittimen äänenvoimakkuuden säätimellä.



Näillä painikkeilla voit lisätä/vähentää äänenvoimakkuutta Äänenvoimakkuuden taso näkyy ruudulla graafisena palkkina.



Painamalla tätä painiketta voit mykistää äänen. Saat äänen takaisin entisellä voimakkuudellaan painamalla näppäintä uudelleen.

Vaihtoehtojen valinta

Joillakin kanavilla voidaan toisinaan valita erilaisia kameran kuvakulmia, ääniraitoja ja/ tai teksti-TV-ominaisuuksia. Jos iotkut näistä mahdollisuuksista ovat saatavilla tietvllä kanavalla, mahdollisuuden kuvake ilmestyy inforuudun oikeaan kulmaan kun kyseinen kanava on valittuna.

Tiedät tällöin, että valittavanasi on erilaisia kuvakulmia, ääniä tai teksti-TV-sivuja tai jokin näiden yhdistelmä.

- 1. Hae haluamasi kanava näkyviin.
- painamalla saat valintavalikon näytölle. 2. (OPT)
- 3. Valitse haluamasi vaihtoehto (perspektiivi, ääniraita tai teksti-TV) ja vahvista valintasi. Valittu vaihtoehto otetaan käyttöön.

Huomaa: Voit valita sekä kuvakulman että ääniraidan. Jos haluat valita molemmat, paina (PT) näppäintä useita kertoja päästäksesi äänivalinnan valikkoon.

Elektroninen ohjelmaopas (EPG)

Elektroninen ohjelmaopas (EPG) sisältää tietoja kyseisellä kanavalla seuraavalla viikolla lähetettävistä ohielmista.

Huomaa:

Kaikista kanavista ei ole saatavilla laajennettua elektronista ohjelmaopasta.

Monet kanavat lähettävät tietoja kyseisen päivän ohjelmista mutteivät yksityiskohtaisia kuvauksia.

On myös TV-asemia, jotka eivät lähetä lainkaan elektronisen ohjelmaoppaan tietoja.

Jatkuvan teknisen kehityksen ansiosta yhä useammat kanavat laajentavat tätä palvelua tulevaisuudessa.

EPG	Valitse haluamasi ohjelma.
	Vaihda katselemaasi kanavaa.
	Oikea tai vasen: Voit valita minkä viikonpäivän tahansa.
¢⊕v	Ylös ja alas: Edellinen tai seuraava ohjelma. Vierittämällä nykyistä esikatse- luluetteloa pääset automaattisesti esikatselemaan seuraavan päivän ohjel- mia.
00	Värinäppäimillä valitaan tietty kellonaika päivästä.
20	Punainen näppäin: aamu (kello 6:00 alkaen)
	Vihreä näppäin: iltapäivä (kello 12:00 alkaen)
	Keltainen näppäin: ilta (kello 18:00 alkaen)
	Huomaa: Sinisellä näppäimellä ohjelmoidaan ajastimen kautta, see page 13.
i / o K	Toisessa näytössä saat yhteenvedon ohjelman sisällöstä. Jos ohjelmaa kos- kevat tiedot ovat laajat, vieritä tekstiä ylös- ja alaspäin osoittavilla nuolilla.
Exit	Painamalla tätä painiketta voit lopettaa ohjelman esikatselun.

Ajastin

Ajastimen avulla voit kytkeä digisovittimen päälle tai pois tiettynä kellonaikana jolloin voit esimerkiksi nähdä itseäsi erityisesti kiinnostavan ohjelman. Laite siirtyy tämän jälkeen automaattisesti valmiustilaan.

Jos laitteeseen on jo kytketty virta, laite siirtyy valittuun ohjelmaan.

Ohjelmien lisääminen ajastinluetteloon

Ajastintoiminto on kytketty ajastinluetteloon elektronisen ohjelmaoppaan kautta.

- 1. Paina (PG)-näppäintä.
- 2. Valitse haluamasi ohjelma.
- 3. Vahvista painamalla 🖉 -näppäintä.

Ikkuna sulkeutuu ja valittu ohjelma tallentuu ajastinluetteloon.

Huomaa: "Ajastetut ohjelmat" on merkitty pienellä herätyskellokuvakkeella, joka näkyy kunkin ohjelman otsikon vieressä.

Ajastinluettelon muokkaus

🔦 > Ajastus

Kanavien poisto

- 1. Valitse ajastinluettelosta haluamasi ohjelma.
- 2. Paina asianomaista väripainiketta ja vahvista poisto:

punainen: poistaa valitun ohjelman keltainen: poistaa kaikki ohjelmat.

Ajastimen muokkaus

- 1. Valitse ajastinluettelosta haluamasi ohjelma ja vahvista valintasi.
- 2. Muuta päiväystä, kellonaikaa (aloitus- ja lopetusaika) ja toistoa (kätevä sarjojen ja säännöllisesti toistuvien ohjelmien kohdalla) koskevia asetuksia: Valitse jokin asetus toistuvasti ja muokkaa sitä numeropainikkeilla.
- 3. Korosta sen jälkeen OK kohdan Apply vieressä ja vahvista asetus.

Käytössä olevien ajastintoimintojen kytkeminen pois

Katsellessasi ajastettua ohjelmaa voit käyttää vain muutamia näppäimiä, eli \bigcirc äänen säätimet, en ja (A). Ajastetun ohjelman katselun aikana kuvaruutunäyttö ei ole käytettävissä.

Käytössä olevien ajastintoimintojen kytkeminen pois:

→ Paina kauko-ohjaimesi (ひ)-näppäintä ja paina painiketta uudelleen.

Radion käyttö

Digisovittimen antennikytkennän ansiosta voit vastaanottaa radio-ohjelmia. Radiokanavat on tallennettu omalle listalleen kanavahaun yhteydessä. Radiotilassa kaikilla kaukoohjaimen näppäimillä on samat toiminnot kuin TV-tilassa. Siirry radiotilaan seuraavalla tavalla:

→ Käynnistä radiotila painamalla 🗇-painiketta.

→ Voit palata TV-tilaan painamalla 🗊-painiketta uudelleen.

Huomaa: Tällä hetkellä kaikilla alueilla ei lähetetä radio-ohjelmia.

Asetukset

Asetusten valinta

Voit valikossa määrittää useita eri kieliasetuksia.

(A) > Boksin asetukset > Kieliasetukset

→ Tee haluamasi asetukset nuolinäppäimillä.

Valikoiden kieli:	Voit tässä valita kuvaruutunäytön kielen. Valittavanasi on lukuisa määrä eri kieliä kuten esim. englanti, ranska, espanja jne.
Äänen kieli:	Voit tässä valita, millä kielellä lähetykset toistetaan.
Äänen kieli 2:	Voit tässä valita, millä muulla kielellä lähetykset toistetaan.
Tekstityskieli:	Huomaa : Jos mieliohjelmaasi ei lähetetä kohdassa Äänen kieli valitulla kielellä, vaihtoehtoa Äänen kieli 2 käytetään automaattisesti. Voit tässä valita, millä kielellä ohjelmat tekstitetään.
-	Ensimmäisen ja toisen tekstityskielen valinta suoritetaan samalla tavalla kuin ensimmäisen ja toisen ääniraidan kielen valinta.
Automaattinen tekstitys:	Aseta tämän vaihtoehdon tilaksi On mikäli haluat, että lähetet- tävät ohjelmat tekstitetään automaattisesti valitulla tekstityskie- lellä (oletus: Off).
	\frown

➡ Poistu valikosta painamalla (Exit)-painiketta.

Eri asetuksia

Voit **Muut asetukset**-valintaruudussa tehdä aika- ja äänsignaalin lähtömuodon asetuksia. Ääniraidan kielen valinta ja tekstitys voidaan valita vain mikäli ohjelma lähetetään useammalla kuin yhdellä kielellä.

Digisovittimen aika-asetus voidaan päivittää joko automaattisesti tai manuaalisesti.

Soksin asetukset > Muut asetukset

- 1. Valitse aikatyypiksi talviaika tai kesäaika
 - valitsemalla Automaattinen-asetuksen kohdasta Aikavyöhykkeen muuttaminen, jolloin digisovitin ottaa aikatietonsa valittuna olevan kanavan perusteella tai
 - asettamalla kohdan Aikavyöhykkeen muuttaminen asetukseksi Manuaalisesti, valitsemalla Käytössä tai Ei käytössä kohdan Kesäaika käytettäväksi asetukseksi ja määrittämällä aikaeron Greenwichin ajasta (GMT) toiminnon Aikavyöhyke (GMT) kautta. Keski-Euroopan aika on tunnin edellä (+01:00).
- 2. Määritä äänisignaalinen lähtömuoto (tämä on erityisen tärkeää mikäli olet kytkenyt stereolaitteen digisovittimeen).
- 3. Poistu valikosta painamalla 🖽 -painiketta.

Inforuudun näyttöajan määrittäminen

Voit tässä määrittää ajan, jonka jälkeen inforuutu, see page 11, katoaa ruudulta.

Soksin asetukset > Valikon asetukset > Tiedotteen kesto

- 1. Valitse haluamasi viive asetukselle *Tiedotteen kesto* minkä jälkeen näyttöruutu poistuu näytöstä automaattisesti:
 - Pysyvä: Inforuutu ei poistu näytöstä automaattisesti.
 - Mikäli valitset asetukseksi *Ei mitään* inforuutu ei tule näkyviin vaihtaessasi kanavaa.
- 2. Poistu valikosta painamalla 💷 painiketta.

Kuvasuhteen määrittäminen

Koska kuvasuhde vaihtelee esimerkiksi elokuvissa tai sarjoissa, voit valikossa valita oikean kuvasuhteen näytössä olevalle ohjelmalle.

Voit valita jonkin seuraavista kuvasuhteista:



Elokuvat näytetään täysikokoisina kuvasuhteella 16:9.

kuvasuhde 16:9:



4:3 laajakuva (letterbox):

Elokuvissa käytettävä 16:9-kuvasuhde piennennetään televisiossa käytettäväksi 4:3-suhteeksi siten että ruudun ylä- ja alareunaan ilmestyy musta palkki



4:3 suhde CCO/Pan Scan (suurennettu):

16:9-suhdetta käyttävät elokuvat näytetään siten, että ne täyttävät koko ruudun. Verrattuna televisiossa käytettävään 4:3-suhteeseen, tässä osa kuvan oikeasta ja vasemmasta reunasta leikkautuu pois.



4:3 (Letterbox 14:9)

Elokuvissa käytettävä 16:9-kuvasuhde piennenetään televisiossa käytettäväksi 4:3-suhteeksi siten että ruudun ylä- ja alareunaan ilmestyy musta palkki

Myös osa ruudun oikeasta ja vasemmasta reunasta leikkautuu pois.

🔦 > Boksin asetukset > Kuva-asetukset > Kuvaformaatti

- 1. Valitse kuvasuhde.
- 2. Poistu valikosta painamalla (Exit)-painiketta.

Videosignaalin lähtömuodon asettaminen

Asetusvalikossa voit määrittää mm. videosignaalin lähtömuodon. Huomaa:

- Television videosignaalin lähtömuodoiksi voidaan valita RGB, Video ja S-Video.
- Videonauhurin videosignaalin lähtömuodoiksi voidaan valita vain Video ja S-Video.
- Jos valitset television videosignaalin lähtömuodoksi RGB, voit valita videonauhurin videosignaalin lähtömuodoksi vain Video.

Huomaa: Jos et tiedä, mitä muotoa televisiosi tukee, testaa, millä asetuksella kuva näkyy parhaiten.

🔦 > Boksin asetukset > Kuva-asetukset > TV:n lähtöformaatti / Videonauhurin lähtöformaatti

- 1. Valitse sellainen videon lähtösignaalin muoto, joka tuottaa parhaan kuvalaadun. Videonguhurin lähtöformaatti mahdollistaa videonauhurin ruutusuhteen asettamisen, mikäli videonauhuri on kytketty digisovittimeen.
- 2. Poistu valikosta painamalla (Exit)-painiketta.

Tehdasasetusten palauttaminen

Voit palauttaa laitteen asetukset tehdasasetuksiksi. Jos teet näin, laatimasi suosikkiluettelo poistetaan.



Soksin asetukset > Palauta tehdasasetukset

→ Voit palauttaa tehdasasetukset valitsemalla valintaruudussa kohdan Yes käyttämällä nuolinäppäimiä ja vahvistamalla valintasi.

Laite sammuu ja käynnistyy hetken kuluttua uudelleen.

Suosikkiluettelon hallinta

Suoritettuasi kanavahaun, löytyneet kanavat tallennetaan yleiseen kanavaluetteloon. Kanavat tallennetaan luetteloon tietyssä järjestyksessä.

Huomaa: Jos valitulla maalla on kanavia varten ennalta asetetut sijoituspaikat, kanavat sijoitetaan niille määritettyihin muistipaikkoihin. Nämä sijoituspaikat eivät välttämättä ole perättäisiä. Lajittelumenetelmää kutsutaan nimellä looginen kanavanumerointi (Logic Channel Numbering (LCN)). Kaikki muut kanavat lisätään viimeiseksi löydetyn loogisella kanavanumeroinnilla löydetyn kanavan jälkeen.

Kanavien määrittäminen suosikeiksi

Käyttämällä suosikkiluettelotoimintoa voit lajitella suosikki kanavasi omien mieltymystesi mukaisesti ja valita kauko-ohjaimella niistä haluamasi.

Huomaa: Voit lisätä loogisella kanavanumeroinnilla löytyneet kanavat (halutessasi) suosikkiluetteloon ja tallentaa ne haluamaasi luettelon kohtaan, jolloin suosikkiluettelossa ei ole tyhjiä kohtia. Kaikki kanavat sisältävässä luettelossa saattaa esiintyä aukkoja loogisella kanavanumeroinnilla löytyneiden kanavien välillä.

Asetukset

S > Järjestä TV-kanavat (näkyy ruudun vasemmassa reunassa oleva kuvakeluettelona)

Näkyviin ilmestyy *Järjestä TV-kanavat*-valikko. Luettelo sisältää kaikki löytyneet kanavat, omat suosikkisi on merkitty tähdellä (*).

Huomaa: Mikäli luettelo on pitkä, voit käyttää suodatintoimintoa, jonka avulla luettelosta tulee jäsentyneempi, see page 18.

- 1. Valitse kanava, jonka haluat merkitä suosikiksi käyttäen nuolinäppäimiä.
- 2. Lisää muita kanavia suosikkiluetteloon noudattamalla yllä annettuja ohjeita.
- 3. Sulje ikkuna painamalla (■xit)-näppäintä.
- 4. Ohjelma kysyy, haluatko tallentaa muutokset. Vahvista tämä.

Kanavaluettelon muokkaus

Joskus kanavaluettelo voi olla liian monipolvinen käytettäväksi tai siinä on kanavia, joista et ole kiinnostunut. Voit muokata kanavaluetteloa päävalikon kautta.

> Järjestä TV-kanavat

- 1. Painamalla ()-painiketta voit siirtyä kanavaluettelosta suosikkiluetteloon ja takaisin
- 2. Tee haluamasi asetukset.
- 3. Sulje ikkuna painamalla **Exit**)-näppäintä.
- 4. Ohjelma kysyy, haluatko tallentaa muutokset. Vahvista tämä.

Kanavien siirto

Voit järjestää suosikkiluettelossa olevat kanavat haluamaasi järjestykseen.

- 1. Siirry suosikkiluetteloon painamalla ()-painiketta.
- 2. Korosta kanava, jonka haluat siirtää ja vahvista valintasi.

Kanavan nimi tulee näkyviin.

- Siirrä valitsemasi kanava uuteen paikkaan nuolinäppäimillä ja tallenna kanava haluamaasi paikkaan vahvistamalla valintasi.
- 4. Vahvista painamalla 🖽 näppäintä.

Kanavien suodattaminen

Käyttämällä tätä toimintoa, voit tuoda näkyviin haluamasi kriteerit täyttävän kanavaluettelon.

Huomaa: Koska suodatin toimii väliaikaisesti, mitään asetuksia ei tallenneta. Heti kun suljet Lajittele TV-kanavat-näytön, käytössä olleet suodatinasetukset poistetaan.

- 1. Käynnistä suodatintoiminto painamalla
- 2. Valitse kanavat, jotka haluat näkyville.

3. Määritä lajitteluperuste (numeron mukaan tai aakkosjärjestyksessä) kohdassa *Järjestää* ja vahvista valintasi.

Huomaa: Huomaa toimintoon liittyvä informaatio, joka näkyy ikkunan alareunassa. Voit sen avulla tehdä asetukset oikein.

Kanavien poisto

Et voi poistaa kanavia yleisestä kanavaluettelosta. Jos olet poistanut kanavia suosikkiluettelostasi, ne säilyvät yleisessä kanavaluettelossa.

- 1. Korosta kanava, jonka haluat poistaa.
- 2. Mikäli haluat poistaa vain valitsemasi kanavan, paina -painiketta. Jos haluat poistaa kaikki suosikkiluettelossa olevat kanavat, paina -painiketta.
- 3. Poistu kanavaluettelosta painamalla 💷 -näppäintä ja vahvista muutokset.

Järjestelmätiedot & ohjelmistopäivitys

Tarvitset järjestelmätietoja erityisesti silloin kun tarvitset tukea laitteen käytössä. Voit myös etsiä manuaalisesti uutta digisovittimen ohjelmapäivitysversiota.

> Teknisiä tietoja > Järjestelmätiedot

- 1. Ruudulle ilmestyy valintaruutu. Valitse *Päivitä ohjelmisto* ja vahvista valintasi, jolloin uuden ohjelmistopäivityksen version etsintä käynnistyy.
- 2. Poistu valikosta painamalla 💷 -painiketta.

Liite

Vianetsintä

Kaikissa sähkölaitteissa saattaa ilmetä vikoja. Nämä viat eivät kuitenkaan kaikissa tapauksissa ole puutteita. Niitä aiheuttavat sen sijaan vialliset johdot ja liittimet tai väärin tehdyt liitännät.

Ennen kuin etsit asiantuntija-apua, tarkista seuraavat seikat:

Ongelma	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpiteet									
Laite ei käynnisty	Ei verkkovirtaa (merkkivalo ei pala)	Tarkista liitäntäjohto ja virtajohto									
Ei kuvaa, ei ääntä	Ei verkkovirtaa	Tarkista liitäntäjohto ja virtajohto									
	Ei kanavaluetteloa tai väärä	Suorita automaattinen									
	kanavaluettelo	kanavahaku									
	Yhteys katkennut	Tarkista yhteys									
Ei kuvaa tai kuvan laatu huono	SCART-liitin ei ole liitetty kun- nolla	Tarkista SCART-liitin									
	Antenni suunnattu väärin	Suuntaa antenni uudelleen, (see p. 10)									
	Liian pieni antenni	Hanki suurempi antenni									
	Kanavan ohjelma lähetetään toisenlaisia parametreja käyttäen	Suorita automaattinen kana- vahaku (see p. 9)									
Ääni kuuluu oi kuvaa	Kanavan ohiolma lähototään	Sucrita automaattinon kana-									
	toisenlaisia parametreja	vahaku (see p. 9)									
	SCART-liitin ei ole liitetty kunnolla	Tarkista SCART-liitin									
	Laite on radiotilassa	Siirry TV-tilaan painamalla (ג)									
Aiemmin vastaan- otettuja kanavia ei näy	Kanava ei lähetä enää ohjelmaa	Ei toimenpiteitä									
Kaukosäädin ei toimi	Kaukosäätimen ja digisovitti- men välissä on este	Poista este									
	Viallinen tietovirta, laite	Irrota virtajohto, liitä uudel-									
	leen 10 sekunnin kuluttua										
	Paristot loppu	Vaihda kaukosäätimen paris- tot uusiin									
Ajoittain monet kana-	Nämä kanavat eivät lähetä ohjelmaa 24 tuntia vuorokaudessa										
vat eivät näy	ja eivät ole aina nähtävissä. Tä	mä ei ole vika.									
Laitetta ei voi käyttää	Kaukosäätimen ja digisovitti- men välissä on este	Poista este									

Ongelma	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpiteet
Huono kuvanlaatu	Väärä TV SCART-lähtösignaali	Valitse toinen videosignaalin lähtömuoto (see p. 17)
Voit löytää lisäratkaisuja	a ja usein esitettyjä kysymyksiä (FAQ, Frequently Asked Questi-

ons) internetistä osoitteesta http://www.siemens.com/gigaset.

Tekniset tiedot

Gigaset M 260 T
1 DVB-T-viritin
TULO: 1 pistoke (IEC)
LÄHTÖ (ketjutus): 1 pistoke (IEC)
2 Euro AV-liitintä:
TV (OUT): CVBS, RGB, YC
VCR (OUT): CVBS, RGB, YC
1 ANALOGINEN LÄHTÖ (AUDIO R/L)
1 Audio digital (Dolby Digital, AC3, PCM stereo)
Virta kytkettynä/ei kytkettynä/valmiustila, RCU-toiminta
TV-valikon kautta
230 V AC / 50 Hz -12 V DC
alle 10 Wattia
5 °C - 40 °C
noin 250 x 140 x 32 mm
noin 1.0 kg

Valtuutus

CE-merkki vahvistaa, että laite täyttää pienjännitedirektiivin 73/23/EEC ja EMC-direktiivin 89/336/EEC harmonisoidut vaatimukset.

Kopio direktiivin mukaisesta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta löytyy internetosoitteesta:

http://www.siemens.com/gigasetdocs.

((

Asiakaspalvelu (Customer Care)

Meiltä saat nopeaa ja henkilökohtaista neuvontaa.

Online-tukisivumme Internetissä:

http://www.siemens.com/gigasetcustomercare

Kaikki tuotteemme kattava online-tuki on käytettävissäsi 24 tuntia vuorokaudessa. Sieltä löydät interaktiivisen vianmäärityspalvelun, yhteenvedon useimmin esitetyistä kysymyksistä ja niiden vastauksista sekä käyttöohjeet ja uusimmat ohjelmistopäivitykset (jos saatavana), jotka voit ladata itsellesi. Liite

Useimmin esitetyt kysymykset ja vastaukset löydät myös tämän käyttöohjeen liitteestä.

Jos haluat ottaa yhteyttä vaihto- ja korjauspalveluumme, tai sinulla on takuuseen liittyvää asiaa, ota yhteys asiakaspalveluumme, jossa asiantuntijamme ovat käytössäsi.

Suomen tasavalta 09 23 11 34 25

Pidä tuotteen ostokuitti lähettyvillä.

Vaihto- ja korjauspalvelut eivät ole käytössä maissa, joissa tuotetta myyvät muut kuin valtuutetut jälleenmyyjät.

Takuuehdot

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- Siemens vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Siemens valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
- Siemensin vaihtamat ja Siemensille palautetut laitteet ja osat ovat Siemensin omaisuutta.
- Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG, Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt, Germany, Suomi myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
- ◆ Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Siemensiä kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
- Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Siemensillä on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.

Laitteen vikatapauksessa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjäänne.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Siemensin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero löytyy tuotteen mukana toimitettavista käyttöohjeista.

Sisällysluettelo

А

Aikavyöhykkeen asetus 15
Ajastin
kytke päälle/pois
Ajastinluettelo 13
Alkuasennus
valikko8
Antenni
kytke6
säädä 10
Antenniliitin 4
Asennuspaikka 2
Asiakaspalvelu 21
Automaattinen kanavahaku9
Automaattiset tekstitykset 15

D
Digisovitin
kytke päälle/pois ajastimen avulla 13
käynnistä8
radiotila14
siirry valmiustilaan

Е

Elektroninen ohjelmaopas, katso EPG	
EPG 1	2
kauko-ohjaimen näppäimet	5
värinäppäimet 5,	8
Eri asetuksia 1	5
Etusivu	4

Н

I

Inforuutu	•	•	•	•	•					•	•	•	•	1 1	1 6
Infrapunatunnistin						•	•	•	•	•					4
J															

Järjestelmätiedot.								19

К

Kanava
järjestys suosikkiluettelossa18
määritä suosikiksi
poista kanavaluettelosta
siirtyminen
suosikit
suodata
tiedot
Kanavahaku
automaattinen
laaiennettu
Kanavaluettelo 9. 10. 11. 17
laiittele
muokkaa
Kauko-ohiain
Kieliasetukset
Kuvaruutunäyttö, katso valikko
Kuvasuhde
14:9
16:9
4:3 laajakuva
4:3 laaiennettu
Kvtke
antenni
pistorasia
stereolaite
TV-laite
Kävnnistä 8
1
Laajonnottu haku 9
Liittimet 4
Ν
Növttövaliapat 10
wayttovalinnat12

0

Ohjelma	
ajastinluettelon muokkaus1	4
poista ajastinluettelosta1	4
sisällön yhteenveto 1	3
Ohjelman esikatselu1	3

Sisällysluettelo

poistu	3
Ohjelmaopas, elektroninen 1	2
Ohjelmistopäivitys 1	9
Ohjevalikko	5
Ominaisuudet	3
On / Off -näppäin	5

Ρ

Pakkauksen sisältö						 				3
pistorasia										
kytke	•	 •	•	•	•	 •	•	•	•	7

R

Radio-ohjelma.									1	4
Radio-tila										5
RCA-johto										7
RGB			•		•	•			1	7

S

Scart-johto 6	5
Signaalin laatu 10)
SPDIF	ŀ
Stereolaite	
kytke7	7
Suosikit 18	3
Suosikkiluettelo 11	
hallita	7
kanavien järjestys 18	3
S-Video	7

Т

Takasivu	4
Takuutodistus 2	2
Teho 12 V DC	4
Tehdasasetukset, palauta 1	7

Tekniset tiedot	21
Tekstityskieli	15
Tietoja käytöstä	2
Turvallisuustoimenpiteet	2
TV scart	4
TV-laite	
kytke	6

V

Valikko
käsittely
näyttö5
ohje
poistu5
Valikkokieli15
Valikkonäppäin5
Valintavalikko
näyttö5
Valmiustila
automaattinen päällekytkeytyminen 13
tila
Valtuutus
Vianetsintä20
N/2 112 1
Virran merkkivalo
Virran merkkivalo4 Video17
Virran merkkivalo

Ä

Äänenvoimakkuuden säätö	.12
Ääni, mykistetty	5
Ääniraidan kieli	.15
toinen	.15
Äänisignaalin lähtö	4
muoto	.15

Sommaire

Sécurité
Consignes de sécurité
Adaptateur Gigaset M 260 T 3
Eléments de commande et composants fonctionnels 4 Télécommande 5
Mise en service l'adaptateur 6
Placer les piles dans la télécommande 6 Connecter les périphériques 6
Fonctionnement
Mise en marche du adaptateur8Utilisation du menu OSD8Installation initiale8Recherche des chaînes9
Réception TV
Réglage de l'antenne10Sélectionner une chaîne10Réglage du volume11Sélectionner les options12Guide électronique des programmes (EPG)12Timer13Mode radio14
Paramètres
Sélectionner les paramètres14Différents réglages15Régler la durée d'affichage du bandeau d'information15Formats d'écran15Régler le format vidéo16Rétablir les paramètres usine16Gérer la liste des favoris17Informations sur le système & mise à jour du logiciel18
Annexe
Elimination des pannes19Caractéristiques techniques20Service clients (Customer Care)20Certificat de garantie21
Index

Sécurité

Cet équipement est utilisé exclusivement pour le réception et la diffusion de signaux DVB (Digital Video Broadcast) qui correspondent aux signaux TNT (Télévision Numérique Terrestre) en France.

Lire attentivement les informations ci-après de manière à l'utiliser en toute sécurité.

Consignes de sécurité

- Pour raccorder l'appareil, utilisez exclusivement les câbles fournis ou des accessoires homologués (comme indiqué dans le présent manuel).
- Ne raccordez jamais l'appareil durant un orage afin d'éviter tout risque de choc électrique.
- Lorsque vous utilisez une antenne externe, celle-ci doit avoir été installée par un professionnel et disposer d'une protection contre la foudre.
- Protégez l'appareil de l'humidité, des liquides et vapeurs corrosifs afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique. N'utilisez pas l'appareil dans les pièces d'eau (par ex. salles de bains) ou dans des locaux où il existe des risques d'explosion.
- Faites réparer l'appareil et sa télécommande exclusivement par des techniciens homologués. N'ouvrez jamais l'appareil.
- Conservez ces instructions en lieu sûr et lorsque vous cédez cet appareil à un tiers, joignez impérativement les présentes consignes de sécurité et les accessoires qui ont été fournis.



La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.

Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2002/96/EC s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre mairie, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

Informations sur l'emplacement d'installation et sur le fonctionnement

- Placez l'appareil sur une surface bien plane et non glissante. Ne posez pas l'appareil sur une matière sensible à la chaleur. Veillez à protéger les supports particulièrement fragiles.
- Eloignez l'appareil de toute source de chaleur et ne l'exposez pas au rayonnement direct du soleil.
- Ne placez pas d'objet sur l'appareil. Assurez-vous que tous les orifices de ventilation ne sont pas obstrués et que la circulation d'air n'est pas bloquée.
- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le du réseau électrique.
 Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil et la télécommande.

Adaptateur Gigaset M 260 T

Votre nouveau adaptateur numérique vous permet d'accéder au monde de la télévision haute qualité !

Lisez attentivement ce mode d'emploi afin d'utiliser parfaitement toutes les fonctions et options proposées par votre adaptateur.

Aperçu sur l'ensemble des fonctions

- Listes séparées pour les chaînes TV et les stations radio
- Sélection automatique ou manuelle des chaînes
- Balayage rapide des chaînes
- Option d'entrée directe de la fréquence
- Guide électronique des programmes (EPG) d'une utilisation aisée
- Menu Affichage à l'écran (OSD)
- Fonctions d'aide contextuelles
- Interface graphique d'une utilisation très simple
- Commande du volume pour le son analogique
- Intervalles de reparamétrage très courts
- Fonction télétexte
- Formats vidéo disponibles : 4:3, 4:3 letterbox et 16:9
- Compatible avec MPEG-2 et DVB

Contenu de l'emballage

Vérifiez que le contenu de l'emballage est bien complet et qu'aucun élément n'est endommagé. Contenu de l'emballage :

- 1 adaptateur M260 T
- 1 manuel d'utilisation
- 1 télécommande et 2 piles 1,5 V type AAA (R6) pour la télécommande
- 1 câble péritel
- 1 cordon d'alimentation externe

Eléments de commande et composants fonctionnels

Face avant



- A **Capteur IR** : capte les signaux infrarouges en provenance de la télécommande.
- B Voyant Alimentation (LED) : indique l'état de fonctionnement de l'adaptateur.

Vert clignotant : mise en route de l'adaptateur.

Vert : adaptateur en fonctionnement.

Orange clignotant : confirmation d'une opération de la télécommande.

Rouge : adaptateur en mode veille.

Eteint : adaptateur hors tension ou non opérationnel.

Face arrière



- A **TV** : prise péritel (Scart) AV, optimisée pour le branchement de la télévision ou d'un récepteur TV
- B VCR : prise péritel (Scart), pour connecter par exemple un magnétoscope ou un lecteur de DVD
- C S/PDIF : sortie audio numérique (visual)
- D Sortie audio droite : canal stéréo droit analogique (RCA, rouge)
- E Sortie audio gauche : canal stéréo gauche analogique (RCA, blanc)
- F In : prise antenne coaxiale pour enficher le connecteur d'antenne
- G **Out** : prise antenne coaxiale pour la transmission des signaux analogiques vers le téléviseur ou vers un autre périphérique (bouclée sur le signal d'antenne de l'entrée)
- H 12 V CC : prise pour le cordon d'alimentation externe fourni

Télécommande



\bigcirc	Bouton Marche/Arrêt
	Sélecteur de mode TV/radio
٩	Menu d'affichage à l'écran (On-Screen Display - OSD)
i	Affichage de la fenêtre d'information ; affichage du menu d'aide
OPT	Menu d'options (par ex. sélection de la bande sonore)
EPG	Guide électronique des programmes (EPG)
Exit	Annulation d'une opération ; quitter un menu
(OK)	Valider une sélection
Q	TV : afficher la liste des chaînes OSD : navigation et sélection des options de menu EPG : sélection d'un jour de la semaine (droite/gau- che) ; programme précédent/suivant (haut/bas)
00	Boutons de couleur
	EPG :rouge : non utilisé vert : sélection des sorties audio (mono, stéréo) bleu : affichage de l'heure jaune : affichage des options de menu Navigation dans vidéotexte (si activé)
Text	Ouvrir/Fermer le télétexte
\bigcirc	Volume : augmenter/réduire le volume
	Chaînes : chaîne suivante/précédente
===	Pavé numérique : saisie de textes et de chiffres ; sélection de chaîne
(1)	Liste des chaînes : avant/arrière pour alterner entre les deux dernières chaînes sélectionnées Sélection liste des chaînes/liste des favoris

Mise en service de l'adaptateur

Remarque - ce mode d'emploi utilise des séquences de symboles qui vous indiquent des opérations à exécuter. Par exemple :

- > Recherche des chaînes > Recherche automatique correspond à :
- 1. Appuyez sur 🔦 pour l'affichage OSD.
- 2. Sélectionnez l'option **Recherche des chaînes** à l'aide des boutons fléchés 💭.
- 3. Appuyez sur \bigcirc pour confirmer la sélection.
- 4. Sélectionnez l'option **Recherche automatique** à l'aide des boutons fléchés 💭.
- 5. Appuyez sur $(\circ \kappa)$ pour confirmer la sélection.

Placer les piles dans la télécommande

➡ Placez les piles de la manière indiquée en bas du logement de batterie. Bien respecter la polarité !

Connecter les périphériques

Attention - Avant de brancher un périphérique, vérifiez qu'il est en position Arrêt. Réalisez toutes les autres connexions nécessaires, puis branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique. Le respect de cette procédure vous permettra d'éviter des dommages possibles.

Prise d'antenne

→ Connectez la prise d'antenne du adaptateur à une antenne intérieure ou à une antenne extérieure à l'aide d'un câble coaxial (non fourni).

Connecter un téléviseur

Utilisez le câble péritel pour relier le adaptateur au téléviseur.

- 1. Enfichez le câble péritel dans la prise correspondante du adaptateur.
- 2. Enfichez l'autre extrémité du câble péritel dans la prise vidéo In de votre téléviseur ou du magnétoscope.

Remarque - si vous souhaitez recevoir les programmes analogiques en plus des programmes numériques, vous devez assurer la réception des signaux correspondant aux chaînes analogiques. Donc, reliez la prise correspondante du adaptateur à l'entrée antenne de votre téléviseur en utilisant un câble coaxial.

Attention - N'utilisez jamais l'entrée décodeur qui équipe certains téléviseurs. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de votre téléviseur.

Mise en service de l'adaptateur



Branchement d'une chaîne hi-fi

- 1. Branchez un câble RCA (jack 3,5 mm 2x RCA) à la sortie audio analogique.
- 2. Connectez les fiches RCA (droit=rouge, gauche=blanc) à l'entrée Son de votre chaîne stéréo.



Connexion du câble d'alimentation externe électrique

Attention - Branchez l'appareil exclusivement sur une prise 230 V ~ 50 Hz installée conformément aux normes et équipée d'un coupe-circuits adapté.

Ne mettez le adaptateur en marche qu'une fois l'antenne et le câble péritel branchés.

Reliez le adaptateur à la prise électrique à l'aide du câble d'alimentation externe.

- 1. Branchez tout d'abord le connecteur du câble d'alimentation dans la prise électrique du adaptateur.
- 2. Branchez ensuite le bloc-secteur dans une prise électrique.

Fonctionnement

Mise en marche du adaptateur

Dès que vous avez branché le bloc-secteur dans une prise électrique, le adaptateur se met en marche, le voyant de la face avant s'allume (vert).

Remarque - Si le voyant est allumé en rouge, mettez le adaptateur en marche en appuyant sur la touche () de la télécommande.

- 1. Mettez en marche tous les périphériques connectés au adaptateur.
- 2. Activez le canal AV ou l'entrée de votre téléviseur auquel vous avez connecté le adaptateur.

Remarque - Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de votre téléviseur.

Utilisation du menu OSD

Le menu OSD vous permet de régler les différents paramètres de votre adaptateur à partir de votre télécommande.

Remarque - *Tenez compte des informations et des messages d'aide affichés à l'écran.* Utilisation des fonctionnalités offertes par l'affichage OSD :



Navigation OSD et sélection des options de menu. L'option de menu sélectionnée est entourée d'un cadre de couleur.



Confirmez votre sélection. L'option de menu sélectionnée est maintenant activée ou exécutée.



 $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$

Masquez l'affichage OSD ou quittez un menu.

Les touches rouge, verte, jaune et bleue de la télécommande correspondent à des fonctionnalités différentes selon le menu sélectionné.

Lorsqu'un bouton affiché à l'écran (OSD) est de couleur rouge, verte, jaune ou bleue, pour activer la fonction correspondante appuyez sur le bouton de la même couleur sur la télécommande.

Au bas de l'écran OSD figurent des informations à propos des boutons à utiliser pour définir les réglages spécifiés par le menu en cours.

Installation initiale

Le menu d'installation initiale s'affiche. Ce menu n'apparaît que lors du démarrage du adaptateur ou après que vous ayez rétabli les réglages usine pour vous aider à installer votre adaptateur.

- 1. Choisissez votre Langue des menus préférée et validez ce choix.
- 2. Spécifiez vos préférences : **Pays**, **Format de l'écran** et **Sortie vidéo**. Utilisez la barre Activer pour confirmer vos choix.
- 3. Sélectionnez vos fréquences et chaînes préférées. Allez à **Commencer la recherche** et validez ce choix.

Le adaptateur lance alors une recherche automatique de chaînes.

4. Respectez les instructions affichées à l'écran jusqu'à ce que l'installation initiale soit terminée. Le adaptateur passe alors en mode TV.

Recherche des chaînes

Au départ, nous vous recommandons de procéder à une recherche automatique des chaînes, étant donné que le mode Balayage détecte normalement toutes les chaînes disponibles. La recherche manuelle des chaînes vous permet de sélectionner une chaîne particulière. Cela est surtout utile lorsque vous voulez ajouter une chaîne spécifique à votre liste de programmes et que vous connaissez déjà les réglages correspondant à cette chaîne et sa fréquence.

Lors du balayage, les chaînes détectées sont ajoutées à la liste, les deux affichages vous informent de l'intensité et de la qualité du signal.

Remarque - Vous pouvez interrompre le balayage à tout moment en appuyant sur (Exit).

Recherche automatique des chaînes

Recherche des chaînes > Recherche automatique

Remarque - Lorsque cela est possible, ne modifiez pas les valeurs de balayage, étant donné que les valeurs par défaut garantissent généralement la détection de toutes les chaînes.

1. Choisissez les chaînes à rechercher (option recommandée : Toutes).

Remarque - Nous vous conseillons de rechercher toutes les chaînes et de ne pas modifier les valeurs par défaut.

2. Sélectionnez Commencer la recherche et validez ce choix.

A la suite de la recherche, une boîte de dialogue vous informe que le balayage est terminé.

 Indiquez si les chaînes trouvées doivent s'ajouter à la liste des chaînes actuelles, la remplacer ou bien si vous souhaitez ne pas tenir compte des chaînes qui viennent d'être détectées.

Confirmez votre sélection.

4. Appuyez une fois sur 💷 pour quitter le menu de recherche et revenir à la vue générale. Appuyez une nouvelle fois pour masquer l'affichage OSD.

Remarque - Si aucune chaîne n'a été trouvée, vérifiez que le câble d'antenne est bien branché.

Recherche manuelle des chaînes

> Recherche des chaînes > Recherche manuelle

 Procédez à tous les réglages nécessaires. Les boutons numériques vous permettent de régler la fréquence. De plus, vous pouvez présélectionner les chaînes à recherche en activant la fonction *Chaînes à rechercher* (par ex. pour toutes les chaînes *Libre accès*).

Réception TV

2. Ensuite, sélectionnez *Commencer la recherche* et validez ce choix.

A la suite de la recherche, une boîte de dialogue vous informe que le balayage est terminé.

- Indiquez si les chaînes trouvées doivent s'ajouter à la liste des chaînes actuelles, la remplacer ou bien si vous souhaitez ne pas tenir compte des chaînes qui viennent d'être détectées.
- 4. Appuyez une fois sur 💷 pour quitter le menu de recherche et revenir à la vue générale. Appuyez une nouvelle fois pour masquer l'affichage OSD.

Réception TV

Réglage de l'antenne

En principe, une antenne placée à proximité d'une fenêtre permet une réception optimale. Recherchez la position idéale pour votre antenne :

> Information technique > Informations sur la chaîne

Les informations concernant la chaîne captée s'affichent.

1. Essayez de positionner votre antenne de différentes manières jusqu'à ce que l'affichage *Qualité du signal* soit parvenu à la valeur maximale (100%) ou à la valeur la plus élevée possible.

Remarque - N'oubliez pas que, en fonction du type d'antenne, l'orientation de celle-ci est peut-être également un facteur important. Si c'est le cas, faites pivoter votre antenne pour vérifier si cela influence ou non la qualité du signal. Consultez le mode d'emploi de votre antenne pour voir si celle-ci est de type omnidirectionnel.

- 3. Lorsque vous êtes satisfait de la qualité de réception, appuyez sur (Exit) pour ne plus afficher les informations sur la chaîne et terminer le processus.

Sélectionner une chaîne

Généralités



Entrée du numéro d'enregistrement de la chaîne pour une sélection directe



Validation des numéros de chaînes de moins de 4 chiffres. Exemple : Sélectionnez la chaîne 45 en appuyant sur ④ ⑤ (여).

Un bandeau d'information s'affiche en bas de l'écran dès que vous changez de chaîne.

Utilisation de la liste et des boutons de zapping

Au lieu de rechercher les chaînes, vous pouvez utiliser la liste des chaînes ou la liste des favoris. Créer une liste des favoris vous permet de mémoriser plus facilement les numéros individuels, étant donné que vous êtes libre de désigner comme vous le souhaitez les chaînes enregistrées.



Dans une chaîne : lancement de la liste des chaînes ; la chaîne sélectionnée actuellement est identifiée par une couleur.

A l'intérieur d'une liste de chaînes : alterner entre la liste complète des chaînes et la liste des favoris.

Dans une chaîne : revenir à la chaîne précédente et vice versa.

Affichage des informations sur les chaînes

Chaque fois que vous passez à une autre chaîne, un bandeau d'informations s'affiche brièvement en bas de l'écran. Ce bandeau contient les indications suivantes :

- Numéro d'enregistrement de la chaîne sélectionnée et nom de la chaîne.
- Heure, affichée à gauche du bandeau. La barre d'affichage à droite de l'heure indique de manière graphique la durée du programme déjà écoulée.
- Programme actuel et programme suivant, y compris l'heure de diffusion.

Au bout de quelques secondes, le bandeau d'information disparaît. Vous pouvez programmer la durée d'affichage de ce bandeau (voir page 15).

Afficher le bandeau d'information (sans avoir à changer de chaîne).

Lorsque le bandeau d'information est affiché : faire apparaître le bandeau d'information étendu qui précise d'autres détails concernant le programme en cours.

Appuyez plusieurs fois : afficher les informations sur le programme en cours ou sur le programme suivant.



(i)

Refermez le bandeau d'information.

Réglage du volume

En plus du réglage de volume disponible sur votre téléviseur ou votre chaîne stéréo, vous pouvez également régler le volume à l'aide de la commande de volume du adaptateur.



Augmenter/Réduire le volume. Le volume réglé est indiqué par une barre graphique.



Boucler entièrement le son. Appuyez de nouveau pour rétablir le son au volume réglé précédemment.

Sélectionner les options

Certaines chaînes vous proposent parfois différentes points de vue d'image, bandes son et/ou messages télétexte. Lorsqu'une ou plusieurs de ces options sont disponibles sur une chaîne, l'icône des options s'affiche dans le coin droit du bandeau d'information lorsque la chaîne est sélectionnée.

Cela vous indique que vous pouvez sélectionner entre différentes vues, bandes son ou messages télétextes ou n'importe quelle autre combinaison de ces options.

- 1. Réglez la chaîne désirée.
- 2. (PT) Appelez le menu de sélection.
- 3. Choisissez l'option souhaitée (point de vue, bande son ou télétexte) puis confirmez ce choix. L'option sélectionnée est validée.

Remarque - Vous pouvez choisir simultanément une perspective et une bande audio. Dans ce cas, vous devez appuyer plusieurs fois sur or pour accéder au menu de sélection de la bande son.

Guide électronique des programmes (EPG)

Le guide électronique des programmes (EPG) vous donne un aperçu de tous les programmes qui seront diffusés dans la semaine suivante sur la chaîne sélectionnée.

Remarque -

Toute chaîne ne présente pas un guide électronique des programmes détaillé.

De nombreuses chaînes se contentent d'indiquer le programme du jour sans aucun détail.

Il existe même des stations de télévision qui n'affichent aucune information sur leur programme.

Etant donné les développements techniques permanents, un nombre croissant de stations proposera à l'avenir ce type d'offre.

EPG	Ouvrez la présentation du programme.
$\overline{\Rightarrow}$	Changez de chaîne.
(Ĵ)	Droite ou gauche : sélectionnez un jour de la semaine. Haut et bas : programme précédent ou suivant. Faites défiler jusqu'au bout la liste des programmes actuelle pour basculer automatiquement sur l'aperçu des programmes du lendemain.
00	Bouton rouge : matin (à partir de 6h00) Bouton vert : après-midi (à partir de 12h00) Bouton jaune : soirée (à partir de 18h00) Remarque - <i>Le bouton bleu sert à la programmation à l'aide d'un timer,</i> <i>voir page 13.</i>



Un autre écran affiche un résumé du contenu du programme. Lorsque le texte d'information est long, utilisez la flèche Haut et la flèche Bas pour le faire défiler.



Quittez la présentation des programmes.

Timer

Le timer sert à mettre en marche ou à arrêter le adaptateur à une heure précise afin que vous puissiez regarder une émission qui vous intéresse tout spécialement, par exemple. A l'heure réglée, le adaptateur se place automatiquement en mode veille.

Si le adaptateur est déjà en position Marche, il se place automatiquement sur le programme sélectionné.

Ajouter des programmes à la liste du timer

La fonction Timer est intégrée à la liste du timer par le biais du guide EPG.

- 1. Appuyez sur 🗐.
- 2. Sélectionnez le programme désiré.
- 3. Appuyez sur $\bigotimes_{a=1}^{O}$ et confirmez.

La fenêtre se referme et le programme sélectionné est enregistré dans la liste du timer.

Remarque - Les "programmes timer" sont signalés par une petite icône de réveil affichée à côté du titre du programme.

Modifier la liste du timer



Effacer des programmes

- 1. Dans la liste du timer, sélectionnez le programme souhaité.
- 2. Appuyez sur le bouton de couleur correspondant et confirmez l'effacement :

Rouge : effacer le programme sélectionné

Jaune : effacer tous les programmes.

Modifier le timer

- 1. Dans la liste du timer, sélectionnez un programme et validez ce choix.
- Une fois sélectionnés les réglages de la date, de l'heure (heure de début et heure de fin) et le cycle (intéressant pour les séries et pour les programmes diffusés régulièrement) : sélectionnez de nouveau un des réglages et modifiez-le à l'aide des boutons numériques.
- 3. Ensuite, sélectionnez OK à côté de Appliquer et confirmez vos réglages.

Désactiver les fonctions actuelles du timer

Lorsque vous regardez un programme sélectionné à l'aide du timer, seul un nombre restreint de boutons est disponible, à savoir $\stackrel{\textcircled{}}{\leftrightarrows}$ réglage du volume, $\stackrel{\textcircled{}}{\textcircled{}}$ et $\stackrel{\textcircled{}}{\textcircled{}}$. L'affichage OSD n'est pas accessible.

Pour désactiver les fonctions actuelles du timer :

→ Appuyez sur 🖒 sur la télécommande, puis appuyez de nouveau.

Mode radio

La connexion d'antenne sur adaptateur vous permet de recevoir également des stations de radio. Celles-ci ont été sélectionnées dans une liste distincte lors de la recherche des chaînes. En mode radio, tous les boutons de la télécommande ont les mêmes fonctions qu'en mode TV. Pour passer en mode radio, procédez de la manière suivante :

- \rightarrow Appuyez sur 1 pour activer le mode radio.

Remarque - Actuellement, toutes les plages de diffusion n'intègrent pas des stations radio.

Paramètres

Sélectionner les paramètres

Le menu vous permet de définir un très grand nombre de paramètres de langue.

> Paramètres > Langues

→ Utilisez les touches fléchées pour définir vos paramètres.

Langue des menus :	Réglez la langue de l'affichage OSD. Un vaste choix de langues est disponible, par exemple anglais, français, espagnol.
Langue audio :	Sélectionnez la langue de diffusion des programmes.
Seconde langue	Sélectionnez une seconde langue de diffusion des programmes.
audio :	Remarque - Si votre programme favori n'est pas diffusé dans la langue choisie dans Langue audio , la Seconde langue audio est automatiquement utilisée.
Langue des sous-	Sélectionnez une langue pour les sous-titres.
titres :	Le choix de la première et de la seconde langue des sous-titres s'effectue selon le même principe que le choix de la première et de la seconde langue audio.
Sous-titres automatiques :	Réglez cette option sur Marche si vous voulez que s'affichent automatiquement les sous-titres dans la langue sélectionnée (par défaut : Arrêt).
\sim	

Différents réglages

La boîte de dialogue **Différents réglages** vous permet d'effectuer des choix concernant l'heure et les formats audio. La sélection des langues audio et des sous-titres n'est possible que si le programme est diffusé en plusieurs langues.

L'heure adaptateur peut être mise à jour automatiquement ou manuellement.

> Paramètres > Différents réglages

- 1. Sélectionnez le passage à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver
 - Sélectionnez Automatique dans l'option Réglage du fuseau horaire, pour que adaptateur intègre les informations concernant l'heure à partir de la chaîne actuellement réglée ou
 - Placez le réglage *Réglage du fuseau horaire* sur *Manuel*, sélectionnez *Activer* ou *Désactiver* pour *Heure d'été* selon le cas, puis spécifiez l'écart par rapport à l'heure GMT (Greenwich Mean Time) à l'aide de la fonction *Fuseau horaire (GMT)*. Pour l'Europe centrale, cet écart est de une heure (+01:00).
- 2. Spécifiez le format audio (s'applique au cas où vous avez branché une chaîne stéréo au adaptateur).
- 3. Appuyez sur 💷 pour quitter le menu.

Régler la durée d'affichage du bandeau d'information

Vous pouvez régler l'intervalle de temps à l'issue duquel le bandeau d'information, voir page 11, disparaîtra de l'écran.

> Paramètres > Paramètres d'affichage > Durée du bandeau d'info

- 1. Sélectionnez la valeur de temps correspondant à la **Durée du bandeau d'info**, à l'issue de laquelle le bandeau d'information sera automatiquement désactivé :
 - Permanent : pas de masquage automatique du bandeau d'information.
 - Aucun supprime l'affichage du bandeau d'information lors de chaque changement de chaîne.
- 2. Appuyez sur 🛤 pour quitter le menu.

Formats d'écran

Etant donné que le format d'écran varie, par ex. lors de la diffusion d'un film de cinéma ou d'une série, vous pouvez sélectionner celui qui correspond au programme actuel en utilisant le menu de réglage.

Les formats suivants sont disponibles :



Format 16:9 :

sur un téléviseur 16:9, affiche le film sur la totalité de l'écran.

Paramètres







Format 4:3 écran large (letterbox) :

Opère une réduction des films au format 16:9 pour afficher le format 4:3 TV en ajoutant un bandeau noir en haut et en bas de l'image à l'écran.

Format 4:3 CCO/Pan Scan (large) :

Affiche les films au format 16:9, de manière à remplir l'écran. Par rapport au 4:3 TV, le bord gauche et le bord droit de l'image sont rognés.

4:3 (letterbox 14:9)

Opère une réduction des films au format 16:9 pour afficher le format 4:3 TV en ajoutant un bandeau noir en haut et en bas de l'image à l'écran.

De plus, les bords droit et gauche sont légèrement rognés.

🔇 > Paramètres > Paramètres vidéo > Format de l'écran

- 1. Sélectionnez le format de l'écran.
- 2. Appuyez sur 🛤 pour quitter le menu.

Régler le format vidéo

Le menu Paramètres vous permet de spécifier notamment les réglages de sortie du signal vidéo. Remarque -

- Les formats RGB, Vidéo et S-Vidéo sont disponibles pour la "Sortie vidéo TV".
- La "Sortie vidéo VCR" (sortie magnétoscope) propose uniquement les réglages Vidéo et S-Vidéo.
- Si vous avez sélectionnez RGB pour la sortie TV, seule l'option Vidéo sera disponible pour la sortie VCR.

Remarque - Si vous ne connaissez pas les formats gérés par votre téléviseur, faites un essai avec les différents réglages jusqu'à ce que vous ayez la meilleure représentation possible de l'image.

Sortie vidéo > Paramètres > Paramètres vidéo > Sortie vidéo / Sortie VCR/DVD

- 1. Sélectionnez le format vidéo qui offre la reproduction d'image optimale. *Sortie VCR/ DVD* permet de régler le format d'écran pour magnétoscope.
- 2. Appuyez sur 💷 pour quitter le menu.

Rétablir les paramètres usine

Vous pouvez rétablir les paramètres par défaut sur votre adaptateur. Toutefois, cette opération effacera votre liste des favoris.

🔦 > Paramètres > Paramètres d'usine

→ Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Oui à l'aide des boutons fléchés et confirmez le rétablissement des paramètres d'usine.

Le adaptateur se réinitialise, puis s'éteint pour se rallumer aussitôt après.

Gérer la liste des favoris

A la suite d'une recherche, les chaînes détectées sont enregistrées dans une liste générale. La séquence d'enregistrement de ces chaînes dans la liste est définie.

Remarque - Lorsque le pays sélectionné dispose de chaînes à emplacements prédéfinis, ceux-ci sont enregistrés dans des emplacements mémoire prédéfinis. Ces divers emplacements peuvent ne pas s'ordonner selon une séquence continue. Cette méthode de tri est appelée Logic Channel Numbering (LCN). Les autres chaînes sont ajoutées après la dernière chaîne LCN trouvée.

Classer des chaînes parmi les favoris

A l'aide de la fonction Liste des favoris, vous pouvez classer vos chaînes favorites parmi vos préférences et les sélectionner ainsi à partir de la télécommande.

Remarque - Vous pouvez ajouter les chaînes LCN (si nécessaire) dans votre liste des favoris et les enregistrer dans ce cas sur n'importe quel emplacement de la liste, ce qui permet d'avoir une liste des favoris sans aucun vide. En effet, dans la liste de toutes les chaînes (All channels list), il n'est pas possible de disposer d'une séquence continue des chaînes LCN.

(> Organiser les chaînes TV (identifié par une icône de liste à gauche de l'écran)

Le menu **Organiser les chaînes TV** s'affiche. Cette liste énumère toutes les chaînes trouvées, vos chaînes favorites sont signalées par un astérisque (*).

Remarque - Lorsque la liste des chaînes est très longue, il peut être intéressant d'appliquer la fonction de filtrage de manière à disposer d'une présentation mieux structurée, voir page 18.

- 1. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez faire figurer parmi vos favoris et validez ce choix.
- 2. Répétez la procédure décrite ci-dessous pour ajouter d'autres chaînes à la liste des favoris.
- 3. Appuyez sur (Exit) pour fermer la fenêtre.
- 4. Le système vous invite à enregistrer les modifications apportées. Confirmez.

Modifier la liste des chaînes

Il est possible que la liste des chaînes vous semble trop compliquée ou qu'elle contienne des chaînes que vous ne souhaitez pas regarder. A partir du menu principal, vous pouvez modifier la liste des chaînes.

Sorganiser les chaînes TV

- 1. Appuyez sur (ﷺ) pour passer d'une chaîne à la liste des favoris et inversement.
- 2. Effectuez les réglages souhaités.
- 3. Appuyez sur (Exit) pour fermer la fenêtre.
- 4. Le système vous invite à enregistrer les modifications apportées. Confirmez.

Déplacer les chaînes

Vous pouvez adapter l'ordre des chaînes dans votre liste des favoris.

- 1. Appuyez sur 🗲 pour accéder à la liste des favoris.
- 2. Sélectionnez la chaîne à déplacer et validez ce choix.

Le nom de la chaîne est inséré.

- 3. Déplacez la chaîne sélectionnée vers sa nouvelle position en utilisant les boutons fléchés, puis confirmez lorsque la chaîne est à l'endroit désiré.
- 4. Appuyez sur 🛤 et validez le message.

Filtrer des chaînes

Cette fonction vous permet d'afficher une liste des chaînes correspondant à des critères spécifiques.

Remarque - Un filtre est toujours temporaire, il n'est donc pas enregistré. Dès que vous refermez l'écran de filtrage des chaînes, les réglages actuels sont supprimés.

- 1. Appuyez sur \bigotimes^{\bigcirc} pour activer la fonction de filtrage.
- 2. Sélectionnez les chaînes à afficher.
- 3. Déterminez le type de tri (par nombre ou par ordre alphabétique) à l'aide de **Triage** et validez ce choix.

Remarque - Tenez compte des informations qui s'affichent en bas de la fenêtre. Elles vous aideront à paramétrer vos choix correctement.

Effacer des chaînes

Vous n'êtes pas autorisé à effacer des chaînes dans la liste générale. Lorsque vous effacez des chaînes dans la liste des favoris, elles restent enregistrées dans la liste générale.

- 1. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez effacer.
- 2. Appuyez sur S si vous souhaitez effacer uniquement la chaîne sélectionnée. Par contre, appuyez sur S pour effacer toutes vos chaînes favorites.
- 3. Quittez la liste des chaînes en appuyant sur (Exit) et validez vos modifications.

Informations sur le système & mise à jour du logiciel

Les informations sur le système sont particulièrement intéressantes lorsque vous avez besoin d'une assistance. Vous pouvez également effectuer une recherche manuelle afin de vérifier s'il n'y a pas de mise à jour logicielle pour adaptateur.

Information technique > Informations système

- 1. Une boîte de dialogue s'affiche. Sélectionnez *Mise à jour du logiciel* et confirmez pour lancer la recherche de nouvelles mises à jour.
- 2. Appuyez sur 🛤 pour quitter le menu.

Annexe

Elimination des pannes

Tous les équipements électroniques sont susceptibles de connaître des défaillances. Toutefois, celles-ci ne sont pas nécessairement des défauts. Elles sont souvent provoquées par de mauvaises liaisons ou des défauts de contacts ou encore par des connexions mal établies.

Problème	Cause possible	Remèdes									
Le adaptateur ne se	Pas d'alimentation électrique	Contrôlez le câble d'alimen-									
met pas en marche	(voyant non allumé)	tation et le bloc-secteur									
Aucune image, aucun	Pas d'alimentation électrique	Contrôlez le câble d'alimen-									
son		tation et le bloc-secteur									
	Liste de chaînes non disponi-	Lancez la recherche automa-									
	ble ou incorrecte	tique des chaînes									
	Perte de la connexion	Vérifiez la connexion									
Aucune image ou	Connecteur péritel mal	Contrôlez l'enfichage du									
image de mauvaise	inséré	connecteur péritel									
qualité	Antenne mal positionnée	Modifiez la position de									
		l'antenne, (voir p. 10)									
	Antenne trop petite	Utilisez une antenne de plus									
		grande taille									
	Diffusion de la chaîne à par-	Lancez la recherche automa-									
	tir d'autres paramètres	tique des chaînes (voir p. 9)									
Son sans image	Diffusion de la chaîne à par-	Lancez la recherche automa-									
	tir d'autres paramètres	tique des chaînes (voir p. 9)									
	Connecteur péritel mal	Contrôlez l'enfichage du									
	inséré	connecteur péritel									
	Le adaptateur est en mode	Passez au mode TV en									
	radio	appuyant sur 🖪									
Plus de réception des	La chaîne a cessé d'émettre	Aucun.									
chaînes qui étaient											
auparavant disponibles											
Télécommande ne	Obstacle entre la télécom-	Supprimez l'obstacle									
répond plus	mande et le adaptateur										
	Flux de données incorrect, le	Débranchez le bloc-secteur,									
	adaptateur se verrouille	attendez 10 secondes et									
		branchez-le de nouveau									
	Piles usagées	Remplacez les anciennes									
		piles de la télécommande									
		par de nouvelles									
De temps en temps, la	Ces chaînes ne sont pas diffus	ees 24 heures par jour et elles									
reception de plusieurs	ne sont donc pas disponibles a	a tout moment. Ceci n'est pas									
chaïnes est impossible	un défaut.										

Avant de demander l'aide d'un expert, vérifiez les points suivants.

Problème	Cause possible	Remèdes
Impossible de com- mander le adaptateur	Obstacle entre la télécom- mande et le adaptateur	Supprimez l'obstacle
Mauvaise qualité de l'image	Signal Péritel TV incorrect	Sélectionnez un format vidéo différent (voir p. 17)

Vous trouverez d'autres solutions encore ainsi que les réponses aux FAQ (Frequently Asked Questions) sur Internet, à l'adresse suivante : <u>http://www.siemens.com/gigaset</u>.

Caractéristiques techniques

Modèle :	Gigaset M 260 T (TNT)
TV:	1 tuner DVB-T
RF:	ENTREE : 1 prise (CEI)
	SORTIE (bouclée sur l'ENTREE) : 1 prise (CEI)
PERITEL :	2 prises Euro AV :
	TV (SORTIE) : CVBS, RGB, YC
	VCR (SORTIE) : CVBS, RGB, YC
RCA :	1 SORTIE ANALOGIQUE (AUDIO R/L)
SPDIF :	1 Audio digital (Dolby Digital, AC3, PCM stéréo)
Voyants (LED)	Marche/Arrêt/Veille, télécommande active
Configuration du adaptateur :	Par menu TV
Tension d'alimentation :	230 V CA / 50 Hz converti en 12 V CC
Puissance absorbée :	inférieure à 10 W
Température ambiante :	5 °C à 40 °C
Dimensions :	env. 250 x 140 x 32 mm
Poids :	env. 1,0 kg

Homologation

La conformité de l'appareil avec les normes fondamentales harmonisées de la directive LV 73/23/ EEC et de la directive CEM 89/336/EEC est confirmée par le label CE.

Vous trouverez une reproduction de la déclaration de conformité d'après la directive 1999/5/CE sur Internet à l'adresse :

http://www.siemens.com/gigasetdocs.

(

Service clients (Customer Care)

Nous vous proposons une aide rapide et personnalisée.

Notre assistance technique en ligne sur Internet :

www.siemens.fr/servicegigaset

Accessible en permanence et de n'importe où. Vous disposez d'une assistance 24 heures sur 24 sur tous nos produits. Vous trouverez à cette adresse un système de détection d'erreurs interactif, une compilation des questions les plus fréquemment posées et de leurs réponses, ainsi que les modes d'emploi des produits à télécharger. La liste des questions les plus fréquemment posées et les réponses figurent également dans ce mode d'emploi en annexe.

Pour bénéficier de conseils personnalisés sur nos offres, contactez notre

Assistance Premium par la France :

08 99 70 01 85 (1,35 EuroTTC/Appel puis 0,34 EuroTTC/Minute)

Des collaborateurs compétents Siemens se tiennent à votre disposition pour vous fournir des informations sur nos poduits et vous expliquer leur installation. Pour vos besoins en matière de réparation ou vos questions liées aux droits de garantie, vous obtiendrez une assistance rapide et fiable auprès de notre Service Clients.

Centre d'Appel France :

01 56 38 42 00

Munissez-vous de votre preuve d'achat.

Dans les pays où notre produit n'est pas distribué par des revendeurs autorisés, nous ne proposons pas d'échange ou de services de réparation.

Certificat de garantie

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur final ayant procédé à l'acquisition de ce Produit Siemens (ci-après le Client).

Pour la France, la présente garantie ne limite en rien, ni ne supprime, les droits du Client issus des articles suivants du Code Civil Français et du Code de la Consommation Français:

Article L.211-4 du Code de la Consommation :

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

Article L.211-5 du Code la Consommation :

« Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

Article L.211-12 du Code de la Consommation :

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

Article 1641 du Code Civil :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Article 1648 du Code Civil, alinéa premier :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

 Si ce Produit Siemens et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant son achat neuf, Siemens procédera à sa réparation ou le

Annexe

remplacera gratuitement et de sa propre initiative par un modèle identique ou par modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie n'est valable que pendant une période de 6 mois à compter de sa date d'achat neuf pour les pièces et éléments de ce Produit Siemens qui sont soumis à l'usure (par ex. batteries, claviers et boîtiers).

- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, ou en cas de dommage manifestement provoqué par une manipulation ou une utilisation inadéquate.
- La présente garantie ne s'applique pas aux éléments et données fournis par le vendeur du Produit Siemens, ou installés par le Client lui-même (par ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels, l'enregistrement de données). Sont également exclus de la présente garantie le manuel d'utilisation ainsi que tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données, ainsi que les Produits Siemens dotés d'éléments ou d'accessoires non homologués par Siemens, les Produits dont les dommages sont causés volontairement ou par négligence (bris, casses, humidité, température inadéquate, oxydation, infiltration de liquide, surtension électrique, incendie, ou tout autre cas de force majeure), les Produits Siemens présentant des traces d'ouverture (ou de réparation et/ou modifications effectuées par un tiers non agréé par Siemens), et les Produits envoyés en port dû à Siemens ou à son centre agréé.
- La facture ou le ticket de caisse comportant la date d'achat par le Client sert de preuve de garantie. Une copie de ce document justifiant de la date de départ de la garantie est à fournir pour toute mise en œuvre de la présente garantie. Un justificatif d'achat doit au moins comporter le nom et le logo de l'enseigne, la date d'achat, le modèle concerné et le prix. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois de la découverte du vice du Produit, sauf disposition impérative contraire.
- Le présent Produit Siemens ou ses composants échangés et renvoyés à Siemens ou son prestataire deviennent propriété de Siemens.
- La présente garantie s'applique uniquement aux Produits Siemens neufs achetés au sein de l'Union Européenne. Elle est délivrée par Siemens Home and Office Communication Devices SAS, 9, boulevard du Docteur Finot, Bât Renouillères 93200 SAINT DENIS.
- La présente garantie représente l'unique recours du Client à l'encontre de Siemens pour la réparation des vices affectant le Produit Siemens. Siemens exclut donc toute autre responsabilité au titre des dommages matériels et immatériels directs ou indirects, et notamment la réparation de tout préjudice financier découlant d'une perte de bénéfice ou d'exploitation, ainsi que des pertes de données. En aucun cas Siemens n'est responsable des dommages survenus aux biens du Client sur lesquels est connecté, relié ou intégré le Produit Siemens, sauf disposition impérative contraire.

De même, la responsabilité de Siemens ne peut être mise en cause pour les dommages survenus aux logiciels intégrés dans le Produit Siemens par le Client ou tout tiers à l'exception de Siemens.

- La mise en jeu de la présente garantie, et l'échange ou la réparation concernant le Produit Siemens ne font pas naître une nouvelle période de garantie, qui demeure en tout état de cause la durée initiale, sauf disposition impérative contraire.
- Siemens se réserve le droit de facturer au client les frais découlant du remplacement ou de la réparation du Produit Siemens lorsque le défaut du Produit Siemens n'est pas couvert par la garantie. De même Siemens pourra facturer au Client les frais découlant de ses interventions sur un Produit Siemens remis par le Client et en bon état de fonctionnement.

Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter en priorité votre revendeur, ou bien le service téléphonique de Siemens dont vous trouverez le numéro dans le manuel d'utilisation ci-joint.

Index

А

Adaptateur
marche/arrêt par timer 13
mise en marche 8
mode radio 14
passage en mode veille 13
Alimentation
connexion
Alimentation 12 V CC 4
Antenne
connexion 6
réglage 10

В

Bandeau d'information	11
durée	15
Bouton de menu	. 5
Bouton Marche/Arrêt	. 5

С

Câble Cinch
Câble PERITEL (SCART) 6
Capteur IR 4
Caractéristiques techniques 20
Certificat de garantie 21
Chaîne
balayage 10
classer parmi les favoris
effacer de la liste
favoris
filtrer
informations 10
ordre dans la liste des favoris 18
Chaîne hi-fi
connexion
Connecteurs 4
Connexion
alimentation
antenne
chaîne hi-fi
téléviseur 6
Consignes de sécurité 2

Contenu de l'emballage		•						•	. 3
Customer Care	•	•		•	•	•	•	•	20

D

Différents réglages.				•		•						15
----------------------	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	----

Е

Elimination des nannes	19
Emplacement d'installation	2
	. Z
EPG	12
bouton sur la télécommande	. 5
boutons de couleur5	, 8

F

G

Guide des programmes, électronique . 12 Guide électronique des programmes, voir EPG

Н

Homologation																			20
nonnonogution	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	٠	•	•	•	•	•	20

I

Informations sur le fonctionnement	. 2
Informations système	18
Installation initiale	
menu	. 8

L

—	
Langue audio	14
seconde	14
Langue des menus	14
Index

Langue des sous-titres	14
Liste des chaînes 9, 10, 11,	17
modifier	17
tri	17
Liste des favoris	11
gérer	17
ordre des chaînes	18
Liste du timer	13

М

Menu	
affichage	5
aide	5
quitter	5
utilisation 8	3
Menu d'aide	5
Menu d'options	
affichage	5
Menu OSD, voir Menu	
Mise à jour du logiciel 18	3
Mise en marche 8	3
Mode radio	5
Mode veille	
activation automatique 13	3
indication	1

0

Options d'affichage				•								•	12
---------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	----

Ρ

Paramètres de langue	14
Paramètres usine, rétablir	16
Présentation des programmes	
quitter	13
Présentation du programme	12
Prise antenne	. 4
Prise Péritel TV (scart)	. 4
Prise Péritel vidéo (scart)	. 4

Programme	
effacer de la liste du timer	13
modifier dans la liste du timer	13
présentation du contenu	13

Q

|--|

R

Recherche automatique des chaînes 9)
Recherche des chaînes	
automatique	9
en mode expert)
Recherche manuelle des chaînes	9
Réglage du volume 11	1
Réglages des fuseaux horaires 15	5
RGB	5

S

Service clients 20
Son, couper 5
Sortie audio 4
format 15
Sous-titres automatiques 14
SPDIF
Station de radio 14
S-Vidéo 16

Т

Télécommande	. 5
Téléviseur	
connexion	. 6
Timer	13
activer/désactiver	14

V

Vidéo			 •			16
Voyant Alimentation	(LED)	•	 •		•	. 4

Contenido

Seguridad	. 2
El Set-top box Gigaset M 260 T	. 3
Iniciar el Set-top box Gigaset M260 T	. 6
Manejo del Set-Top Box Encender el Set-top box El menú OSD (menú en pantalla) Instalación inicial Búsqueda de canales	• 8 • • • 8 • • • 8 • • • 9
Funcionamiento del TV con el Set-Top Box	10
Ajustar la antena Seleccionar un canal Controlar el volumen Seleccionar opciones Guía electrónica de programas (EPG) Temporizador Funcionamiento de los canales de radio	. 10 . 11 . 12 . 12 . 12 . 12 . 13 . 14
Configuración del Set-Top Box	15
Seleccionar ajustes de idioma Otros ajustes Especificar el tiempo de visualización de la banda de información Especificar formatos de pantalla Ajustar el formato de salida de vídeo Restablecer los ajustes de fábrica Administrar la lista de favoritos Información del sistema y actualización del software	. 15 . 15 . 16 . 16 . 17 . 17 . 17 . 17
Anexo	20
Solución de problemas Datos técnicos Servicio Técnico (Servicio de Atención al Cliente) Certificado de garantía	20 21 22 22
Indice	24

Seguridad

Este equipo está diseñado exclusivamente para recibir y reproducir señales DVB. Lea cuidadosamente la siguiente información para asegurarse de un uso correcto.

Medidas de seguridad

- Conecte el equipo sólo con los cables suministrados o accesorios autorizados, tal como se indica en este manual.
- No conecte el equipo durante una tormenta para evitar el peligro de una descarga eléctrica.
- Si utiliza una antena externa, esta se debe instalar profesionalmente y estar protegida contra rayos.
- Proteja el equipo contra humedad, líquidos agresivos y vapores para evitar un posible peligro de incendio y de descarga eléctrica. No utilice el equipo en lugares húmedos (p. ej. el baño) o en zonas con peligro de explosión.
- El equipo y el mando a distancia sólo pueden ser reparados por personal de servicio autorizado. No abra nunca el equipo.
- Guarde estas instrucciones en un lugar seguro y entregue la unidad a otras personas solamente con las instrucciones y los accesorios suministrados.



No tire nunca el equipo con la basura doméstica. Cuando se quiera desprender de él, deposítelo en un punto limpio. Si no sabe donde se encuentra el mas cercano a su domicilio consúltelo en su ayuntamiento. El embalaje de este producto es reciclable, deposítelo en un contenedor para papel y cartón. El símbolo del contenedor con la cruz significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que no será gestionado como un residuo urbano.

Información sobre el lugar de instalación y el funcionamiento

- Instale el equipo sobre una superficie nivelada no deslizante. No coloque el equipo sobre una superficie termosensible. Proteja especialmente las superficies sensibles.
- Coloque el equipo lejos de fuentes de calor y evite la luz solar directa.
- No coloque ningún objeto sobre el equipo. Asegúrese de que las aberturas de ventilación están libres para permitir la circulación del aire.
- Antes de limpiarlo debe desconectar el equipo de la red.
 Limpie el equipo y el mando a distancia con un paño blando y seco.

El Set-top box Gigaset M 260 T

¡Su nuevo Set-top box digital le abre todo un mundo de televisión de alta calidad!

Lea estas Instrucciones de uso para utilizar correctamente las amplias funciones y opciones de su Set-top box.

Todas las características de un vistazo:

- listas de canales separadas para TV y radio
- búsqueda de canales automática y manual
- búsqueda rápida de canales
- opción de introducción directa de la frecuencia
- guía electrónica de programas (EPG) de fácil manejo
- Menú OSD/visualización en pantalla (OSD)
- funciones de ayuda contextuales
- interfaz de usuario de fácil uso
- control de volumen para la emisión de sonido analógico
- intervalos de cambio muy cortos
- admite teletexto por medio de TV
- compatible con los formatos de vídeo 4:3, 4:3 letterbox y 16:9
- compatible con MPEG-2 digital y DVB

Contenido de la caja

Compruebe si el contenido del paquete está completo y no está dañado. El contenido de suministro incluye:

- 1 Set-top box (Gigaset M260 T)
- 1 Instrucciones de uso
- 1 Mando a distancia y 2 pilas tipo AAA (R6) 1.5 V para el mando a distancia
- 1 Cable SCART
- 1 Fuente de alimentación enchufable

Elementos de mando y componentes funcionales

Cara frontal



- A Sensor IR: Recibe las señales infrarrojas procedentes del mando a distancia.
- B LED de funcionamiento: Indica el estado operativo del receptor digital. Centellea en color El equipo está iniciándose. verde:

Verde: El equipo está encendido.

Centellea en color	Se confirma cada acción con el mando a distancia.
naranja:	
Rojo:	El equipo está en modo standby.

Apagado: El equipo está desconectado de la red o no está operativo.

Cara posterior



- A TV: Conector AV Scart, optimizado para la conexión de un televisor
- B VCR: Conector AV Scart, por ejemplo para grabadora de vídeo o reproductor DVD
- C **S/PDIF**: Salida de audio digital (óptica)
- D Salida audio D: Canal de audio analógico derecho (Cinch, rojo)
- E Salida audio I: Canal de audio analógico izquierdo (Cinch, blanco)
- F Entrada RF: Conexión de la antena coaxial para insertar el conector de la antena
- G Salida RF: Conexión de antena coaxial para transmitir señales analógicas al televisor o a otro equipo (conexión derivada)
- H 12 V CC: Conexión para conectar el alimentador enchufable CA suministrado

Mando a distancia



ٺ	Apagar/encender el equipo
	Cambiar entre los modos de TV y radio
٩	Mostrar el menú OSD (visualización en pantalla)
i	Mostrar el cuadro de información; Visualizar ayuda del menú
OPT	Visualizar menú de opciones (p. ej. selección de la banda sonora)
EPG	Abrir EPG (Guía electrónica de programas)
Exit	Cancelar un proceso; Salir del menú
OK ()	Confirmar selección Funcionamiento TV: Visualizar la lista de canales OSD: Navegación y selección de opciones de menú
	EPG: Seleccionar cualquier día de la semana (derecha/izquierda); programa anterior/siguiente (arriba/abajo)
$\langle \rangle$	Teclas de color
	EPG:roja: no asignada verde: para seleccionar las salidas de audio (mono, estéreo) azul: indica la hora amarilla: muestra el menú de opciones Navegación en videotexto (si está activado)
Text	Abrir/cerrar teletexto
	Volumen (Vol): Aumentar/reducir volumen
œ ⊽	Canales (Ch): Canal siguiente/anterior
	Teclado numérico: Introducción de texto y números; Selección del canal
(Lista de canales: volver/avanzar entre los dos últimos canales seleccionados
(\$	Cambiar entre la lista de canales y de favoritos Apaga el sonido; volver a pulsar para reactivar el sonido

Iniciar el Set-top box Gigaset M260 T

Nota: En esta guía del usuario se utilizan secuencias de símbolos para mostrar los pasos que debe realizar. Por ejemplo:

- > Búsqueda de canales > Búsqueda automática es lo mismo que:
- 1. Pulse 🔦 para abrir el OSD.
- 2. Resalte la opción de menú *Búsqueda de canales* con las teclas de flecha 💭.
- 3. Pulse (OK) para confirmar la selección.
- 4. Resalte la opción de menú *Búsqueda automática* con las teclas de flecha 💭.
- 5. Pulse (OK) para confirmar la selección.

Insertar la pila en el mando a distancia

→ Inserte las pilas tal como se indica en el fondo del compartimento de pilas. ¡Respete la polaridad!

Conectar los equipos

Precaución: Antes de conectar un equipo compruebe si está apagado. Establezca primero todas las demás conexiones y enchufe después la fuente de alimentación en la toma de corriente. Esto evitará posibles daños.

Conexión a la antena

→ Utilice un cable coaxial (no incluido en el contenido de la caja) para conectar la antena interior o el sistema de antena de su domicilio al conector de antena del Settop box.

Conexión al televisor

Utilice lel cable SCART para establecer la conexión entre el Set-top box y el televisor.

- 1. Inserte el cable SCART en el conector del Set-top box.
- 2. Conecte el otro extremo del cable SCART al conector Video In de su televisor o grabadora de vídeo.

Nota: Si desea recibir además de los canales digitales también los canales analógicos, deberá transmitir la señal analógica de estos canales. Conecte para ello la Salida RF del Set-top box con la entrada de antena de su televisor con un cable coaxial.

Precaución: No utilice nunca la entrada de decodificador que tienen algunos televisores. Para más información consulte las instrucciones de uso de su televisor.



Conexión a un equipo estéreo

- 1. Conecte un cable cinch (conector jack de 3.5 mm a 2x cinch) a la entrada de audio analógico de su equipo estéreo.
- 2. Inserte los conectores cinch (derecha=rojo, izquierda=blanco) en las salidas de audio D/I de su Set-Top Box.



Conectar el cable de red eléctrica

Precaución: Conecte el equipo sólo a una toma de corriente de 230 V ~ 50 Hz instalada según la normativa vigente y protegida por un fusible adecuado.

Encienda el equipo sólo después de establecer las conexiones con la antena y el cable SCART.

Conecte el Set-top box y la toma de corriente con la fuente de alimentación.

- 1. Inserte primero el cable de la fuente de alimentación en el conector de red del Settop box.
- 2. Conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente.

Manejo del Set-Top Box

Encender el Set-top box

En cuanto haya conectado la fuente de alimentación del Set-top box a una toma de corriente, el Set-top box se enciende y el LED del frontal de la carcasa se ilumina en color verde.

Nota: Si el LED se ilumina en color rojo, pulse (b) en el mando a distancia para encender el equipo.

- 1. Encienda todos los dispositivos conectados al Set-top box.
- 2. Active el canal AV o la entrada de su televisor a la que ha conectado el Set-top box.

Nota: Para más información consulte las instrucciones de uso de su televisor.

El menú OSD (menú en pantalla)

Por medio del menú OSD puede realizar con el mando a distancia ajustes en el equipo.

Nota: Tenga también en cuenta la información y los mensajes de ayuda que aparecen en la pantalla.

Uso de los menús en pantalla:



Navegación y selección de opciones de menú. La opción de menú seleccionada está enmarcada en color.



Confirme la selección. Ahora, la opción de menú seleccionada se activa o se ejecuta.



Oculte el menú o salga del menú activado.



Las teclas roja, verde, amarilla y azul del mando a distancia tienen diferentes funciones según el menú actualmente seleccionado.

Si en el menú en pantalla aparece una tecla en rojo, verde, amarillo o azul puede activar la función correspondiente si pulsa la tecla del mismo color en el mando a distancia.

En el borde inferior de la pantalla del OSD se indican las teclas que debe utilizar para especificar los ajustes del menú actualmente activado.

Instalación inicial

Aparece el menú de instalación inicial. Este menú sólo aparece al iniciar por primera vez el equipo o si ha restablecido los ajustes iniciales de fábrica para ayudarle durante la instalación de su Set-top box.

- 1. Especifique el Idioma del Menú preferido y confirme la selección.
- 2. Especifique el **País, Formato de pantalla** y **Formato de salida del TV** preferidos. Vaya a la barra Aplicar y confirme la selección.

3. Especifique las frecuencias y los canales preferidos. Vaya a **Comenzar búsqueda** y confirme la selección.

El equipo iniciará una búsqueda automática de canales.

4. Siga las instrucciones de la pantalla hasta que haya finalizado la instalación inicial, el equipo cambiará al modo TV.

Búsqueda de canales

Al principio recomendamos que realice una búsqueda automática porque este modo de búsqueda detecta normalmente todos los canales disponibles. El modo de búsqueda avanzada permite buscar específicamente un canal determinado. Esto es muy útil si sólo desea incluir un canal concreto en la lista de canales y conoce el canal y la frecuencia.

Durante la búsqueda se añaden los canales ya detectados a una lista y dos pantallas le informarán sobre la intensidad y la calidad de la señal.

Nota: Puede cancelar en cualquier momento la búsqueda si pulsa 🖽

Búsqueda automática de canales

Súsqueda de canales > Búsqueda automática

Nota: Si es posible, no modifique los valores de la búsqueda porque los valores predeterminados garantizan generalmente la detección de todos los canales.

1. Seleccione los canales que desee buscar (recomendación: Todos).

Nota: Le recomendamos buscar todos los canales y no modificar los valores predeterminados.

2. Seleccione **Comenzar búsqueda** y confirme la selección.

Después de la búsqueda aparece un cuadro de diálogo que le informará de que la búsqueda ha terminado.

- Especifique si desea añadir los canales encontrados a la lista de canales actual, sustituir la lista anterior o desechar los canales detectados. Confirme la selección.
- 4. Si pulsa (Exit) una vez, saldrá del menú de búsqueda y volverá a la vista general. Si pulsa repetidas veces, se oculta el OSD.

Nota: Si no se ha encontrado ningún canal, compruebe si la antena está correctamente conectada.

Modo de búsqueda avanzada

Susqueda de canales > Búsqueda manual

- Aplique todos los ajustes necesarios. Las teclas numéricas permiten introducir la frecuencia. Además, puede preseleccionar los canales que se deben buscar si activa la función *Buscar canales* (p. ej. *Canales libres* para todos los canales).
- 2. Seleccione ahora Comenzar búsqueda y confirme la selección.

Después de la búsqueda aparece un cuadro de diálogo que le informará de que la búsqueda ha terminado.

- 3. Especifique si desea añadir los canales encontrados a la lista de canales actual, sustituir la lista anterior o desechar los canales detectados.
- Si pulsa (Exit) una vez, saldrá del menú de búsqueda y volverá a la vista general. Si pulsa repetidas veces, se oculta el menú OSD.

Funcionamiento del TV con el Set-Top Box

Ajustar la antena

Por principio, una antena interna que está colocada cerca de una ventana proporcionará la mejor recepción. Encuentre la posición óptima para la antena:

> Informacion técnica > Información del canal

Aparece la información sobre el canal actual.

1. Pruebe diferentes posiciones de la antena hasta que la indicación de **Calidad de la señal** muestre el valor máximo (100%) o un valor suficientemente alto.

Nota: Tenga en cuenta que según el tipo de antena también puede influir la orientación de la misma. Si este es el caso, gire la antena para ver si cambia la calidad de la señal. Consulte las instrucciones de uso de la antena para averiguar si su antena permite la recepción omnidireccional.

- Después, utilice las teclas de canal 2 para cambiar a los diferentes canales. Si procede, realice un ajuste fino de la posición de la antena.
- 3. Si está satisfecho con la calidad de recepción ajustada, pulse (Exit) para ocultar la información del canal y finalice el proceso.

Seleccionar un canal

Funcionamiento general

- $\stackrel{\textcircled{}}{\bigtriangledown}$ Cambia a la posición de memoria del canal siguiente/anterior
- Introducción directa del número de la posición de memoria del canal para saltar
 inmediatamente a un determinado canal

Introducción completa de los números del canal con menos de 4 cifras. Ejemplo:
 Para cambiar al canal 45 pulse (4) (5) (0K).

Siempre que cambie de canal aparecerá una banda de información en el borde inferior de la pantalla.

Utilizar la lista y las teclas de cambio rápido

De forma alternativa puede activar un canal por medio de la lista de canales o de favoritos. Si establece una lista de favoritos le será más fácil recordar los diferentes números de la memoria porque en esta lista puede definir libremente y como desee las posiciones de memoria de los canales.

En un canal concreto: Se abre la lista de canales y el canal actual se resalta en color.

En la lista de canales: Cambiar entre la lista de canales completa y la lista de favoritos.

En un canal concreto: Cambio del canal actual al canal anterior y viceversa.

Invocar la información sobre los canales

Cada vez que cambie a otro canal aparecerá durante unos momentos una banda de información en el borde inferior de la pantalla. La banda de información muestra:

- el número de la posición de memoria del canal seleccionado y el nombre del canal.
- la hora en el borde izquierdo de la banda de información. La barra de progreso situada en el lado derecho junto a la hora indica de forma gráfica el tiempo de programa transcurrido.
- el programa actual y siguiente incluyendo la hora de emisión.

Tras unos segundos, la banda de información se vuelve a ocultar automáticamente. Puede definir el tiempo que debe aparecer la banda de información, ver pág. 16.

- Muestra la banda de información (sin necesidad de cambiar de canal). Mientras se visualiza la banda de información: Muestra una banda de información ampliada para proporcionar más detalles sobre el programa actual. Si se pulsa repetidas veces: Cambio entre la información de programa actual y posterior.
- (Exit) Cierra la banda de información.

Controlar el volumen

El volumen no sólo se puede ajustar a través del control de volumen de su televisor o equipo estéreo sino también por medio del control de volumen del Set-top box.



aumenta/reduce el volumen. El volumen ajustado se indica con una barra gráfica.



Desconecta completamente el sonido. Si se vuelve a pulsar se restablece el volumen original.

Seleccionar opciones

Algunos canales proporcionan ocasionalmente varias perspectivas de cámara, idiomas de audio y/o teletextos. Si un canal dispone de una o varias de estas opciones, aparece el icono de opción en la esquina derecha de la banda de información al seleccionar este canal.

De este modo sabe que puede seleccionar varias vistas, sonidos o teletextos o cualquier combinación de estas opciones.

- 1. Cambie al canal deseado.
- 2. (PT) llame al menú de selección.
- 3. Elija la opción deseada (perspectiva, banda sonora o teletexto) y confirme la selección. La opción seleccionada se activa.

Nota: Es posible que se pueda seleccionar una vista y una banda sonora. En este caso debe pulsar repetidas veces (m) para desplazarse al menú de selección de sonido.

Guía electrónica de programas (EPG)

La guía electrónica de programas (EPG) le proporciona una vista general de todos los programas que se emitirán próximamente en el canal actual.

Nota:

No todos los canales ofrecen una EPG amplia.

Muchas emisoras emiten el programa actual diario pero no ofrecen descripciones detalladas.

También hay emisoras TV que no emiten ninguna información EPG.

Debido al progreso técnico aumentará el número de emisoras que ampliarán esta oferta en el futuro.

EPG	Abra la vista previa de programas.
$\stackrel{}{\bigtriangledown}$	Cambie el canal actual.
	Derecha o izquierda: Selecciona cualquier día de la semana.
V	Arriba y abajo: Programa anterior o siguiente. Si avanza lo suficiente en la lista de vista previa de programas actual, llegará automáticamente a la vista previa del día siguiente.
20	Las teclas de color tienen asignadas determinadas horas del día:
00	Tecla roja: mañana (comienza a las 6:00)
	Tecla verde: tarde (comienza a las 12:00)
	Tecla amarilla: noche (comienza a las 18:00)
	Nota: La tecla azul sirve para programar con el temporizador, ver pág. 13.
() / OK	Una nueva pantalla le muestra un resumen del contenido del programa. Si el texto informativo es largo, desplácese con las teclas de flecha Arriba o Abajo.
Exit	Cierra la vista previa de programas.

Temporizador

Gracias al temporizador podrá encender y apagar su Set-top box a la hora especificada para ver p. ej. un programa que le interesa mucho. El equipo se encenderá automáticamente desde el modo standby.

Si el equipo ya está encendido, cambiará automáticamente al programa seleccionado.

Añadir programas a la lista del temporizador

La función de temporizador es accesible directamente por medio de la EPG.

- 1. Pulse (EPG).
- 2. Resalte el programa deseado.
- 3. Pulse \bigotimes_{a}^{b} y confirme.

La ventana se cierra y el programa seleccionado se almacena en la lista del temporizador.

Nota: Los "programas de temporizador" se marcan con un icono pequeño de despertador que aparece junto al título del programa correspondiente.

Editar la lista de temporizador

> Temporizador

Eliminar programas

- 1. Seleccione en la lista de temporizador el programa deseado.
- 2. Pulse la tecla de color correspondiente y confirme el borrado:

roja: elimina el programa seleccionado

amarilla: elimina todos los programas.

Editar el temporizador

- 1. Seleccione en la lista de temporizador un programa y confirme la selección.
- 2. Cambie la fecha, la hora (hora de inicio y final) y el ciclo (útil para series y programas que se repiten regularmente): Seleccione los diferentes ajustes y modifíquelos con las teclas numéricas.
- 3. Después, resalte OK situado junto a Aplicar y confirme los ajustes.

Desactivar las funciones de temporizador actuales

Si está viendo un programa de temporizador sólo podrá activar determinadas teclas, es decir, los controles de volumen $\xrightarrow{\textcircled{}}$, $\overbrace{\textcircled{}}$, $\overbrace{\textcircled{}}$, $\overbrace{\textcircled{}}$, Durante este tiempo tampoco está disponible el OSD.

Para desactivar las funciones de temporizador actuales:

 \rightarrow Pulse (b) en el mando a distancia y vuelva a pulsar la tecla.

Funcionamiento de los canales de radio

La conexión de antena de su Set-top box permite la recepción de programas de radio. Estos se han almacenado en una lista aparte cuando se aplicó la búsqueda de canales. En el modo de radio todas las teclas del mando a distancia conservan las mismas funciones que en el modo TV. Haga lo siguiente para cambiar al funcionamiento de radio:

- \rightarrow Pulse (f) para activar el modo de radio.
- → Vuelva a pulsar (♪) para volver al modo TV.

Nota: Actualmente, no todas las emisoras transmiten programas de radio.

Configuración del Set-Top Box

Seleccionar ajustes de idioma

El menú le permite realizar numerosos ajustes diferentes de idioma. (\mathbf{A}) > Configuración del decodificador > Configuracion de idioma → Realice los ajustes deseados con las teclas de flecha. Idioma del Ajusta el idioma del OSD. Puede elegir entre una amplia gama de Menú: idiomas, p. ej. inglés, francés, español. Idioma de audio: Selecciona el idioma con el que se reproducirán los programas. Idioma de audio Selecciona un idioma opcional con el que se reproducirán los programas. 2: Nota: Si su programa favorito no se emite en el idioma ajustado en Idioma de audio, se utiliza automáticamente el Idioma de audio 2. Seleccione un idioma para los subtítulos. Idioma de los subtíulos: La selección del primero y segundo idioma de los subtítulos sigue el mismo principio que la selección del primero y segundo idioma de audio. Subtítulos Ajuste esta opción a Si si desea mostrar automáticamente los subtíautomáticos: tulos emitidos con el idioma seleccionado (predeterminado: **No**).

➡ Pulse (Exit) para salir del menú.

Otros ajustes

El cuadro de diálogo *Ajustes varios* permite ajustar los formatos de la hora y de salida de audio. La selección del idioma de audio y de los subtítulos sólo es posible si el programa se emite en varios idiomas.

La hora del Set-top box se puede actualizar automática o manualmente.

Sconfiguración del decodificador > Ajustes varios

- 1. Seleccione el tipo de cambio horario: de horario de invierno a horario de verano o viceversa
 - selección del ajuste Automático de la opción Ajuste de la zona horaria, el Settop box recibe la información horaria del canal actualmente seleccionado o
 - ajuste de la opción Ajuste de la zona horaria a Manual, seleccionando Encendido o Apagado para Horario de verano según sea apropiado y especificando la diferencia respecto a la hora media de Greenwich (GMT) con la función Zona horaria (GMT). Para Europa Central está diferencia es de una hora más (+01:00).
- 2. Especifique el formato de salida de audio deseado (necesario si ha conectado un equipo estéreo al Set-top box).
- 3. Pulse 🛤 para salir del menú.

Especificar el tiempo de visualización de la banda de información

Puede configurar el tiempo después del que la banda de información, ver pág. 11, debe desaparecer de la pantalla.

Sonfiguración del decodificador > Configuración del Menú Duración de información

- 1. Seleccione el intervalo de *Duración de información* después del que la banda de información se desactivará automáticamente:
 - Permanente: La banda de información no se oculta automáticamente.
 - Ninguno evita que la banda de información aparezca al cambiar de canal.
- 2. Pulse Exit para salir del menú.

Especificar formatos de pantalla

Debido a que el formato de pantalla varía, p. ej. en el caso de películas de cine o series generales, puede seleccionar en el menú de configuración el formato de pantalla adecuado para el programa actual.

Puede seleccionar los formatos siguientes:



Formato 16:9:

Muestra las películas en un televisor de 16:9 a pantalla completa.

Formato 4:3 panorámico (letterbox):

Reduce las películas con el formato 16:9 para reajustarlas a televisores con formato 4:3 añadiendo una barra negra por encima y debajo de la imagen de la pantalla.





Formato 4:3 CCO/Pan Scan (ampliado):

Muestra las películas con formato 16:9 a pantalla completa. En los televisores 4:3 se recortan los bordes izquierdo y derecho de la imagen.

4:3 (Letterbox 14:9)

Reduce las películas con el formato 16:9 para reajustarlas a televisores con formato 4:3 añadiendo una barra negra por encima y debajo de la imagen de la pantalla.

Además, los bordes izquierdo y derecho se recortan ligeramente

Sonfiguración del decodificador > Configuración de Vídeo Formato de pantalla

- 1. Seleccione el formato de pantalla.
- 2. Pulse 💷 para salir del menú.

Ajustar el formato de salida de vídeo

El menú Settings permite especificar entre otros los ajustes de salida de vídeo. Tenga en cuenta:

- Para la "Salida de vídeo TV" se proporcionan los formatos RGB, Video y S-Video.
- La "Salida de vídeo VCR" (salida para la grabadora de vídeo) sólo ofrece los ajustes Video y S-Video.
- Si ha seleccionado RGB para la salida TV, sólo estará disponible la opción Video para la salida VCR.

Nota: Si desconoce el formato que admite su televisor, compruebe simplemente qué ajuste le proporciona la mejor imagen.

Sonfiguración del decodificador > Configuración de Vídeo > Formato de salida del TV / Formato de salida del Vídeo

- Seleccione el formato de vídeo con la mejor reproducción de imagen. Formato de salida del Vídeo permite ajustar el formato de la pantalla para una grabadora de vídeo (si está conectada).
- 2. Pulse 💷 para salir del menú.

Restablecer los ajustes de fábrica

Puede restablecer los ajustes predeterminados del equipo. Si lo hace, se elimina la lista de favoritos que ha creado.

ig I > Configuración del decodificador > Volver a la configuracion de fábrica

→ Ajuste en el cuadro de diálogo visualizado la opción con las teclas de flecha a Sí y confirme la recuperación de los ajustes de fábrica.

El equipo se reinicia, se apaga y se vuelve a encender tras unos instantes.

Administrar la lista de favoritos

Después de la búsqueda de canales se almacenan los canales encontrados en una lista de canales general. El orden de almacenamiento de estos canales es fijo.

Nota: Si el país ajustado dispone de canales con posiciones preajustadas, estos se almacenan en la posición de memoria predefinida del canal. Es posible que estas posiciones no sigan un orden secuencial. Este método de clasificación se denomina Logic Channel Numbering (LCN) (clasificación automática de los canales). Todos los demás canales se añaden detrás del último canal LCD encontrado.

Definir canales como favoritos

Si aplica la función de lista de favoritos puede ordenar sus canales favoritos según sus propias preferencias y activarlos por medio del mando a distancia.

Nota: Puede incluir los canales LCN (si procede) en la lista de favoritos y almacenarlos en cualquier posición de esta lista para evitar espacios vacíos en la lista de favoritos. No se puede asegurar un orden secuencial de los canales LCN en la "Lista de todos los canales".

Configuración del Set-Top Box

S > **Organizar canales de TV** (representado por un icono de lista en el borde izquierdo de la pantalla)

Aparece el menú **Organizar canales de TV**. La lista incluye todos los canales encontrados y los favoritos se identifican por un asterisco (*).

Nota: Si la lista de canales es muy larga, puede aplicar la función de filtro para optimizar la estructura de la vista general, ver pág. 19.

- 1. Seleccione el canal que desee marcar como favorito y confirme la selección.
- 2. Repita el paso que se ha descrito arriba para añadir más canales a la lista de favoritos.
- 3. Pulse (Exit) para cerrar la ventana.
- 4. El sistema le preguntará si desea guardar los cambios realizados. Confirme este mensaje.

Editar la lista de canales

Es posible que la lista de canales le parezca demasiado compleja o que contenga canales que no desea ver. Edite la lista de canales por medio del menú principal.

$\langle \mathbf{A} \rangle$ > Organizar canales de TV

- 1. Pulse 🗲 para cambiar entre la lista de canales y de favoritos.
- 2. Realice los cambios deseados.
- 3. Pulse (Exit) para cerrar la ventana.
- 4. El sistema le preguntará si desea guardar los cambios realizados. Confirme este mensaje.

Mover canales

Puede adaptar el orden de los canales en la lista de favoritos.

- 1. Pulse 🗲 para cambiar a la lista de favoritos.
- Resalte el canal que desee mover y confirme la selección.
 Se inserta el nombre del canal.
- 3. Desplace el canal seleccionado con las teclas de flecha a la nueva posición deseada y confirme el almacenamiento del canal en esta posición.
- 4. Pulse 🛤 y confirme la consulta subsiguiente.

Filtrar canales

Con esta función puede visualizar la lista de canales según los criterios deseados.

Nota: Un filtro siempre es temporal y por lo tanto no se almacena. Cuando cierre la pantalla de clasificación de canales TV se perderán los ajustes de filtro actuales.

- 1. Pulse $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ para abrir la función de filtro.
- 2. Seleccione los canales que desee visualizar.
- 3. Determine el tipo de clasificación (según orden numérico o alfabético) con **Ordenar** y confirme la selección.

Nota: Tenga en cuenta la información correspondiente en la parte inferior de la ventana. Le ayudará a realizar los ajustes correctos.

Eliminar canales

No tiene permiso para eliminar canales de la lista de canales general. Los canales que se han eliminado de la lista de favoritos aún se conservan en la lista de canales.

- 1. Resalte el canal que desee eliminar.
- 2. Pulse S si desea eliminar sólo el canal seleccionado. Pulse S para iniciar la eliminación de todos los favoritos.
- 3. Pulse (Exit) para cerrar la lista de favoritos y confirme los cambios.

Información del sistema y actualización del software

La información del sistema es muy útil si se necesita asistencia. También puede buscar manualmente una nueva actualización del software para el Set-top box.

🔇 > Informacion técnica > Información del sistema

- 1. Aparece un cuadro de diálogo. Seleccione **Actualización de software** y confirme para iniciar la búsqueda de una nueva actualización del software.
- 2. Pulse 🛤 para salir del menú.

Anexo

Solución de problemas

Todos los equipos electrónicos pueden tener fallos. No obstante, estos fallos no tienen por que ser defectos. A menudo son causados por cables o uniones de clavijas y enchufes defectuosos o por conexiones incorrectas.

Antes de solicitar ayuda profesional compruebe los siguientes puntos:

Problema	Posible causa	Soluciones
El equipo no se enciende	No hay tensión de alimenta- ción (no hay indicación LED)	Compruebe el cable de conexión y la fuente de ali- mentación enchufable
No hay imagen ni sonido	No hay tensión de alimenta- ción	Compruebe el cable de conexión y la fuente de ali- mentación enchufable
	No hay lista de canales o la lista de canales es incorrecta	Realice una búsqueda auto- mática de canales
	Se ha perdido la conexión	Compruebe la conexión
No hay imagen o la imagen es deficiente	El conector SCART no está correctamente insertado	Compruebe la conexión SCART
	Posición inadecuada de la antena	Reajuste la antena, (ver p. 10)
	Antena demasiado pequeña	Utilice una antena más grande
	El canal se emite con otros parámetros	Aplique la búsqueda automá- tica de canales (ver p. 9)
Sonido presente, sin imagen	El canal se emite con otros parámetros	Aplique la búsqueda automá- tica de canales (ver p. 9)
	El conector SCART no está correctamente insertado	Compruebe la conexión SCART
	El equipo está en modo de radio	Pulse (J) para cambiar al modo TV
No se reciben los canales que se reci- bían antes	El canal ya no se emite	Ninguna

Problema	Posible causa	Soluciones
El mando a distancia no responde	Hay un obstáculo entre el mando a distancia y el Set-top box	Elimine el obstáculo
	Flujo de datos falla, el equipo se bloquea	Desconecte la fuente de ali- mentación enchufable, resta- blezca la conexión después de 10 segundos
	Pilas vacías	Sustituya las pilas antiguas del mando a distancia por pilas nuevas
Esporádicamente no se reciben varios canales	Estos canales no se emiten las 24 horas del día y algunas veces no están disponibles. Esto no es un fallo.	
No se puede contro- lar el equipo	Hay un obstáculo entre el mando a distancia y el Set-top box	Elimine el obstáculo
Calidad de imagen deficiente	Señal de salida TV SCART incorrecta	Seleccione un formato de salida de vídeo diferente (ver p. 17)

Encontrará otras soluciones y FAQ (Frequently Asked Questions) en la dirección de Internet <u>http://www.siemens.com/gigaset</u>.

. .		•
Datos	tecr	ncos
Datos		

Modelo:	Gigaset M 260 T
TV:	1 Sintonizador DVB-T
RF:	ENTRADA: 1 zócalo de conexión (IEC)
	SALIDA (conexión derivada): 1 zócalo de conexión (IEC)
SCART:	2 Zócalos de conexión Euro AV:
	TV (SALIDA): CVBS, RGB, YC
	VCR (SALIDA): CVBS, RGB, YC
Cinch:	1 SALIDA ANALÓGICA (AUDIO D/I)
SPDIF (óptico):	1 Audio digital (Dolby Digital, AC3, PCM estéreo)
Display LED	Encendido/apagado/standby, actividad mando a distancia
Configuración del equipo:	Por medio de menú OSD
Tensión de alimentación:	230 V CA / 50 Hz a 12 V CC
Consumo eléctrico:	inferior a 10 vatios
Temperatura ambiente permitida	:5 °C hasta 40 °C
Dimensiones:	aprox. 250 x 140 x 32 mm
Peso:	aprox. 1.0 kg

Aprobación

La marca CE confirma el cumplimiento por parte del equipo de las normas correspondientes armonizadas de la Directiva LV 73/23/EEC y de la Directiva CEM 89/336/EEC.

Puede obtener una copia de la declaración de conformidad en la siguiente dirección de internet:

http://www.siemens.com/gigasetdocs.

((

Servicio Técnico (Servicio de Atención al Cliente)

¡Le ofrecemos asistencia rápida e individual!

 Nuestra asistencia Online en Internet está disponible a cualquier hora y desde cualquier lugar:

http://www.siemens.com/gigasetcustomercare

Recibirá asistencia para nuestros productos las 24 horas del día. Allí encontrará un sistema de detección de errores interactivo, una recopilación de las preguntas y respuestas más frecuentes y podrá descargar instrucciones de uso y actualizaciones recientes de software (si están disponibles para el producto).

También encontrará las preguntas y respuestas más frecuentes en el anexo de estas instrucciones de uso.

• Recibirá asistencia personal sobre nuestra oferta en la línea directa Premium:

España 807 517 105 0,913 € máx/min

El personal cualificado le ayudará de forma competente en todas las cuestiones relativas a la información sobre el producto y la instalación.

 En el caso de reparaciones o posibles reclamaciones de garantía recibirá ayuda rápida y eficaz en nuestro Centro de Atención al cliente:

Servicio de Asistencia 902 10 39 35

Tenga preparado el recibo de compra.

En los países donde nuestro producto no es distribuido por vendedores autorizados no se ofrecen servicios de sustitución ni de reparación.

Certificado de garantía

Sin perjuicio de las reclamaciones que presente al vendedor, se otorgará al usuario (cliente) la garantía del fabricante bajo las condiciones detalladas a continuación:

 En caso de que los nuevos terminales y sus componentes resulten defectuosos como consecuencia de la fabricación o defectos de material dentro de un plazo de 24 meses a partir de su adquisición, Siemens, discrecionalmente y de forma gratuita, reparará dicho terminal o sustituirá el terminal por otro que corresponda al estado tecnológico del terminal actual. En cuanto a las partes sometidas a desgaste (p.ej. pilas, teclados, carcasas) esta garantía será válida durante seis meses a partir de la fecha de su adquisición.

- Esta garantía perderá su validez en caso de que el defecto del equipo se pueda atribuir al manejo indebido o al incumplimiento de la información detallada en el manual de usuario.
- Esta garantía no incluye los servicios prestados por el vendedor autorizado ni los que el cliente instale (p.ej. instalación, configuración, descargas de software). Asimismo se excluye de la garantía los manuales y cualquier software que se hayan proporcionado en un medio de datos separado.
- El recibo y la fecha de compra constituyen el comprobante para exigir el cumplimiento de la garantía. Cualquier reclamación de garantía deberá presentarse dentro de un plazo de dos meses tras haber ocurrido el defecto cubierto por la garantía.
- Los terminales o componentes reemplazados y devueltos a Siemens volverán a ser propiedad de Siemens.
- Esta garantía se aplica a nuevos dispositivos adquiridos en la Unión Europea. La garantía la concede Siemens Home and Office Communication Devices S.L., Ronda de Europa,5 28760 Tres Cantos.
- Se excluirán aquellas reclamaciones que difieran de o excedan las citadas en la garantía de este fabricante, siempre que no estén cubiertas por la legislación española de protección a los consumidores. Siemens no se responsabiliza de interrupciones operativas, lucro cesante ni pérdida de datos, software adicional cargado por el cliente ni de ninguna otra información, ni de cualquier daño indirecto, o que no sea previsible y típico para este tipo de contratos. Será responsabilidad del cliente obtener una copia de seguridad de dicha información. Más allá de esta garantía, quedan excluidas cualesquiera otras responsabilidades de Siemens en relación con este terminal o con cualquiera de sus componentes, sin perjuicio de lo establecido en la legislación española sobre protección de los consumidores y sobre responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos, y siempre que no medie dolo o culpa grave de Siemens.
- La duración de la garantía no se extenderá en virtud de los servicios prestados según las condiciones de garantía.
- Siemens se reserva el derecho de cobrarle al cliente el reemplazo o la reparación en caso de que el defecto no sea cubierto por la garantía, siempre que dicho cliente haya sido informado previamente de esta circunstancia.
- Las normas antes mencionadas no suponen ninguna exigencia de inversión de la carga de la prueba en detrimento del cliente.
- Para solicitar el cumplimiento de esta garantía, contacte con el servicio telefónico de Siemens.

El número correspondiente figura en la guía de usuario adjunta.

Índice

Índice

A

Actualización del software	19
Ajuste de la zona horaria	15
Ajustes de idioma	15
Ajustes predeterminados de fábrica	17
Antena 6,	10
Aprobación	22
Ayuda del menú	.5

В

-	
Banda de información	.11
ajustar tiempo de desaparición	16
Búsqueda automática de canales	9
Búsqueda de canales	
automática	. 9
en modo avanzado	. 9

С

Cable cinch	7 6 10
Canal	18, 19 ז
Conectar	6,7
Conectores	4 12

D

Datos técnicos	.21
E	
Encender	8
EPG	.12
Equipo estéreo, conectar	7

F

•
Favoritos
Formato de pantalla16
Formato de salida de vídeo
Frontal
Fuente de alimentación, conectar 7

G

Garantía	2
Guía de programas, electrónica1	2
Guía electrónica de programas ver EPG	

I

Idioma de audio	15
Idioma de subtítulos	15
Idioma del menú	15
Información del sistema	19
Información sobre el funcionamiento	2
Instalación inicial, menú	8

L Lado posterior 4 LED de funcionamiento 4 Lista de canales. 9, 10, 11, 17 Lugar de instalación 2 М Medidas de seguridad 2 Menú Opciones, visualizar 5 Modo de radio Modo standby 4, 13 Mostrar opciones 12 0 Otros ajustes 15 Ρ Para el menú OSD ver Menú Potencia 12 V CC..... 4 Programa 13, 14 Programa de radio..... 14 R RGB 17 S Servicio de Atención al Cliente 22 Solución de problemas..... 20 Sonido, apagado..... 5 Т Tecla On/Off......5 V Video 17 Vista previa de programas 13

Z

 Zócalo (de co	nexión	de la	antena					4	

Inhaltsverzeichnis

Zu Ihrer Sicherheit 2
Sicherheitshinweise
Ihre Set-Top Box Gigaset M 260 T
Bedienelemente und funktionale Komponenten 4 Fernbedienung 5
Set-Top Box in Betrieb nehmen
Batterie in die Fernbedienung einlegen6Geräte anschließen6
Bedienung
Set-Top Box einschalten 8 Bildschirmmenü bedienen 8 Erstinstallation 8 Sendersuche 9
TV-Betrieb
Antenne positionieren10Sender wählen10Lautstärke regeln11Wiedergabeptionen auswählen11Elektronische Programmzeitschrift (EPG)12Timer13Radio-Betrieb14
Einstellungen 14
Spracheinstellungen auswählen14Allgemeine Einstellungen15Einblenddauer der Info-Box einstellen15Bildschirmformat einstellen15Videoausgangsformat einstellen16Werkseinstellungen wiederherstellen16Favoritenliste verwalten17Systeminformationen und Software-Update18
Anhang
Fehlerbehebung 19 Technische Daten 20 Kundenservice (Customer Care) 21 Garantie-Urkunde 22
Index

Zu Ihrer Sicherheit

Die Set-Top Box Gigaset M 260 T dient ausschließlich dem Empfang und der Wiedergabe von DVB-T-Signalen. Für einen sicheren Gebrauch beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie f
 ür den Anschluss des Ger
 äts nur die mitgelieferten Kabel bzw. zul
 äsiges Zubeh
 ör, wie in dieser Anleitung angegeben.
- Schließen Sie das Gerät nicht während eines Gewitters an, um sich nicht der Gefahr eines elektrischen Schlags auszusetzen.
- Sofern Sie eine Außenantenne verwenden, muss diese fachgerecht installiert und gegen Blitzschlag gesichert sein.
- Schützen Sie das Gerät vor Nässe, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen, um eine Brandgefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden. Benutzen Sie das Gerät nicht in Feuchträumen (z. B. Badezimmer) oder in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Das Gerät und die Fernbedienung dürfen nur von autorisiertem Service-Personal repariert werden. Öffnen Sie niemals das Gerät.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf und geben Sie das Gerät nur mit der Anleitung und dem mitgelieferten Zubehör an Dritte weiter.



Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.

Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EEC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune, Ihrem Müllentsorgungsdienst oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Hinweise zu Aufstellort und Betrieb

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, rutschfeste Unterlage. Stellen Sie es nicht auf eine hitzeempfindliche Oberfläche. Schützen Sie besonders sensible Oberflächen.
- Stellen Sie das Gerät entfernt von Wärmequellen auf und vermeiden Sie eine direkte Sonneneinstrahlung.
- Legen Sie keine Gegenstände auf dem Gerät ab. Die Lüftungsöffnungen müssen zur Luftzirkulation frei sein.
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz.
 Reinigen Sie das Gerät und die Fernbedienung mit einem weichen, trockenen Tuch.

Ihre Set-Top Box Gigaset M 260 T

Mit Ihrer neuen Set-Top Box steht Ihnen die ganze Welt des Fernsehens offen - in Top-Qualität!

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen, die umfangreichen Funktionen und Möglichkeiten Ihrer neuen Set-Top Box optimal zu nutzen.

Alle Möglichkeiten auf einen Blick:

- Separate Senderlisten für TV und Radio
- Automatischer und manueller Sendersuchlauf
- Schnelle Sendersuche
- Direkte Eingabe der Frequenz
- Software-Upgrade über Antennenempfang
- Einfach bedienbare Elektronische Programmzeitschrift (EPG)
- Bildschirmmenü / On Screen Display (OSD)
- Hilfefunktionen
- Einfach bedienbare, grafische Bedienoberfläche
- Lautstärke-Regelung für analogen Tonausgang
- Sehr kurze Umschaltzeiten
- Videotextunterstützung über TV
- Unterstützt 4:3, 4:3 Letterbox und 16:9 Videoformate
- MPEG-2 digital und voll DVB kompatibel

Lieferumfang

Prüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit und evtl. Beschädigungen. Zum Lieferumfang gehören:

- 1 Set-Top Box
- ♦ 1 Bedienungsanleitung
- 1 Fernbedienung
- 2 Batterien vom Typ AAA (R6) 1,5 V für die Fernbedienung
- 1 SCART-Kabel
- 1 Netzteil

Bedienelemente und funktionale Komponenten

Vorderansicht



- A IR Sensor: empfängt die Infrarot-Signale von der Fernbedienung.
- B **Power LED**: zeigt den Betriebszustand Ihrer Set-Top Box an.

Grün blinkend:	Das Gerät wird gestartet.
Grün:	Das Gerät ist eingeschaltet.
Orange blinkend:	Jede Operation mit der Fernbedienung wird bestätigt.
Rot:	Das Gerät ist in Standby-Betrieb.
Aus:	Das Gerät ist nicht an das Stromnetz angeschlossen oder ist nicht betriebsbereit.

Rückansicht



- A TV: AV SCART-Anschluss, optimiert für den Fernsehanschluss
- B VCR: AV SCART-Anschluss, zum Beispiel für Videorekorder oder DVD-Gerät
- C **S/PDIF**: digitaler Audio-Ausgang (optisch)
- D Audio Out R: Analoger Stereokanal, rechts (Cinch, rot)
- E Audio Out L: Analoger Stereokanal, links (Cinch, weiß)
- F In: Koaxialer Antennenanschluss für die Verbindung zur Antenne
- G **Out**: Koaxialer Antennenanschluss, über den ein Fernseher oder eine weitere Set-Top Box mit dem gleichen Antennensignal versorgt werden kann (loop through)
- H 12 V DC: Anschluss für das mitgelieferte Netzteil

Ihre Set-Top Box Gigaset M 260 T

Fernbedienung



٢	Gerät ein- und ausschalten
	Zwischen Fernseher und Radio wechseln
٩	OSD (Bildschirmmenü) anzeigen
i	Info-Box einblenden; Hilfe zum Bildschirmmenü einblenden
	Auswahlmenü anzeigen (z.B. für Ton-Auswahl)
EPG	EPG (Electronic Programme Guide, elektronische Programmzeitschrift) öffnen
Exit	Vorgang abbrechen; Menü verlassen
OK)	Auswahl bestätigen Fernsehen: Senderliste anzeigen Bildschirmmenü: Navigieren und Menüeinträge auswählen
	EPG: Wochentag auswählen (rechts/links); voriges/ nächstes Programm wählen (oben/unten)
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$	Farbtasten
	EPG: rot: keine Funktion grün: Audioausgang wählen (Mono, Stereo) blau: Uhrzeit einblenden gelb: Auswahlmenü einblenden Im Videotext navigieren (Videotext eingeblendet)
Text	Videotext einblenden/Videotext ausblenden
$\overline{\bigtriangledown}$	Lautstärke: erhöhen/verringern
$\stackrel{}{\bigtriangledown}$	Sender: Nächster/voriger Sender
	Ziffern: Text und Zahlen eingeben; Sender wählen
(Senderliste: zurück/vor wechseln zwischen den letzten zwei Sendern
	Zwischen Senderliste und Favoriten wechseln
(R)	Ton stummschalten; erneutes Drücken schaltet den Ton wieder ein

Set-Top Box in Betrieb nehmen

Hinweis: In dieser Bedienungsanleitung werden die Schritte, die Sie ausführen müssen, verkürzt dargestellt. Zum Beispiel:

> Programmsuchlauf > Automatischer Suchlauf ist das Gleiche wie:

- 1. Drücken Sie auf die Taste (), um das Bildschirmmenü anzuzeigen.
- 2. Markieren Sie mit den Pfeiltasten 💭 den Eintrag **Programmsuchlauf**.
- 3. Drücken Sie auf die Taste \bigcirc um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 4. Markieren Sie mit den Pfeiltasten 💭 den Eintrag Automatischer Suchlauf.
- 5. Drücken Sie auf die Taste 야 um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Batterie in die Fernbedienung einlegen

➡ Legen Sie die Batterien so ein, wie am Boden des Batteriefachs dargestellt. Beachten Sie die Polarität.

Geräte anschließen

Achtung: Achten Sie darauf, dass alle Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie sie anschließen. Stecken Sie das Netzteil erst ganz am Schluss, wenn alle anderen Anschlüsse hergestellt sind, in die Steckdose. Sie vermeiden dadurch mögliche Schäden.

Antenne anschließen

→ Verbinden Sie die Antennenbuchse Ihrer Set-Top Box über ein Koaxialkabel mit Ihrer Zimmerantenne oder der Antennenanlage Ihres Hauses. Dieses Kabel gehört nicht zum Lieferumfang.

Fernseher anschließen

Mit dem SCART-Kabel verbinden Sie Set-Top Box und Fernseher.

- 1. Stecken Sie das SCART-Kabel in die Set-Top Box.
- 2. Stecken Sie das andere Ende des SCART-Kabels in den SCART-Eingang Ihres Fernsehers oder Ihres Videogeräts.

Hinweis: Wenn Sie neben digitalen auch analoge Sender empfangen wollen, muss das analoge Signal dieser Sender durchgeschleift werden. Verbinden Sie dazu mit einem Koaxialkabel die Set-Top Box mit dem Antenneneingang Ihres Fernsehers.

Achtung: Verwenden Sie auf keinen Fall den Dekoder-Eingang den es an einigen Fernsehern gibt. Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.

Set-Top Box in Betrieb nehmen



Stereoanlage anschließen

- 1. Schließen Sie ein Stereo-Cinch-Kabel (Rot für rechts, Weiß für Links) an den analogen Audio-Ausgang an.
- 2. Verbinden Sie die Cinch-Stecker (Rot für rechts, Weiß für Links) mit dem Toneingang Ihrer Stereoanlage.



Netzkabel anschließen

Achtung: Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte 230 V ~ 50 Hz Steckdose an, die entsprechend abgesichert ist.

Schalten Sie das Gerät erst ein, nachdem die Verbindungen mit der Antenne und dem SCART-Kabel hergestellt wurden.

Verbinden Sie Set-Top Box und Steckdose mit dem Netzteil.

- 1. Stecken Sie das Netzkabel in die Netzanschlussbuchse der Set-Top Box.
- 2. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

Bedienung

Set-Top Box einschalten

Sobald Sie das Netzteil der Set-Top Box in eine Steckdose gesteckt haben, schaltet sich die Set-Top Box ein und die LED der Gehäusevorderseite leuchtet grün.

Hinweis: Wenn die LED rot leuchtet, schalten Sie das Gerät mit 🕑 auf der Fernbedienung ein.

Schalten Sie alle an die Set-Top Box angeschlossen Geräte ein. Wechseln Sie an Ihrem Fernseher auf den AV-Kanal oder auf den Eingang, an dem Sie die Set-Top Box angeschlossen haben.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanleitung Ihres Fernsehers.

Bildschirmmenü bedienen

Über das Bildschirmmenü nehmen Sie Einstellungen vor; das Bildschirmmenü bedienen Sie mit der Fernbedienung.

Hinweis: Beachten Sie auch die auf dem Bildschirm angezeigten Informationen und Meldungen.

So bedienen Sie das Bildschirmmenü:









Die rote, die grüne, die gelbe und die blaue Taste auf der Fernbedienung haben unterschiedliche Funktionen. Diese sind abhängig von dem Menü, in dem Sie sich befinden.

Ist im Bildschirmmenü eine Taste rot, grün, gelb oder blau dargestellt, wird die entsprechende Funktion durch Druck auf die gleichfarbige Taste der Fernbedienung ausgelöst.

Erstinstallation

Das Erstinstallationsmenü erscheint beim ersten Einschalten oder nach Zurücksetzen auf Werkseinstellungen und hilft Ihnen beim Einrichten Ihrer Set-Top Box.

- 1. Wählen Sie die gewünschte *Menüsprache* und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- Wählen Sie das gewünschte Land, Bildschirmformat und den Video-Ausgang TV. Gehen Sie zu Übernehmen und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- Wählen Sie die gewünschten Frequenzen und Sender. Gehen Sie zu Suchlauf starten und bestätigen Sie Ihre Auswahl. Im Anschluss führt das Gerät einen automatischen Sendersuchlauf aus.

4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis die Erstinstallation abgeschlossen ist für den automatischen Sendersuchlauf. Ihre Set-Top Box wechselt dann automatisch in den Fernsehbetrieb.

Sendersuche

Zu Beginn empfehlen wir den automatischen Suchlauf zu starten, da in diesem Suchlauf normalerweise alle Sender automatisch gefunden werden. Der manuelle Sendersuchlauf erlaubt es Ihnen, gezielt nach einem einzelnen Sender zu suchen. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie nur einen einzelnen Sender in Ihre Senderliste aufnehmen möchten und Ihnen die Informationen über Kanal und Frequenz bekannt sind.

Während des Suchlaufs werden die bereits gefundenen Sender in einer Liste eingetragen und zwei Anzeigen informieren Sie über Signalpegel und Qualität.

Sie können den Suchlauf durch Drücken von 🖽 abbrechen.

Automatische Sendersuche

> Programmsuchlauf > Automatischer Suchlauf

Hinweis: Ändern Sie die Werte für den Suchlauf nur, wenn dies wirklich erforderlich ist, da der automatische Suchlauf mit den voreingestellten Werten in der Regel alle Sender findet.

1. Wählen Sie, nach welchen Sendern Sie suchen möchten (empfohlen: Alle).

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen grundsätzlich stets nach allen Sendern zu suchen und die voreingestellten Werte nicht zu ändern.

2. Wählen Sie Suchlauf starten und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Nach Beendigung des Sendersuchlaufs erscheint ein Dialog, der Sie auf den abgeschlossenen Suchlauf hinweist.

- 3. Legen Sie fest, ob die neu gefundenen Sender zur aktuellen Senderliste hinzugefügt, die aktuelle Liste ersetzt, oder das Ergebnis des Suchlaufs verworfen werden soll. Bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- Drücken Sie ein Mal auf (Exit) um das Suchlaufmenü zu verlassen und zum Übersichtsmenü zurückzukehren. Weiteres Drücken auf (Exit) blendet das Bildschirmmenü aus.

Hinweis: Wurden keine Sender gefunden, prüfen Sie, ob das Antennenkabel korrekt angeschlossen ist.

Manuelle Sendersuche

> Programmsuchlauf > Expertensuchlauf

 Nehmen Sie alle erforderlichen Einstellungen vor. Die Frequenz können Sie mit den Ziffern-Tasten eingeben. Außerdem können Sie über Zu suchende Programme eine Vorauswahl treffen, nach welchen Sendern überhaupt gesucht werden soll, z. B. Nur frei empfangbare.

TV-Betrieb

- Wählen Sie anschließend Suchlauf starten und bestätigen Sie Ihre Auswahl. Nach Beendigung des Sendersuchlaufs erscheint ein Dialog, der Sie auf den abgeschlossenen Suchlauf hinweist.
- 3. Legen Sie fest, ob die neu gefundenen Sender zur aktuellen Senderliste hinzugefügt, die aktuelle Liste ersetzt, oder das Ergebnis des Suchlaufs verworfen werden soll. Bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- Drücken Sie ein Mal auf with um das Suchlaufmenü zu verlassen und zum Übersichtsmenü zurückzukehren. Weiteres Drücken auf with blendet das Bildschirmmenü aus.

TV-Betrieb

Antenne positionieren

In der Regel hat eine Antenne, die in der Nähe eines Fensters positioniert ist, die besten Empfangsmöglichkeiten. Finden Sie die optimale Position für Ihre Antenne:

> Technische Informationen > Programminformation

Die Programminformationen des aktuellen Senders werden angezeigt.

1. Verändern Sie die Position der Antenne so lange, bis der Dialog **Signalqualität** den maximal möglichen Wert erreicht (100%) oder zumindest einen annähernd hohen Wert anzeigt.

Hinweis: Beachten Sie, dass je nach Antennentyp auch die Ausrichtung der Antenne eine Rolle spielen kann. In diesem Fall schwenken Sie zusätzlich die Antenne, um festzustellen, ob dies einen Einfluss auf die Signalqualität hat. Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung Ihrer Antenne, ob es sich um ein Gerät mit Rundstrahlcharakteristik handelt.

- Schalten Sie anschließend mit den Sendertasten → auf verschiedene Sender um und korrigieren Sie bei Bedarf die Position der Antenne.
- 2. Wenn Sie mit der eingestellten Empfangsqualität zufrieden sind, drücken Sie auf um die Senderinformationen auszublenden und den Vorgang abzuschließen.

Sender wählen

Allgemeine Bedienung

wechseln zwischen nächsten/vorigen Sender

- Direkte Eingabe der Speicherplatznummer eines Senders, um zu einem bestimmten Sender zu springen.

Bei Senderwechsel wird am unteren Bildschirmrand eine Info-Box eingeblendet.

Listen und Zapping-Taste nutzen

Eine andere Möglichkeit, ein Sender aufzurufen, ist die Sender- oder die Favoritenliste. Sie können eine Favoritenliste erstellen, um sich die Speicherplatznummern leichter merken zu können, da Sie in dieser Liste die Speicherplatznummern selbst bestimmen können.



Bestimmter Sender: Die Senderliste wird angezgeigt und der aktuelle Sender ist farbig markiert.

(=) In Senderliste: Wechseln zwischen der ganzen Senderliste und der Favoritenliste.

Bestimmter Sender: Wechseln vom aktuellem zum zuletzt aufgerufenen Sender und umgekehrt.

Programminformation aufrufen

Bei Senderwechsel wird am unteren Bildschirmrand kurz eine Info-Box eingeblendet. Die Info-Box zeigt an:

- die gewählte Speicherplatznummer und den Sendername.
- am linken Rand der Info-Box die Uhrzeit. Der Balken rechts neben der Uhrzeit gibt grafisch die bereits verstrichene Dauer der Sendung an.
- die aktuelle und die nachfolgende Sendung mit Sendezeit.

Nach einigen Sekunden wird die Info-Box automatisch wieder ausgeblendet. Die Einblenddauer der Info-Box können Sie selbst bestimmen, siehe Seite 15.

i

Info-Box anzeigen (ohne Senderwechsel).

Während die Info-Box eingeblendet ist: Die erweiterte Info-Box aufrufen. In der erweiterten Info-Box werden nähere Details zur aktuellen Sendung gegeben.

Wiederholtes Drücken: Wechseln zwischen den Informationen zur aktuellen und folgenden Sendung.



Schließen der Info-Box.

Lautstärke regeln

Zusätzlich zur Lautstärkeregelung Ihres Fernsehers oder Ihrer Stereoanlage können Sie die Lautstärke auch über Ihre Set-Top Box einstellen.



erhöhen/verringern der Lautstärke. Die eingestellte Lautstärke wird als grafischer Balken eingeblendet.



) Ton ganz ausschalten. Erneutes Drücken stellt den Ton wieder an mit vorheriger Lautstärke.

Wiedergabeptionen auswählen

Einige Sender stellen Ihnen gelegentlich mehrere Kameraperspektiven, Tonspuren und/ oder Videotexte zur Auswahl. Stehen bei einem Programm eine oder mehrere dieser
TV-Betrieb

Optionen zur Verfügung, wird beim Aufrufen des Programms in der rechten Ecke der Info-Box das Option-Symbol angezeigt.

Das bedeutet, dass entweder eine Bild-, eine Ton- oder eine Videotextauswahl oder mehrere Auswahlmöglichkeiten zugleich zur Verfügung stehen.

- 1. Rufen Sie den gewünschten Sender auf.
- 2. (PT) zeigt das Auswahlmenü an.
- 3. Wählen Sie die gewünschte Option (Perspektive, Tonspur oder Videotext) aus bestätigen Sie Ihre Auswahl. Die gewählte Option wird aufgerufen.

Hinweis: Es ist möglich, dass z. B. Bild- und Tonauswahl zur Verfügung stehen. In diesem Fall müssen Sie (PPT) mehrmals drücken, um zur Tonauswahl zu gelangen.

Elektronische Programmzeitschrift (EPG)

Die Elektronische Programmzeitschrift (Electronic Programm Guide, EPG) bietet Ihnen eine Übersicht aller Sendungen, die in den nächsten Tagen auf dem aktuellen Sender ausgestrahlt werden.

Hinweis:

Nicht alle Sender bieten eine umfassende elektronische Programmzeitschrift.

Viele Sendeanstalten senden das aktuelle Tagesprogramm, bieten jedoch keine detaillierten Beschreibungen.

Es gibt auch Sendeanstalten, die keinerlei EPG-Informationen anbieten.

Bedingt durch die fortschreitende technische Entwicklung werden jedoch in Zukunft immer mehr Sender dieses Angebot erweitern.

EPG	Öffnen Sie die Programmvorschau.
æ ▽	Sender wechseln
	Rechts oder links: Beliebigen Wochentag wählen.
20	Hoch und runter: Vorige oder nächste Sendung. Die Programmvorschau wechselt automatisch zum nächsten Tag, wenn Sie in der aktuellen Liste weit genug nach unten blättern. Den Farbtasten sind bestimmte Tageszeiten zugeordnet:
00	Rote Taste: vormittag (ab 6:00 Uhr)
	Grüne Taste: nachmittag (ab 12:00 Uhr)
	Gelbe Taste: abend (ab 18:00 Uhr)
	Hinweis: Mit der blauen Taste können Sie eine Timer-Programmierung vornehmen, siehe Seite 13.
і / ОК	In einem weiteren Dialog wird Ihnen eine Zusammenfassung der Sendung angezeigt. Bei besonders langen Texten nutzen Sie die Pfeil-Tasten hoch und runter um im Text weiterzublättern.
Exit	Beendet die Programmvorschau.

12

Timer

Mit Setzen eines Timers können Sie Ihre Set-Top Box zu bestimmten Zeiten ein- und ausschalten, um sich beispielsweise eine ausgewählte Sendung anzusehen. Das Gerät schaltet sich dann automatisch im Standby-Betrieb ein.

lst das Gerät bereits eingeschaltet, schaltet das Gerät automatisch zu dem ausgewählten Sender um.

Sendungen zu Timer-Liste hinzufügen

Die Timer-Funktion ist über das EPG in der Timer-Liste integriert.

- 1. Drücken Sie auf (EPG).
- 2. Markieren Sie die gewünschte Sendung.
- 3. Drücken Sie auf $\overset{\bigcirc}{\overset{\bigcirc}{\overset{\frown}{}}}$ und bestätigen Sie.

Das Fenster wird geschlossen und die ausgewählte Sendung ist in der Timer-Liste gespeichert.

Hinweis: Im EPG erkennen Sie Timer-Sendungen daran, dass ein kleines Weckersymbol neben dem Namen der Sendung angezeigt wird.

Timer-Liste bearbeiten



Sendungen löschen

- 1. Wählen Sie in der Timer-Liste die gewünschten Sendungen aus.
- 2. Drücken Sie auf die entsprechende Farbtaste und bestätigen Sie das Löschen:

rot: löscht die ausgewählte Sendung

gelb: löscht alle Sendungen.

Timer bearbeiten

- 1. Wählen Sie in der Timer-Liste die gewünschte Sendung aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- Verändern Sie die angezeigten Einstellungen für Datum, Zeit (Start- und Endzeit), Turnus (interessant bei Serien und regelmäßig wiederkehrenden Sendungen): Wählen Sie wiederholt eine Option und ändern Sie sie mit den numerischen Tasten.
- Markieren Sie abschließend OK neben Übernehmen und bestätigen Sie Ihre Einstellungen.

Laufende Timer-Funktionen ausschalten

Während Sie eine Timer-Sendung sehen, stehen Ihnen nur einige Tasten zur Verfügung, z. B. Zutstärkeregelung, Ind M. Das Bildschirmmenü steht während dieser Zeit ebenfalls nicht zur Verfügung.

Einstellungen

Um die laufenden Timer-Funktionen auszuschalten:

→ Drücken Sie auf () Ihrer Fernbedienung und drücken Sie nochmals auf diese Taste.

Radio-Betrieb

Ihre Set-Top Box kann über den Antennenanschluss auch Radiosender empfangen. Diese wurden beim Sendersuchlauf automatisch in einer separaten Liste gespeichert. Während des Radio-Betriebs haben alle Fernbedienungstasten dieselbe Funktion wie beim Fernsehbetrieb.

Um zum Radio-Betrieb zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:

→ Drücken Sie auf (♪) um zum Radio-Betrieb zu schalten.

→ Drücken Sie nochmals auf 🗇 um zum Fernseh-Betrieb zurückzuschalten.

Hinweis: Es werden derzeit nicht in allen Sendegebieten Radiosender ausgestrahlt.

Einstellungen

Spracheinstellungen auswählen

In diesem Menü haben Sie Möglichkeit, eine Vielzahl unterschiedlicher Spracheinstellungen vorzunehmen. Die Auswahl von Audiosprache und Untertitel steht nur dann zur Verfügung, wenn die Sendung in mehr als einer Sprache ausgestrahlt wird.

Sprache Sprache

→ Machen Sie Ihre Einstellungen wie gewünscht mit Hilfe der Pfeiltasten.

Menüsprache:	Stellen Sie ein, in welcher Sprache das Bildschirmmenü angezeigt wird. Es stehen zahlreiche Sprachen zur Verfügung, z. B. Englisch, Französisch, Spanisch.
Audiosprache:	Wählen Sie die Sprache aus, in der Sendungen wiedergegeben werden.
Zweite Audiosprache	Wählen Sie eine optionale Sprache aus, in der Sendungen wiedergegeben werden.
Untertitelsprache:	Hinweis : Sollte Ihre gewünschte Sendung nicht in der unter Audiosprache eingestellten Sprache ausgestrahlt werden, wird automatisch die Zweite Audiosprache verwendet. Wählen Sie die Sprache, in der Untertitel ausgestrahlt werden.
	Die Vorgehensweise für die Wahl einer ersten und einer zweiten Untertitelsprache ist gleich wie bei der Wahl der ersten und zweiten Audiosprache.
Untertitel automatisch:	Stellen Sie diese Option auf <i>Ein</i> , wenn Sie möchten, dass in der gewählten Untertitelsprache ausgestrahlte Untertitel automatisch eingeblendet werden sollen (Standard: <i>Aus</i>).

→ Drücken Sie auf 🕬 um das Menü zu verlassen.

Allgemeine Einstellungen

Im Dialog **Allgemeines** können Sie Einstellungen für Uhrzeit und Audio-Ausgabeformat vornehmen. Dabei kann die Uhrzeit der Set-Top Box automatisch oder von Hand aktualisiert werden.

> Einstellungen > Allgemeines

- 1. Wählen Sie die Zeitumstellung von Winterzeit auf Sommerzeit bzw. umgekehrt:
 - Wählen Sie über Zeitzone einstellen die Einstellung Automatisch, damit die Set-Top Box die Zeit-Information über den aktuell gewählten Sender bezieht. Oder:
 - Stellen Sie die Option Zeitzone einstellen auf Manuell ein, für Sommerzeit (wie angebracht) An oder Aus und bestimmen Sie dann über Zeitzone (GMT) den Versatz zur Greenwich Mean Time (GMT). In Mitteleuropa beträgt der Versatz plus 1 Stunde (+01:00).
- 2. Stellen Sie das gewünschte Audio-Ausgabeformat ein (interessant, wenn Sie eine Stereo-Anlage an die Set-Top Box angeschlossen haben).
- 3. Drücken Sie auf (^{Exit}) um das Menü zu verlassen.

Einblenddauer der Info-Box einstellen

Sie können einstellen, nach welcher Zeit die Info-Box, siehe Seite 11, wieder ausgeblendet werden soll.

Seinstellungen > Menü-Einstellungen > Infobanner-Einblenddauer

- 1. Wählen Sie die gewünschte Verzögerungszeit für die **Infobanner-Einblenddauer** aus, nach der die Info-Box automatisch wieder ausgeblendet wird:
 - Permanent: verhindert das automatische Ausblenden der Info-Box.
 - Keine: verhindert die automatische Anzeige der Info-Box bei Senderwechsel.
- 2. Drücken Sie auf 💷 um das Menü zu verlassen.

Bildschirmformat einstellen

Da das Bildschirmformat z. B. bei Kinofilmen und normalen Serien variiert, können Sie im Einstellungen-Menü ein passendes Bildschirmformat für die aktuelle Sendung wählen.

Folgende Formate stehen zur Auswahl:



16:9-Format:

Stellt Kinofilme auf einem 16:9-Fernseher in voller Größe dar.

Einstellungen







4:3-Format Breitbild (Letterbox):

Verkleinert Filme, die im 16:9-Format dargestellt werden, für 4:3-Fernseher maßstabsgetreu und setzt dafür oben und unten einen schwarzen Balken ein.

4:3-Format CCO/Pan Scan (vergrößert): Stellt Filme im 16:9-Format Bildschirmfüllend dar. Bei 4:3-Fernsehern wird der linke und der rechte Bildrand abgeschnitten.

4:3 (Letterbox 14:9):

Verkleinert Filme, die im 16:9-Format dargestellt werden, für 4:3-Fernseher maßstabsgetreu und setzt oben und unten einen schwarzen Balken ein. Zusätzlich wird der linke und rechte Bildschirmrand geringfügig abgeschnitten.

> Einstellungen > Bildeinstellungen > Bildschirmformat

- 1. Wählen Sie das Bildschirmformat.
- 2. Drücken Sie auf 💷 um das Menü zu verlassen.

Videoausgangsformat einstellen

Im Einstellungen-Menü nehmen Sie u. a. die Einstellung für den Videoausgang vor. Beachten Sie:

- Für den Video-Ausgang TV stehen die Formate RGB, Video und S-Video zur Verfügung.
- Für den Video-Ausgang VCR (Videorekorderausgang) stehen lediglich Video und S-Video zur Auswahl.
- Bei RGB-Einstellung am TV-Ausgang ist für den VCR-Ausgang nur die Option Video verfügbar.

Hinweis: Wenn Sie nicht wissen, welches Format Ihr Fernseher unterstützt, probieren Sie einfach aus, bei welcher Einstellung Ihr Fernseher das beste Bild anzeigt.

Sinstellungen > Bildeinstellungen > Video-Ausgang TV / Video-Ausgang VCR

- 1. Wählen Sie das Videoformat mit der besten Bildwiedergabe. Unter **Video-Ausgang VCR** können Sie das Bildformat für einen angeschlossenen Videorekorder einstellen.
- 2. Drücken Sie auf 🛤 um das Menü zu verlassen.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Sie können das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dabei wird die individuell zusammengestellte Favoritenliste gelöscht.

Seinstellungen > Werkseinstellung abrufen

→ In dem angezeigten Dialog wählen Sie mit den Pfeiltasten Ja und bestätigen Sie die Wiederherstellung der Werkseinstellungen.

Das Gerät führt einen Neustart durch. Es schaltet sich aus und kurz darauf wieder ein.

Favoritenliste verwalten

Nach dem Sendersuchlauf werden die gefundenen Sender in einer allgemeinen Senderliste gespeichert. Die Reihenfolge, in der die Sender in dieser Liste gespeichert sind, ist fest.

Hinweis: Wenn es in dem bei den in den Einstellungen gewählten Land Sender mit vorgegebener Speicherplatznummer gibt, werden diese auf fest vordefinierten Speicherplätzen abgegelegt. Zwischen diesen Speicherplätzen können Lücken entstehen. Dieses Verfahren nennt sich Logic Channel Numbering (LCN). Alle weiteren Sender werden hinter dem letzten gefundenen LCN-Sender aufgelistet.

Sender als Favorit festlegen

Mit Hilfe der Favoritenliste können Sie Ihre Lieblingssender in beliebiger Reihenfolge anordnen und entsprechend mit der Fernbedienung aufrufen.

Hinweis: Hier können auch die LCN-Sender (falls vorhanden), in die Favoritenliste aufgenommen werden und an einen beliebigen Platz innerhalb der Liste abgelegt werden. Dadurch können innerhalb der Favoritenliste Lücken vermieden werden. Innerhalb der vollständigen Senderliste können Lücken zwischen LCN-Sendern nicht vermieden werden.

> *TV-Programme sortieren* (durch ein Listen-Symbol am linken Bildschirmrand dargestellt)

Das Menü **TV-Programme sortieren** wird angezeigt. In der Liste werden alle gefundenen Sender dargestellt, wobei Ihre Favoriten mit einem Stern (*) gekennzeichnet sind.

Hinweis: Wenn die Favoritenliste sehr lang ist, können Sie sie mit der Filter-Funktion übersichtlicher strukturieren, siehe Seite 18.

- 1. Wählen Sie den Sender, den Sie als Favoriten kennzeichnen wollen und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- 2. Widerholen Sie den zuletzt beschriebenen Schritt, um weitere Sender in die Favoritenliste einzufügen.
- 3. Drücken Sie auf (Exit) um den Dialog zu schließen.
- 4. Sie werden gefragt, ob Sie die gemachten Änderungen speichern möchten. Bestätigen Sie dies.

Senderliste bearbeiten

Die Senderliste kann Ihnen u. U. zu unübersichtlich sein oder auch Sender enthalten, die Sie nicht interessieren. Über das Hauptmenü bearbeiten Sie die Senderliste.

> TV-Programme sortieren

- 1. Drücken Sie auf 🗲 um zwischen Senderliste und Favoritenliste zu wechseln.
- 2. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 3. Drücken Sie auf 💷 um den Dialog zu schließen.
- 4. Sie werden gefragt, ob Sie die gemachten Änderungen speichern möchten. Bestätigen Sie dies.

Sender verschieben

Sie können die Reihenfolge der Sender in der Favoritenliste anpassen.

- 1. Drücken Sie auf 🗲 um zur Favoritenliste zu wechseln.
- 2. Markieren Sie den Sender, den Sie verschieben möchten und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Der Sendername wird eingerückt.

- 3. Verschieben Sie den markierten Sender an die gewünschte Position und bestätigen Sie, um den Sender an der gewünschten Position abzuspeichern.
- 4. Drücken Sie auf 💷 und bestätigen Sie die nachfolgende Abfrage.

Sender filtern

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Senderliste nach gewünschten Kriterien darstellen.

Hinweis: Ein Filter ist nicht dauerhaft und wird nicht gespeichert. Sobald Sie den Dialog **TV-Programme sortieren** schließen, werden die gemachten Filter-Einstellungen verworfen.

- 1. Drücken Sie auf $\overset{\bigcirc}{\bullet}$ um die Filterfunktion aufzurufen.
- 2. Wählen Sie, welche Sender angezeigt werden sollen.
- 3. Bestimmen Sie über **Sortierung** die Art der Sortierung (nach Nummer oder nach alphabetischer Reihenfolge) und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Hinweis: Beachten Sie die jeweiligen Informationen am unteren Ende des Fensters. Sie helfen Ihnen, die richtigen Einstellungen vorzunehmen.

Sender löschen

Aus der gesamten Senderliste können Sie keine Sender löschen. Haben Sie Sender aus der Favoritenliste gelöscht, bleiben diese in der gesamten Senderliste gespeichert.

- 1. Markieren Sie den Sender, den Sie löschen möchten.
- 2. Drücken Sie auf wenn Sie lediglich den ausgewählten Sender löschen möchten. Drücken auf bewirkt Löschen aller Favoriten.
- 3. Verlassen Sie die Favoritenliste mit 💷 und bestätigen Sie Ihre Änderungen.

Systeminformationen und Software-Update

Die Systeminformationen sind vor allem im Support-Fall interessant. Außerdem können Sie manuell nach einem neuen Software-Update für Ihre Set-Top Box suchen.

> Technische Informationen > Systeminformation

- 1. Ein Dialog wird angezeigt. Wählen Sie **Software-Aktualisierung** und bestätigen Sie, um die Suche nach einem neuen Software-Update zu starten.
- 2. Drücken Sie auf 🛤 um das Menü zu verlassen.

Anhang

Fehlerbehebung

Bei allen elektronischen Geräten können Fehler auftreten. Dabei muss es sich jedoch nicht immer um einen Defekt handeln. Oft liegt die Ursache an mangelhaften Zuleitungen, Steckverbindungen oder an Fehlern beim Anschluss.

Bevor Sie fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte:

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfen				
Gerät startet nicht	Keine Netzspannung (keine	Anschlusskabel und				
	LED-Anzeige)	Steckernetzteil prüfen				
Kein Bild, kein Ton	Keine Netzspannung	Anschlusskabel und				
		Steckernetzteil prüfen				
	Keine oder falsche Senderliste	Automatische Sendersuche				
	Verlorener Anschluss	Anschluss prüfen				
Kein oder schlechtes Bild	SCART-Stecker nicht komplett angeschlossen	SCART-Verbindung prüfen				
	Antenne schlecht postioniert	Antenne neu positionieren, (siehe S. 10)				
	Antenne zu klein	Größere Antenne nutzen				
	Sender wird mit anderen	Automatische Sendersuche				
	Parametern übertragen	ausführen (siehe S. 9)				
Ton vorhanden, kein	Sender wird mit anderen	Automatische Sendersuche				
Bild	Parametern übertragen	ausführen (siehe S. 9)				
	SCART-Stecker nicht komplett	SCART-Verbindung prüfen				
	angeschlossen					
	Gerät ist in Radio-Betrieb	Zu Fernseh-Betrieb wechseln mit 🗊				
Kein Empfang von Sendern, die vorher empfangen werden konnten	Sender wird nicht mehr ausgestrahlt	Keine				
Fernbedienung reagiert nicht	Hindernis zwischen Fernbedienung und Set-Top Box	Hindernis beseitigen				
	Defekter Datenstrom, Gerät blockiert	Steckernetzteil ziehen, nach 10 Sek. Verbindung wieder herstellen				
	Batterien verbraucht	Alte Batterien der Fernbedienung gegen neue austauschen				

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfen
Einige Sender werden von Zeit zu Zeit nicht empfangen	Diese Sender übertragen nicht manchmal nicht verfügbar. Die	: 24 Stunden täglich und sind es ist kein Fehler.
Gerät kann nicht bedient werden	Hindernis zwischen Fernbedienung und Set-Top Box	Hindernis beseitigen
Schlechte Bildqualität	Falsches TV SCART- Ausgangssignal	Anderes Videoausgangsformat wählen (siehe S. 16)

Weitere Problemlösungen und FAQs (Frequently Asked Questions, häufig gestellte Fragen) finden Sie im Internet unter <u>http://www.siemens.com/gigaset</u>.

Technische Daten

Modell:	Gigaset M 260 T
TV:	1 DVB-T Tuner
RF:	INPUT: 1 Buchse (IEC) OUTPUT (loop through): 1 Buchse (IEC)
SCART:	2 Euro AV Buchsen: TV (OUT): CVBS, RGB, YC VCR (OUT): CVBS, RGB, YC
Cinch:	1 ANALOG OUT (AUDIO R/L)
SPDIF (optisch):	1 Audio digital (Dolby Digital, AC3, PCM stereo)
LED Display	Power ein/aus/standby, RCU Aktivität
Gerätekonfiguration:	über TV-Menü
Versorgungsspannung:	230 V AC / 50 Hz bis 12 V DC
Stromverbrauch:	weniger als 10 Watt
Zulässige Umgebungstemperatur:	5 °C bis 40 °C
Abmessungen:	ca. 250 x 140 x 32 mm
Gewicht:	ca. 1,0 kg

Zulassung

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den einschlägigen harmonisierten Normen der LV-Directive 73/23/EEC und der EMC-Directive 89/336/EEC ist durch das CE-Zeichen bestätigt.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie über folgende Internetadresse: <u>www.siemens.com/gigasetdocs</u>

CE

Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung!

Unser Online-Support im Internet ist immer und überall erreichbar:

http://www.siemens.com/gigasetcustomercare

Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort eine Zusammenstellung der am häufigsten gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates (wenn für das Produkt verfügbar) zum Download.

Häufig gestellte Fragen und Antworten finden Sie auch im Anhang in dieser Bedienungsanleitung.

Persönliche Beratung zu unserem Angebot erhalten Sie bei der Premium-Hotline:

Deutschland 09001 745 820 (1,24 l/Min.)

Österreich 0900 400 651(1,35 Euro/Min.)

Es erwarten Sie qualifizierte Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Installation kompetent zur Seite stehen.

Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unserem Service-Center:

Deutschland 01805 333 220

Österreich 05 17 07 50 04

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Deutschland gekaufte Geräte ist die Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG, Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt. Garantiegeberin für in Österreich gekaufte Geräte ist die Siemens Home & Office Communication Devices GmbH, Erdberger Lände 26, A - 1031 Wien.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Index

А

Allgemeine Einstellungen 15
Anschließen
Antenne 6
Fernseher 6
Netzteil 7
Stereoanlage 7
Anschlüsse 4
Antenne
anschließen 6
positionieren 10
Antennenanschluss 4
Audio Out
Audio-Ausgabe, Format 15
Audiosprache 14
zweite 14
Aufstellort
Auswahlmenü, anzeigen 5
Automatische Sendersuche 9
Automatische Untertitel 14

В

Bildschirmformat	15 16
16:9	15
4:3 Breitbild	16
4:3 vergrößert	16
Bildschirmmenü	
Hilfe	. 5
Bildschirmmenü siehe Menü	

С

Cinch-Kabel	 									7
Customer Care.	 						•	•	2	21

Е

Ein / Aus Taste	5
Einschalten	8
Electronische Programmzeitschrift	
siehe EPG	
EPG	12
Farbtasten 5	, 8
Fernbedienungstaste	5

Erstinstallation 8 Expertensuchlauf 9
F Favoriten
G Garantie-Urkunde
H Hilfe zum Bildschirmmenü 5
l Info-Box
K Kundenservice
L Lautstärkeregelung11
M Manuelle Sendersuche
N Netzteil anschließen

Index

0

0	
OSD	
Hilfe	5
OSD siehe Menü	

Ρ

-	
Power LED	4
Programmliste	
siehe Senderliste	
Programmvorschau	12
verlassen	12
Programmzeitschrift,	
elektronische	12

R

Radio-Betrieb	. 5
Radiosender	14
RGB	16
Rückansicht	. 4

S

SCART-Kabel 6	5
Sender	
als Favorit definieren 17	7
aus Favoritenliste löschen 18	3
Favoriten	7
filtern 18	3
Programminformation 10)
Reihenfolge in der	
Favoritenliste	3
wechseln)
Senderliste 9, 10, 11, 17	7
bearbeiten	7
sortieren 17	7
Sendersuche	
automatisch)
Expertensuchlauf 9)
manuell)
Sendung	
bearbeiten in Timer-Liste 13	3
löschen aus Timer-Liste 13	3
Zusammenfassung 12	2

Set-Top Box
einschalten 8
Einschalten/Ausschalten
über Timer
Radio-Betrieb14
Wechseln zu Standby-Betrieb 13
Sicherheitshinweise
Signalqualität10
Software-Update 18
SPDIF
Spracheinstellungen 14
Standby-Betrieb
Anzeige
Automatisch anschalten 13
Stereoanlage, anschließen 7
S-Video 16
Systeminformationen

Т

20
13
13
13
. 5
. 4

U

Untertitelsprache			14
-------------------	--	--	----

V

Video	6
Video SCART	4
Videoausgangsformat 1	6
Vorderansicht	4

W

Warenzeichen	21
Werkseinstellungen,	
wiederherstellen	16
Wiedergabeoptionen	12

Ζ

Zeitzone einstellen	. 15
Zulassung	. 22

Obsah

Bezpečnost	2 . 2 . 2
Set-top box Gigaset M 260 T Obslužné a funkční prvky Dálkové ovládání	3 . 4 . 5
Zahájení provozu set-top boxu Vložení baterie do dálkového ovladače Připojení zařízení Připojení zařízení	6 . 6 . 6
Uvedení do provozu Zapnutí set-top boxu Používání obrazovkového menu (OSD) Úvodní instalace Vyhledávání kanálů	8 . 8 . 8 . 8 . 9
Provoz televizoru	10 10 11 11 12 13 14
Nastavení	14 14 15 15 16 16 18
Dodatek	19 19 20 20
(Customer Care)	21 22 23

Bezpečnost

Toto zařízení je určeno výhradně k příjmu a přehrání signálů DVB.

Pečlivě si přečtěte následující informace, abyste zajistili bezpečné používání.

Bezpečnostní opatření

- K připojení zařízení používejte pouze dodané kabely a schválené příslušenství popsané v příručce.
- Nepřipojujte zařízení za bouřky, abyste zamezili riziku elektrického šoku.
- Pokud používáte externí anténu, musí být tato anténa odborně instalována a chráněna před bleskem.
- Chraňte zařízení před vlhkostí, agresivními kapalinami a výpary, aby nemohlo dojít k požáru či zasažení elektřinou. Nepoužívejte zařízení na vlhkých místech (například koupelnách) či ve výbušném prostředí.
- Zařízení a dálkový ovladač smí být opravovány výhradně oprávněnými servisními pracovníky. Zařízení nikdy neotevírejte.
- Uložte tyto pokyny na bezpečném místě a v případě předání zařízení k používání jinými osobami zajistěte přiložení těchto pokynů.



Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.

Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Informace o místě instalace a provozu

- Instalujte zařízení na rovném neklouzavém povrchu. Neumisťujte zařízení na povrchu citlivém na horko. Chraňte citlivé povrchy.
- Umístěte zařízení mimo dosah zdrojů tepla a mimo dosah přímého slunečního svitu.
- Na zařízení nepokládejte žádné předměty. Ujistěte se, že otvory pro větrání nejsou zakryty.
- Před čištěním zařízení odpojte od napájení.
 K čištění zařízení a dálkového ovládání použijte suchý měkký hadřík.

Set-top box Gigaset M 260 T

Tento nový digitální set-top box vám otevírá nové sféry kvalitního televizního signálu!

Prostudujte si tento návod k použití, s jehož pomocí zajistíte perfektní využití rozsáhlých funkcí a možností set-top boxu.

Přehled všech funkcí:

- samostatné výpisy kanálů pro TV a rádio,
- automatické i ruční vyhledávání kanálů,
- rychlé vyhledávání kanálů,
- možnost přímého zadání frekvence,
- snadno obsluhovatelný elektronický průvodce programy (EPG),
- obrazovkové menu/OSD (On-Screen Display),
- kontextová nápověda,
- snadno použitelné grafické uživatelské rozhraní,
- ovládání hlasitosti pro analogový zvukový výstup,
- velmi krátké intervaly přepínání,
- podpora teletextu prostřednictvím TV,
- podpora formátů 4:3, 4:3 letterbox a 16:9,
- kompatibilita s formáty MPEG-2 digital a DVB (digitálním televizním vysíláním).

Obsah dodávky

Při rozbalování zkontrolujte kompletnost obsahu a případná poškození. Součástí dodávky je:

- 1 set-top box
- 1 návod k použití
- 1 dálkový ovládač a 2 baterie typu AAA (R6) 1,5 V určené pro dálkový ovládač
- 1 kabel SCART
- 1 síťový adaptér

Obslužné a funkční prvky

Čelní panel



- A Infračervený senzor: Přijímá infračervené signály z dálkového ovladače.
- B Kontrolka napájení: Indikuje provozní stav digitálního přijímače.

Zeleně bliká:	Spouštění zařízení.
Zelená:	Zařízení je zapnuto.
Oranžově bliká:	Potvrzení pokynů z dálkového ovladače.
Červená:	Zařízení je v pohotovostním režimu (standby).
Nesvítí:	Zařízení je odpojeno od napájení nebo je nefunkční.

Zadní strana



- A **TV**: Konektor AV Scart optimalizovaný pro připojení TV
- B VCR: Konektor AV Scart, například pro připojení videorekordéru nebo DVD
- C **S/PDIF**: Digitální audiovýstup (visual)
- D Audio Out R: Pravý stereo kanál analogový (cinch, červený)
- E Audio Out L: Levý stereo kanál analogový (cinch, bílý)
- F In: Zásuvka koaxiální antény pro připojení anténního konektoru
- G **Out**: Zásuvka koaxiální antény pro přenos analogového signálu do televize nebo jiného zařízení (loop through)
- H 12 V stejn.: Zásuvka pro připojení dodaného napájecího adaptéru

Dálkové ovládání



٢	Zapnutí/vypnutí zařízení
	Přepínání mezi režimy TV a radio
٩	Zobrazení menu OSD (obrazovkové menu)
i	Zobrazení informačního boxu; zobrazení menu nápovědy
OPT	Zobrazení menu možností (např. výběr zvukové stopy)
EPG	Otevření průvodce EPG (Elektronický průvodce programy)
Exit	Přerušení procesu; opuštění menu
OK OK	Potvrzení výběru Ovládání TV: Zobrazení seznamu kanálů OSD: Navigace a výběr položek menu EPG: Výběr dne v týdnu (doleva/doprava); předchozí/následující program (nahoru/dolů)
00	Barevná tlačítka
	EPG: Červené: nepoužité Zelené: výběr audio výstupu (mono, stereo) Modré: informace o času Žluté: zobrazí menu možností Navigace ve videotextu (je-li aktivní)
Text) Otevření/zavření teletextu
$ \stackrel{}{\bigtriangledown} $	Hlasitost: Zvýšení/snížení hlasitosti
\bigcirc	Kanály: Další/předchozí kanál
=	Numerická tlačítka: Zadání textu a číslic; výběr kanálu
(Seznam kanálů: přechod dopředu/dozadu mezi dvěma naposledy vybranými kanály Přepínání mezi seznamem kanálů a seznamem oblíbených položek
	upine znumeni zvuku: opetovnym stisknutim se

Zahájení provozu set-top boxu

Poznámka: V této příručce jsou zobrazení potřebných kroků používány posloupnosti symbolů. Příklad:

> Vyhledejte kanály > Automatické vyhledávání je to samé jako:

- 1. Stisknutím tlačítka 🔦 otevřete obrazovkové menu OSD.
- 2. Zvýrazněte položku menu Vyhledejte kanály pomocí tlačítek se šipkami 💭.
- 3. Stisknutím tlačítka 🕟 potvrďte výběr.
- Zvýrazněte položku menu Automatické vyhledávání pomocí tlačítek se šipkami ().
- 5. Stisknutím tlačítka 야 potvrďte výběr.

Vložení baterie do dálkového ovladače

→ Vložte baterie podle nákresu na dně prostoru baterií dálkového ovladače. Dodržte správnou polaritu!

Připojení zařízení

Pozor: Než přístroje zapojíte, musí být vypnuty. Síťový napáječ zastrčte do zásuvky až poté, když jsou zapojeny všechny ostatní konektory. Zabráníte tím případným škodám.

Port antény

➡ Připojte anténní konektor set-top boxu koaxiálním kabelem k pokojové anténě nebo anténě budovy. Tento kabel není součástí dodávky.

Připojení k televiznímu systému

Pomocí kabelu SCART propojte set-top box a televizor.

- 1. Připojte kabel SCART do zásuvky set-top boxu.
- 2. Připojte druhý konec kabelu SCART ke konektoru Video In televizoru nebo videorekordéru.

Poznámka: Pokud kromě digitálních kanálů chcete sledovat také analogové kanály, bude nutné analogový signál těchto vysílačů zajistit analogovou smyčkou. Proto propojte zásuvku set-top boxu s anténním vstupem televizoru pomocí koaxiálního kabelu.

Pozor: V žádném případě k tomu nepoužívejte dekodérový vstup, který mají některé televizory. Přečtěte si uživatelskou příručku k vašemu televizoru.

Zahájení provozu set-top boxu



Připojení k stereo zařízení

- 1. Připojte kabel cinch (3,5 mm jack konektor 2x Cinch) na analogový audio výstup.
- 2. Zapojte konektor Cinch (červený pro pravou stranu, bílý pro levou stranu) do audio vstupu vašeho stereo systému.



Zapojení síťového kabelu

Pozor: Přístroj smí být připojen jen k řádně instalované zásuvce 230 V ~ 50 Hz v okruhu s pojistkami.

Přístroj zapněte až poté, co byla připojena anténa a kabel SCART.

Připojte set-top box do elektrické zásuvky.

- 1. Nejdříve zapojte napájecí kabel do zásuvky napájení set-top boxu.
- 2. Potom zasuňte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

Uvedení do provozu

Zapnutí set-top boxu

Po zapojení napájecího kabelu do zásuvky se set-top box zapne a kontrolka LED na předním panelu bude svítit zeleně.

Poznámka: Pokud svítí červená kontrolka LED, zapněte přístroj tlačítkem 🕑 na dálkovém ovladači.

- 1. Zapněte všechny přístroje připojené k set-top boxu.
- 2. Televizor případně přepněte na kanál AV nebo na vstup, ke kterému je připojen settop box.

Poznámka: Přečtěte si uživatelskou příručku k vašemu televizoru.

Používání obrazovkového menu (OSD)

Obrazovkové menu (déle jen OSD = On Screen Displej) umožňuje provádět nastavení zařízení pomocí dálkového ovládání.

Poznámka: Sledujte též informace a texty nápovědy na obrazovce.

Použití funkcí OSD:



Navigace OSD a výběr položek menu. Vybraná položka menu je označena barevným rámečkem.



Potvrzení výběru. Vybraná položka menu bude aktivována nebo provedena.



Skrytí menu OSD nebo zavření aktivovaného menu.



Červené, zelené, žluté a modré tlačítko na dálkovém ovladači mají různé funkce. Ty závisí na menu, ve kterém se právě nacházíte.

Pokud je tlačítko v menu OSD zabarveno červeně, zeleně, žlutě nebo modře, bude příslušná funkce vyvolána stisknutím tlačítka odpovídající barvy na dálkovém ovladači.

Na dolním okraji obrazovky se u každého menu OSD zobrazí informace, kterými tlačítky můžete v zobrazeném menu provést nastavení.

Úvodní instalace

Zobrazí se úvodní instalační menu. Toto menu vám pomůže s instalací set-top boxu a zobrazí se pouze po prvním spuštění zařízení nebo po obnovení továrního nastavení.

- 1. Vyberte preferovaný *Jazyk menu* a potvrďte výběr.
- 2. Vyberte požadované nastavení **Země**, **Formát obrazovky** a **TV výstupní formát**. Přejděte do pruhu Použít a potvrď te výběr.

 Zadejte preferované frekvence a kanály. Přejděte do části Začátek vyhledávání a potvrďte výběr.

Zařízení zahájí automatické vyhledávání kanálů.

4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete úvodní instalaci, zařízení se poté přepne do běžného provozu.

Vyhledávání kanálů

Na začátku vám doporučujeme spustit automatické vyhledávání, protože při tomto vyhledávání jsou obvykle automaticky nalezeny všechny dostupné kanály. Manuální vyhledávání vám umožňuje cílené vyhledání konkrétního kanálu. To je vhodné zejména v případě, když chcete do vašeho seznamu kanálů přidat jeden kanál a znáte údaje o kanálu a frekvenci.

Během vyhledávání jsou nalezené kanály přidány do seznamu a dva panely informují o intenzitě a kvalitě přijímaného signálu.

Poznámka: Vyhledávání můžete kdykoli přerušit tlačítkem 🕬

Automatické vyhledávání kanálů

Syhledejte kanály > Automatické vyhledávání

Poznámka: Hodnoty pro vyhledávání pokud možno neměňte, protože vyhledávání s přednastavenými hodnotami zpravidla zaručuje nalezení všech kanálů.

1. Zvolte kanály, které mají být vyhledávány (doporučeno: Všechny).

Poznámka: Doporučujeme vyhledávat vždy všechny kanály a neměnit přednastavené hodnoty.

1. Vyberte Začátek vyhledávání a potvrďte výběr.

Po ukončení vyhledávání se zobrazí dialog, který vás informuje o dokončení vyhledávání.

- Vyberte, zda mají být nové kanály zařazeny do aktuálního seznamu kanálů, zda má být aktuální seznam nahrazen, případně zda má být výsledek vyhledávání odmítnut. Potvrďte výběr.
- 3. Jedním stisknutím tlačítka 💷 opustíte menu vyhledávání a přejdete zpět na přehled. Dalším stisknutím tohoto tlačítka zavřete menu OSD.

Poznámka: Pokud nebyly nalezeny žádné kanály, zkontrolujte, zda je správně připojen kabel antény.

Manuální vyhledávání

> Vyhledejte kanály > Ruční vyhledávání

 Zadejte všechna požadovaná nastavení. Pomocí numerických tlačítek zadejte frekvenci. Pomocí funkce "Kanály, které se mají vyhledat" můžete také předem vybrat, které kanály se mají vyhledávat (např. jen kanály, které jsou Volné).

Provoz televizoru

2. Poté vyberte možnost Začátek vyhledávání a potvrďte výběr.

Po ukončení vyhledávání se zobrazí dialog, který vás informuje o dokončení vyhledávání.

- 3. Vyberte, zda mají být nové kanály zařazeny do aktuálního seznamu kanálů, zda má být aktuální seznam nahrazen, případně zda má být výsledek vyhledávání odmítnut.
- 4. Jedním stisknutím tlačítka 💷 opustíte menu vyhledávání a přejdete zpět na přehled. Dalším stisknutím tohoto tlačítka zavřete menu OSD.

Provoz televizoru

Nastavení antény

Anténa umístěná v blízkosti okna zpravidla poskytuje nejlepší příjem. Vyhledejte optimální polohu antény:

> Technické informace. > Informace o kanálech

Zobrazí se informace o aktuálním kanálu.

1. Zkuste měnit pozici antény, dokud ukazatel *Kvalita signálu* nedosáhne nejvyšší možné hodnoty (100%) nebo podobně vysoké hodnoty.

Poznámka: V závislosti na typu antény může hrát roli i nasměrování antény. V takovém případě otáčejte anténou a sledujte, zda to má vliv na kvalitu přijímaného signálu. Přečtěte si návod k použití k vaší anténě a zjistěte, zda se jedná o přístroj s charakteristikou všesměrového zářiče.

- Poté pomocí tlačítek kanálů → přepínejte na různé kanály. V případě potřeby upravte pozici antény.
- 2. Pokud jste s kvalitou příjmu spokojeni, stisknutím tlačítka (Exit) zavřete informace o kanálech a dokončete postup.

Výběr kanálu

Obecné informace k obsluze





Přímé zadání čísla kanálu a okamžitý přechod na požadovaný kanál.



Pokud jste přepnuli na jiný kanál, zobrazí se v dolní části obrazovky informační okno.

Používání seznamů a tlačítka přepínání

Další možnost k vyvolání kanálu poskytuje seznam kanálů nebo oblíbených položek. Vytvoření seznamu oblíbených položek umožňuje lehčí zapamatování čísel kanálů, protože si můžete sami určit čísla kanálů.



Po vyvolání určitého kanálu: Je vyvolán seznam kanálů a aktuální kanál je barevně označen.

V seznamu kanálů: Přepínání mezi seznamem všech kanálů a seznamem 🌗 oblíbených položek.

Po vyvolání určitého kanálu: Přepínání na předchozí kanál a naopak.

Vyvolání informací o kanálech

Při přepnutí na jiný kanál se v dolní části obrazovky krátce zobrazí informační okno. Informační okno obsahuje tyto údaje:

- Vybrané číslo kanálu v paměti a název kanálu.
- Čas u levého okraje informačního okna. Pruh vpravo vedle času graficky znázorňuje uplynulou dobu vysílání aktuálního programu.
- Aktuální a následující program a doba vysílání.

Po několika sekundách informační okno automaticky zmizí. Délku zobrazení informačního okna můžete určit, viz strana 15.

Zobrazení informačního okna (bez přepínání kanálů).

Pokud je zobrazeno informační okno: Zobrazení rozšířených informací



o aktuálním programu.

Opakované stisknutí: Přepínání mezi informacemi o aktuálním a následujícím programu.



Zavření informačního okna.

Ovládání hlasitosti

Kromě nastavování hlasitosti z vašeho televizoru nebo stereo systému můžete hlasitost nastavovat i prostřednictvím ovladače set-top boxu.

Zvyšuje/snižuje hlasitost. Nastavená hlasitost je graficky znázorněna pomocí
 posuvného pruhu.

Úplné vypnutí zvuku. Opětovným stisknutím nastavíte předchozí úroveň hlasitosti.

Výběr možností

Některé kanály někdy umožňují výběr mezi několika perspektivami z kamer, zvukovými stopami nebo výběr teletextu. Pokud je u kanálu k dispozici jedna nebo více možností,

Provoz televizoru

zobrazí se při jeho výběru v pravém rohu informačního pruhu symboly příslušných možností.

To znamená, že je k dispozici výběr různých režimů zobrazení, zvuku nebo teletextu nebo kombinace těchto možností.

- 1. Vyvolejte požadovaný kanál.
- 2. 🖭 otevřete menu výběru.
- 3. Vyberete požadovanou možnost (perspektiva, zvuková stopa nebo teletext) a potvrďte výběr. Vybraná možnost bude vyvolána.

Poznámka: Je možné, že je k dispozici například výběr obrazu i zvuku. V takovém případě musíte pro zobrazení menu výběru zvuku opakovaně stisknout tlačítko (PP).

Elektronický průvodce programy (EPG)

Elektronický průvodce programy (EPG) nabízí přehled všech programů, které budou v příštím týdnu vysílány na aktuálním kanálu.

Poznámka:

Ne všechny kanály nabízejí kompletní EPG.

Mnohé vysílací stanice vysílají aktuální denní program, avšak nenabízejí podrobný popis.

Některé stanice také nevysílají žádné informace EPG.

Vzhledem k pokroku v technickém vývoji však v budoucnu bude tuto nabídku poskytovat a rozšiřovat stále více stanic.

EPG	Otevření náhledu programu.
\bigcirc	Změna aktuálního kanálu.
	Doprava nebo doleva: Výběr dne v týdnu.
væv	Nahoru a dolů: Předchozí nebo následující program. Pokud se v aktuálním seznamu pohybujete stále směrem dolů, přehled vysílaných programů automaticky přejde na další den.
00	Barevnými tlačítky lze vybrat přímo určitou denní dobu:
00	Červené tlačítko: ráno (začíná v 6:00)
	Zelené tlačítko: odpoledne (začíná ve 12:00)
	Žluté tlačítko: večer (začíná v 18:00)
	Poznámka: Modrým tlačítkem můžete provést programování spuštění v určitou dobu, viz strana 13.
i / OK	V dalším okně je zobrazen souhrn obsahu programu. U dlouhých textů můžete tlačítky se šipkami nahoru listovat textem.
Exit	Uzavření náhledu programu.

Časovač

Nastavením časovače můžete určit zapnutí a vypnutí set-top boxu v určitou dobu a dívat se tak například na vybraný zajímavý program. Zařízení se zapne automaticky z pohotovostního režimu (standby).

Pokud je zařízení již zapnuto, v danou dobu automaticky přepne na zvolený program.

Přidání programů na seznam časovače

Funkce časovače je nastavována v seznamu časovače pomocí průvodce EPG.

- 1. Stiskněte tlačítko 🖽.
- 2. Označte požadovaný program.
- 3. Stiskněte tlačítko \bigotimes_{a}^{b} a potvrďte výběr.

Okno se zavře a vybraný program je vložen do seznamu časovače.

Poznámka: "Programy časovače" mají vedle názvu zobrazen malý symbol budíku.

Změny v seznamu časovače

🔦 > Časovač

Odstranění programů

- 1. V seznamu časovače vyberte požadovaný program.
- 2. Stiskněte tlačítko s odpovídající barvou a potvrďte odstranění:

Červené: odstraní vybraný program.

Žluté: budou odstraněny všechny programy.

Nastavení časovače

- 1. V seznamu časovače vyberte program a potvrďte výběr.
- Upravte nastavení data, času (čas počátku a konce) a cyklus (vhodné pro seriály a pravidelně se opakující pořady): Opakovaným stiskem vyberte jedno nastavení a upravte jej pomocí numerických tlačítek.
- 3. Poté zvýrazněte možnost OK vedle možnosti Použít a potvrďte nastavení.

Vypnutí nastavené funkce časovače

Při vysílání aktivovaného pomocí časovače je k dispozici pouze několik tlačítek: ovládání hlasitosti $\stackrel{4}{\bigcirc}$, $\stackrel{4}{\textcircled{}}$, $\stackrel{6}{\textcircled{}}$ a $\stackrel{4}{\textcircled{}}$. V danou dobu také není k dispozici obrazovkové menu OSD. Vypnutí aktivní funkce časovače:

→ Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko (🖒 a poté jej stiskněte ještě jednou.

Provoz rádia

Anténa set-top boxu umožňuje přijímat rozhlasové programy. Ty se při vyhledávání kanálů uloží do zvláštního seznamu. V režimu radio mají všechna tlačítka dálkového ovládání stejnou funkci jako v režimu TV. Na rozhlasový provoz lze přepnout níže uvedeným způsobem:

Poznámka: V současnosti nemusí být rozhlasové přenosy vysílány ve všech vysílacích oblastech.

Nastavení

Výběr nastavení

V tomto menu můžete provést řadu různých jazykových nastavení.

🔇 > Nastavení Box > Nastavení jazyku

➡ Pomocí tlačítek se šipkami zadejte požadované nastavení.

Jazyk menu:	Nastavení jazyka položek obrazovkového menu OSD. K dispozici je celá řada jazyků, např. angličtina, francouzština, španělština atd.
Jazyk audio:	Výběr jazyka, ve kterém mají být pořady vysílány.
Jazyk audio 2:	Výběr druhého alternativního jazyka, ve kterém mají být pořady vysílány.
Jazyk titulků:	Poznámka : Pokud nebude požadovaný pořad vysílán v jazyku nastaveném v rámci možnosti Jazyk audio , bude automaticky použit jazyk nastavený v rámci možnosti Jazyk audio 2 . Výběr jazyka, ve kterém mají být zobrazeny titulky
,	Postup výběru prvního a druhého jazyka podtitulků je shodný s nastavením prvního a druhého jazyka audio.
Automatické podtitulky:	Tuto možnost nastavte na Zapnuto , pokud chcete automaticky zobrazovat titulky ve vybraném jazyce pro podtitulky (výchozí nastavení: Vypnuto).
→ Stisknutím tl	ačítka (Exit) ukončete menu.

Různá nastavení

Pomocí okna *Různá nastavení* můžete provádět nastavení času a výstupního formátu audia. Výběr jazyka audio a podtitulků je podporován pouze v případě, že je daný program vysílán ve více jazycích.

Čas na set-top boxu může být aktualizován automaticky nebo ručně.



🔦 > Nastavení Box > Různá nastavení

- 1. Vyberte způsob přechodu ze zimního času na letní nebo opačně
 - volbou nastavení Automatický v rámci možnosti Nastavení časové zóny. takže set-top získá informaci o čase z právě aktivního kanálu, nebo
 - nastavením možnosti Nastavení časové zóny na položku Ruční, výběrem Zapnuto nebo Vypnuto u možnosti Letní čas a zadáním časového rozdílu oproti času GMT (Greenwich Mean Time) pomocí funkce Časová zóna (GMT). Ve Střední Evropě je časový rozdíl plus 1 hodina (+01:00).
- 2. Zadejte požadovaný formát výstupu audia (zvláště důležité při připojení stereo systému k set-top boxu).
- 3. Stisknutím tlačítka (Exit) ukončete menu.

Nastavení doby zobrazení informačního okna

Můžete nastavit, po jaké době má být informační okno (viz strana 11) opět skryto.

(🔦) > Nastavení Box > Nastavení menu > Trvání informačního okna

- 1. Vyberte požadovanou dobu pro Trvání informačního okna, po které se má informační okno automaticky opět skrýt.
 - Trvalý: Znemožní automatické skrytí informačního okna.
 - Žádný zabrání zobrazování informačního okna při změně kanálu.
- 2. Stisknutím tlačítka (Exit) ukončete menu.

Nastavení formátu obrazovky

Protože formát obrazovky může být různý, například se liší u filmů pro kino a běžných seriálů, můžete v menu nastavení vybrat vhodný formát obrazu pro aktuální program.

K dispozici jsou tyto formáty:



Formát 16:9:

Zobrazí filmy na televizoru formátu 16:9 v plné velikosti.

Širokoúhlý formát 4:3 (letterbox):

Upraví velikost filmů ve formátu 16:9 na formát televizoru 4:3 v přesném měřítku a nahoře a dole ponechá černý pruh.



Formát 4:3 CCO/Pan Scan (zvětšený):

Zobrazí filmy ve formátu 16:9 na celou obrazovku. U televizorů se standardní obrazovkou formátu 4:3 je oříznutá levá a pravá strana obrazu.

Nastavení



4:3 (Letterbox 14:9)

Upraví velikost filmů ve formátu 16:9 na formát televizoru 4:3 v přesném měřítku a nahoře a dole ponechá černý pruh.

Navíc je levý a pravý okraj obrazovky nepatrně oříznut.

🔇 > Nastavení Box > Nastavení video > Formát obrazovky

- 1. Vyberte formát obrazovky.
- 2. Stisknutím tlačítka 💷 ukončete menu.

Nastavení výstupního formátu videa

V menu Nastavení lze m.j. i změnit nastavení pro výstup videa. Poznámka:

- Jako "TV výstupní formát" jsou k dispozici formáty RGB, Video a S-Video.
- Pro "VCR výstupní formát" (výstup pro videorekordér) jsou k dispozici pouze možnosti Video a S-Video.
- Při nastavení výstupu TV na možnost RGB je pro výstup VCR k dispozici pouze možnost Video.

Poznámka: Pokud nevíte, který formát váš televizor podporuje, jednoduše vyzkoušejte, při kterém nastavení televizor ukazuje nejlepší obraz.

🗨 > Nastavení Box > Nastavení video > TV výstupní formát / VCR výstupní formát

- 1. Vyberte formát videa s nejlepší reprodukcí obrazu. Pomocí možnosti VCR výstupní formát můžete nastavit formát obrazu pro případný připojený videorekordér.
- 2. Stisknutím tlačítka 💷 ukončete menu.

Obnovení továrního nastavení

Přístroj můžete resetovat zpět na výchozí nastavení. Přitom se však vymaže individuálně sestavený seznam oblíbených kanálů.

> Nastavení Box > Obnovit tovární nastavení

→ V zobrazeném dialogovém okně zadejte pomocí tlačítek se šipkami možnost Ano a potvrďte obnovení továrního nastavení.

Zařízení se restartuje - vypne se a krátce poté se znovu zapne.

Správa seznamu oblíbených kanálů

Po vyhledání budou všechny nalezené kanály uloženy v obecném seznamu kanálů. Pořadí, ve kterém jsou kanály v tomto seznamu uloženy, nelze změnit.

Poznámka: Pokud je u země, která je při nastavování vybrána, kanál určen s předem zadaným číslem, je takový kanál uložen do paměti na předem definovaném místě. Mezi těmito kanály mohou vznikat mezery. To je označováno jako řazení LCN (Logic Channel Numbering - logické číslování kanálů). Všechny ostatní kanály jsou v seznamu za posledním nalezeným kanálem LCN.

Určení oblíbených kanálů

Prostřednictvím seznamu oblíbených kanálů můžete své oblíbené kanály uspořádat v libovolném pořadí a podle toho je aktivovat dálkovým ovládáním.

Poznámka: Do seznamu oblíbených kanálů mohou být zařazeny i kanály LCN (pokud existují) a v seznamu pak mohou být uloženy na libovolném místě. Seznam oblíbených kanálů tak může být bez mezer. V "seznamu všech kanálů" se mezerám mezi kanály LCN nedá zabránit.

> Uspořádejte kanály (reprezentována ikonu seznamu na levém okraji obrazovky)

Zobrazí se menu **Uspořádejte kanály**. V seznamu budou zobrazeny všechny nalezené kanály, přičemž vaše oblíbené kanály budou označeny hvězdičkou (*).

Poznámka: Pokud je seznam kanál příliš dlouhý, můžete pomocí funkce filtru zobrazit strukturovanější přehled, viz strana 18.

- 1. Vyberte kanál, který chcete označit jako oblíbený, a potvrďte výběr.
- 2. Opakujte výše uvedený krok a přidejte další kanály do seznamu oblíbených.
- 3. Stisknutím tlačítka (Exit) zavřete okno.
- 4. Zobrazí se výzva, zda provedené změny mají být uloženy. Potvrďte výzvu.

Úprava seznamu kanálů

Seznam kanálů může být nepřehledný nebo může obsahovat kanály, které vás nezajímají. Prostřednictvím hlavního menu můžete seznam kanálů upravit.

> Uspořádejte kanály

- 1. Stisknutím tlačítka 🗲 se přepíná mezi seznamem všech kanálů a seznamem oblíbených kanálů.
- 2. Proveď te požadovaná nastavení.
- 3. Stisknutím tlačítka (Exit) zavřete okno.
- 4. Zobrazí se výzva, zda provedené změny mají být uloženy. Potvrďte výzvu.

Přesuny kanálů

Pořadí kanálů v seznamu oblíbených položek můžete upravit.

- 1. Stisknutím tlačítka 🗲 přepněte do seznamu oblíbených kanálů.
- Zvýrazněte kanál, který chcete přesunout, a potvrďte výběr. Název kanálu bude odsazen.
- Tlačítky se šipkami přesuňte označený kanál na požadovanou pozici a potvrďte uložení na novém místě.
- 4. Stiskněte tlačítko (Exit) a potvrďte následnou výzvu.

Filtrování kanálů

Pomocí této funkce můžete zobrazit seznam kanálů podle požadovaných kritérií.

Poznámka: Filtr není trvalý a není uložen do paměti. Po uzavření okna "Třídění" jsou provedená nastavení filtru zrušena.

- 1. Stisknutím tlačítka $\overset{\bigcirc}{\bullet}$ vyvolejte funkci filtru.
- 2. Vyberte kanály, které se mají zobrazit.
- Určete způsob třídění (podle čísel nebo abecedy) pomocí možnosti Třídění a potvrďte výběr.

Poznámka: Sledujte zobrazované informace v spodní části okna. Pomohou vám provést správná nastavení.

Odstranění kanálů

Z obecného seznamu kanálů není možné vymazat žádné kanály. I pokud ze seznamu oblíbených kanálů vymažete některé kanály, v obecném seznamu kanálů zůstanou stále uloženy.

- 1. Označte kanál, který má být vymazán.
- Stiskněte tlačítko , pokud chcete vymazat pouze vybraný kanál. Stisknutím tlačítka , můžete vymazat všechny oblíbené kanály.
- 3. Stisknutím tlačítka 💷 zavřete seznam programů a potvrď te změny.

Informace o systému & aktualizace softwaru

Informace o systému jsou obvykle potřeba pouze v případě, že potřebujete získat technickou podporu. Dále můžete také ručně vyhledat novou aktualizaci softwaru settop boxu.

> Technické informace. > Informace systému

- 1. Zobrazí se dialogové okno. Vyberte možnost **Nově nastavte software** a potvrďte zahájení vyhledávání nové aktualizace softwaru.
- 2. Stisknutím tlačítka 🕬 ukončete menu.

Dodatek

Řešení problémů

U elektronických zařízení nelze vyloučit výskyt chyb. Tyto chyby však nemusí ve všech případech znamenat závadu. Často jsou způsobeny vadnými vodiči nebo špatným zapojením do zásuvky či nesprávným připojením.

Problém	Možná příčina	Náprava						
Zařízení se nespustí.	Není napětí (nesvítí žádná kontrolka).	Zkontrolujte připojovací kabel a zdroj napájení.						
Není obraz, není zvuk.	Není napětí.	Zkontrolujte připojovací kabel a zdroj napájení.						
	Nezobrazuje se seznam kanálů nebo je seznam nesprávný.	Proveďte automatické vyhledání kanálů.						
	Ztráta připojení.	Zkontrolujte připojení.						
Není obraz nebo je obraz špatný.	Konektor SCART není plně zapojený.	Zkontrolujte připojení SCART.						
	Nesprávná poloha antény.	Upravte nastavení antény, (viz strana 10).						
	Příliš malá anténa.	Použijte větší anténu.						
	Kanál je vysílán s jinými parametry.	Proveďte automatické vyhledání kanálů (viz strana 9).						
Nefunguje obraz, funguje zvuk.	Kanál je vysílán s jinými parametry.	Proveďte automatické vyhledání kanálů (viz strana 9).						
	Konektor SCART není plně zapojený.	Zkontrolujte připojení SCART.						
	Zařízení je v režimu radio.	Přepněte do režimu TV stisknutím tlačítka 🗇.						
Nelze naladit kanály, které byly dříve k dispozici.	Kanály již nejsou vysílány.	Neexistuje.						
Dálkové ovládání nefunguje - žádná	Překážka mezi dálkovým ovládáním a set-top boxem.	Odstraňte překážku.						
odezva.	Vadný datový tok, zařízení se zablokuje.	Odpojte napájecí zdroj a po 10 sekundách jej znovu připojte.						
	Baterie jsou vybité.	Vyměňte baterie v dálkovém ovladači za nové.						

Před přivoláním odborné pomoci zkontrolujte následující:

Problém	Náprava					
Některé kanály jsou občas nedostupné.	Tyto kanály nejsou vysílány 24 dostupné. Nejedná se o závadu	hodin denně a někdy nejsou J.				
Zařízení nelze ovládat.	Překážka mezi dálkovým ovládáním a set-top boxem.	Odstraňte překážku.				
Nízká kvalita obrazu.	Nesprávný výstupní signál TV SCART.	Vyberte jiný formát videovýstupu (viz strana 16).				

Další návody a sekci FAQ (často kladené otázky) najdete na Internetu na adrese <u>http://</u>www.siemens.com/gigaset.

Technické údaje

Model:	Gigaset M 260 T
TV:	1 DVB-T tuner
RF:	VSTUP: 1 zásuvka (IEC) VÝSTUP (loop through): 1 zásuvka (IEC)
SCART:	2 zásuvky Euro AV: TV (OUT): CVBS, RGB, YC VCR (OUT): CVBS, RGB, YC
Cinch:	1 ANALOG OUT (AUDIO R/L)
SPDIF (visual):	1 Audio digital (Dolby Digital, AC3, PCM stereo)
LED - zobrazení	Zapnuto/vypnuto/standby, aktivita RCU
Konfigurace zařízení:	Prostřednictvím menu TV
Vstupní napájení:	230 V stř. / 50 Hz na 12 V stejn.
Spotřeba energie:	méně než 10 W
Přípustné rozmezí teplot:	5 °C až 40 °C
Rozměry:	cca. 250 x 140 x 32 mm
Hmotnost:	cca. 1,0 kg

Autorizace

Značka CE potvrzuje shodu zařízení s příslušnými harmonizovanými normami směrnice 73/23/EHS o elektrických zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí (LV) a směrnice 89/336/EHS o elektromagnetické kompatibilitě (EMC).

Kopie prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <u>http://www.siemens.com/gigasetdocs</u>.

(6

Zákaznický servis (Customer Care)

Naše podpora na internetu:

http://www.siemens.cz/gigaset

http://www.siemens.com/gigasetcustomercare

Zde získáte podporu produktů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Můžete si zde stáhnout návody k použití a nejnovějších aktualizace programového vybavení (je-li pro daný produkt k dispozici).

Časté dotazy a odpovědi najdete v dodatku k tomuto návodu k použití.

Hotline linka: 233 032 727

Zde vám je k dispozici kvalifikovaný odborník, který vám podá příslušné informace o produktu a jeho instalaci.

V případě nutné opravy, eventuelně záruční opravy nebo nároku na záruku vám nabídne rychlé a spolehlivé služby naše **servisní centrum**:

Siemens Phone Services s.r.o.

Štěrboholská 44, 102 00, Praha 1.

Záruční podmínky jsou uvedeny na záručním listu, který je součástí dodávky přístroje. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá neodborným zacházením, opotřebováním nebo zásahem třetí osoby. Záruka nezahrnuje spotřební materiály a nepokrývá nedostatky, které jen nepatrně ovlivňují hodnotu nebo použitelnost přístroje.

Mějte prosím připravený doklad o nákupu.

V zemích, v nichž není náš produkt prodáván prostřednictvím autorizovaných prodejců, nejsou nabízeny žádné možnosti výměny či opravy.

Záruční list/Záruční podmínky

Typ přístroje:	
Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)	 Oprava č. 1 Datum příjmu do opravy Datum provedení opravy
(vyplní prodejce)	Razítko a podpis opravny:
Datum prodeje:	
	Oprava č. 2
(vyplní prodejce)	Datum příjmu do opravy
	Razítko a podpis opravny:
Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)	
	Oprava č 3
	Datum příjmu do opravy
	Datum provedení opravy
	Razítko a podpis opravny:
Záruční podmínky - viz zadní strana.	
Záruční po	dmínky
Záruční po	dmínky
Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem přev data převzeti výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která vajícho. Po této době se toto poszuzije jako snižení funkňosti akum Odpovédnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozov instalaci výrobku, pokud došlo k neopřávněnému nebo neodborném výšť mocí (nař. živelné pohromy), pokud byl výrobek sládován mi +49°C - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výro agrasivním či jinak nevhodném prostředí - nestanovi-li výrobce v hávodu k použití jinak, pokud byl výrobek připojen na jiné ne 2 předepané napšájecí napětí, příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servis menutí bezpečnostního kódu výrobku nejíso vadami, a proto za ně	dmínky zetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tiži proda- llátoru způsobené obvyklým opotřebením. n v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou u zásahu do výrobku, vniknutí circih fátek do výrobku, působení mo rarmezí teplot – přístorij - 257. čał +557. dakumulátor: O° ca bek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky odu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, soudu bylo k výrobku připojeno jine než výrobcem schválené ním úkonem a nevztahuje se na něj žáruky nedpovdá.
Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem přev data převzeti výrobku kupujicím. Ztráta kapacity akumulatoru, která vajícho. Po této době se toto poszuje jako snižení funkčnosti akum) odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozov instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněmům uebo neodborném výší mocí (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mi 49°C - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jnak, pokud byl výrobek agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanovi-li výrobce v ná- pokud byl výrobek připojen na jné ne ž předepsané napájecí napětí, příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servic nemutí bezpečnostníh kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně- i) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sle	dmínky zetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od se projeví do šestí měsíců od převzetí výrobku, jdk k tiži prodá- ilátoru způsobené obvýkým opotřebením. n v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou u záshu do výrobku, vniknuť cízich látek do výrobku, působení mo rozmež teplot - přistroj: -25°C zá +-55°C, akumuláto: °C°C až besk skladován nebo provozován ve vlíkém, prásňem, chemicky odu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud býlo k výrobku přípojeno jiné než výrobecem schválené ním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapo- zrodávající v rámi poskytované záruky neodpovdá. va z ceny výrobku.
Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem přev data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která vajícho. Po této době se toto posuzuje jako snižení funkňnosti akum Odpovědnost za vady nelze uplatni: Pokud výrobek nebyl provozoví instalaci výrobku, pokud došlo k neopřavněnému nebo neodborném výšť mocí (např. živelné pohruhny), pokud byl výrobek stadován mi +49°C - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek agresivním čijinak nevhodném porstědí - nestanovi-li výrobek práb pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napšící napřít, příslušenství. Odlokován fusepeňosníh o kodu výrobku nej servis menutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta si) Prodávající neuří za zachování individuálních nastaveníť či dojů ulu zuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stava a s torkním neatavením	dmínky zetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tiži prodá- Játoru způsobené obvyklým opořtěbením. n v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou u zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení mo razmezí teplot – přistroj: –252 zd +257C, akumulátor: O'Ca že bek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky odu k použiť jinak, pokud dojdé k mechanickému poškození, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené mí úkonem a nevztahuje se na mí žáruka. Ztrát nebo zapo- vrodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá. va z ceny výrobku. Projréh kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhra- u při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat
Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem přev data převzeti výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulatoru, která vajícího. Po této době se toto posuzuje jako snižení funkčnosti akum) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provazovi instalaci výrobku, pokud došlo k neopřávněnému nebo neodborném výští mocí (najč. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mi +49°C - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobe pokud byl výrobce v právodu k použití jinak, pokud byl výro pokud byl výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výro pokud byl výrobce v právodu výrobku nelsení pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napšící napětí, příslušenství. Odblokování bezeňcostníh okdůu výrobku není servis menutí bezpečnostníh kodůu výrobku nejsou vadami, a proto za né) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta se) Podávající neručí za zachování individuálních nastavení čí udájů ulo zuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stav a s továriním nastavením.	zetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od se projeví do česti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodá- ulárou způsobené obvyklým opotřebením. n v souladu s návodem k použíti, pokud se jedná o chybnou u zásahu do výrobku, vniknutí circhi látek do výrobku, působení mo rozmezi teplot – přistorj: 272 z4 2557, akumulátor: OC až bek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemický odu k použí ijnak, pokud dojdé mechanickém upoškození, ním úkonem a nevztahuje se na nej žáruka. Ztráta nebo zapo- rodávající v rámi poskytované záruky neodpovídá. va z ceny výrobku. terých kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhra- pí njeho převzeti kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat bku, výrobní číslo, razitko prodejce, datum prodeje a podpis
Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem pře- data převzeti výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulatoru, která vajíchu. Po téol době se toto poszuje jako snižení funkňosti akum) odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozov instalaci výrobku, pokud došlo k negorivámění me nebo neodborném vyší mocí (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mi +49°C - netianovili výrobek v nožvodu k použití jinak, pokud byl výro pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napšící napětí, prodavající rovněž neodpovídá za vady, pro tetré byla poskytnuta sle) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro tetré byla poskytnuta) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro tetré byla poskytnuta s továrním nastavením.) Řadňe vyplněný záncňní list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výro oprávněřeho poraconika.	dmínky zetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od se projeví do česti měsíců od převzetí výrobku, jde k tiži prodá- Jidoru způsobené obvykým opotřebením. n v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chyhonu u zásahu do výrobku, vniknuť cicirch látek do výrobky, působení mo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +5°S°C, akumulátor: 0°C až ek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky odu k použití jinak, pokud dojde k mechanickém upoškození, notud bylo k výrobku připojeno jné než výrobcem schválené imi úkonem a nezitahuje se na nej žáruka. Zitak nebo zapo- rodávající v rámi poskytované záruky neodpovídá. va z ceny výrobku. tených kupujícím v reklarmovaném výrobku. Prodávající si vyhra- u při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat bku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis servisním centru společnosti Siemens Phone Services s.r.o.
Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem přev data převzeti výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která vajícho. Po této době se toto poszuje jako snižení funkčnosti akum) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozovi instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněmům uebo neodborném výší mocí (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mi 49°C - nestanovili výrobe v novdou k použíti jnak, pokud byl výrobek neoutí bezpečnostního kódu výrobku nejí servi menutí bezpečnostního kódu výrobku nejí servi menutí bezpečnostního kódu výrobku nejí servi nenutí jezpeň neodpovídá za vady, pro tkeré byla poskytnuta si) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro tkeré byla poskytnuta si právného pracomlíní.) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výro právněného pracomlka.) Reklamaci je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v Prodejním ri na darese: Stérbohokšá 44, 102 00, Praha 1.	dmínky zetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodá- ulátoru způsobené obvykým opotřebením. n v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chyhronu u záshu do výrobku, vnikuruť circich latek do výrobku, působení mo rozmezi teplot - přistroji -25°C až +5°C, akumulátor: (PC až be skladován nobe provozován ve vlikém, prásňem, chemický odu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškorení, pokud bylo k výrobku připojeno jine než vyroberem schválené ním úkonem a nevrtahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapo- zodakající v rámi coskývonaňe záruky neodpovídá. va z ceny výrobku. Pených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhra- při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat bku, výrobní číslo, razitko prodejce, datum prodeje a podpis servisním centru společnosti Siemens Phone Services s.r.o.
Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem přev data převzeti výrobuk ukupujicím. Ztráta kapacity akumulatoru, která vajícho. Po tekto době se tob poszuje jako snižení funkčnosti akum) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provzotv instalaci výrobek uku, pokud dolší ne neprávněmáti jinak, pokud byl výrobe v hadvo v nevolek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, příslušenství. Odblok vohodné m postředí - nestanovi-li výrobe v ná- pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servic pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servic) Prodávající rovněž neodpovláš za vady, pro které byla poskytnuta sle) Prodávající rovněž neodpovláš za vady, pro které byla poskytnuta sle) Prodávající rovněž neodpovláš za vady, pro které byla poskytnuta sle) Prodávající provněž neodpovláš za vady, pro které byla poskytnuta sle) Prodávající provněž neodpovláš za vady, pro které byla poskytnuta sle) Prodávající provněž neodpovlák za vady, pro které byla poskytnuta sle) Prodávající provněž neodpovlák za vady, pro které byla poskytnuta sle) Prodávající provněž neodpovlák za vady, pro které byla poskytnuta sle) Prodávající provněž neodpovlák za vady, pro které byla poskytnuta sle) Prodávající provněž neodpovlák za vady, pro které byla poskytnuta sle) Prodávající provněž neodpovlák za vady, pro které byla poskytnuta sle) Prodávající neodpovlák za vady, pro které byla poskytnuta sle) Prodávající provněž neodpovlák za vady, pro které byla poskytnuta sle) Prodávající provněž neodpovlák za vady, pro které byla poskytnuta sle) Prodávající provněž neodpovlák za vady, pro které byla poskytnuta sle) Prodávající provněží které poskytnuta sle) Prodávající provněží neodpovlák za vady, provák vady za vady poskytnuta sle) Prodávající provněží neodpovýci ka kterých poskyte sle) Prodávající provněží provně provníka, ne v prová	dmínky zetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od se projeví do čestí měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodá- látoru způsobené obvykým opotřebením. n v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybrou u záshu do výrobku, vnikturi cicini hátek do výrobku, působení mo rozmezi teplot - přistroji -25°C až +55°C, akumulátor: O°C až pokud bylo k výrobku připojeno jiné ně zýrobcem schválené prodávající v rátné poskytované záruky neodpovidá. va z ceny výrobku. tených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhra- při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat bku, výrobní číslo, razitko prodejce, datum prodeje a podpis s servisním centru společnosti Siemens Phone Services s.r.o.
Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem přev data převzeti výrobku kupujicím. Ztráta kapacity akumulatoru, která vajícho. Po této době se toto poszuje jako snižení funkčnosti akum) odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozov instalaci výrobek připojen na vňodu k pozití jinak, pokud byl výrobe vyší mocí (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mi 49°C - nestanovi-li výrobe v navdou k pozití jinak, pokud byl výrobe pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napšiecí napětí, příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servic pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napšiecí napětí, příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu várobku není servic) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sle) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sle) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sle) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavením.) Adné vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výro oprávněného pracovníka.) Redáma cije možné uplatní tu prodejce, dvoroze nebo v Prodejním ra a adrese: Štěrboholská 44, 102 00, Praha 1.) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 23303 2727	dmínky zetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od se projeví do šestí měsíců od převzetí výrobku, jdk k tiži prodá- látoru způsobené obvýkým opotřebením. n v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybrou u záshu do výrobku, vniknuť cicich látek do výrobku, působení mo rozmež teplot - přistroj: -25°C zá +-55°C, akumuláto: °C°C až sek skladován nebo provozován ve vlíkém, prásňem, chemický odu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud býlo k výrobku přípojeno jine než výrobems schválené ním úkonem a nevztahuje se na něj žáruky neodpovídá. va z ceny výrobku. Při jcho převzeti kupujíčím, tj. bez jakýchkoliv dat bku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis s servisním centru společnosti Siemens Phone Services s.r.o.

Rejstřík

A

Aktualizace softwaru	18
Anténa	
nastavení	10
připojení	. 6
Audio výstup	. 4
formát	15
Automatické podtitulky	14
Automatické vyhledávání kanálů	. 9
Autorizace	20

В

Bezpečnostní opatření	2

Č

e	
Časovač	13
zapnutí/vypnutí	13
Čelní panel	. 4

D

-																	
Dálkové ovládání																	5
	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-

Е

Elektronický průvodce programy - viz EPG
EPG 12
barevná tlačítka 5, 8
tlačítka na dálkovém ovládání 5

F

Formát obrazovky	15
14:9	16
16:9	15
širokoúhlý 4:3	15
zvětšený 4:3	15
Formát výstupu videa	16
Funkce	. 3

I

Informace o provozu	2
Informace o systému	18
Informační okno	11
nastavení doby skrytí	15
Infračervený senzor	4

J

Jazyk audio	14
druhý	14
Jazyk menu	14
Jazyk titulků	14

Κ

Kabel Cinch
Kabel SCART6
Kanál
definování coby oblíbený 17
filtr
informace
oblíbené
odstranění ze seznamu kanálů 18
pořadí v seznamu oblíbených 17
přepínání 10
Konektory 4
Kontrolka napájení 4
Kvalita signálu 10

Μ

Manuální vyhledávání9
Menu
nápověda
ukončení5
zobrazení
Menu Možnosti
zobrazení
Menu nápovědy5
Menu OSD viz Menu
Message URL http
//www.siemens.com/
gigasetcustomercare 21
//www.siemens.cz/gigaset 21
Místo instalace

Ν

Náhled programu	12
ukončení	12
Napájení 12 V stejn	. 4
Nastavení časové zóny	15
Nastavení jazyka	14
Rejstřík

0

Oblíbené	17
Obsah dodávky	3
Ovládání hlasitosti	11

Ρ

Program		
odstranění ze seznamu časovače	1	13
souhrn obsahu	1	12
změny v seznamu časovače	1	13
Průvodce programy, elektronický	1	12
Připojení		
anténa	•	6
stereo zařízení	•	7
televizor	•	6
zdroj napájení	•	7

R

Režim Radio	. 5
Režim Standby	
automatické zapnutí	13
indikace	. 4
RGB	16
Rozhlasový provoz	14
Různá nastavení	14

Ř

Řešení problémů				•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	9
-----------------	--	--	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

S
Set-top box
přepnutí do pohotovostního režimu
(standby)
režim rádia 14
zapnutí
zapnutí/vypnutí pomocí časovače 13
Seznam časovače 13
Seznam kanálů 9, 10, 11, 16
řazení
úpravy

Seznam oblíbených položek	11
pořadí kanálů	17
správa	16
SPDIF	. 4
Stereo zařízení	
připojení	. 7
S-Video	16

Т

-
Technické údaje 20
Televizor
připojení6
Tlačítko menu 5
Tlačítko Zapnuto / Vypnuto 5
Tovární nastavení, obnovení 16
TV scart

U Úv

Úvodní instalace				
menu	 	 		 8

V

Video	16
Video scart	. 4
Vyhledávání kanálů	
automaticky	. 9
manuální	. 9

Ζ

Zadní strana	4
Zákaznický servis 2	1
Zapnutí	8
Zdířka antény	4
Zdroj napájení	
připojení	7
Zobrazení možností 1	1
Zvuk, ztlumení	5

Obsah

Bezpečnosť	2 . 2 . 2
Externý prijímač Gigaset M 260 T	3 . 4 . 5
Spustenie externého prijímača	6 . 6 . 6
Prevádzka	8 . 8 . 8 . 8 . 9
Prevádzka TV Nastavenie antény Výber kanálu Ovládanie hlasitosti Výber možností Elektronický programový sprievodca (EPG) Časovač Prevádzka rádia	10 10 11 11 12 12 13
Nastavenie	13 14 14 15 15 16 16 17
Dodatok	18 18 19 20 21
neyister	23

Bezpečnosť

Tento prístroj sa používa výhradne na príjem a prehrávanie signálu DVB.

V záujme zaistenia bezpečného používania si pozorne prečítajte nasledujúce informácie.

Bezpečnostné opatrenia

- Na pripojenie prístroja použite len dodané káble alebo autorizované príslušenstvo, ako je uvedené v príručke.
- Nepripájajte prístroj počas búrky, vyhnete sa nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.
- Ak používate externú anténu, musí byť odborne nainštalovaná a uzemnená.
- Chráňte prístroj pred vlhkosťou, agresívnymi kvapalinami a výparmi kvôli možnosti vzniku ohňa alebo zásahu elektrickým prúdom. Nepoužívajte prístroj vo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni) alebo vo výbušnom prostredí.
- Prístroj i diaľkový ovládač smú opravovať len v autorizovanom servise. Prístroj nikdy neotvárajte.
- Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste a ak predávate prístroj iným používateľom, je vhodné predať im aj tento návod a dodané príslušenstvo.



NAKLADANIE S ELEKTROZARIADENÍM INFORMAČNÝ LETÁK

- Nefunkčné, vyradené, resp. opotrebované (podľa Vášho zváženia) elektronické zariadenie, je potrebné odovzdať na miestach na to určených.
- Elektronické zariadenie je potrebné separovať od nevytriedeného komunálneho odpadu a odovzdať ho vcelku (myslí sa tým aj s batériou, prípadne nabíjačkou.)
- Pokiaľ sa so starým elektronickým zariadením nebude nakladať podľa uvedených bodov, môže dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie a taktiež aj na zdravie ľudí.

 Ak však staré elektronické zariadenie odovzdáte na miestach na to určených, samotný spracovateľ garantuje jeho zhodnotenie (materiálové, alebo iné), čím aj Vy prispievate k opätovnému použitiu jednotlivých súčastí elektronického zariadenia a k ich recyklácii.

 Všetky informácie na tomto letáku sú zhrnuté pod symbolom uvedeným na každom elektronickom zariadení.

 Účel tohoto grafického symbolu spočíva v spätnom odbere a oddelenom zbere elektroodpadu. Nevyhadzovať v rámci komunálneho odpadu! Odpad je možné spätne odobrať na miestach na to urených!

Informácie o mieste inštalácie a prevádzke

- Umiestnite prístroj na rovný, nešmykľavý povrch. Neklaď te prístroj na tepelne vodivý povrch. Chráňte obzvlášť citlivé plochy.
- Neklaď te prístroj do blízkosti tepelných zdrojov a chráňte ho pred priamym slnkom.
- Na prístroj neklaď te žiadne predmety. Nezakrývajte vetracie otvory, aby sa nezabránilo vetraniu.
- Pred čistením odpojte prístroj od zdroja.
 Na čistenie prístroja a diaľkového ovládača používajte mäkkú a suchú utierku.

Externý prijímač Gigaset M 260 T

Nový digitálny externý prijímač vám otvára nový svet televízie najvyššej kvality.

Preštudujte si tento návod na použitie, aby ste dokonale využili rozsiahle funkcie a možnosti externého prijímača.

Prehľad funkcií:

- oddelené zoznamy kanálov pre TV a rádio,
- automatické ako aj ručné vyhľadávanie kanálov,
- rýchle vyhľadávanie kanálov,
- možnosť priameho zadania frekvencie,
- ľahko ovládateľný elektronický programový sprievodca (EPG),
- ponuka OSD/displej na obrazovke,
- pomocné funkcie vzťahujúce sa k danému obsahu,
- jednoducho obsluhovateľné grafické používateľské rozhranie,
- kontrola hlasitosti pre analógový výstup zvuku,
- veľmi krátke prepínacie intervaly,
- podpora teletextu cez TV,
- podpora formátov videa 4:3, 4:3 letterbox a 16:9,
- kompatibilný so štandardmi MPEG-2 Digital a DVB.

Rozsah dodávky

Skontrolujte, či je obsah dodávky kompletný a nepoškodený. Rozsah dodávky zahŕňa:

- 1 externý prijímač,
- 1 návod na použitie,
- 1 diaľkový ovládač a dve batérie 1,5 V typu AAA (R6) do diaľkového ovládača,
- 1 kábel SCART,
- 1 sieťový napájač.

Ovládacie prvky a funkčné komponenty

Predná strana



- A Infračervený snímač: Prijíma infračervené signály diaľkového ovládača.
- B Kontrolka napájania: Označuje prevádzkový stav digitálneho prijímača.

Blikajúca zelená: Prístroj sa zapína.

Zelená: Prístroj je zapnutý.

Blikajúca oranžová: Potvrdenie každej operácie pomocou diaľkového ovládača.

Červená: Prístroj je v pohotovostnom režime.

Vypnutá: Prístroj je buď odpojený od zdroja, alebo je nefunkčný.

Zadná strana



- A TV: Konektor Scart pre zvuk a video, optimalizovaný na pripojenie TV.
- B **VCR**: Konektor Scart pre zvuk a video, napríklad pre videorekordér alebo DVD prehrávač.
- C **S/PDIF**: Digitálny výstup zvuku (vizuálny).
- D Audio Out R: Pravý analógový stereokanál (konektor Cinch, červený)
- E Audio Out L: Ľavý analógový stereokanál (konektor Cinch, biely)
- F In: Zásuvka koaxiálnej antény na pripojenie anténového konektora.
- G **Out**: Konektor koaxiálnej antény na prenos analógového signálu do TV alebo iného zariadenia (priechodný okruh).
- H 12 V DC: Zásuvka na pripojenie dodaného zásuvného zdroja.

Externý prijímač Gigaset M 260 T

Diaľkový ovládač



ⓓ	Zapnutie/vypnutie prístroja
	Prepínanie medzi režimami TV a rádio
٩	Zobrazenie ponuky OSD (On-Screen Display – displej na obrazovke)
i	Zobrazenie informačného panelu; zobrazenie ponuky pomocníka
OPT	Zobrazenie ponuky možností (napr. výber hudobnej stopy)
EPG	Spustenie elektronického programového sprievodcu (EPG, Electronic Programme Guide)
Exit	Prerušenie procesu; opustenie ponuky
ОК	Potvrdenie výberu Prevádzka TV: Zobrazenie zoznamu kanálov
Õ	Ponuka OSD: Navigácia a výber položiek ponuky Sprievodca EPG: Výber dňa v týždni (doprava/ doľava); predošlý/nasledujúci program (hore/dole)
00	Farebné tlačidlá
	Sprievodca EPG: červené: neurčené zelené: výber výstupu zvuku (mono, stereo) modré: informácie o čase žlté: zobrazenie ponuky možností Navigácia vo videotexte (ak je aktivovaný)
Text	Zobrazenie/opustenie teletextu
œ ▽	Hlasitosť: Zvýšenie/zníženie hlasitosti
♠ ▽	Kanály: Ďalší/predchádzajúci kanál
	Numerická klávesnica: Zadávanie textu a čísel; výber kanálu
(4)	Zoznam kanálov: dopredu/dozadu medzi poslednými dvoma zvolenými kanálmi Prepínanie medzi zoznamom kanálov a zoznamom obľúbených položiek Stlmenie zvuku; opätovným stlačením sa zvuk znovu zapne

Spustenie externého prijímača

Poznámka: V tomto návode sú na znázornenie potrebných krokov použité postupnosti symbolov. Napríklad:

- > Vyhledejte kanály > Automatické vyhledávání znamená to isté ako:
- 1. Stlačením tlačidla 🔦 spusťte ponuku OSD.
- 2. Zvýraznite položku ponuky **Vyhledejte kanály** pomocou šípok 💭.
- 3. Stlačením tlačidla 야 potvrďte výber.
- 4. Zvýraznite položku ponuky Automatické vyhledávání pomocou šípok 💭.
- 5. Stlačením tlačidla 야 potvrďte výber.

Vloženie batérií do diaľkového ovládača

→ Vložte batérie podľa nákresu na spodnej časti priestoru pre batérie. Dodržte polaritu.

Pripojenie prístrojov

Pozor: Pred pripojením prístroja skontrolujte, či je vypnutý. Najprv zapojte všetky ostatné pripojenia a až nakoniec konektor zdroja napätia do zásuvky. Týmto sa vyhnete možnému poškodeniu.

Konektor antény

➡ Do zásuvky antény externého prijímača pripojte koaxiálny kábel (nie je súčasťou dodávky) izbovej antény alebo anténového systému domu.

Pripojenie k televízoru

Na pripojenie externého prijímača k televízoru použite kábel SCART.

- 1. Pripojte kábel SCART do zásuvky externého prijímača.
- 2. Druhý koniec kábla SCART je pripojený do vstupu videa na televízore alebo videorekordéri.

Poznámka: Ak chcete popri digitálnych kanáloch prijímať i analógové, musíte zabezpečiť i príjem analógového signálu. Preto pripojte zásuvku externého prijímača s anténovým vstupom televízora pomocou koaxiálneho kábla.

Pozor: V žiadnom prípade nepoužívajte dekodérový vstup (súčasť výbavy niektorých televízorov). Ďalšie informácie nájdete v príručke televízora.

Spustenie externého prijímača



Pripojenie k stereosústave

- 1. Pripojte kábel Cinch (3,5 mm konektor Jack 2x konektor Cinch) do analógového výstupu zvuku.
- 2. Pripojte konektor Cinch (pravý kanál=červený, ľavý kanál=biely) do zvukového vstupu stereosústavy.



Pripojenie sieťového kábla

Pozor: Prístroj sa môže pripojiť len do riadne nainštalovanej a istenej zásuvky 230 V ~ 50 Hz.

Prístroj zapnite až po pripojení antény a kábla SCART.

K externému prijímaču pripojte sieťový napájač.

- 1. Najprv pripojte sieťový kábel do zásuvky zdroja napätia na externý prijímač.
- 2. Pripojte sieťový napájač do zásuvky.

Prevádzka

Zapnutie externého prijímača

Hneď po pripojení sieťového napájača externého prijímača do zásuvky sa externý prijímač zapne a na prednej časti prístroja sa rozsvieti zelená kontrolka.

Poznámka: Ak svieti červená kontrolka, zapnite prístroj stlačením tlačidla 🕑 na diaľkovom ovládači.

- 1. Zapnite všetky prístroje pripojené k externému prijímaču.
- 2. Aktivujte kanál AV alebo vstup televízora, ku ktorému je pripojený externý prijímač.

Poznámka: Ďalšie informácie nájdete v príručke televízora.

Použitie ponuky OSD

Prostredníctvom ponuky OSD môžete nastaviť prístroj pomocou diaľkového ovládača. **Poznámka:** Venujte takisto pozornosť informáciám a pomocným správam zobrazeným na obrazovke.

Spôsob funkcie ponuky OSD:

(Ç)

Navigácia na ponuke OSD a výber položiek ponuky. Vybraná položka ponuky je farebne orámovaná.

- (OK) Potvrdenie výberu. Vybraná položka sa týmto aktivuje alebo vykoná.
- (Exit) Vypnutie ponuky OSD alebo opustenie aktivovanej ponuky.
- Červené, zelené, žlté a modré tlačidlo na diaľkovom ovládači vykonávajú rozličné
 funkcie v závislosti od aktuálne vybranej ponuky.

Ak je tlačidlo ponuky OSD červené, zelené, žlté alebo modré, príslušná funkcia sa aktivuje stlačením tlačidla s odpovedajúcou farbou na diaľkovom ovládači.

V dolnej časti ponuky OSD sú uvedené informácie o tlačidlách, pomocou ktorých je možné v zobrazenej ponuke vykonať nastavenie.

Prvotná inštalácia

Privíta vás ponuka prvotnej inštalácie. Táto ponuka sa zobrazí len pri prvom spustení prístroja alebo po návrate k továrenskému nastaveniu s cieľom pomôcť pri inštalácii externého prijímača.

- 1. Vyberte požadovaný *Jazyk menu* a potvrďte výber.
- Vyberte požadované možnosti Země, Formát obrazovky a TV výstupní formát. Prejdite na lištu Použiť a potvrďte výber.
- 3. Zadajte preferované frekvencie a kanály. Prejdite na položku **Začátek vyhledávání** a potvrďte výber.

Prístroj spustí automatické vyhľadávanie kanálov.

4. Postupuje podľa pokynov zobrazených na obrazovke až do ukončenia inštalácie. Prístroj sa potom prepne do prevádzky TV.

Vyhľadávanie kanálov

Pre začiatok odporúčame automatické vyhľadávanie, pretože toto vyhľadávanie nájde spravidla všetky dostupné kanály. Expertné vyhľadávanie umožňuje špecifické vyhľadanie jednotlivého kanálu. Odporúča sa len v prípade, keď chcete do existujúceho zoznamu pridať jeden samostatný kanál a sú vám známe informácie o kanáli a jeho frekvencii.

V priebehu vyhľadávania sa nájdené kanály pridajú do zoznamu. O intenzite signálu a jeho kvalite informujú dva ukazovatele.

Poznámka: Vyhľadávanie môžete kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla 🕬

Automatické vyhľadávanie kanálov

🔦 > Vyhledejte kanály > Automatické vyhledávání

Poznámka: Hodnoty pre vyhľadávanie zmeňte len v prípade, že je to naozaj nevyhnutné, pretože vyhľadávanie s predvolenými hodnotami spravidla nájde všetky programy.

1. Vyberte kanály, ktoré chcete vyhľadať (odporúčané: Všechny).

Poznámka: Vo všeobecnosti sa odporúča hľadať všetky kanály a nemeniť predvolené hodnoty.

1. Vyberte Začátek vyhledávání a potvrďte výber.

Po skončení vyhľadávania sa zobrazí okno informujúce o jeho dokončení.

- Vyberte, či majú byť nové kanály zaradené do aktuálneho zoznamu kanálov, či má byť aktuálny zoznam nahradený alebo či má byť výsledok vyhľadávania odmietnutý. Potvrďte výber.
- 3. Jedným stlačením tlačidla 💷 ukončíte ponuku vyhľadávania a prejdete späť do prehľadu. Opätovné stlačenie ukončí ponuku OSD.

Poznámka: Ak neboli nájdené žiadne kanály, skontrolujte správne pripojenie kábla antény.

Expertné vyhľadávanie

🔦 > Vyhledejte kanály > Ruční vyhledávání

- Uskutoční všetky požadované nastavenia. Numerické tlačidlá umožňujú nastavenie frekvencie. Okrem toho môžete spustením funkcie "Kanály, které se mají vyhledat" prednastaviť kanály, ktoré majú byť vyhľadané (napr. pre všetky kanály Volné).
- 2. Potom zvoľte možnosť Začátek vyhledávání a potvrďte voľbu.

Po skončení vyhľadávania sa zobrazí okno informujúce o jeho dokončení.

- Vyberte, či majú byť nové kanály zaradené do aktuálneho zoznamu kanálov, či má byť aktuálny zoznam nahradený alebo či má byť výsledok vyhľadávania odmietnutý.
- 4. Jedným stlačením tlačidla 💷 ukončíte ponuku vyhľadávania a prejdete späť do prehľadu. Opätovné stlačenie ukončí ponuku OSD.

Prevádzka TV

Nastavenie antény

Anténa postavená v blízkosti okna poskytuje z princípu najlepší príjem. Nájdite ideálnu polohu pre anténu:

> Technické informace > Informace o kanálech

Zobrazili sa informácie o aktuálnom kanáli.

1. Skúšajte rôzne polohy antény, až kým displej Kvalita signálu nezobrazí maximálnu hodnotu (100 %) alebo hodnotu podobne vysokú.

Poznámka: Majte na pamäti, že podľa typu antény môže mať význam aj jej orientácia. V takom prípade otáčajte anténou dookola a sledujte, či tento pohyb ovplyvňuje kvalitu signálu. V návode na použitie antény nájdete informácie, či má zariadenie všesmerovú charakteristiku.

- 1. Následne pomocou tlačidiel kanálov prepínajte medzi rozličnými kanálmi. Ďalej nastavujte polohu antény, ak to je potrebné.
- Keď budete spokojní s kvalitou príjmu, stlačením tlačidla (Exit) skryte informácie o kanáloch a ukončite proces.

Výber kanálu

Všeobecné operácie

Prepnutie na nasledujúci/predošlý kanál v pamäti.

222 Priame vloženie čísla kanálu na okamžité prepnutie na daný kanál.



Dokončenie zadania čísla kanálu s menej ako 4 číslicami. Príklad: Stlačením tlačidiel (4) (5) (0K) prepnete na kanál 45.

Po každej zmene kanálu sa v dolnej časti obrazovky zobrazí informačný panel.

Využitie zoznamu a prepínanie tlačidiel

Iný spôsob prepnutia kanálu ponúka zoznam kanálov alebo obľúbených položiek. Vytvorenie zoznamu obľúbených položiek môže uľahčiť zapamätanie si jednociferných čísel, pretože kanálovú pamäť je možné definovať ľubovoľným spôsobom.



V konkrétnom kanáli: Zobrazenie zoznamu kanálov s farebne zvýrazneným aktuálnym kanálom.



V zozname kanálov: Prepínanie medzi celým zoznamom kanálov a zoznamom 🗲 obľúbených položiek.

V konkrétnom kanáli: Prepínanie medzi aktuálnym a predchádzajúcim kanálom a naopak.

Zobrazenie informácie o kanáloch

Pri každom prepnutí na iný kanál sa v dolnej časti obrazovky na krátky čas zobrazí informačný panel. Informačný panel obsahuje:

- číslo vybraného kanálu a jeho názov;
- čas na l'avom okraji informačného panelu; obrazová lišta napravo od času graficky znázorňuje uplynulý programový čas;
- aktuálny a nasledujúci program vrátane ich vysielacieho času.

Po niekoľkých sekundách sa informačný panel automaticky skryje. Dobu zobrazenia informačného panelu je možné nastaviť, str. 14.

Zobrazenie informačného panelu (bez zmeny kanálu).

(i) Ak je informačný panel zobrazený: Zobrazí rozšírené informácie s podrobnosťami o aktuálnom programe.

Opakované stlačenie: Prepínanie medzi informáciami o aktuálnom a nasledujúcom programe.

(Exit) Zatvorenie informačného panelu.

Ovládanie hlasitosti

Popri ovládaní hlasitosti na televízore či stereosústave môžete ovládať hlasitosť i v externom prijímači.



Zvýšenie/zníženie hlasitosti. Zobrazí sa nastavená hlasitosť v podobe grafického pruhu.



Úplné vypnutie zvuku. Opätovným stlačením sa hlasitosť vráti do predchádzajúceho stavu.

Výber možností

Niektoré kanály môžu poskytovať viaceré uhly kamery, zvukové stopy alebo teletexty. Ak sú pre daný kanál niektoré z týchto možností dostupné, zobrazí sa pri výbere kanálu v pravom dolnom rohu informačného okna ikona možností.

V takom prípade si môžete vybrať z rôznych pohľadov, zvukových stôp alebo teletextov, prípadne ľubovoľnú kombináciu týchto možností.

- 1. Prepnite na požadovaný kanál.
- 2. Stlačením tlačidla (vyvolajte ponuku výberu.
- 3. Vyberte požadovanú možnosť (pohľad, zvukovú stopu alebo teletext) a potvrďte výber. Vybraná možnosť sa aktivuje.

Poznámka: Je možné, že je k dispozícii výber obrazu i zvuku. V takom prípade je pre výber zvukovej stopy nutné stlačiť tlačidlo (PT) opakovane.

Elektronický programový sprievodca (EPG)

Elektronický programový sprievodca (EPG) ponúka prehľad všetkých programov vysielaných na danom kanáli v priebehu nasledujúceho týždňa.

Poznámka:

Nie všetky kanály ponúkajú rozšíreného sprievodcu EPG.

Niektoré vysielacie služby ponúkajú program na aktuálny deň, avšak bez podrobného popisu.

Existujú aj TV stanice, ktoré nevysielajú žiadne informácie sprievodcu EPG. Vďaka pokračujúcemu technickému vývoju bude v budúcnosti rozširovať túto ponuku stále viac staníc.

EPG	Zobrazenie ukážky programu.
æ ▽	Zmena aktuálneho kanálu.
Ô	Vpravo alebo vľavo: Výber ľubovoľného dňa v týždni. Hore a dole: Predošlý alebo nasledujúci program. Keď sa v aktuálnom zozname pohybujete stále nadol, prechádza ukážka programov automaticku na ďalší dož
00	Farebné tlačidlá označujú jednotlivé denné doby: Červené tlačidlo: ráno a dopoludnie (začiatok 6:00) Zelené tlačidlo: popoludnie (začiatok 12:00) Žlté tlačidlo: večer (začiatok 18:00)
	Poznámka: Modré tlačidlo je určené na nastavenie programu prostredníctvom časovača, viď str. 12.
()/ОК	Nasledujúce okno zobrazí súhrn programového obsahu. V prípade rozsiahlych textových informácií použite na listovanie šípky hore a dole.
(Exit)	Ukončí ukážku programu.

Časovač

Nastavenie časovača umožňuje zapnúť a vypnúť externý prijímač v určený čas, aby ste mohli napríklad sledovať požadovaný program. Prístroj sa potom z pohotovostného režimu automaticky zapne.

Ak je prístroj už zapnutý, prepne sa automaticky na vybraný program.

Vloženie programov do zoznamu časovača

Funkcia časovača je zahrnutá v zozname časovača v sprievodcovi EPG.

- 1. Stlačte tlačidlo 🗐.
- 2. Zvýraznite požadovaný program.
- 3. Stlačte tlačidlo \bigotimes_{e}^{i} a potvrďte.

Okno sa zavrie a vybraný program sa zahrnie do zoznamu časovača.

Poznámka: Načasované programy sú označené malým budíkom zobrazeným vedľa názvu daného programu.

Úprava zoznamu časovača

🔦 > Časovač

Odstránenie programov

- 1. V zozname časovača vyberte požadovaný program.
- 2. Stlačte tlačidlo odpovedajúcej farby a potvrďte odstránenie:

červené: odstráni vybraný program

žlté: odstráni všetky programy

Úprava časovača

- 1. V zozname časovača vyberte program a potvrďte výber.
- Po nastavení dátumu, času (začiatočného a koncového) a intervalu (vhodné pre seriály a pravidelne opakované programy): Opakovane vyberte jedno nastavenie a upravte ho pomocou numerických tlačidiel.
- 3. Potom zvýraznite položku OK vedľa položky Použiť a potvrďte voľbu.

Vypnutie aktuálnych funkcií časovača

→ Stlačte tlačidlo 🕑 na diaľkovom ovládači a následne ešte raz.

Prevádzka rádia

Anténová prípojka externého prijímača umožňuje príjem rozhlasových programov. Tieto boli počas vyhľadávania kanálov uložené vo zvláštnom zozname. V režime rádia si všetky tlačidlá uchovávajú tie isté funkcie, ako v režime TV. Pri prepnutí na prevádzku rádia postupujte nasledovným spôsobom:

➡ Stlačením tlačidla () aktivujte režim rádia.

→ Opätovným stlačením tlačidla 🗇 prejdete späť do režimu TV.

Poznámka: V súčasnosti nie sú rozhlasové prenosy vysielané vo všetkých vysielacích oblastiach.

Nastavenie

Výber nastavenia

Ponuka umožňuje definovať množstvo rozličných jazykových nastavení.

> Nastavení Box > Nastavení jazyku

→ Vyberte požadované nastavenie pomocou šípok.

- Jazyk menu: Nastavenie jazyka ponuky OSD. K dispozícii je široký výber jazykov, napr. angličtina, francúzština, španielčina.
- Jazyk audio: Vyberte jazyk, v ktorom majú byť programy vysielané.

Nastavenie

Jazyk audio 2:	Vyberte druhý voliteľný jazyk, v ktorom majú byť programy vysielané.					
	Poznámka : Ak sa požadovaný program nevysiela v jazyku nastavenom ako Jazyk audio , automaticky sa použije jazyk nastavený ako Jazyk audio 2 . Vyberte jazyk titulku					
Jazyk tituiku:	Výber prvého a druhého jazyka titulku sa riadi tými istými zákonitosťami, ako výber prvého a druhého jazyka zvukovej stopy.					
Automatické podtitulky:	Nastavte túto možnosť na Zapnuté , ak chcete automaticky zobrazovať titulok vo vybranom jazyku (predvolené: Vypnuté).					
→ Stlačením tlač	čidla Œ×iŧ) ukončte ponuku.					

Rôzne nastavenia

Dialóg **Různá nastavení** umožňuje vykonať nastavenia času a výstupného formátu zvuku. Výbery jazyka zvukovej stopy a titulku je podporovaný len v prípade, že sa program vysiela vo viacerých jazykoch.

Nastavenie času externého prijímača môže byť prevedené buď automaticky, alebo ručne.

> Nastavení Box > Různá nastavení

- 1. Vyberte zmenu času zo zimného na letný, alebo naopak:
 - výberom nastavenia Automatický v možnosti Nastavení časové zóny nastavíte externý prijímač tak, aby získaval informácie o čase z aktuálne vybraného kanála,
 - nastavte možnosť Nastavení časové zóny na Ruční, vyberte položku Zapnuto alebo Vypnuto pre možnosť Letní čas a potom určte rozdiel oproti greenwichskému času (GMT) pomocou funkcie Časová zóna (GMT). Pre strednú Európu platí rozdiel jednej hodiny napred (+01:00).
- 2. Určte požadovaný formát výstupu zvuku (vhodné, ak je externý prijímač pripojený k stereosústave).
- 3. Stlačením tlačidla (Exit) ukončte ponuku.

Určenie doby zobrazenia informačného panelu

Môžete určiť čas, po uplynutí ktorého informačný panel str. 11 zmizne z obrazovky.

🔇 > Nastavení Box > Nastavení menu > Trvání informačního okna

- 1. Vyberte požadovaný čas pre možnosť *Trvání informačního okna*, po ktorom sa panel automaticky vypne:
 - Trvalý: Informačný panel sa nevypne automaticky.
 - Žádný: Informačný panel sa pri zmene kanálu nezobrazí.
- 2. Stlačením tlačidla (Exit) ukončte ponuku.

Určenie formátu obrazovky

Pretože formát obrazovky býva rôzny, napr. líši sa u širokouhlých filmov a bežných seriálov, môžete v ponuke nastavení vybrať vhodný formát obrazu pre aktuálny program.

K dispozícii sú nasledujúce formáty:



Formát 16:9:

Zobrazí filmy na televízore s pomerom strán 16:9 v plnej veľkosti.

Širokouhlý formát 4:3 (letterbox):

Zmenší filmy vo formáte 16:9 na formát 4:3 a v hornej a dolnej časti obrazovky ponechá čierny pruh.



Formát 4:3 CCO/Pan Scan (zväčšený):

Nastaví filmy vo formáte 16:9 na celú obrazovku. Na štandardnej obrazovke 4:3 je ľavá a pravá strana obrazu orezaná.

4:3 (Letterbox 14:9)

Zmenší filmy vo formáte 16:9 na formát 4:3 a v hornej a dolnej časti obrazovky ponechá čierny pruh.

Okrem toho je ľavý a pravý okraj obrazovky mierne orezaný.

💫 > Nastavení Box > Nastavení video > Formát obrazovky

- 1. Vyberte formát obrazovky.
- 2. Stlačením tlačidla 🛤 ukončte ponuku.

Nastavenie formátu výstupu videa

Ponuka nastavení umožňuje okrem iného i nastavenie výstupu videa. Majte na pamäti:

- Pre možnosť Výstup TV videa sú k dispozícii formáty RGB, Video a S-Video.
- Možnosť Výstup videa VCR (výstup videorekordéra) podporuje len nastavenia Video a S-Video.
- Výberom možnosti RGB pre TV výstup sa pre výstup VCR sprístupní len možnosť Video.

Poznámka: Ak neviete, aké nastavenia televízor podporuje, vyskúšajte, s ktorým nastavením je obraz najlepší.

S > Nastavení Box > Nastavení video > TV výstupní formát / VCR výstupní formát

- 1. Vyberte formát videa s optimálnym obrazom. Možnosť *VCR výstupní formát* umožňuje nastavenie formátu obrazu pre videorekordér, ak je pripojený.
- 2. Stlačením tlačidla 💷 ukončte ponuku.

Obnovenie továrenského nastavenia

Prístroj môžete obnoviť do predvoleného nastavenia. Týmto sa vymaže individuálne vytvorený zoznam obľúbených položiek.

> Nastavení Box > Obnovit tovární nastavení

→ V zobrazenom dialógovom okne nastavte možnosť Áno pomocou šípok a potvrďte obnovenie továrenského nastavenia.

Prístroj sa reštartuje, vypne a zakrátko znova zapne.

Správa zoznamu obľúbených položiek

Po vyhľadávaní kanálov sa nájdené kanály uložia do všeobecného zoznamu kanálov. Uložené poradie kanálov je pevne dané.

Poznámka: Ak príslušný vysielač disponuje prednastavenými pásmami, tieto pásma sa uložia na preddefinované miesta. Medzi niektorými pásmami môžu byť medzery. Tento spôsob zoradenia sa nazýva Logic Channel Numbering (LCN – logické číslovanie kanálov). Všetky ďalšie kanály sa pridajú do zoznamu za posledný nájdený kanál LCN.

Označenie kanálov ako obľúbených

V zozname obľúbených položiek môžete usporiadať obľúbené kanály podľa ľubovôle a podľa toho ich aktivovať diaľkovým ovládaním.

Poznámka: Do zoznamu obľúbených položiek môžete zahrnúť aj kanály LCN (ak sú k dispozícii) a uložiť ich na ľubovoľné miesto, čím zabránite vytváraniu medzier medzi kanálmi. V zozname všetkých kanálov nie je možné zabrániť vzniku medzier medzi kanálmi LCN.

S > **Uspořádejte TV kanály** (reprezentovaný ikonou zoznamu na ľavom okraji obrazovky)

Zobrazí sa ponuka **Uspořádejte TV kanály**. Zoznam obsahuje všetky nájdené kanály. Obľúbené položky sú označené hviezdičkou (*).

Poznámka: V prípade príliš dlhého zoznamu kanálov je vhodné vytvoriť pomocou filtra lepšie štruktúrovaný prehľad, viď str. 17.

- 1. Vyberte kanál, ktorý chcete označiť ako obľúbený, a potvrďte výber.
- 2. Opakovaním predchádzajúcich krokov pridajte do zoznamu obľúbených položiek ďalšie kanály.
- 3. Stlačením tlačidla **Exit**) zatvorte okno.
- 4. Zobrazí sa otázka, či sa majú uložiť vykonané zmeny. Potvrďte otázku.

Úprava zoznamu kanálov

Je možné, že zoznam kanálov je príliš zložitý alebo obsahuje kanály, ktoré pre vás nie sú zaujímavé. Prostredníctvom hlavnej ponuky môžete zoznam kanálov upraviť.

Suspořádejte TV kanály

1. Stlačením tlačidla (prepnete medzi zoznamom kanálov a zoznamom obľúbených položiek.

- 2. Vykonajte požadované nastavenie.
- 3. Stlačením tlačidla (Exit) zatvorte okno.
- 4. Zobrazí sa otázka, či sa majú uložiť vykonané zmeny. Potvrďte otázku.

Presúvanie kanálov

Poradie kanálov v zozname obľúbených položiek môžete upraviť.

- 1. Stlačením tlačidla (prepnite do zoznamu obľúbených položiek.
- 2. Zvýraznite kanál, ktorý chcete presunúť, a potvrďte výber. Vloží sa názov kanálu.
- 3. Presuňte vybraný kanál na novú pozíciu pomocou šípok a potvrďte uloženie kanála na požadované miesto.
- 4. Stlačte tlačidlo (Exit) a potvrď te nasledujúcu otázku.

Filtrovanie kanálov

Pomocou tejto funkcie môžete zobraziť zoznam kanálov podľa požadovaného kritéria. Poznámka: Filter je vždy dočasný, neukladá sa. Zatvorením okna pre zoradenie kanálov zrušíte nastavenie filtra.

- 1. Stlačením tlačidla $\bigotimes_{i=1}^{i}$ vyvolajte funkciu filtra.
- 2. Vyberte kanály, ktoré sa majú zobraziť.
- 3. Určte spôsob zoradenia (podľa čísla alebo abecedy) pomocou tlačidla Třídění a potvrďte voľbu.

Poznámka: Sledujte zobrazované informácie v dolnej časti okna. Pomôžu vám vykonať správne nastavenie.

Odstránenie kanálov

Nie je možné odstrániť kanály zo všeobecného zoznamu kanálov. Ak odstránite kanál zo zoznamu obľúbených položiek, stále ostáva uložený v zozname kanálov.

- Zvýraznite kanál, ktorý chcete odstrániť.
 Stlačte tlačidlo , ak chcete vymazať iba tento vybraný kanál. Stlačením tlačidla , odstránite všetky obľúbené kanály.
- 3. Zatvorte zoznam kanálov stlačením tlačidla (Exit) a potvrďte zmeny.

Systémové informácie a aktualizácia softvéru

Systémové informácie sú potrebné v prípade, keď je potrebná podpora. Okrem toho môžete prostredníctvom nich ručne vyhľadať aktualizáciu softvéru pre externý prijímač.

(�) > Technické informace > Informace systému

- 1. Zobrazí sa dialógové okno. Vyberte možnosť Nově nastavte software a potvrďte začiatok vyhľadávania novej aktualizácie softvéru.
- 2. Stlačením tlačidla (Exit) ukončte ponuku.

Dodatok

Riešenie problémov

Všetky elektronické zariadenia môžu obsahovať chyby. Tieto chyby však nemusia v každom prípade znamenať poruchu. Namiesto toho sú často zapríčinené chybnými káblami alebo zásuvkami či nesprávne zavedenými prípojkami.

Pred vyhľadaním odbornej pomoci skontrolujte nasledujúce body:

Problém	Možná príčina	Náprava							
Zariadenie sa	Chýba sieťové napätie (displej	Skontrolujte spojovací kábel a							
nezapne.	LED nesvieti).	zásuvku.							
Chýba obraz i zvuk.	Chýba sieťové napätie.	Skontrolujte spojovací kábel a							
		zásuvku.							
	Chýba zoznam kanálov alebo	Spusťte automatické							
	zoznam kanálov je nesprávny.	vyhľadávanie kanálov.							
	Stratený signál	Skontrolujte signál.							
Chýba obraz alebo	Kábel SCART nie je úplne	Skontrolujte pripojenie							
obraz je zlý.	pripojený.	SCART.							
	Anténa je nesprávnej polohe.	Upravte polohu antény (viď							
		str. 10).							
	Anténa je príliš malá.	Použite väčšiu anténu.							
	Kanál vysiela prostredníctvom	Použite automatické							
	iných parametrov.	vyhľadávanie kanálov (viď							
		str. 9).							
Počuť zvuk, ale obraz	Kanál vysiela prostredníctvom	Použite automatické							
chýba.	iných parametrov.	vyhľadávanie kanálov (viď							
		str. 9).							
	Kábel SCART nie je úplne	Skontrolujte pripojenie							
	pripojený.	SCART.							
	Prístroj je v režime rádia.	Stlačením tlačidla 🕥							
		prepnite do režimu TV							
Nie ie možný príjem	Kanál už nevysiela	(Žiadna)							
kanálov, ktoré boli	Kunur uz nevysielu.								
prijímané predtým.									
Diaľkový ovládač	Medzi diaľkovým ovládačom	Odstráňte prekážku.							
nereaguje.	a externým prijímačom je								
5,									
	Chybový tok dát, prístroj je	Odpojte napájanie a po 10							
	zablokovaný.	sekundách znovu pripojte.							
	Batérie sú vybité.	Vymeňte staré batérie v							
	-	diaľkovom ovládači za nové.							

Problém	Možná príčina	Náprava							
Niektoré kanály z času na čas nie je možné prijímať.	lín denne a niekedy nie sú k								
Zariadenie sa nedá Medzi diaľkovým ovládačom ovládať. a externým prijímačom je prekážka.		Odstráňte prekážku.							
Zlá kvalita obrazu Nesprávny signál výstupu TV SCART		Zvoľte iný formát video výstupu (viď str. 15).							

Ďalšie riešenia a často kladené otázky nájdete na webovej adrese <u>http://www.siemens.com/gigaset</u>.

Technické údaje

Model:	_product_name
TV:	1 DVB-T tuner
RF:	VSTUP: 1 zásuvka (IEC) VÝSTUP (priechodný okruh): 1 zásuvka (IEC)
SCART:	2 zásuvky Euro AV: TV (VÝSTUP): CVBS, RGB, YC VCR (VÝSTUP): CVBS, RGB, YC
Cinch:	1 ANALÓGOVÝ VÝSTUP (AUDIO R/L)
SPDIF (obraz):	1 digitálny zvuk (Dolby Digital, AC3, PCM stereo)
Displej LED:	Zapnúť/vypnúť/pohotovostný režim, aktivita RCU
Konfigurácia zariadenia:	Prostredníctvom ponuky TV
Zdrojové napätie:	230 V / 50 Hz str. na 12 V jedn.
Spotreba energie:	Menej ako 10 W
Prípustná teplota okolia:	5 °C až 40 °C
Rozmery:	Pribl. 250 x 140 x 32 mm
Hmotnosť:	Pribl. 1,0 kg

Autorizácia

Značka CE potvrdzuje zhodu zariadenia s príslušnými harmonizovanými normami smernice 73/23/HSC o elektrických zariadeniach navrhovaných na použitie v určitom napä`ovom rozmedzí (LV) a smernice 89/336/EHS o elektromagnetickej kompatibilite (EMC).

Kópia prehlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <u>http://www.siemens.com/gigasetdocs</u>.

Služby zákazníkom (Customer Care)

Ponúkame vám rýchle a individuálne poradenstvo!

Naša podpora online v internete je dostupná vždy a všade:

http://www.siemens.com/gigasetcustomercare

alebo na Infolinke: 02 59 68 22 66

K našim výrobkom je vám k dispozícii 24-hodinová online podpora. Jej súčasťou je interaktívny systém vyhľadávania chýb, prehľad často kladených otázok a odpovedí, ako aj návody na obsluhu a nové aktualizácie softvéru (ak sú k danému produktu k dispozícii) na stiahnutie.

Často kladené otázky a odpovede nájdete aj v prílohe tohto návodu na obsluhu.

V prípade potreby opravy, resp. nárokov záruky získate rýchlu a spoľahlivú pomoc v našom servisnom stredisku:

Siemens Centrum, Stromová 9 837 96 Bratislava alebo INOTESKA s.r.o. Podturen-Roven 221 Liptovský Hrádok 033 01 e-mail: mail@inoteska.sk 044 / 522 18 09

Prosím pripravte si svoj doklad o zakúpení.

V krajinách, v ktorých sa náš výrobok nepredáva prostredníctvom autorizovaných predajcov, sa výmena, resp. oprava neposkytuje.

chybu veci sa považuje aj nedostatok vlastnosti alebo prejavu, ktoré sa pri veciach tohto druhu predávaných v obchode všeobecne predpokladajů. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku vzniknuté v dôsledku jeho používania, vŕdtane straty kapacity btaléře spôsobené jej bežným opotrebovanim. 7. Ak ide o chybu, ktorí možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa odyba týka len súčasť veci, výmenu všcašti, iba vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby sž do doby, keď kupujúci po skončeni opravy bol povinný vec prevziať, sa do zánučnej doby nepočíta. Na tento prístroj sa poskytuje záruka po dobu dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa uplathuje u predajcu. Typ prístroja(vyplní predajca) Dátum predaja(vyplní predajca) Pečiatka a podpis predajcu: Tento bezšnúrový telefón bol uvedený na trh po 13. auguste 2005 firmou										
	Zá	znam servis	ného stred	iska o vykonaní z	áručných opráv					
	Ref. číslo opravy	Dátum príjmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu					
	Ref. číslo opravy	Dátum príjmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu					
	Ref. číslo opravy	Dátum príjmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu					
	Ref. číslo opravy	Dátum príjmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu					

Register

А

Aktualizácia softvéru 17
nastavenie
B Bezpečnostné opatrenia 2
Č Časovač 12 zapnutie/vypnutie 13
D Diaľkový ovládač 5
E Expertné vyhľadávanie
prepnutie do pohotovostneho režimu
F Formát obrazovky
l Informácie o elektronickom programovom sprievodcovi pozri Sprievodca EPG Informácie o prevádzke 2

Informačný panel	11
nastavenie doby zobrazenia	14
Infračervený snímač	. 4

J

Jazyk titulku	14
Jazyk zvukovej stopy	13
druhý	14
Jazykové nastavenie	13

Κ

Kábel Cinch
Kabel SCARI 6
Kanál
filter
informácie 10
obľúbené položky 16
odstránenie zo zoznamu kanálov 17
poradie v zozname obľúbených
položiek
prepínanie10
určenie ako obľúbenej položky 16
Konektor Scart pre TV 4
Konektor Scart pre video 4
Konektory 4
Kontrolka napájania 4
Kvalita signálu 10

Μ

Miesto inštalácie								2
Možnosti zobrazenia				•			1	1

Ν

Napätie 12 V jedn			•		. 4
Nastavenie časového pásm	a.				14

0

Obľúbené položky .								16
Ovládanie hlasitosti	•			•		•		11

Ρ

Pohotovostný režim	
automatické zapnutie	. 12
indikácia	4

Register

Ponuka
koniec
ovládanie
pomoc
zobrazenie
Ponuka jazykov
Ponuka možností
zobrazenie 5
Ponuka OSD pozri Ponuka
Ponuka pomocníka
Predná strana 4
Principale
anténa
Program
odstranenie zo zoznamu
casovaca 13
súhrn obsahu 12
úprava v zozname časovača 13
Program rádia 13
Programový sprievodca,
elektronický 12
Prvotná inštalácia
ponuka 8

R

Režim rádia	5
RGB	15
Riešenie problémov	18
Rôzne nastavenia	14
Rozsah dodávky	3

S

Služby zákazníkom (Customer Care) . 20
SPDIF 4
Sprievodca EPG 12
farebné tlačidlá 5, 8
tlačidlo na diaľkovom ovládači 5

Stereosústava	
pripojenie	7
S-Video 1	5
Systémové informácie 1	7

Т

Technické údaje 19
Televízor
pripojenie6
Tlačidlo ponuky 5
Tlačidlo Zapnúť/Vypnúť 5
Továrenské nastavenie, obnovenie 16

U

Ukážka programu							12
koniec		•					12

V

Video	 . 15
Vyhľadávanie kanálov	
automatické	 9
v expertnom režime	 9
Výstup zvuku	 4
formát	 . 14

Ζ

Περιεχόμενα

Ασφάλεια	2
Υποδείξεις ασφαλείας	2 2
To set-top box Gigaset M 260 T	3
Χειριστήρια και στοιχεία λειτουργίας Τηλεχειριστήριο	4 5
Έναρξη λειτουργίας του set-top box Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο Σύνδεση των συσκευών	6 6
Λειτουργία	8
Ενεργοποίηση του set-top box Χρησιμοποιώντας το μενού OSD Αρχική εγκατάσταση Αναζήτηση καναλιών	8 8 9 9
Λειτουργία ΤV 1	0
Ρύθμιση της κεραίας Επιλογή ενός καναλιού Έλεγχος έντασης Επιλογή πρόσθετων δυνατοτήτων Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων (EPG) Χρονοδιακόπτης Λειτουργία ραδιοφώνου	10 11 12 12 12 13 14
Ρυθμίσεις	14
Επιλέγοντας ρυθμίσεις	14 15
Ορίστε τη διάρκεια προβολής της πληροφορίας	16
Ορισμός τύπων οθόνης	16
Επιλεςτε τον τυπο εςοσου νιαeoΕπιλεςτε τον τυπο εςοσου νιαeoΕπιλεςτε τον τυπο εςοσου νιαeo	17
Διαχείριση της λίστας προτιμήσεων Πληροφορίες συστήματος και αναβάθμιση λογισμικού	17 19
Παράρτημα	20
Αντιμετώπιση προβλημάτων Τεχνικά χαρακτηριστικά Έγκριση	20 21 22
Εςυπηρεπηση πελατών (Customer Care)ΕγγύησηΕγγύηση	22 22
Ευρετήριο	24

Ασφάλεια

Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά και μόνον για τη λήψη και αναπαραγωγή σημάτων DVB.

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή την πληροφορία που ακολουθεί για να εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση.

Υποδείξεις ασφαλείας

- Χρησιμοποιήστε για τη σύνδεση της συσκευής μόνον τα καλώδια που συνοδεύουν τη συσκευή ή τα εγκεκριμένα αξεσουάρ που αναφέρονται σ' αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
- Μη συνδέετε τη συσκευή στη διάρκεια καταιγίδας για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Εάν χρησιμοποιήσετε μία εξωτερική κεραία, αυτή θα πρέπει να τοποθετηθεί από έναν επαγγελματία τεχνίτη και να προστατεύεται από τους κεραυνούς.
- Προστατέψτε τη συσκευή από την υγρασία, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς για να αποφύγετε τον κίνδυνο ανάφλεξης και ηλεκτροπληξίας. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρούς χώρους (π. χ. μπάνια) ή σε χώρους με κίνδυνο εκρήξεων.
- Η συσκευή και το τηλεχειριστήριο επιτρέπεται να επισκευαστούν μόνον από το προσωπικό των εξουσιοδοτημένων service. Μην ανοίγετε ποτέ τη συσκευή.
- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή θα συνοδεύεται από αυτές και τα παρεχόμενα αξεσουάρ, όταν θα την παραδώσετε για χρήση σε τρίτα άτομα.



Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.

Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποιήση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Πληροφορία για το Σημείο Τοποθέτησης και Λειτουργίας

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία επίπεδη, μη ολισθηρή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μία επιφάνεια που είναι ευαίσθητη στη θερμότητα. Προστατέψτε τις ευαίσθητες επιφάνειες.
- Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας και αποφύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα για τον αερισμό και την κυκλοφορία αέρα δεν είναι φραγμένα.
- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, διακόψτε την τροφοδοσία τάσης.
 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και στεγνό πανί για να καθαρίσετε τη συσκευή και το τηλεχειριστήριο.

To set-top box Gigaset M 260 T

Το νέο σας ψηφιακό set-top box σάς προσφέρει έναν ολόκληρο κόσμο τηλεόρασης σε υψηλή ποιότητα!

Μελετήστε αυτές τις Οδηγίες Λειτουργίας για να χρησιμοποιήσετε σωστά τις εκτεταμένες λειτουργίες και επιλογές του set-top box.

Όλα τα χαρακτηριστικά με μία ματιά:

- ξεχωριστές λίστες για τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια
- αυτόματη και χειροκίνητη αναζήτηση καναλιών
- γρήγορη αναζήτηση καναλιών
- δυνατότητα απευθείας εισαγωγής συχνότητας
- Εύχρηστος ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων (EPG)
- Μενού OSD /προβολή στην οθόνη (OSD)
- Λειτουργίες βοηθείας ανάλογα με το περιεχόμενο
- εύχρηστο γραφικό περιβάλλον χρήστη
- έλεγχος έντασης για την αναλογική έξοδο ήχου
- πολύ μικρά χρονικά διαστήματα αλλαγής
- υποστήριξη teletext μέσω TV
- υποστήριξη φορμά βίντεο 4:3, 4:3 letterbox και 16:9
- συμβατότητα με ψηφιακό MPEG-2 και DVB

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε εάν το περιεχόμενο της συσκευασίας είναι πλήρες και δεν φέρει ζημιές. Η συσκευασία περιλαμβάνει:

- 1 set-top box
- 1 εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας
- 1 τηλεχειριστήριο και 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ (R6) 1.5 V για το τηλεχειριστήριο
- 1 καλώδιο SCART
- 1 εξωτερικό τροφοδοτικό

Χειριστήρια και στοιχεία λειτουργίας

Πρόσοψη



- Α Αισθητήρας IR: Λαμβάνει τα σήματα υπέρυθρων από το τηλεχειριστήριο.
- B LED λειτουργίας: Δείχνει την κατάσταση λειτουργίας του ψηφιακού δέκτη.

Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα:	Γίνεται εκκίνηση της συσκευής.
Πράσινο:	Η συσκευή είναι εντός λειτουργίας.
Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα:	Επιβεβαιώνεται κάθε χειρισμός από το τηλεχειριστήριο.
Κόκκινο:	Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
Σβηστό:	Η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από το ρεύμα και δεν λειτουργεί

Πίσω πλευρά



- Α **ΤV**: Υποδοχή AV Scart, βελτιστοποιημένη για τη σύνδεση μίας τηλεόρασης
- Β VCR: Υποδοχή ΑV Scart, π.χ. για συσκευές βίντεο ή DVD
- C **S/PDIF**: Ψηφιακή έξοδος ήχου (οπτική)
- D Έξοδος Audio R: Δεξί στερεοφωνικό κανάλι αναλογικού ήχου (cinch, κόκκινο)
- Ε Έξοδος Audio L: Αριστερό στερεοφωνικό κανάλι αναλογικού ήχου (cinch, λευκό)
- F Είσοδος: Ομοαξονική υποδοχή κεραίας για τη σύνδεση του βύσματος κεραίας
- G Έξοδος: Ομοαξονική υποδοχή κεραίας για τη μετάδοση αναλογικού σήματος στην τηλεόραση ή σε άλλη συσκευή (loop through)
- Η **12 V DC**: Υποδοχή για τη σύνδεση του τροφοδοτικού AC που συνοδεύει τη συσκευή

Τηλεχειριστήριο



\bigcirc	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συσκευής
	Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών TV και ραδιοφώνου
٩	Προβολή του μενού OSD (εμφάνιση στην οθόνη)
i	Προβολή του πλαισίου πληροφοριών. Προβολή βοήθειας στο μενού
OPT	Προβολή μενού επιλογών (π.χ. επιλογή μουσικού κομματιού)
EPG	Άνοιγμα του EPG (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος)
Exit	Ακύρωση μίας ενέργειας. Έξοδος από ένα μενού
	Επιβεβαίωση επιλογής
OK	Λειτουργία ΤV: Προβολή λίστας καναλιών
	OSD: Πλοήγηση στα στοιχεία του μενού και επιλογά
191	EPG: Επιλογή μίας ημέρας της εβδομάδας (δεξιά/ αριστερά) ή προηγούμενου/επόμενου προγράμματος (up/down)
	Έγχρωμα πλήκτρα
	EPG κόκκινο: χωρίς αντιστοίχηση πράσινο: για την επιλογή των εξόδων audio (μονοφωνικές, στερεοφωνικές) μπλε: πληροφορία ώρας κίτρινο: προβολή μενού επιλογών Πλοήγηση Videotext (εάν έχει ενεργοποιηθεί)
Text	Άνοιγμα/κλείσιμο του teletext
$\stackrel{}{\bigtriangledown}$	Ένταση: Αύξηση/μείωση έντασης
$\stackrel{}{\bigtriangledown}$	Κανάλια: Επόμενο/προηγούμενο κανάλι
	Αριθμητικό πληκτρολόγιο: Εισαγωγή κειμένου και αριθμών, επιλογή καναλιού
(Λίστα καναλιών: Μετακίνηση πίσω/εμπρός μεταξύ των δύο τελευταίων επιλεγμένων καναλιών Εναλλαγή μεταξύ της λίστας καναλιών και της

- λίστας προτιμήσεων Σίγαση του ήχου. Πιέστε πάλι για να επαναφέρετε
- Τον ήχο

Έναρξη λειτουργίας του set-top box

Σημείωση: Σ' αυτές τις οδηγίες λειτουργίας χρησιμοποιείται μία σειρά συμβόλων που σάς υποδεικνύουν τα βήματα που πρέπει να εκτελέσετε. Για παράδειγμα:

Avaζήτηση Καναλιών > Αυτόματη Αναζήτηση είναι το ίδιο με:

- 1. Πιέστε 🔦 για να εκκινήσετε το OSD.
- Μαρκάρετε το στοιχείο του μενού Αναζήτηση Καναλιών χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους (⁶).
- 3. Πιέστε (ΟΚ) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
- Μαρκάρετε το στοιχείο του μενού Αυτόματη Αναζήτηση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους ^(C)
- 5. Πιέστε (ΟΚ) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τον τρόπο που φαίνεται στο κάτω μέρος της θήκης των μπαταριών. Προσέξτε την πολικότητα!

Σύνδεση των συσκευών

Προσοχή: Πριν συνδέσετε μία μονάδα, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη. Πρώτα πραγματοποιήστε όλες τις άλλες συνδέσεις και στο τέλος συνδέστε το βύσμα του τροφοδοτικού στην πρίζα. Έτσι θα αποφύγετε πιθανές ζημιές.

Θύρα κεραίας

Συνδέστε την υποδοχή κεραίας του set-top box με την κεραία δωματίου ή την εξωτερική κεραία του σπιτιού σας χρησιμοποιώντας ένα ομοαξονικό καλώδιο, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Σύνδεση με μία συσκευή τηλεόρασης

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο SCART για να δημιουργήσετε τη σύνδεση μεταξύ του settop box και της συσκευής της τηλεόρασης.

- 1. Συνδέστε το καλώδιο SCART στην υποδοχή του set-top box.
- Το άλλο άκρο του καλωδίου SCART συνδέεται στην υποδοχή Video In της συσκευής τηλεόρασης ή του βίντεο.

Σημείωση: Εάν σκοπεύετε να λαμβάνετε αναλογικά κανάλια, εκτός από τα ψηφιακά, θα πρέπει να μεταδίδετε τα αναλογικά σήματα αυτών των καναλιών. Για το λόγο αυτό συνδέστε την έξοδο(G) του set-top box με την είσοδο της κεραίας στην τηλεόρασή σας, χρησιμοποιώντας ένα ομοαξονικό καλώδιο.

Προσοχή: Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την είσοδο αποκωδικοποιητή που διαθέτουν ορισμένες συσκευές τηλεόρασης. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις Οδηγίες Λειτουργίας της συσκευής τηλεόρασης.

Έναρξη λειτουργίας του set-top box



Σύνδεση με ένα στερεοφωνικό ηχοσύστημα

- Συνδέστε ένα καλώδιο cinch (βύσμα 3.5 mm που καταλήγει σε 2 βύσματα cinch) στην αναλογική έξοδο ήχου.
- Συνδέστε τα βύσματα cinch (δεξιό=κόκκινο, αριστερό=λευκό) με την είσοδο ήχου του ηχοσυστήματος.



Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας ρεύματος

Προσοχή: Συνδέστε τη συσκευή μόνον σε μία πρίζα που παρέχει τάση 230 V ~ 50 Hz, που έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς και προστατεύεται από την κατάλληλη ασφάλεια.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή μόνον αφού έχετε ολοκληρώσει τις συνδέσεις με την κεραία και το καλώδιο SCART.

Συνδέστε το set-top box και την ηλεκτρική πρίζα με το εξωτερικό τροφοδοτικό.

- Πρώτα συνδέστε το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας στην υποδοχή τροφοδοτικού του set-top box.
- 2. Συνδέστε το εξωτερικό τροφοδοτικό σε μία ηλεκτρική πρίζα.

Λειτουργία

Ενεργοποίηση του set-top box

Όταν συνδέσετε το εξωτερικό τροφοδοτικό του set-top box σε μία πρίζα, το set-top box θα ενεργοποιηθεί και το LED της πρόσοψης θα ανάψει με πράσινο χρώμα.

Σημείωση: Εάν το LED ανάβει με κόκκινο χρώμα, ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το (^t) στο τηλεχειριστήριο.

- 1. Ενεργοποιήστε όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το set-top box.
- Ενεργοποιήστε το κανάλι ΑV ή την είσοδο της συσκευής της τηλεόρασης, στην οποία έχετε συνδέσει το set-top box.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις Οδηγίες Λειτουργίας της συσκευής τηλεόρασης.

Χρησιμοποιώντας το μενού OSD

Μέσω του μενού OSD μπορείτε να κάνετε τις ρυθμίσεις της συσκευής χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

Σημείωση: Παρατηρήστε επίσης τις πληροφορίες και τα μηνύματα βοήθειας που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αυτός είναι ο τρόπος που θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μενού οθόνης:



Πλοήγηση OSD και επιλογή στοιχείων του μενού Το επιλεγμένο στοιχείο του μενού πλαισιώνεται με χρώμα.

ОК

Επιβεβαιώστε την επιλογή σας. Το επιλεγμένο στοιχείο του μενού ενεργοποιείται ή εκτελείται.



) Απόκρυψη του OSD ή έξοδος από ένα ενεργοποιημένο μενού.

Τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου με κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και μπλε χρώμα
 έχουν αντιστοιχηθεί σε διαφορετικές λειτουργίες, ανάλογα με το μενού που έχετε επιλέξει.

Εάν ένα πλήκτρο του OSD εμφανίζεται με κόκκινο, πράσινο, κίτρινο ή μπλε χρώμα, τότε η αντίστοιχη λειτουργία ενεργοποιείται πιέζοντας το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου με το ίδιο χρώμα.

Στην κάτω πλευρά του OSD εμφανίζονται σημειώσεις για το ποια πλήκτρα πρέπει να χρησιμοποιήσετε σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις του μενού που έχετε επιλέξει.

Αρχική εγκατάσταση

Ξεκινάτε με το μενού της αρχικής εγκατάστασης. Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνον στην πρώτη εκκίνηση της συσκευής ή όταν επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, για να σάς βοηθήσει στην εγκατάσταση του set-top box.

- 1. Επιλέξτε το *Γλώσσα Μενού* προτιμάτε και επιβεβαιώστε την επιλογή σας.
- Επιλέξτε το Χώρα, Διάταξη Οθόνης και Έξοδος TV που προτιμάτε. Μεταβείτε στη μπάρα Εφαρμογή και επιβεβαιώστε την επιλογή σας.
- Ορίστε τις συχνότητες και τα κανάλια της προτίμησής σας. Μεταβείτε στο Έναρξη Σάρωσης και επιβεβαιώστε την επιλογή σας.

Η συσκευή θα εκτελέσει μία αυτόματη αναζήτηση καναλιών.

 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη μέχρι να ολοκληρωθεί η αρχική εγκατάσταση. Η συσκευή αλλάζει στη λειτουργία TV.

Αναζήτηση καναλιών

Στην εκκίνηση προτείνουμε να πραγματοποιήσετε μία αυτόματη αναζήτηση αφού αυτή η λειτουργία αναζήτησης εντοπίζει κανονικά όλα τα διαθέσιμα κανάλια. Η λειτουργία προηγμένης αναζήτησης σάς επιτρέπει να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο κανάλι. Αυτό έχει νόημα εάν θέλετε μόνον να συμπεριλάβετε ένα συγκεκριμένο κανάλι στη λίστα καναλιών και γνωρίζετε τις πληροφορίες καναλιού και τη συχνότητα.

Στην περίπτωση που η αναζήτηση έχει εντοπίσει κανάλια και αυτά έχουν προστεθεί σε μία λίστα, θα προβληθούν δύο ενδείξεις που σάς ενημερώνουν για την ισχύ και την ποιότητα του σήματος.

Σημείωση: Μπορείτε να ακυρώσετε οποιαδήποτε στιγμή την αναζήτηση πιέζοντας το (Exit).

Αυτόματη αναζήτηση καναλιού

🔇 > Αναζήτηση Καναλιών > Αυτόματη Αναζήτηση

Σημείωση: Εάν είναι δυνατόν, μην αλλάζετε τις τιμές αναζήτησης αφού οι προεπιλεγμένες τιμές εγγυώνται γενικότερα τον εντοπισμό των καναλιών.

Επιλέξτε αυτά τα κανάλια για τα οποία θέλετε να γίνει η αναζήτηση (προτείνεται: Όλα).

Σημείωση: Γενικότερα προτείνουμε να αναζητήσετε όλα τα κανάλια και να μην αλλάξετε τις προεπιλεγμένες τιμές.

1. Επιλέξτε Έναρξη Σάρωσης και επιβεβαιώστε την επιλογή σας.

Κατά τη διαδικασία αναζήτησης ένα πλαίσιο διαλόγου θα σας ενημερώσει για την ολοκλήρωση της αναζήτησης.

 Καθορίστε εάν τα κανάλια που έχουν εντοπιστεί θα προστεθούν στην τρέχουσα λίστα καναλιών ή θα αντικαταστήσουν την προηγούμενη λίστα, ή εάν θέλετε να απορριφθούν τα νέα κανάλια που εντοπίστηκαν. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας. Λειτουργία ΤV

3. Πιέζοντας το Exit μία φορά τερματίζετε το μενού αναζήτησης και επιστρέφετε στην επισκόπηση. Επαναλάβετε για να αποκρύψετε το OSD.

Σημείωση: Εάν δεν βρεθεί κανένα κανάλι ελέγξτε εάν το καλώδιο της κεραίας έχει συνδεθεί σωστά.

Λειτουργία προηγμένης αναζήτησης

🔇 > Αναζήτηση Καναλιών > Χειροκίνητη Αναζήτηση

- Πραγματοποιήστε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Τα αριθμητικά πλήκτρα ενεργοποιούνται για να εισάγετε τη συχνότητα. Επιπλέον, μπορείτε να προεπιλέξετε τα κανάλια που θέλετε να αναζητηθούν, ενεργοποιώντας τη λειτουργία Κανάλια προς αναζήτηση (π.χ. για όλα τα κανάλια Ελεύθερα (FTA)).
- 2. Στη συνέχει επιλέξτε Έναρξη Σάρωσης και επιβεβαιώστε την επιλογή σας.

Κατά τη διαδικασία αναζήτησης ένα πλαίσιο διαλόγου θα σας ενημερώσει για την ολοκλήρωση της αναζήτησης.

- Καθορίστε εάν τα κανάλια που έχουν εντοπιστεί θα προστεθούν στην τρέχουσα λίστα καναλιών ή θα αντικαταστήσουν την προηγούμενη λίστα, ή εάν θέλετε να απορριφθούν τα νέα κανάλια που εντοπίστηκαν.
- 4. Πιέζοντας το (Exit) μία φορά τερματίζετε το μενού αναζήτησης και επιστρέφετε στην επισκόπηση. Επαναλάβετε για να αποκρύψετε το OSD.

Λειτουργία ΤV

Ρύθμιση της κεραίας

Κατά κανόνα, μία κεραία που έχει τοποθετηθεί κοντά σε ένα παράθυρο επιτυγχάνει την καλύτερη δυνατή λήψη. Βρείτε την ιδανική θέση για την κεραία σας:

🔇 > Τεχνικές Πληροφορίες > Πληροφορίες Καναλιού

Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι πληροφορίες για το τρέχον κανάλι.

 Δοκιμάστε να τοποθετήσετε την κεραία σας σε διαφορετικές θέσεις, μέχρι να εμφανιστεί για το Ποιότητα Σήματος η μέγιστη τιμή (100%) ή κάποια άλλη παρόμοια τιμή.

Σημείωση: Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι ο προσανατολισμός της κεραίας μπορεί να είναι σημαντικός, ανάλογα με τον τύπο κεραίας που χρησιμοποιείτε. Σ' αυτή την περίπτωση, περιστρέψτε την κεραία σας για να δείτε πως επηρεάζεται η ποιότητα του σήματος. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της κεραίας σας για δείτε εάν η συσκευή σας διαθέτει χαρακτηριστικά αμφίδρομης λήψης.

- Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα καναλιών ⁽⁺⁾/_√; για να αλλάξετε τα κανάλια. Εάν χρειαστεί, διορθώστε τη θέση της κεραίας.
- Εάν θεωρείτε ότι η ποιότητα λήψης είναι ικανοποιητική, πιέστε το και για να αποκρύψετε τις πληροφορίες καναλιού και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Επιλογή ενός καναλιού

Γενική λειτουργία

- 🗁 αλλάζει στο επόμενο/προηγούμενο αποθηκευμένο κανάλι
- Απευθείας εισαγωγή του αριθμού αποθήκευσης του καναλιού στη μνήμη για άμεση μετάβαση σ' αυτό το κανάλι
- Ολοκλήρωση εισαγωγής των αριθμών καναλιού με λιγότερα από 4 ψηφία. Παράδειγμα: Μεταβείτε στο κανάλι 45 πιέζοντας ④ ⑤ (οκ).

Στην κάτω πλευρά της οθόνης θα εμφανιστεί μία πληροφορία κάθε φορά που θα αλλάζετε το κανάλι.

Χρήση των πλήκτρων λίστας και ζάπινγκ

Έναν άλλο εναλλακτικό τρόπο για να επιλέξετε ένα κανάλι αποτελεί ή λίστα καναλιών ή η λίστα προτιμήσεων. Η δημιουργία μιας λίστας προτιμήσεων διευκολύνει την απομνημόνευση των αριθμών μνήμης, αφού μπορείτε να ορίσετε ελεύθερα τις θέσεις αποθήκευσης των καναλιών στη μνήμη.

ΟΚ Σε ένα κανάλι: Εμφανίζεται η λίστα καναλιών και το τρέχον κανάλι επισημαίνεται με χρώμα.

Στη λίστα καναλιών: Εναλλαγή μεταξύ της λίστας καναλιών και της λίστας

Σε ένα κανάλι: Εναλλαγή από το τρέχον κανάλι στο προηγούμενο και αντίστροφα.

Εμφάνιση πληροφοριών για τα κανάλια

Κάθε φορά που αλλάζετε σε άλλο κανάλι θα εμφανίζεται για μικρό χρονικό διάστημα, στην κάτω πλευρά της οθόνης, μία πληροφορία. Στην πληροφορία προβάλλονται:

- ο αριθμός αποθήκευσης του καναλιού στη μνήμη και το όνομα του καναλιού.
- η ώρα στην αριστερή πλευρά της πληροφορίας. Η μπάρα στη δεξιά πλευρά της ώρας εμφανίζει με γράφημα το χρόνο προγράμματος που έχει ήδη παρέλθει.
- το τρέχον και το επόμενο πρόγραμμα μαζί με τη διάρκεια μετάδοσης.

Μετά από μερικά δευτερόλεπτα η πληροφορία αποκρύπτεται αυτόματα. Μπορείτε να ορίσετε για πόση ώρα θα εμφανίζεται η πληροφορία, βλέπε σελίδα 16.

(i) Προβολή πληροφορίας (χωρίς να χρειαστεί να αλλάξετε κανάλι).

Ενώ προβάλλεται η πληροφορία: Προβολή εκτεταμένης πληροφορίας για την παροχή πρόσθετων λεπτομερειών σχετικά με το τρέχον πρόγραμμα.

Πιέζοντας επανειλημμένα: Εναλλαγή μεταξύ της τρέχουσας και της επόμενης πληροφορίας προγράμματος.

🕬 Εχίτα και και και και ματικα κ
Έλεγχος έντασης

Εκτός από τον έλεγχο της έντασης στη συσκευή της τηλεόρασης ή στο ηχοσύστημα, μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση και από τον έλεγχο έντασης του set-top box.



αυξάνει/μειώνει την ένταση Η επιλεγμένη ένταση προβάλλεται με τη μορφή μπάρας.

Απενεργοποιεί τελείως τον ήχο. Πιέζοντας πάλι επαναφέρετε την ένταση στο προηγούμενο επίπεδο.

Επιλογή πρόσθετων δυνατοτήτων

Ορισμένα κανάλια προσφέρουν κατά περίσταση διάφορες γωνίες λήψης της κάμερας, μουσικά κομμάτια ή/και υπηρεσίες teletext. Εάν μία ή περισσότερες από αυτές τις πρόσθετες δυνατότητες είναι διαθέσιμες για ένα κανάλι, εμφανίζεται το εικονίδιο επιλογής στη δεξιά πλευρά της πληροφορίας όταν επιλέξετε το κανάλι.

Τότε θα γνωρίζετε ότι μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διάφορες γωνίες λήψης, ήχους ή teletext ή κάποιον συνδυασμό αυτών των πρόσθετων δυνατοτήτων.

- 1. Προβάλλετε το κανάλι που θέλετε.
- 2. Το 🖭 εμφανίζει το μενού επιλογών.
- Επιλέξτε την πρόσθετη δυνατότητα που επιθυμείτε (γωνία λήψης, μουσικό κομμάτι ή teletext) και επιβεβαιώστε την επιλογή σας. Η επιλεγμένη πρόσθετη δυνατότητα ενεργοποιείται.

Σημείωση: Ίσως διαπιστώσετε ότι μπορείτε να επιλέξετε ταυτόχρονα ένα κομμάτι ήχου και μία γωνία λήψης. Σ' αυτή την περίπτωση θα πρέπει να πιέσετε το επανειλημμένα για να μεταβείτε στο μενού επιλογής ήχου.

Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων (EPG)

Ο ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων (EPG) σάς προσφέρει μία γενική επισκόπηση όλων των προγραμμάτων που θα μεταδοθούν την επόμενη εβδομάδα από το επιλεγμένο κανάλι.

Σημείωση:

Δεν προσφέρουν όλα τα κανάλια ένα εκτεταμένο EPG.

Αρκετές υπηρεσίες μεταδίδουν το καθημερινό πρόγραμμα αλλά δεν προσφέρουν αναλυτικές περιγραφές.

Υπάρχουν επίσης τηλεοπτικοί σταθμοί που δεν μεταδίδουν καμία πληροφορία EPG. Χάρη στην τεχνολογική εξέλιξη, όλο και περισσότερες υπηρεσίες μετάδοσης θα επεκτείνουν τις παροχές τους μελλοντικά.



Άνοιγμα προεπισκόπησης προγράμματος.

Αλλαγή του τρέχοντος καναλιού.

Δεξιά ή αριστερά: Επιλογή μίας ημέρας της εβδομάδας. Επάνω και κάτω: Προηγούμενο ή επόμενο πρόγραμμα. Εάν μετακινηθείτε αρκετά προς τα κάτω στη λίστα προεπισκόπησης προγραμμάτων, θα μεταφερθείτε αυτόματα στην προεπισκόπηση της επόμενης ημέρας. Τα έγχρωμα πλήκτρα έχουν αντιστοιχηθεί σε συγκεκριμένες ώρες της
 ημέρας:

Κόκκινο πλήκτρο: πρωί (έναρξη στις 6:00 π.μ.)

Πράσινο πλήκτρο: απόγευμα (έναρξη στις 12:00 μ.μ.)

Κίτρινο πλήκτρο: βράδυ (έναρξη στις 6:00 μ.μ.)

Σημείωση: Το μπλε πλήκτρο εξυπηρετεί τον προγραμματισμό με το χρονοδιακόπτη, βλέπε σελίδα 13.



Μία πρόσθετη οθόνη σάς ενημερώνει συνοπτικά για τα περιεχόμενα του προγράμματος. Εάν το κείμενο της πληροφορίας είναι πολύ μεγάλο χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με το επάνω και κάτω βέλος για κύλιση.

Exit

Τερματίζει την προεπισκόπηση προγράμματος.

Χρονοδιακόπτης

Ορίζοντας έναν χρονοδιακόπτη θα μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε το set-top box σε μία συγκεκριμένη ώρα, π.χ. για να δείτε ένα πρόγραμμα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εσάς. Η συσκευή περνά αυτόματα στην κατάσταση αναμονής.

Εάν η συσκευή έχει ήδη ενεργοποιηθεί, τότε πραγματοποιείται αλλαγή στο επιλεγμένο πρόγραμμα.

Προσθήκη προγραμμάτων στη λίστα χρονοδιακόπτη

Η λειτουργία του χρονοδιακόπτη περιλαμβάνεται στη λίστα χρονοδιακόπτη μέσω του EPG.

- Πιέστε (EPG).
- 2. Μαρκάρετε το πρόγραμμα που θέλετε.
- 3. Πιέστε

Το παράθυρο κλείνει και το επιλεγμένο πρόγραμμα αποθηκεύεται στη λίστα του χρονοδιακόπτη.

Σημείωση: Τα "προγράμματα χρονοδιακόπτη" σημειώνονται με ένα μικρό εικονίδιο ξυπνητηριού που εμφανίζεται δίπλα από τον τίτλο του αντίστοιχου προγράμματος.

Επεξεργασία λίστας χρονοδιακόπτη

> Χρονομέτρης

Διαγραφή προγραμμάτων

- 1. Στη λίστα του χρονοδιακόπτη επιλέξτε το πρόγραμμα που επιθυμείτε.
- 2. Πιέστε το αντίστοιχο έγχρωμο πλήκτρο και επιβεβαιώστε τη διαγραφή:

κόκκινο: διαγράφει το επιλεγμένο πρόγραμμα

κίτρινο: διαγράφονται όλα τα προγράμματα.

Ρυθμίσεις

Επεξεργασία χρονοδιακόπτη

- Στη λίστα του χρονοδιακόπτη επιλέξτε έναπρόγραμμα και επιβεβαιώστε την επιλογή σας.
- 2. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την ημερομηνία, την ώρα (ώρα έναρξης και λήξης) και την επανάληψη (σημαντικό για τα σήριαλ και τα προγράμματα που επαναλαμβάνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα): Επιλέξτε μία ρύθμιση και αλλάξτε την χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.
- Στη συνέχεια μαρκάρετε το OK δίπλα από την Εφαρμογή και επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις σας.

Απενεργοποίηση των λειτουργιών του χρονοδιακόπτη

Όταν παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα χρονοδιακόπτη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνον μερικά πλήκτρα, όπως π.χ. ↔; τα χειριστήρια της έντασης, το ☞ και το ⊄. Σ' αυτή τη χρονική διάρκεια δεν θα είναι διαθέσιμο το OSD.

Για την απενεργοποίηση των λειτουργιών του χρονοδιακόπτη:

➡ Πιέστε το () στο τηλεχειριστήριο και πιέστε πάλι το πλήκτρο.

Λειτουργία ραδιοφώνου

Η σύνδεση κεραίας του set-top box σάς επιτρέπει να λαμβάνετε και ραδιοφωνικά προγράμματα. Αυτά αποθηκεύονται σε μία ξεχωριστή λίστα όταν πραγματοποιείτε μία αναζήτηση καναλιών. Στη λειτουργία ραδιοφώνου όλα τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου εκτελούν τις ίδιες ενέργειες όπως και στη λειτουργία TV. Ενεργήστε ως εξής για να μεταβείτε στη λειτουργία ραδιοφώνου:

➡ Πιέστε ① για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ραδιοφώνου.

➡ Πιέστε πάλι το) για να επιστρέψετε στη λειτουργία TV.

Σημείωση: Προς το παρόν δεν μεταδίδονται σε όλες τις περιοχές ραδιοφωνικά προγράμματα.

Ρυθμίσεις

Επιλέγοντας ρυθμίσεις

Το μενού σας προσφέρει τη δυνατότητα να ορίσετε διάφορες ρυθμίσεις γλώσσας.

🔇 > Μενού Ρυθμίσεων > Ρυθμίσεις Γλώσσας

➡ Κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους.

Γλώσσα Μενού: Ορίζει τη γλώσσα για το OSD. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διάφορες γλώσσες όπως Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά.

Γλώσσα Ακροάσεως: Επιλέγει τη γλώσσα αναπαραγωγής για τα προγράμματα.

Γλώσσα Ακροάσεως 2	Επιλέγει μία προαιρετική γλώσσα αναπαραγωγής για τα προγράμματα.
	Σημείωση : Σε περίπτωση που το πρόγραμμα της προτίμησής σας δεν μεταδίδεται στη γλώσσα που έχετε ορίσει στο Γλώσσα Ακροάσεως, χρησιμοποιείτε αυτόματα η Γλώσσα Ακροάσεως 2.
Γλώσσα Υπότιτλων:	Επιλέγει τη γλώσσα των υπότιτλων. Η διαδικασία επιλογής κύριας και δεύτερης γλώσσας υπότιτλων γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και για την κύρια και δεύτερη γλώσσα audio.
Αυτόματοι Υπότιτλοι:	Ορίστε αυτή την επιλογή σε Ενεργό εάν θέλετε να εμφανίζονται αυτόματα οι υπότιτλοι στην επιλεγμένη γλώσσα υπότιτλων (προεπιλογή: Ανενεργό).

➡ Πιέστε (Exit) για έξοδο από το μενού.

Διάφορες ρυθμίσεις

Ο διάλογος Διάφορες Ρυθμίσεις επιτρέπει τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την ώρα και τους τύπους εξόδου του ήχου. Η επιλογή της γλώσσας audio και των υπότιτλων υποστηρίζεται μόνον όταν το πρόγραμμα μεταδίδεται σε περισσότερες από μία γλώσσες.

Η ώρα του set-top box μπορεί να ενημερωθεί αυτόματα ή χειροκίνητα.

🔇 > Μενού Ρυθμίσεων > Διάφορες Ρυθμίσεις

- 1. Επιλέξτε τον τύπο αλλαγής της ώρας από χειμερινή σε θερινή ή αντίστροφα
 - επιλέγοντας τη ρύθμιση Αυτόματα από την επιλογή Ρύθμιση Ζώνης Ώρας, το set-top box λαμβάνει την πληροφορία ώρας από το κανάλι που έχετε επιλέξει ή
 - ρυθμίστε την επιλογή Ρύθμιση Ζώνης Ώρας σε Χειροκίνητα, επιλέγοντας Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση ή Θερινή Ώρα ως την κατάλληλη, στην συνέχεια ορίστε τη διαφορά από την Ώρα Γκρήνουιτς (GMT) με τη λειτουργία Ζώνη Ώρας (GMT). Για την Κεντρική Ευρώπη η διαφορά ώρας είναι 1 ώρα μπροστά (+01:00).
- Ορίστε τον τύπο εξόδου ήχου που επιθυμείτε (έχει ιδιαίτερη σημασία εάν έχετε συνδέσει ένα ηχοσύστημα με το set-top box).
- Πιέστε (εxit) για έξοδο από το μενού.

Ορίστε τη διάρκεια προβολής της πληροφορίας

Μπορείτε να ορίσετε τη διάρκεια μετά την οποία η πληροφορία βλέπε σελίδα 11 θα αποκρυφτεί από την οθόνη.

🔇 > Μενού Ρυθμίσεων > Ρυθμίσεις Μενού > Διάρκεια Πληροφοριών

- Επιλέξτε τη διάρκεια καθυστέρησης Διάρκεια Πληροφοριών μετά την οποία η πληροφορία θα απενεργοποιείται αυτόματα:
 - *Μόνιμα*: Χωρίς αυτόματη απόκρυψη της πληροφορίας.
 - Το Κανένα αποτρέπει την προβολή της πληροφορίας σε κάθε αλλαγή καναλιού.
- 2. Πιέστε 💷 για έξοδο από το μενού.

Ορισμός τύπων οθόνης

Λόγω της ποικιλίας τύπων οθόνης, π.χ. σε κινηματογραφικές ταινίες ή σήριαλ, μπορείτε να επιλέξετε τον κατάλληλο τύπο για το επιλεγμένο πρόγραμμα στο μενού ρυθμίσεων.

Οι παρακάτω τύποι είναι διαθέσιμοι προς επιλογή:



Τύπος 16:9:

Προβάλλει ταινίες σε μία τηλεόραση 16:9 σε πλήρες μέγεθος.



Τύπος 4:3 ευρείας οθόνης (letterbox):

Μετατρέπει τις ταινίες με φορμά 16:9 σε φορμά 4:3 προσθέτοντας μαύρες μπάρες επάνω και κάτω από την εικόνα.



Τύπος 4:3 CCO/Pan Scan (σε μεγέθυνση):

Προβάλλει ταινίες με φορμά 16:9 καλύπτοντας ολόκληρη την οθόνη. Σε σχέση με τις τηλεοράσεις τύπου 4:3, το δεξιό και αριστερό περιθώριο της εικόνας αποκόπτεται.



4:3 (Letterbox 14:9)

Μετατρέπει τις ταινίες με φορμά 16:9 σε φορμά 4:3 προσθέτοντας μαύρες μπάρες επάνω και κάτω από την εικόνα.

Το δεξιό και αριστερό περιθώριο της εικόνας αποκόπτονται ελαφρώς

🔇 > Μενού Ρυθμίσεων > Ρυθμίσεις Βίντεο > Διάταξη Οθόνης

- 1. Επιλέξτε τον τύπο οθόνης.
- 2. Πιέστε 💷 για έξοδο από το μενού.

Επιλέξτε τον τύπο εξόδου video

Το μενού Ρυθμίσεις σάς επιτρέπει να ορίσετε μεταξύ άλλων και τις ρυθμίσεις εξόδου video. Παρακαλώ σημειώστε:

- Τα φορμά RGB, Video και S-Video είναι διαθέσιμα για την "Έξοδο TV video".
- Η "Έξοδος VCR video" (έξοδος συσκευής video) είναι διαθέσιμη μόνον για τις ρυθμίσεις Video και S-Video.
- Εάν επιλέξετε το RGB για την έξοδο TV, θα είναι διαθέσιμη για την έξοδο VCR μόνον η επιλογή Video.

Σημείωση: Εάν δεν είστε βέβαιος για τον τύπο που υποστηρίζει η συσκευή τηλεόρασης, απλά ελέγξτε με ποια ρύθμιση εξασφαλίζεται η καλύτερη ποιότητα εικόνας.

🔇 > Μενού Ρυθμίσεων > Ρυθμίσεις Βίντεο > Έξοδος TV / Έξοδος VCR

- Επιλέξτε τον τύπο βίντεο με την καλύτερη δυνατή αναπαραγωγή εικόνας. Το *Έξοδος VCR* σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε τον τύπο οθόνης για μία συσκευή video, εάν έχει συνδεθεί.
- 2. Πιέστε 💷 για έξοδο από το μενού.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Με την επαναφορά διαγράφονται οι λίστες προτιμήσεων που έχετε δημιουργήσει.

🔇 > Μενού Ρυθμίσεων > Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων

Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται ορίστε την επιλογή σε Nai χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους και επιβεβαιώστε την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Η συσκευή επανεκκινεί, απενεργοποιείται, και μετά από λίγο ενεργοποιείται και πάλι.

Διαχείριση της λίστας προτιμήσεων

Μετά την αναζήτηση καναλιών, τα κανάλια που εντοπίζονται αποθηκεύονται σε μία γενική λίστα καναλιών. Η σειρά αποθήκευσης αυτών των καναλιών στη λίστα, είναι σταθερή.

Σημείωση: Εάν στην επιλεγμένη χώρα διατίθενται κανάλια με προεπιλεγμένες θέσεις, τότε αυτά αποθηκεύονται στις προεπιλεγμένες μνήμες καναλιών. Αυτές οι θέσεις μπορεί να μην ακολουθούν μία συνεχόμενη σειρά. Αυτή η μέθοδος ταξινόμησης ονομάζεται Λογική Αρίθμηση Καναλιών (Logic Channel Numbering - LCN). Όλα τα επόμενα κανάλια προστίθενται ακολουθώντας το τελευταίο κανάλι LCN που βρέθηκε.

Ορισμός καναλιών ως προτιμήσεις

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία λίστας προτιμήσεων μπορείτε να ταξινομήσετε τα αγαπημένα σαςκανάλια σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις και να τα ενεργοποιήσετε από το τηλεχειριστήριο.

Σημείωση: Μπορείτε να συμπεριλάβετε κανάλια LCN στη λίστα προτιμήσεων και να τα αποθηκεύσετε σε οποιαδήποτε θέση της λίστας, για να αποφύγετε την ασυνέχεια στην προβολή της λίστας προτιμήσεων. Δεν είναι εφικτό να εξασφαλίσετε μία συνεχόμενη σειρά καναλιών LCN στη "Λίστα όλων των καναλιών".

Ρυθμίσεις

S > Ταξινόμηση καναλιών TV (επισημαίνεται με ένα εικονίδιο λίστας στην αριστερή πλευρά της οθόνης)

Εμφανίζεται το μενού **Ταξινόμηση καναλιών TV**. Η λίστα περιλαμβάνει όλα τα κανάλια που έχουν εντοπιστεί, οι προτιμήσεις σας επισημαίνονται με έναν αστερίσκο (*).

Σημείωση: Σε περίπτωση που έχετε δημιουργήσει μία πολύ μεγάλη λίστα καναλιών, μπορείτε να εφαρμόσετε τη λειτουργία φίλτρου για να έχετε μία καλύτερη επισκόπηση, βλέπε σελίδα 19.

- Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να σημειώσετε ως προτίμηση και επιβεβαιώστε την επιλογή σας.
- Επαναλάβετε το προαναφερόμενο βήμα για να προσθέσετε επιπλέον κανάλια στη λίστα προτιμήσεων.
- 3. Πιέστε 📖 για να κλείσετε το παράθυρο.
- Θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που έχετε κάνει. Επιβεβαιώστε την ερώτηση.

Επεξεργασία λίστας καναλιών

Ενδεχομένως η λίστα καναλιών να είναι αρκετά πολύπλοκη ή να περιέχει κανάλια που δεν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε. Από το κύριο μενού μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα καναλιών.

🔇 > Ταξινόμηση καναλιών TV

- Πιέστε το (για εναλλαγή μεταξύ της λίστας καναλιών και της λίστας προτιμήσεων.
- 2. Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
- 3. Πιέστε (εxit) για να κλείσετε το παράθυρο.
- Θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που έχετε κάνει. Επιβεβαιώστε την ερώτηση.

Αλλαγή καναλιών

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη σειρά των καναλιών στη λίστα προτιμήσεων.

- Πιέστε (도) για να αλλάξετε στη λίστα προτιμήσεων.
- Μαρκάρετε το κανάλι, τη θέση του οποίου θέλετε να αλλάξετε και επιβεβαιώστε την επιλογή σας.

Εισάγεται το όνομα του καναλιού.

- Μετακινήστε το επιλεγμένο κανάλι στη νέα του θέση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους και επιβεβαιώστε για να αποθηκευτεί το κανάλι στη θέση που επιθυμείτε.
- 4. Πιέστε (Exit) για να επιβεβαιώσετε την επόμενη προτροπή.

Φιλτράρισμα καναλιών

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να προβάλλετε τη λίστα καναλιών σύμφωνα με τα κριτήρια που επιθυμείτε.

Σημείωση: Ένα φίλτρο είναι πάντοτε προσωρινό και δεν αποθηκεύεται. Μόλις κλείσετε την οθόνη Ταξινόμησης τηλεοπτικών καναλιών, η τρέχουσα ρύθμιση φίλτρου ακυρώνεται.

- 1. Πιέστε
- 2. Επιλέξτε τα κανάλια που θέλετε να εμφανίζονται.
- Ορίστε τον τύπο ταξινόμησης (με αριθμητική ή αλφαβητική σειρά) με το Ταξινόμησηκαι επιβεβαιώστε την επιλογή σας.

Σημείωση: Παρατηρήστε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στο κάτω μέρος του παραθύρου. Θα σάς βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε τις σωστές ρυθμίσεις.

Διαγραφή καναλιών

Δεν επιτρέπεται να διαγράψετε κανάλια από τη γενική λίστα καναλιών. Εάν έχετε διαγράψει κανάλια από τη λίστα προτιμήσεων, αυτά θα παραμείνουν αποθηκευμένα στη λίστα καναλιών.

- 1. Μαρκάρετε το κανάλι που θέλετε να διαγράψετε.
- Πιέστε
 εάν θέλετε να διαγράψετε μόνον το επιλεγμένο κανάλι. Πιέζοντας το
 διαγράφετε όλες σας τις προτιμήσεις.
- 3. Κλείστε τη λίστα καναλιών πιέζοντας 🖾 και επιβεβαιώστε τις αλλαγές σας.

Πληροφορίες συστήματος και αναβάθμιση λογισμικού

Οι πληροφορίες συστήματος είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε περίπτωση που θα χρειαστείτε υποστήριξη. Επίσης, μπορείτε να αναζητήσετε χειροκίνητα νέες αναβαθμίσεις για το set-top box.

- Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου. Επιλέξτε Ενημέρωση Λογισμικού και επιβεβαιώστε για να ξεκινήσετε την αναζήτηση μίας νέας αναβάθμισης λογισμικού.
- 2. Πιέστε 💷 για έξοδο από το μενού.

Παράρτημα

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να παρουσιάσουν προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα δεν αποτελούν σε όλες τις περιπτώσεις βλάβες. Αντίθετα, τα προβλήματα προκαλούνται συχνά από κακό χειρισμό ή από λανθασμένες συνδέσεις ακροδεκτών και φις.

Πριν ζητήσετε βοήθεια από κάποιον εξειδικευμένο τεχνίτη, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία:

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν	Δεν υπάρχει τάση (δεν ανάβει	Ελέγξτε το καλώδιο
εκκινεί	κανένα LED)	σύνδεσης και την παροχή
		τάσης
Δεν υπάρχει εικόνα	Δεν υπάρχει τάση	Ελέγξτε το καλώδιο
και ήχος		σύνδεσης και την παροχή
		τάσης
	Δεν υπάρχει λίστα καναλιών	Εκτελέστε την αυτόματη
	ή η λίστα καναλιών είναι	αναζήτηση καναλιών
	λανθασμένη	
	Η σύνδεση διακόπηκε	Ελέγξτε τη σύνδεση
Δεν υπάρχει εικόνα ή	Δεν έχει συνδεθεί σωστά στη	Ελέγξτε τη σύνδεση SCART
η ποιότητα εικόνας	θέση του το βύσμα SCART	
είναι κακή	Τοποθέτηση της κεραίας σε	Ρυθμίστε εκ νέου την κεραία,
	ακατάλληλη θέση	(βλ. σελ. 10)
	Η κεραία είναι πολύ μικρή	Χρησιμοποιήστε μία
		μεγαλύτερη κεραία
	Η μετάδοση του καναλιού	Εκτελέστε μία αυτόματη
	γίνεται με άλλες	αναζήτηση καναλιών (βλ.
	παραμέτρους	σελ. 9)
Υπάρχει ήχος, δεν	Η μετάδοση του καναλιού	Εκτελέστε μία αυτόματη
υπάρχει εικόνα	γίνεται με άλλες	αναζήτηση καναλιών (βλ.
	παραμέτρους	σελ. 9)
	Δεν έχει συνδεθεί σωστά στη	Ελέγξτε τη σύνδεση SCART
	θέση του το βύσμα SCART	
	Η συσκευή βρίσκεται σε	Αλλάξτε στη λειτουργία ΤV
	λειτουργία ραδιοφώνου	πιέζοντας 🞵
Δεν λαμβάνονται	Το κανάλι δεν μεταδίδεται	Καμία
κανάλια που	πλέον	
παλαιότερα ήταν		
δυνατή η λήψη τους		

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
Το τηλεχειριστήριο δεν αποκρίνεται	Υπάρχει εμπόδιο μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του set- top box	Απομακρύνετε το εμπόδιο
	Λανθασμένη ροή δεδομένων,	Αποσυνδέστε το ηλεκτρικό
	η συσκευή μπλοκάρει	καλώδιο και συνδέστε το
		πάλι μετά από 10
		δευτερόλεπτα
	Οι μπαταρίες έχουν	Αντικαταστήστε τις παλιές
	αποφορτιστεί	μπαταρίες του
		τηλεχειριστηρίου με
		καινούριες
Περιστασιακά δεν	Αυτά τα κανάλια δεν μεταδίδονται όλο το 24ωρο και	
είναι δυνατή η λήψη	ορισμένες φορές δεν είναι διαθέσιμα. Δεν πρόκειται για	
ορισμένων καναλιών	βλάβη.	
Δεν είναι δυνατός ο	Υπάρχει εμπόδιο μεταξύ του	Απομακρύνετε το εμπόδιο
χειρισμός της	τηλεχειριστηρίου και του set-	
συσκευής	top box	
Κακή ποιότητα	Λανθασμένο σήμα εξόδου ΤV	Επιλέξτε έναν διαφορετικό
εικόνας	SCART	τύπο σήματος εξόδου video (βλ. σελ. 17)

Περισσότερες λύσεις και FAQ (Συχνές Ερωτήσεις) θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.siemens.com/gigaset.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο:	Gigaset M 260 T
TV:	1 δέκτης DVB-Τ
RF:	ΕΙΣΟΔΟΣ: 1 υποδοχή (ΙΕC)
	ΕΞΟΔΟΣ (loop through): 1 υποδοχή (IEC)
SCART:	2 υποδοχές Euro AV:
	TV (OUT): CVBS, RGB, YC
	VCR (OUT): CVBS, RGB, YC
Cinch:	1 ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ (AUDIO R/L)
SPDIF (οπτικό):	1 υποδοχή ψηφιακού ήχου (Dolby Digital,
	AC3, PCM stereo)
Οθόνη LED	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση/αναμονή,
	δραστηριότητα RCU
Διαμόρφωση συσκευής:	Από το μενού TV
Τάση τροφοδοσίας:	230 V AC / 50 Hz to 12 V DC
Κατανάλωση ρεύματος:	λιγότερο από 10 Watt
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία	5 °C έως 40 °C
περιβάλλοντος:	
Διαστάσεις:	περ. 250 x 140 x 32 mm
Βάρος:	περ. 1.0 kg

Έγκριση

Η συμβατότητα της συσκευής με τα ισχύοντα εναρμονισμένα πρότυπα της Οδηγίας LV 73/23/EOK και της Οδηγίας EMC 89/336/EOK πιστοποιείται από το σήμα CE.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης με την οδηγία 1999/5/EC θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση του Internet:

http://www.siemens.com/gigasetdocs.

()

Εξυπηρέτηση Πελατών (Customer Care)

Σας προσφέρουμε γρήγορη και αποτελεσματική υποστήριξη!

Η online υποστήριξη στο Internet θα είναι πάντοτε στη διάθεσή σας: http://www.siemens.com/ajgasetcustomercare

Εντός 24 ωρών λαμβάνετε την υποστήριξη και βοήθεια που χρειάζεστε για τα προϊόντα μας. Εδώ θα βρείτε ένα διαδραστικό σύστημα αναζήτησης σφαλμάτων, μία σύνοψη των συχνότερων ερωτήσεων και απαντήσεων, καθώς και οδηγίες χρήσης και αναβαθμίσεις λογισμικού για λήψη (εάν είναι διαθέσιμες για το προϊόν).

Τις συχνότερες ερωτήσεις και τις αντίστοιχες απαντήσεις θα τις βρείτε και στο παράρτημα αυτών των οδηγιών χρήσης.

Σε περιπτώσεις επισκευής ή απαίτησης εγγύησης μπορείτε να λάβετε γρήγορη και αξιόπιστη βοήθεια από το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης της SIEMENS.

Ελλάδα 801 11 11 11 6

Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη αγοράς.

Στις χώρες όπου το προϊόν μας δεν πωλείται από το επίσημο δίκτυο διάθεσης, δεν προσφέρονται υπηρεσίες αντικατάστασης ή επισκευής.

Εγγύηση

Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη (πελάτη) μία εγγύηση από τον κατασκευαστή, υπό τους όρους που διατυπώνονται παρακάτω:

Στην περίπτωση καινούριων συσκευών και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα και/ή σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Siemens, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανακλά την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά (π.χ. μπαταρίες, πληκτρολόγια, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία αγοράς.

- Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση και/ή μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη.
- Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων, αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.
- Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που θα τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.
- Η ιδιοκτησία συσκευών και εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Siemens, θα επανέρχεται στη Siemens.
- Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγύηση εκδίδεται από τη Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG, Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt, Germany.
- Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται, πλην των ρητώς προβλεπομένων στο εφαρμοστέο δίκαιο περιπτώσεων. (Η Siemens δεν θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους ή απώλεια δεδομέγων. πρόσθετο λογισμικό που "φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για δημιουργία αντιγράφων των αρχείων του θα βαρύνει, κατά τον ίδιο τρόπο, τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.)
- Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.
- Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Siemens διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή.
- Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.

Για να επικαλεστείτε τη συγκεκριμένη εγγύηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τηλεφωνική υπηρεσία της Siemens. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης.

Ευρετήριο

٨

Α Αισθητήρας IR 4 Αναβάθμιση λογισμικού 19 Αναζήτηση καναλιών 9 Αντιμετώπιση προβλημάτων 20 Αρχική εγκατάσταση, Μενού 9 Αυτόματη αναζήτηση καναλιού 19 Αυτόματη αναζήτηση καναλιού 10
Β Βοήθεια για το μενού 5
Γ Γλώσσα υπότιτλων
Δ Διάφορες ρυθμίσεις
E Εγγύηση
Εξυπηρετηση Πελατών (Customer Care)
Η Ηλεκτρική τροφοδοσία, Σύνδεση7 Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων βλέπε FPG
Ήχος, σίγαση
Κ Καλώδιο Cinch
Λ Λειτουργία προηγμένης αναζήτησης 9 Λειτουργία ραδιοφώνου 5 Λίστα καναλιών 9, 10, 11, 17 Λίστα προτιμήσεων 11 Λίστα χρονοδιακόπτη 13
Μ Μενού

Π
Πίσω πλευρά4
Πλήκτρο μενού5
Πλήκτρο EPG
στο τηλεχειριστηριο5
Πλήκτρο On / Off5
Πληροφορία
ορισμος οιαρκειας αποκρυψης 16
Πληροφορία για τη χρήση
Πιληροφοριες συστηματός
Ποοβολά επιλογών:
Πρόγοαμμα 13.14
Προεπισκόπηση προγράμματος
Πρόσοψη
Προτιμήσεις
D
Γ Βαδιοακινικά ποάνοαιμμα 14
Ρυθυίσεις γλώσσας
Ρύθωση ζώνης ώρας
Σ
Σημείο τοποθέτησης2
Στερεοφωνικό ηχοσύστημα, Σύνδεση 7
Συνοεση
Т
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τηλεχειριστήριο5
Τροφοδοσία 12 V DC
Τύπος εξόδου video
Ιύπος οθόνης16
Y
Υποδείξεις ασφαλείας
Υποδοχές
Υποδοχή κεραίας
Υποδοχή TV scart4
Υποδοχή Video scart4
Х
Χαρακτηριστικά 3
Χρονοδιακόπτης
^
Ω
EPG
LED Λειτουργιας
RGD
SPDIF /
S-Video 17
Video

0

Οδηγός προγράμματος, ηλεκτρονικός . . . 12

Μενού OSD βλέπε Μενού