











La posición de los tornillos puede variar según el componente.
 Al menos 1 tornillo por cada zona 3 sobre zona libre de pintura.
 La zona plana del eje, debe quedar orientado hacia arriba cuando está en posición "V. Forz."

Posición en el asa de cableado
 junto a la zona de soporte del tubo
 de poliestireno.

Montaje de los tornillos con el
 apoyo de vapor cuando hacia arriba.



