

FAVORIT 475 SGA

E-Nr. 606 281 126¹⁾ an. -E-

FAVORIT 475 SGA

E-Nr. 606 281 127²⁾ ws. -E-

646 104 092¹⁾
646 104 091²⁾

646 088 101

646 085 564

646 090 472

646 117 165¹⁾
646 117 166²⁾

646 403 039

646 084 180

646 403 257

669 808 228

646 058 412

646 403 261

646 403 330

646 403 331

646 403 168

646 084 210

645 146 550

645 425 070

646 089 850

646 403 117¹⁾
646 403 332¹⁾
646 403 333²⁾

646 085 230

646 084 190

646 085 565

646 089 620

646 403 262

646 118 860


646 403 259

FAVORIT 475 SGA

E-Nr. 606 281 126¹⁾ an. -E-

FAVORIT 475 SGA


E-Nr. 606 281 127²⁾ ws. -E-



FAVORIT 475 SGA

E-Nr. 606 281 126¹⁾ an. -E-


FAVORIT 475 SGA

E-Nr. 606 281 127²⁾ ws. -E-

FAVORIT 475 SGA

E-Nr. 606 281 126¹⁾ an. -E-

FAVORIT 475 SGA


E-Nr. 606 281 127²⁾ ws. -E-

FAVORIT 475 SGA

E-Nr. 606 281 126¹⁾ an. -E-

FAVORIT 475 SGA


E-Nr. 606 281 127²⁾ ws. -E-



FAVORIT 475 SGA

E-Nr. 606 281 126¹⁾ an. -E-

FAVORIT 475 SGA

E-Nr. 606 281 127²⁾ ws. -E-

FAVORIT 475 SGA

E-Nr. 606 281 126¹⁾ an. -E-

FAVORIT 475 SGA

E-Nr. 606 281 127²⁾ ws. -E-

Bandkabel zur Steuerung 646 110 501 475 SGA

646 111 478	2 adrig	Programmschaltwerk - Dosierkombination
646 111 473	2 adrig	Drucktastenschalter - Thermostat
646 111 474	2 adrig	Drucktastenschalter - Thermostat
646 111 525	1 adrig	Litze mit Rast 5 Hülsen 16 A 1540 mm lang
646 111 526	1 adrig	Litze mit Rast 5 Hülsen 16 A 700 mm lang
669 807 911	2 polig	Rast 5 Steckergehäuse
669 807 938	3 polig	Rast 5 Steckergehäuse