


**AEG** Wäschepflegegeräte

290 1410 50

KB 85 electronic  
 KB 85 Drucktasten  
 KB 85 F

E-Nr. 607 410 044<sup>2)</sup>  
 E-Nr. 607 411 044<sup>1)</sup>  
 E-Nr. 607 412 044



1) Drucktasten bei Austausch  
 1 x 647 016 440 + 4 x 837 144 900  
 2) electronic