



Libro de instrucciones
51 7462
(E, P, GB, F, NL, GR)

Instrucciones R600a
51 9240
(D,GB,F,I,NL,DK,N,
S,SF,P,GR,E,TR)

Anexo ind. temperatura
52 0758
(D,GB,F,I,NL,E,SF,S,N,
DK,P,GR)

- 1) 06 7746
- 2) 03 3055