


**BOSCH**

SMS6072CH/01-CH1, weiss


GESCHIRRSPÜLGERÄTE
StandgeräteIdent – Nummern – Konstante
374051 4730
Gebrauchsanweisung
(D,F,GB,I,NL)51 3779
Montageanweisung
(D,F,GB,I,NL,DK,E,P,
S,N,SF,GR,TR)

Zubehör :

Silberbesteckkorb
SMZ 2003Steck-Etagere
SMZ 2006Unterbausockel
SMZ 3006Dekorrahmen
SMZ 1006
grau
SMZ 1007
weissAusgleichsleiste
SMZ 3017
weiss
SMZ 3019
braunVerl.-Aqua-Stop
SMZ 3005
Kupferrohr
SMZ 3008
Schl.Aqua-Stop II


**BOSCH**

SMS6072CH/01-CH1, weiss

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
StandgeräteIdent - Nummern - Konstante
3740

**BOSCH**

SMS6072CH/01-CH1, weiss

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
StandgeräteIdent – Nummern – Konstante
3740

- 1) 02 9020
- 2) 05 7127
- 3) —
- 4) 08 6400
- 5) 02 7385
- 6) 08 6401
- 7) 04 3889

Ident – Nummern – Konstante
3740