


**BOSCH**

WFE 2421 – WFE2421EE/01–V01

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten



Mat. – Nr. – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
58 3634 58 3653
(es) (pt)

Programmtabelle
58 3638 58 3654
(es) (pt)

1) Blende komplett
43 1777
Blendeneinlage 2)
mitbestellen


2) 43 1780
(es/pt)

AET58305000081052000

Copyright © (2009) by Bosch / ESHOP_7_2

**BOSCH**

WFE 2421 – WFE2421EE/01–V01

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

 Mat. – Nr. – Konstante
 3740

Zubehör:

 Höhenanpassung 91 cm:
 WMZ 2350
 Bodenbefestigung
 WMZ 2200
 Kaltwasser Zulauf-/
 Aquastopverlängerung
 WMZ 2380


 1) 23 2397
 Dämmattenset
 21 4034
 mitbestellen

AET58300000081052000

Copyright © (2009) by Bosch / ESHOP_7_2

**BOSCH**


WFE 2421 – WFE2421EE/01–V01

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante
3740

AET58300000081052000

**BOSCH**

WFE 2421 – WFE2421EE/01–V01

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante
3740

AET58305000081052000


Copyright © (2009) by Bosch / ESHOP_7_2



BOSCH

WFE 2421 – WFE2421EE/01–V01

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten



Mat. – Nr. – Konstante
3740