


**BOSCH**

WFF 1101 – WFF1101/01–V01
 WFF 1101 – WFF1101IG/01–V02
 WFF 1101 – WFF1101II/01–V03
 WFF 1101 – WFF1101IL/01–V04

WFF 1101 – WFF1101CH/01–V05

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten



Mat. – Nr. – Konstante
 3740

Gebrauchsanweisung

52 2673

(D)

V01

52 2681

(D)

V02

52 2696

(I)

52 2682

(P)

52 2683

(E)

52 2684

(GR)

52 2678

(F)

52 2677

(GB)

Aufstellanweisung

Seite 2

Programmtabelle

Seite 3

1) Blende kompl.

35 3586

(D)

35 3588

(I)

35 3589

(GB)

26 5619

(I)

26 5612

(P)

26 5613

(E)

26 5614

(GR)

26 5618

(F)

26 5617

(HE)

26 5545

(D)

26 5547

(Symbole)

26 5616

(I)

**BOSCH**

WFF 1101 – WFF1101/01–V01
 WFF 1101 – WFF1101IG/01–V02
 WFF 1101 – WFF1101II/01–V03
 WFF 1101 – WFF1101IL/01–V04

WFF 1101 – WFF1101CH/01–V05

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

20 4245
 Unterbauabdeckung

Mat. – Nr. – Konstante
 3740

Zubehör:

Verbindungssatz Für
 Wasch/Trockensäulen
 WTZ1120

Unterbauzubehör
 WMZ2340

Bodenbefestigung
 WMZ2200/01

Anschlußgarnitur
 für Kaltwasser 2,5 m
 WMZ2380

Aufstellanweisung

51 8070

(D)

51 9373

(I)

51 9374

(P)

51 9375

(E)

51 9376


(GR)

51 9399

(F)

51 9401

(GB)




AET5830000082998000

**BOSCH**

WFF 1101 – WFF1101/01–V01
 WFF 1101 – WFF1101IG/01–V02
 WFF 1101 – WFF1101II/01–V03
 WFF 1101 – WFF1101IL/01–V04

WFF 1101 – WFF1101CH/01–V05

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten



Mat. – Nr. – Konstante
 3740

1) Kabelbaum NTC
 16 2546

Programmtabelle

51 8072

(D)

V01

51 9423

(D)

V02

51 9424

(I)

51 9425

(P)

51 9426

(E)

51 9427

(GR)

51 9405

(F)

51 9407


(GB)

**BOSCH**

WFF 1101 – WFF1101/01–V01
 WFF 1101 – WFF1101IG/01–V02
 WFF 1101 – WFF1101II/01–V03
 WFF 1101 – WFF1101IL/01–V04

WFF 1101 – WFF1101CH/01–V05

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten



Mat. – Nr. – Konstante
 3740

AET5830000082998000

Copyright © (2009) by Bosch / ESHOP_7_2