


**BOSCH**

EXKLUSIV WFF1111 – WFF1111EE–V01

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung

52 3490

(PT)

52 3489

(ES)

Aufstellanweisung

51 9374

(PT)

51 9375

(ES)

Programmtabelle

51 9425

(PT)

51 9426

(ES)

1) Blende kompl.

35 5186

(ES)

2) 26 5547

Symbole

3) 35 5187

(PT)



20 4245
Unterbauabdeckung

Mat. — Nr. — Konstante
3740


Zubehör:

Verbindungssatz Für Wasch/Trockensäulen WTZ1120

Unterbauzubehör
WMZ2340


Bodenbefestigung
WMZ2200

Anschlußgarnitur
für Kaltwasser 2,5 m
WMZ2380




**BOSCH**

EXKLUSIV WFF1111 – WFF1111EE–V01

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante
37401) Kabelbaum NTC
16 2546

**BOSCH**

EXKLUSIV WFF1111 – WFF1111EE–V01

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante
3740