




BOSCH

WFM 4030–WFM4030/01–D1
WFM 4030–WFM4030DC/01–DC1
WFM 4030–WFM4030SI/01–SI1
WFM 4030–WFM4030FG/01–FG1

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten



Ident – Nummern – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung

51 6828
(D,NL,F,E,GB,P)
51 6632
(D,I,SF,S,N)
51 6631
(D,F,I,S,DK)

Aufstellanweisung

51 6545
(D,NL,F,E,GB,I,P)
51 6568
(D,F,I,S,DK)
51 6569
(D,I,SF,S,N)

Programmtabelle

51 6543
(D,GB)
51 6556
(NL,F,I,E)
51 6583
(S,DK,N,SF)
51 6544
(P)

1) Blende kompl.

28 5418

(D)

28 5419

Symbole


2) 09 4278

15 5272

Triac–Motorleistung

46 0038

Entkalker

Ident – Nummern – Konstante
3740

Zubehör:

Verbindungssätze für Waschtrockensäulen

WTZ 1010

WTZ 1020

WTZ 1030

WTZ 1040

WTZ 1050

WTZ 1100

Verlängerung für Arbeitsplatten

WMZ 2320

weiß

WMZ 2330

grau

Unterbauszubehör

WMZ 2340

Bodenbefestigung

WMZ 2200

Höhenanpassung 91cm

WMZ 2350

Verlängerung

Zulaufschlauch 2,5 m

WMZ 2380

**BOSCH**

WFM 4030–WFM4030/01–D1
 WFM 4030–WFM4030DC/01–DC1
 WFM 4030–WFM4030SI/01–SI1
 WFM 4030–WFM4030FG/01–FG1

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
 3740

1) 08 8487
 2500 W
 08 8489
 1900/600 W

