

**BOSCH**

WTA2710-WTA2710/01-D1
WTA2710-WTA2710GB/01-GB1
WTA2710-WTA2710CH/01-CH1

WTA2710-WTA2710/04-D2
WTA2710-WTA2710GB/04-GB2
WTA2710-WTA2710CH/04-CH2

WASCHGERÄTE
Trockner

Ident – Nummern – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
51 5207
(D,NL,F,GB,E)
Aufstellanweisung
51 5122
(D,NL,F,GB,E)


Zubehör:

Abluftschlauch
WMZ5000

Unterbauszubehör
WMZ1000

Verlängerung der Arbeit-
platte
WMZ2320
weiß
WMZ 2330
grau

Verbindungssatz Wasch/
Trockensäule
WTZ1030
WMZ 1300






BOSCH

WTA2710–WTA2710/01–D1
WTA2710–WTA2710GB/01–GB1
WTA2710–WTA2710CH/01–CH1

WTA2710–WTA2710/04–D2
WTA2710–WTA2710GB/04–GB2
WTA2710–WTA2710CH/04–CH2

WASCHGERÄTE
Trockner

Ident – Nummern – Konstante
3740



**BOSCH**

WTA2710-WTA2710/01-D1
WTA2710-WTA2710GB/01-GB1
WTA2710-WTA2710CH/01-CH1

WTA2710-WTA2710/04-D2
WTA2710-WTA2710GB/04-GB2
WTA2710-WTA2710CH/04-CH2

WASCHGERÄTE
Trockner

Ident – Nummern – Konstante
3740

Siliconfett
16 0413

1) 04 6400

