



Rep.	Désignation	Rep.	Désignation
01616	Protection anti-condensation	06668	Couvercle fermeture poignée RB
01627	Joint plat doseur produit de rinçage	06669	Listel
01628	Ecrou de fixation doseur rinçage	06670	Listel RB
01629	Diffuseur produit de rinçage	07352	Contre porte
01630	Bouchon à niveau visible	07353	Manette programmeur
01631	Doseur produit de rinçage complet	07356	Programmeur
01636	Joint pour doseur de lavage	07358	Ensemble bouton poussoir
01721	Protection distributeur produit de lavage	07359	Minuterie
01722	Distributeur produit de lavage	07380	Manette minuterie
01738	Voyant	07361	Douille
03828	Pare-chocs porte	07362	Ressort
03869	Porte	07363	Disque
03908	Support klixon porte	07364	Axe
03914	Klixon porte	07365	Anneau
03920	Crochet panneau porte	07366	Anneau
03921	Partie inférieure charnière panneau	07367	Ressort
03922	Partie supérieure charnière panneau	07369	Entretoise
03923	Tampon charnière	07373	Bouton poussoir
03924	Fermeture tampon charnière	07381	Isolant contre-porte
03925	Ressort	07383	Feutre bitumeux contre-porte
03926	Vis	07385	Clips
05644	Ressort	07388	Bandeau
05647	Fermeture	07412	Bouton poussoir RB
05649	Interrupteur	07413	Manette RB programmeur
05834	Porte blanche	07414	Socle RB Réglable
05853	Cache	07415	Tableau de bord RB assemblé
06560	Socle réglable	07416	Bandeau RB
06581	Portillon	07417	Manette RB minuterie
06608	Portillon RB	07418	Tableau de bord assemblé



Rep.	Désignation	Rep.	Désignation
01556	Oeillet de ressort de charnière	03933	Joint bavette
01573	Joint d'étanchéité cuve	03937	Serre-câble
01580	Pied réglable	03939	Panier supérieur
01588	Entonnoir pour alimentation sel	03940	Panier inférieur
01599	Butée de panier supérieur	03941	Panier amovible 9 couverts
01690	Panier amovible pour couverts	04028	Feutre bitumeux arrière
01698	Bague fixation bras	06648	Crochet
01761	Diffuseur entrée d'eau	05835	Godet entrée d'eau
01763	Joint de diffuseur entrée d'eau	05840	Embout glissière
01766	Couvercle godet entrée d'eau	06210	Profilé joint inférieur
01767	Axe couvercle godet entrée d'eau	06559	Bras de levage supérieur
01773	Protection inférieure	06564	Glissière panier supérieur
03850	Ressort charnières	06583	Support droit de cuve
03856	Renfort support roues de glissière	06584	Support gauche cuve
03858	Pivot de charnière	06652	Joint diffuseur supérieur
03871	Guide socle droit	06653	Diffuseur supérieur blanc
03872	Guide socle gauche	06658	Cuve de levage
03877	Support bras supérieur	07368	Charnière droite ou gauche
03878	Support roulettes de glissière	07370	Isolant sous cuve
03890	Tube alimentation bras supérieur	07371	Protection droite de cuve
03900	Pette de fixation	07372	Protection gauche de cuve
03907	Centreur bras	07375	Tuyau d'alimentation supérieur
03917	Feutre bitumeux dessus	07377	Isolant de cuve
03918	Feutre bitumeux côté droit	07378	Isolant droit de cuve
03919	Feutre bitumeux côté gauche	07380	Isolant gauche de cuve
03931	Glissière de charnière	07387	Protection haut de cuve



Rep.	Désignation	Rep.	Désignation
01547	Bouchon bac à sel	03880	Joint collecteur d'eau
01548	Joint bouchon bac à sel	03881	Tuyau pressostat
01549	Ecrou de fixation bac à sel	03886	Protection inférieure
01550	Joint de fixation bac à sel	03887	Chambre de décompression
01551	Corps de bac à sel	03894	Pompe de vidange
01552	Clapet anti-retour	03896	Plaque à bornes
01553	Raccord de clapet anti-retour	03897	Collier pressostat
01554	Ecrou de clapet	03903	Traverse inférieure arrière
01555	Adoucisseur complet	03904	Traverse inférieure avant
01585	Filtre entrée d'eau	03905	Joint flasque pompe lavage
01586	Câble d'alimentation	03907	Centreur bras
01646	Joint d'étanchéité tournant	03912	Résistance
01654	Joint entrée d'eau	03913	Klixon double
01665	Collier pour tuyau ϕ 43-44	03930	Joint
01670	Collier pour tuyau ϕ 16	03934	Fixation tube alimentation bras inférieur
01681	Collier	03949	Joint résistance
01682	Condensateur 10 μ F	03951	Tasseau de fixation filtre
01697	Bras de lavage inférieur	05627	Serre câble
01698	Bague fixation bras lavage	05836	Collecteur d'eau
01771	Tuyau d'alimentation eau	05837	Tuyau collecteur godet
01772	Tuyau de vidange	06587	Condensateur anti-parasite
01778	Tuyau électrovanne alimentation bac	06640	Pompe de lavage complète
01779	Tuyau électrovanne bac à sel	06641	Turbine pompe de lavage
03169	Réducteur	06655	Tuyau de jonction à la pompe
03852	Tuyau godet entrée d'eau	06750	Joint de klixon
03854	Plaquette de bridage	07355	Pressostat
03855	Joint de bridage	07374	Flasque pompe de lavage
03874	Electrovanne	07376	Ensemble filtre poignée
03876	Tube alimentation bras inférieur	07378	Isolant arrière