


SIEMENS

SIWATHERM PLUS 5503-WT55030/01-D1
SIWATHERM PLUS 5503-WT55030DC/01-DC1
SIWATHERM PLUS 5503-WT55030SI/01-SI1

WASCHGERÄTE
Trockner



Gebrauchsanweisung
51 6638
(D,NL,F,E,GB,P)
51 6653
(D,I,F,S,DK)
51 6654
(D,I,SF,S,N)

Aufstellanweisung
51 6634
(D,NL,F,E,GB,I,P)

1) 28 5411
Blende kompl.

Zubehör:

Unterbauzubehör
WX9752

Verlängerung der
Arbeitsplatte
WZ10040

Verbindungssätze für
Wasch/Trockensäule
WZ20050
WX9718
WZ 20150


Höhenanpassung 90 cm
Unterbausockel
KX 985900


Anschlußgarnitur
Kondenswasserableitung
WZ 20160

SIEMENS

SIWATHERM PLUS 5503-WT55030/01-D1
SIWATHERM PLUS 5503-WT55030DC/01-DC1
SIWATHERM PLUS 5503-WT55030SI/01-SI1

WASCHGERÄTE
Trockner






SIEMENS

SIWATHERM PLUS 5503-WT55030/01-D1
 SIWATHERM PLUS 5503-WT55030DC/01-DC1
 SIWATHERM PLUS 5503-WT55030SI/01-SI1

WASCHGERÄTE
 Trockner



1) 28 2386
 Kompl.