



TEKA/Waschen\Spülen/Geschirrspüler/DW7 60 FI 3 078057



Teilenummer	Menge	Bezeichnung
427 231	1	Sprüharm unten
427 525	1	Dichtung
427 337	1	Verbindungsrohr
436 401	1	Sprüharm oben klein
436 557	1	Halter für Sprüharm
434 080	1	Dichtung
436 500	1	Ring für Sprüharm oben
434 083	1	Dichtung Wassersammler
427 909	1	Filter
434 084	1	Dichtung
434 131	1	Dichtung
427 737	1	Steigrohr Oberkorb
436 480	1	Zuleitungsrohr
436 481	1	Adapter
436 396	1	Filter kpl.
436 543	1	Halterung Sprüharm unten
436 448	1	Zulauf Sprüharm oben
436 372	1	Wassersammler
436 404	1	Sprüharm oben
436 434	1	Rahmen für Wassersammler
436 469	1	Verbindungsschlauch
427 298	1	Dichtung Zugabevorrichtung
427 559	1	Platte links
427 560	1	Platte rechts
434 603	1	Halter Thermostat
427 524	1	Thermostat
436 581	1	Zugabevorrichtung
436 437	1	Türdichtung unten
436 375	1	Türscharnier rechts
436 376	1	Türscharnier links
436 597	1	Feder für Türscharnier
436 587	1	Schalter Ein/Aus
436 365	1	Tür
436 583	1	Mikroschalter
436 559	1	Lichtleiter 5 LED
436 560	1	Gehäuse
436 493	1	Halterung
436 561	1	Platte
436 418	1	Befestigungssatz
436 423	1	Türschloß
436 527	1	Taste Ein/Aus
436 393	1	Innentür
436 445	1	Taste , Gummi
436 577	1	Platine
436 499	1	Blendenkasten
436 414	1	Elektronik Timer
427 582	1	Motoraufhängung
427 583	1	Dichtungsring
434 055	1	Gummi - Aufhängung Motor
434 078	1	Dichtung
436 501	1	Ring
434 170	1	Abdeckung
436 447	1	Schlauch Pumpengehäuse
436 589	1	Elektroventil
436 436	1	Dichtung
436 400	1	Mikroschalter und Schwimmer
436 592	1	Anschlusskabel mit Stecker
434 168	1	Ablaufpumpe
436 449	1	Sicherheit - Zulaufschlauch
436 450	1	Schlauch für Druckwächter

436 451	1	Schlauch
436 349	1	Befestigung Kabel
436 530	1	Wassereinlauf
436 395	1	Enthärtungsanlage
436 584	1	Druckwächter
434 473	1	Funkentstörfilter
436 504	1	Ring Enthärtungsanlage
436 517	1	Deckel Enthärtungsanlage
436 574	1	Durchlauferhitzer
436 463	1	Ansaugschlauch
436 572	1	Umwälzpumpe
436 465	1	Schlauch Wassersammler
436 588	1	Sensor Wassertrübung
436 444	1	Dichtung
436 468	1	Ablaufschlauch
436 351	1	Motorhalter Bügel
436 424	1	Riegel Motor
436 580	1	Funkentstörfilter
436 470	1	Schlauch
427 612	1	Verstärkung
427 522	1	Fuss vorne
427 565	1	Querträger hinten , oben
427 359	1	Halterung Schließkloben
434 257	1	Schiene Installation , links
434 258	1	Schiene Installation rechts
436 352	1	Querträger vorne
436 535	1	Korbrolle oben
436 430	1	Bolzen
436 536	1	Korbrolle unten
434 140	1	Bodenwanne
436 425	1	Versteller Oberkorb
436 379	1	Besteckkorb
436 518	1	Griff Besteckkorb
436 533	1	Rückwand + Abdeckung oben
436 359	1	Auszugschiene Korb oben
436 347	1	Abdeckung
436 556	1	Endstück Auszugschiene
436 428	1	Rollensatz
436 520	1	Spritzschutz rechts
436 521	1	Spritzschutz links
434 081	1	Dichtung Bottich
436 399	1	Einsatz Besteckkorb
436 342	1	Seitenwand links
436 343	1	Seitenwand rechts
436 345	1	Leiste oben
436 624	1	Haken , Verschuß
436 369	1	Halterung hinten
436 554	1	Abdeckung Clip Türzentrierung
436 555	1	Clip Türzentrierung
436 545	1	Kabelschutz
436 384	1	Geschirrkorb unten
436 386	1	Geschirrkorb oben
436 476	1	Grundrahmen
436 388	1	Besteckkorb
436 506	1	Einfülltrichter Salz
436 524	1	Schutz rechts
436 525	1	Schutz links
436 505	1	Tassenetagere

TEKA/Waschen\Spülen/Geschirrspüler/DW7 60 FI 3 078057




Teilenummer	Menge	Bezeichnung
427 231	1	Sprüharm unten
427 525	1	Dichtung
427 337	1	Verbindungsrohr
436 401	1	Sprüharm oben klein
436 557	1	Halter für Sprüharm
434 080	1	Dichtung
436 500	1	Ring für Sprüharm oben
434 083	1	Dichtung Wassersammler
427 909	1	Filter
434 084	1	Dichtung
434 131	1	Dichtung
427 737	1	Steigrohr Oberkorb
436 480	1	Zuleitungsrohr
436 481	1	Adapter
436 396	1	Filter kpl.
436 543	1	Halterung Sprüharm unten
436 448	1	Zulauf Sprüharm oben
436 372	1	Wassersammler
436 404	1	Sprüharm oben
436 434	1	Rahmen für Wassersammler
436 469	1	Verbindungsschlauch
427 298	1	Dichtung Zugabevorrichtung
427 559	1	Platte links
427 560	1	Platte rechts
434 603	1	Halter Thermostat
427 524	1	Thermostat
436 581	1	Zugabevorrichtung

436 437	1	Türdichtung unten
436 375	1	Türscharnier rechts
436 376	1	Türscharnier links
436 597	1	Feder für Türscharnier
436 587	1	Schalter Ein/Aus
436 365	1	Tür
436 583	1	Mikroschalter
436 559	1	Lichtleiter 5 LED
436 560	1	Gehäuse
436 493	1	Halterung
436 561	1	Platte
436 418	1	Befestigungssatz
436 423	1	Türschloß
436 527	1	Taste Ein/Aus
436 393	1	Innentür
436 445	1	Taste , Gummi
436 577	1	Platine
436 499	1	Blendenkasten
436 414	1	Elektronik Timer
427 582	1	Motoraufhängung
427 583	1	Dichtungsring
434 055	1	Gummi - Aufhängung Motor
434 078	1	Dichtung
436 501	1	Ring
434 170	1	Abdeckung
436 447	1	Schlauch Pumpengehäuse
436 589	1	Elektroventil
436 436	1	Dichtung
436 400	1	Mikroschalter und Schwimmer
436 592	1	Anschlusskabel mit Stecker
434 168	1	Ablaufpumpe
436 449	1	Sicherheit - Zulaufschlauch
436 450	1	Schlauch für Druckwächter
436 451	1	Schlauch
436 349	1	Befestigung Kabel
436 530	1	Wassereinlauf
436 395	1	Enthärtungsanlage
436 584	1	Druckwächter
434 473	1	Funkentstörfilter
436 504	1	Ring Enthärtungsanlage
436 517	1	Deckel Enthärtungsanlage
436 574	1	Durchlauferhitzer
436 463	1	Ansaugschlauch
436 572	1	Umwälzpumpe
436 465	1	Schlauch Wassersammler
436 588	1	Sensor Wassertrübung
436 444	1	Dichtung
436 468	1	Ablaufschlauch
436 351	1	Motorhalter Bügel
436 424	1	Riegel Motor
436 580	1	Funkentstörfilter
436 470	1	Schlauch
427 612	1	Verstärkung
427 522	1	Fuss vorne
427 565	1	Querträger hinten , oben
427 359	1	Halterung Schließkloben
434 257	1	Schiene Installation , links
434 258	1	Schiene Installation rechts
436 352	1	Querträger vorne
436 535	1	Korbrolle oben
436 430	1	Bolzen

436 536	1	Korbrolle unten
434 140	1	Bodenwanne
436 425	1	Versteller Oberkorb
436 379	1	Besteckkorb
436 518	1	Griff Besteckkorb
436 533	1	Rückwand + Abdeckung oben
436 359	1	Auszugschiene Korb oben
436 347	1	Abdeckung
436 556	1	Endstück Auszugschiene
436 428	1	Rollensatz
436 520	1	Spritzschutz rechts
436 521	1	Spritzschutz links
434 081	1	Dichtung Bottich
436 399	1	Einsatz Besteckkorb
436 342	1	Seitenwand links
436 343	1	Seitenwand rechts
436 345	1	Leiste oben
436 624	1	Haken , Verschuß
436 369	1	Halterung hinten
436 554	1	Abdeckung Clip Türzentrierung
436 555	1	Clip Türzentrierung
436 545	1	Kabelschutz
436 384	1	Geschirrkorb unten
436 386	1	Geschirrkorb oben
436 476	1	Grundrahmen
436 388	1	Besteckkorb
436 506	1	Einfülltrichter Salz
436 524	1	Schutz rechts
436 525	1	Schutz links
436 505	1	Tassenetagere


TEKA/Waschen\Spülen/Geschirrspüler/DW7 60 FI 3 078057



Teilenummer	Menge	Bezeichnung
427 231	1	Sprüharm unten
427 525	1	Dichtung
427 337	1	Verbindungsrohr
436 401	1	Sprüharm oben klein
436 557	1	Halter für Sprüharm
434 080	1	Dichtung
436 500	1	Ring für Sprüharm oben
434 083	1	Dichtung Wassersammler
427 909	1	Filter
434 084	1	Dichtung
434 131	1	Dichtung
427 737	1	Steigrohr Oberkorb
436 480	1	Zuleitungsrohr
436 481	1	Adapter
436 396	1	Filter kpl.
436 543	1	Halterung Sprüharm unten
436 448	1	Zulauf Sprüharm oben
436 372	1	Wassersammler
436 404	1	Sprüharm oben
436 434	1	Rahmen für Wassersammler
436 469	1	Verbindungsschlauch
427 298	1	Dichtung Zugabevorrichtung
427 559	1	Platte links
427 560	1	Platte rechts
434 603	1	Halter Thermostat
427 524	1	Thermostat
436 581	1	Zugabevorrichtung
436 437	1	Türdichtung unten
436 375	1	Türscharnier rechts
436 376	1	Türscharnier links
436 597	1	Feder für Türscharnier
436 587	1	Schalter Ein/Aus
436 365	1	Tür
436 583	1	Mikroschalter
436 559	1	Lichtleiter 5 LED
436 560	1	Gehäuse
436 493	1	Halterung
436 561	1	Platte
436 418	1	Befestigungssatz
436 423	1	Türschloß
436 527	1	Taste Ein/Aus
436 393	1	Innentür
436 445	1	Taste , Gummi
436 577	1	Platine
436 499	1	Blendenkasten
436 414	1	Elektronik Timer
427 582	1	Motoraufhängung
427 583	1	Dichtungsring
434 055	1	Gummi - Aufhängung Motor
434 078	1	Dichtung
436 501	1	Ring
434 170	1	Abdeckung
436 447	1	Schlauch Pumpengehäuse
436 589	1	Elektroventil
436 436	1	Dichtung
436 400	1	Mikroschalter und Schwimmer
436 592	1	Anschlusskabel mit Stecker
434 168	1	Ablaufpumpe
436 449	1	Sicherheit - Zulaufschlauch
436 450	1	Schlauch für Druckwächter

436 451	1	Schlauch
436 349	1	Befestigung Kabel
436 530	1	Wassereinlauf
436 395	1	Enthärtungsanlage
436 584	1	Druckwächter
434 473	1	Funkentstörfilter
436 504	1	Ring Enthärtungsanlage
436 517	1	Deckel Enthärtungsanlage
436 574	1	Durchlauferhitzer
436 463	1	Ansaugschlauch
436 572	1	Umwälzpumpe
436 465	1	Schlauch Wassersammler
436 588	1	Sensor Wassertrübung
436 444	1	Dichtung
436 468	1	Ablaufschlauch
436 351	1	Motorhalter Bügel
436 424	1	Riegel Motor
436 580	1	Funkentstörfilter
436 470	1	Schlauch
427 612	1	Verstärkung
427 522	1	Fuss vorne
427 565	1	Querträger hinten , oben
427 359	1	Halterung Schließkloben
434 257	1	Schiene Installation , links
434 258	1	Schiene Installation rechts
436 352	1	Querträger vorne
436 535	1	Korbrolle oben
436 430	1	Bolzen
436 536	1	Korbrolle unten
434 140	1	Bodenwanne
436 425	1	Versteller Oberkorb
436 379	1	Besteckkorb
436 518	1	Griff Besteckkorb
436 533	1	Rückwand + Abdeckung oben
436 359	1	Auszugschiene Korb oben
436 347	1	Abdeckung
436 556	1	Endstück Auszugschiene
436 428	1	Rollensatz
436 520	1	Spritzschutz rechts
436 521	1	Spritzschutz links
434 081	1	Dichtung Bottich
436 399	1	Einsatz Besteckkorb
436 342	1	Seitenwand links
436 343	1	Seitenwand rechts
436 345	1	Leiste oben
436 624	1	Haken , Verschuß
436 369	1	Halterung hinten
436 554	1	Abdeckung Clip Türzentrierung
436 555	1	Clip Türzentrierung
436 545	1	Kabelschutz
436 384	1	Geschirrkorb unten
436 386	1	Geschirrkorb oben
436 476	1	Grundrahmen
436 388	1	Besteckkorb
436 506	1	Einfülltrichter Salz
436 524	1	Schutz rechts
436 525	1	Schutz links
436 505	1	Tassenetagere

TEKA/Waschen\Spülen\Geschirrspüler/DW7 60 FI 3 078057



Teilenummer	Menge	Bezeichnung
427 231	1	Sprüharm unten
427 525	1	Dichtung
427 337	1	Verbindungsrohr
436 401	1	Sprüharm oben klein
436 557	1	Halter für Sprüharm
434 080	1	Dichtung
436 500	1	Ring für Sprüharm oben
434 083	1	Dichtung Wassersammler
427 909	1	Filter
434 084	1	Dichtung
434 131	1	Dichtung
427 737	1	Steigrohr Oberkorb
436 480	1	Zuleitungsrohr
436 481	1	Adapter
436 396	1	Filter kpl.
436 543	1	Halterung Sprüharm unten
436 448	1	Zulauf Sprüharm oben
436 372	1	Wassersammler
436 404	1	Sprüharm oben
436 434	1	Rahmen für Wassersammler
436 469	1	Verbindungsschlauch
427 298	1	Dichtung Zugabevorrichtung
427 559	1	Platte links
427 560	1	Platte rechts
434 603	1	Halter Thermostat
427 524	1	Thermostat
436 581	1	Zugabevorrichtung

436 437	1	Türdichtung unten
436 375	1	Türscharnier rechts
436 376	1	Türscharnier links
436 597	1	Feder für Türscharnier
436 587	1	Schalter Ein/Aus
436 365	1	Tür
436 583	1	Mikroschalter
436 559	1	Lichtleiter 5 LED
436 560	1	Gehäuse
436 493	1	Halterung
436 561	1	Platte
436 418	1	Befestigungssatz
436 423	1	Türschloß
436 527	1	Taste Ein/Aus
436 393	1	Innentür
436 445	1	Taste , Gummi
436 577	1	Platine
436 499	1	Blendenkasten
436 414	1	Elektronik Timer
427 582	1	Motoraufhängung
427 583	1	Dichtungsring
434 055	1	Gummi - Aufhängung Motor
434 078	1	Dichtung
436 501	1	Ring
434 170	1	Abdeckung
436 447	1	Schlauch Pumpengehäuse
436 589	1	Elektroventil
436 436	1	Dichtung
436 400	1	Mikroschalter und Schwimmer
436 592	1	Anschlusskabel mit Stecker
434 168	1	Ablaufpumpe
436 449	1	Sicherheit - Zulaufschlauch
436 450	1	Schlauch für Druckwächter
436 451	1	Schlauch
436 349	1	Befestigung Kabel
436 530	1	Wassereinlauf
436 395	1	Enthärtungsanlage
436 584	1	Druckwächter
434 473	1	Funkentstörfilter
436 504	1	Ring Enthärtungsanlage
436 517	1	Deckel Enthärtungsanlage
436 574	1	Durchlauferhitzer
436 463	1	Ansaugschlauch
436 572	1	Umwälzpumpe
436 465	1	Schlauch Wassersammler
436 588	1	Sensor Wassertrübung
436 444	1	Dichtung
436 468	1	Ablaufschlauch
436 351	1	Motorhalter Bügel
436 424	1	Riegel Motor
436 580	1	Funkentstörfilter
436 470	1	Schlauch
427 612	1	Verstärkung
427 522	1	Fuss vorne
427 565	1	Querträger hinten , oben
427 359	1	Halterung Schließkloben
434 257	1	Schiene Installation , links
434 258	1	Schiene Installation rechts
436 352	1	Querträger vorne
436 535	1	Korbrolle oben
436 430	1	Bolzen

436 536	1	Korbrolle unten
434 140	1	Bodenwanne
436 425	1	Versteller Oberkorb
436 379	1	Besteckkorb
436 518	1	Griff Besteckkorb
436 533	1	Rückwand + Abdeckung oben
436 359	1	Auszugschiene Korb oben
436 347	1	Abdeckung
436 556	1	Endstück Auszugschiene
436 428	1	Rollensatz
436 520	1	Spritzschutz rechts
436 521	1	Spritzschutz links
434 081	1	Dichtung Bottich
436 399	1	Einsatz Besteckkorb
436 342	1	Seitenwand links
436 343	1	Seitenwand rechts
436 345	1	Leiste oben
436 624	1	Haken , Verschuß
436 369	1	Halterung hinten
436 554	1	Abdeckung Clip Türzentrierung
436 555	1	Clip Türzentrierung
436 545	1	Kabelschutz
436 384	1	Geschirrkorb unten
436 386	1	Geschirrkorb oben
436 476	1	Grundrahmen
436 388	1	Besteckkorb
436 506	1	Einfülltrichter Salz
436 524	1	Schutz rechts
436 525	1	Schutz links
436 505	1	Tassenetagere