Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
76	2	72008-296.53		Umlenkung	Shift	renvoi	Invertitore
80	2	72008-296.54		Drehfeder	Torsion spring	ressort	Molla di torsione
83	2	72008-296.55		Führungsplatte	Protect plate	plaquette guidage	Piastra di guida
84	2	72008-296.56		Drehfeder	Torsion spring	ressort	Molla di torsione
85	2	72008-296.57		Aufnahmehebel	Record lever	levier	Leva registrazione
86	2	72008-296.58		Drehfeder	Torsion spring	ressort	Molla di torsione
87	2	72008-296.59		Federschalter	Leaf switch	contact	Commutat.molleggiato
88	2	72008-296.60		Hebel	Lever	levier	Leva
89	2	72008-296.61		Zugfeder	Tension spring	ressort	Molla di trazione
92	2	72008-296.62		Schalthebel	Switch lever	levier commut.	Leva di commutazione
93	2	72008-296.63		Drehfeder	Torsion spring	ressort	Molla di torsione
96	2	72008-296.64		Hebel	Lever	levier	Leva
97		52005-203.00		Lagerbock	Bearing frame compl.	palier	Support cpl.
98		52005-202.00		Tastenhebel (f.CW 11)	Lever(f.CW 11)	levier (f.CW 11)	Leva (p.CW 11)
201	2	72008-296.65	4x	Schraube	Screw	vis	Vite
203	2	72008-296.66	2x	Schraube	Screw	vis	Vite

D 6	8309-940-305	LT 9305 E (für CW 11)
D 9	8309-940-305	LT 9305 E (für CW 12)

1

LF 402 CW /11/12



2

LF 402 CW / 11/12



Notizen:

Änderungen vorbehalten
Alterations reserved

Printed in Germany
85142

Service Manual CCF4300 Sachnr. 72008-316.89
Service manual CCF4300 Order no. 72008-316.89